

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.


About Google Book Search


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/











st

her

Kautschuk- und Guttaperchawaaren

fowie bes

Celluloids und der mafferdichten Gewebe

mit

besonderer Berücksichtigung der neueren Fortschritte, die in diesen Industriezweigen gemacht worden sind.

Ein Handbuch

. für

Tenniker, Sabrikanten, Gelehrte etc.

bon

Dr. Christian Heinzerling.

Mit 104 in den Text eingedruckten Holzstichen und einem Situationsplan.

(Zugleich als zweite Abtheilung ber vierten Gruppe bes sechsten Banbes von Bolley-Birnbaum's Hanbbuch ber chemischen Technologie.)

Braunschweig, Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. 1883. Alle Rechte vorbehalten.

Vorwort.

Troßdem die Kautschuk = und Guttaperchawaarenfabrikation in unserer heutigen Industrie eine große Rolle spielt, so existiren darüber nur wenige eingehend wissenschaftliche Beschreibungen. Der Grund, warum gerade diese Industriezweige so wenig literarisch bearbeitet worden sind, ist darin zu suchen, daß die Fabrikationsmethoden bis auf den heutigen Tag so viel als möglich geheim gehalten wurden. So werden noch heute von Fabrikanten Sachen als Geheimnisse betrachtet, die in technisch gebildeten Kreisen längst keine Geheimnisse mehr sind.

Seine frühere praktische Thätigkeit in einer Gummiwaarenfabrik ermöglichte dem Berfasser, eine praktische und wissenschaftliche Beschreibung dieser Industriezweige zu geben.

Bei der Darftellung haben wir folgenden Gang eingehalten:

Zuerst sind die bei der Fabrikation zur Verwendung kommenden Rohmaterialien, ihr Vorkommen und ihre Gewinnung; dann die Verarbeitung des Kautschuks, die Herstellung der verschiedenen Kautschukwaaren und die Bearbeitung der Guttapercha besprochen worden. Besondere Berücksichtigung hat die Wiederverwerthung der Kautschuk- und Guttaperchaabfälle, sowie die Untersuchung der Roh- und fertigen Producte gefunden. Anschließend hieran ist dann noch die Celluloidfabrikation, die erst neueren Datums ist, sowie die Herstellung wasserdichter Gewebe kurz besprochen worden.

Manipulationen und praktische Ausführungen sind nur so weit besichrieben worden, als es für das Berständniß nothwendig ist. Dagegen ist der theoretische Borgang bei den verschiedenen Fabrikationsmethoden so viel als möglich erörtert worden.

Münden, April 1883.

Der Berfaffer.

Inhaltsverzeichniß.

<u> </u>	eite
Finleitung	1
Rurzer geschichtlicher Ruchtlick	
Rautschufeinfuhr in England	3
Gesammtproduction des Rautschuts	_
Rautschufe infuhr in Frankreich	_
" in Hamburg	4
Ueberfichtliche Darftellung des bei der Abfaffung des Bertes befolgten Ganges	_
Borkommen und Gewinnung des Rautschuks	5
Ueberfictliche Busammenftellung ber in ben verschiedenen Welttheilen vortommen-	
den fautschutliefernden Pflangen	6
Bortommen und Gewinnung des Rautschufs in Amerita	7
Gewinnung des Parakautschuks nach Croß	
Abicheidungsverfahren bes Rautschutfaftes in St. Salvador	
Gewinnungsweise des Rautschuts in Centralamerita	
Gewinnung des Rautschuts in Oftindien	-
" " an der Westkuste von Afrika	11
" " in Auftralien	
Tabellarifde Heberfict aller jur Rautfoutgewinnung benugten	
Pflanzen	
Euphorbiaceen	
Artocarpeen	
Apocyneen	15
Die verschiedenen Sandelsforten des Rauticuts	17
Eintheilung derselben	
Amerikanisches Rautschuk	
Paratautigut	
Rugelige Flafchen, runde Scheiben, Speckgummi, Regroheads	
Aussuhr von Parakautschuk von 1857 bis 1877	18
Ceara-Scraps	
Carthagena	
Suapaquil-Summi	
Peru=Gummi	
Beftindien - Gummi	
Suatemala	
Breise der ameritanischen Kautschutsorten (Mai 1876)	
preise per untertuntligen seuntspursoren (Mut 1010)	10

Oftindisches Rautschut	19
Alfam=Rautichut	—
Borneo : Rauticut	
Singapora = Rautschut	
Rangvon=Rautichut	
Preise des asiatischen Kautschuts (Mai 1876)	20
Afritanisches Rautschut	
Bortommen 2c. deffelben	
(Gabon, Congo, Angola, Benguela, Quilliomana)	_
Breise der verschiedenen Marten von afritanischem Rautschut im Dai 1876	_
Tabelle über die Preisschungten des Rohfautschuts	21
Allgemeine Betrachtungen	99
Chemifche Eigenschaften und Zusammensegung bes Robtautichuts -	
Rohfautschut	_
Analyse von Faraday	_
" " Adriani	_
Untersuchungen von Rees von Genbed und C. Marquart	
Behandlung des Milchfaftes zur Gewinnung des Rautschuts	
Reines Rautschut nach Faraday	24
Bayen, Souberain, Williams	—
Berhalten in Wärme und Rälte	25
Specifisches Gewicht nach Ure	
Baffergehalt des Kautschuts	
Bolarifirende Eigenschaften bes Rauticuts nad Biesner	
Untersuchungen des Rautschuts unter dem Mitroftop nach Papen und Biesner	
Berhalten bes Rautschuks gegen Gase, Luft und Licht	26
(Beyron, Aronftein und Sirts, Graham, Abriani, Cloës und	
Girard, Spiller, Barren de la Rue und Abel, Soman)	
Berhalten bes nicht vulcanifirten Rauticuts gegen Lofungsmittel	27
Berhalten bes Rautschufs gegen Löjungsmittel	
* M	
n naag Prayen	
n n n Rleginsky	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
Tabellarijche Uebersicht über die Löslichteit der im Handel vorkommenden	
Sabenariide megetlicht moet die Bonitchiet bet im Sanoet portommenoen	
Rautschutzerten	-
Berhalten gegen diverse Substanzen	29
Sauren, Altalien, Chlorgas, Ammoniat, Schwefel, Schwefelaltalien, Schwefel-	
erdalfalien, Schwefelmetalle, Chlorichwefel 2c	_
Erodene Destillation des Rautschuts	30
(Rautschufol, Rautschucin, Faradahin, Butylen, Rautschen, Gupion, Heveen,	
3(opren)	31
Mono= und Dichlorhydrat	
Dambonit, Bornefit, Matezit, Dimethylirte Dambofe	_
Die Guttapercha	33
Einfuhrstatistif in England und Hamburg	_
Borkommen der Guttapercha	_
Geminnung	34
Der Guttapercha ähnliche Pflanzensäfte	
Det Gunabetala annitale Duangeniane	
Arten der Guttapercha	35

Inhaltsverzeichniß.	IX
(Chamithe and utulitatiff a Markatin	Seite
Chemisches und physitalisches Berhalten	. 20
Bufammenfetung der Guttapercha (nach Bayen, nach Dudemans, nach	9
Arppe, nach Baumhauer)	. 40
Balata	. 42
Celfautschuf	. 43
Bulcanisirtes Del	. 44
Rach Ridles und Rochleber	. –
Einwirtung von Rampher und Chlorichwefel	. —
Coorongit oder auftralisches Rautschuft	. 45
Beschreibung der bei der Rautschutwaarenfabrikation zur Ber	=
wendung kommenden Rohmaterialien	. —
Schwefel	. —
Eigenschaften bes Schwefels	. 46
Berunreinigungen im Schwefel	. 47
Versuche mit Schweselmilch	
Somefelmetalle	
Schwefelcalcium nach Girard	•
Dreifachfcwefelantimon, Antimonjulfür	
Ottomato At Amator for from	• 40
Fünffachichmefeltalium	. —
Schwefeichiorur, Paiolometei	. –
Darftellung und Eigenschaften bes Schwefeldlorurs (nach Bartes, Gulen	=
berg und Ropp, Mardand)	. –
Schwefeltohlenftoff, Eigenschaften beffelben	. 50
Bengin, Bortommten und Eigenschaften	. 51
Die Berarbeitung des Rautschufs	. 52
Allgemeine Bemerkungen	. —
Majdine jum Schneiben bes Rautschufs	. 53
Waschen des Kautschufs	. –
Majchine jum Wajchen bes Rautschuts (Waschwalzen mit Abbild.)	
Das Aneten des Rauticut's auf ben Anetmaschinen (mit Abbildungen)	. 56
Das Walzen des Rautschuts	. 57
Walzwerke (mit Abbildungen)	. 58
Das Bulcanisiren des Rautschuts	. 60
Gefchichtliche Ginleitung	
Ausführung mit Schwefel	. 00
Bufage anderer Substanzen (Talt, Zinkoryd, Bleiweiß, Bleiglätte, Zinnober	. 02
Saluke anverer Sublangen (Latt, Bintogyo, Steinbeig, Bieigiatte, Bintobel	۲,
Schwefelantimon, Rienruß, Schwerspath und Kreibe)	. 6
(Somefelcalcium, Somefelbaryum, Somefelquedfilber, Somefelmismuth un	Đ
Somefelblei nach Tonner. Somefelgint, unterschwestigsaures Bint un	D
fomefligfaures Bint nach Moulton, Riber und Johnfon. Schwefe	
alkalien nach Girard)	. 65
Bulcanifiren mit Schwefelchlorur nach ber Partes'ichen Methobe	. –
Batentgummiwaaren	. 66
humfhren's Borichlag ftatt Schwefeltohlenftoff Petroleum als Lösungsmit	eľ
für Schwefeldlorur zu nehmen	. –
Entwäffern des Petroleums	. –
Andere Bulcanifirungsmethoden nach Bartes. Baultier be Clauhry	o .
Shmanik or	. 63
Somanig 2c	. 6
Temperaturen beim Brennen	
Borfichtsmaßregeln beim Brennen	
Sortheite magtederu beim Steunen	. 0

		Gei	
	Wirfung des Schwefels und der Schwefelmetalle 2c	. 6	39
	Blafigwerden bes Rautschuts (Urfache, Entstehung und Abhülfe)	. 7	70
	Bulcanifirteffel (Abbildung)	. 7	71
	Tabelle über Dampffpannung	. 7	72
	Bulcanifirfeffel (Abbildung)		_
	" andere Form (Abbildung)	. 7	74
	Bulcanifirpresse (Abbildung)		75
	Gerstellung von Riemen	•	
	Modification der Bulcanifirpresse nach Cohen, Baillant u. Co	. ,	76
	Mistrum Ses Martine		, ,
	Ausführen des Pressens	• -	_
~	Gummiwaaren mit Hohlraumen		
C	igenschaften des vulcanifirten Rautschufs	. 7	
	nach Bagen, nach Diegel und Boileau	. 7	/ C
	Drudprobe	. 7	79
	Bolumberanderung (nach Pusch1, Schmilewitsch)		-
	Berminderung der Glafticität durch Erhöhung der Temperatur nach Erner		_
	James Symefen., Tabelle über das fpecififche Gewicht bes Rautfcuts .	. 8	30
	Ab= und Bunahme bes specifischen Gewichtes beim Bulcanifiren		_
	Bultowsty, Berhalten bes Rautschuts ju Leuchtgas		
	Rnapp		
	28. Dempel, Berhalten gegen andere Baje		_
	In Beranderung berfelben bei Berührung mit Metallgegenftanden		_
T	as Entschwefeln	. 8	31
	Boridlag von Bourne		
	Gegenstände aus vulcanifirtem Rautschuf	. 8	33
ถ	erstellung von Rautichutfäden		
	Schneibemaschine für Rautichuf in Bander (mit Abbilbung)		
	the OT AT A A A COURT OF A COURT	. ,	26
			27
	Gerstellung von Rautschutblöden, die zerschnitten werden sollen		20
	Majdine von Remton jum Schneiden von Blättern (ohne Abbildung) .		
	Andere Moldinen zum Schneiben bes Doutschufe in Banber))1
	Andere Maschinen zum Schneiben des Kautschufs in Bänder		,,
m	kaldine zum Pressen der Kautschukschen, Blätter und Röhres		
עב			
m	(mit Abbildungen)		92
v	orrichtung um die Rautichutfaden von der Preffe aus weite		•
	fortzuführen (mit Abbildungen)	٠ . ١	九
	Borrichtung jum Preffen von Rautschutröhren (mit Abbildungen)		
	Berweben der Rautschutfaben	. 10)]
_	Darftellung von Gummiplatten	• -	-
T	er Kalander (Walzwerf zum egalen Auswalzen von Gummiplatten) mi Abbildungen	it 10	กร
ñ	erftellung verschiedener Gegenstände aus Gummiplatten	10	75
ų	herstellung von Rauticutifollauchen über einem Dorn		
	Durch Auspressen in einer Maschine (Abbildung)		
	Confidutezen mit Suinerminter und Continue (20011011111)	1.0) <i>[</i>
	Rautschuften mit Spiraleneinlagen aus hartgummi (mit Abbildungen) .	. 10	ν V
	Gerftellung von Buffern (mit Abbildungen)	. 10	JY
	" " Rautichutfebern (nach Melville, Fuller, Bergue	, ,,	•
	Spencer, Colemann) mit vielen Abbildungen	. 11	ıÜ
æ	Festigkeitstabelle über Eisenbahnwagensedern aus Rautschuf	. 11	ιć

Inhaltsverzeichniß.	ΧI
	Ceite
Behandlung der Formen	115
Rautschutballe, hobie	
Rauticutballons, Dajoine gur Gerftellung berfelben	116
Levin ftein's Berfahren jum Auftragen von Farben auf Rautschutballons .	
Eigenschaften ber aufgeblasenen Balle	
Maffibe Balle, Gerftellung berfelben	
Berfahren bes Berfaffers	
Gummisohlen	_
Rach Macintosh	_
herftellung von Fußteppichen	121
Gummiriemen	_
Eigenschaften der Gummitreibriemen	
Gummischuhe	122
Rach Goodyear	
Bergleichende Festigkeitstabelle von Leber, Buttaperca, Rautiout und Rautiout-	
riemen mit Stoffeinlage	123
Majdine jum Soneiben von Souhen (mit Abbilbungen)	124
Radirgummi (India rubber)	129
Rautschufschwämme. Hancock, Rowhill u. Co	_
Rautschuffempel	130
Rautjoutstempel	
herftellung der Platten	
Imitationen von Batentgummiplatten	
Gefärbte Rautschutwaaren	
Berfahren von A. Ford	
herstellung masserdichter Gewebe	132
Geschichtlicher Rückblick	_
Macintosh	
Double Textures. Single Textures	
Aufwalzen der Rautschutmasse mit dem Ralander bei gleichzeitigem Bulcanisiren	
Boridlag von Johnson	133
herstellung tautichutirter Gewebe durch Auftragen	
1. von Rautschig	
2. "Rautschutmilch	
Apparat jum Streichen wasserdichter Gewebe (mit Abbildung)	134
Apparat von Cuminge und Guibal (mit Abbildung) 135 u	136
" Hancock (mit Abbildung)	
Regeln beim Ueberziehen mit Rautschut	137
Rachtheile der kautschukirten Stoffe	
Guibal's Borjolag	138
Boridlage jur Beseitigung bes Rautschufgeruchs bei tauticutirten Geweben .	
Rautschuffirnisse und Lösungen	139
Allgemeine Bemerkungen	
Ouetiden des Rauticuts zwischen Walzen und Auflösen in Aether, Chloro-	
form, Terbentin 2c.	
Bolley's Herstellung von klaren Löjungen	140
Eber und B. Toth, Borichlag jur Gerftellung flarer Rauticutlöjungen .	140
Ludw. Beder's Rautschutstrniß für Metalle	
hartgummi oder hornifirtes Rautschuk. Ebonit	
Hartgummt voer gornistres Kaurschut. Connt	_
Bu Hartgummi verwendbare Rautschuffprten	141
On Suriftnum bermeunnate genrichtriberen	141

	Seite
Die Fabritation von Gegenständen aus hartgummi	142
Bericiedene Methoden (nach Comper; Otto und Traun	143
Das Ausschneiben von Rämmen. Majchine mit Abbilbung	144
Schablone für Röhren aus Hartgummi	145
Berftellung bon Zeichnungen auf hartgummi durch Preffen	_
Patentirtes Berfahren jur Berftellung von Begenftanden aus Bart = und	
Weichgummimaffe zugleich nach Otto und Traun	146
Berftellung von Dedaillen zc. nach Gerard	147
Bermendung des Rautschufs und der Guttapercha in der Zahnheilfunde	
Mittheilungen von Evans	
Apparat jum Bulcanifiren fleiner Rautschutmaffen für Zahnarzte bon G.	
Brand (mit Abbildung, Fig. 73)	
Zufätze diverfer Substanzen zu Rautschut	148
Gerner, Rampherzusat vor dem Bulcanisiren	_
Berfahren von Gurgig jur Gerftellung von hartgummimaaren (ohne	
Schwefel)	150
Marquart's Berjahren	151
Elfenbeinimitation nach Cloes	_
Eigenschaften des Hartgummis	
Ausdehnungsvermögen nach Rohlrausch	152
Rautschungsvernogen nach abytrausch	153
Camptuliton	100
	_
Herstellung, Gegenstände daraus	154
Rautschufteber	154
Balenit	_
Blaffit	155
Soleif= und Polircompositionen aus Rautschuf	155
Berfahren nach Baben	150
Mijdungsverhaltniffe nach Deplanque	156
Rautschutemaille nach Late	
Bearbeitung der Guttapercha	
Reinigen und Borarbeiten	
Schneiden ber Guttaperca; Apparat von Sancod (mit Abbildungen)	
Reinigungsapparat von Hancod (mit Abbildung)	
Reinigungsverfahren, wie es in der Sancod'ichen Fabrit ausgeübt wird .	160
Aelteres Berfahren zum Reinigen ber Guttapercha	161
Berfahren nach Gerard	
Anetmaschinen für Guttapercha	162
Anwendung diefer Mafdinen in ber Siemen B'ichen Fabrit	163
Gegenstände aus Guttapercha, um deren Schut Goodpear in seinen Ba-	
tenten nachgefucht hat	
Beimischungen von Substanzen zu der Guttapercha	165
Einwirtung von Stidorydgas nach Hancod	
Bulcanifirung der Guttapercha	
Vorfclage um bas Blafigmerden ju berhindern (nach Biber, nach Davy) .	
Sancod's Bulcanifirteffel für Guttapercha	166
gerstellung von Guttaperchaartikeln	167
herstellung von Guttaperchaplatten	_
Schneiden der Guttapercha in Schnüre und Bänder. Apparat von Hancock	
mit Abbildungen	168
herstellung von Schläuchen und Röhren aus Guttavercha	169

Inhaltsverzeichniß.	XIII
Röhrenpreffe von Cabirol (mit Abbilbung)	Seite
Berbefferungen derfelben durch Ridels und Selby	. 109 . 170
Seivellerungen berfeiven butty Rituers und Seivy	. 170
Stärke der Guttapercharöhren	
Soble und maffibe Gegenstände aus Guttapercha	. 171
Umhüllung von Telegraphendrähten mit Guttapercha	. –
Apparat zum Umpreffen von Drahten nach Fonrobert und Prudner (mit	
Abbildung)	. 178
Anderweite Berwendungsborfcläge für Guttapercha	. 174
Bleichen ber Guttapercha	. 175
Chonit ober Gartguttaperca	
Berftellung, Eigenicaften zc	
Erfat für Guttapercha (Rautschut, Balata, Coorongit)	_
Stearin, Bachs ober Baraffin, Rolophonium und harg, Mifchungen vor	ì
Colophonium und Harzol. Composition nach Sorel	·
Ersagmittel nach Angabe von Mourlot fils (frangofische Guttapercha) .	
Berwerthung der Guttaperchaabfalle	· 1//
Entfernung des Lösungsmittels	
Bieberverwerthung der Rautschufalle	
Berfahren nach Goodhear	
Mahlen der Rautschufalle und Berwendung des gemahlenen Bulvers .	
2. Heyer's Berfahren zur Entfernung des Schwefels	_
Berfahren von Newton	180
" , dem Berfaffer und g. Lipmann	. —
" Bourghard, Rowley und Salomonson	
" " Mitchel (mit Abbildung)	
Untersucung der in der Rautschut- und Guttapercafabritation	· !
portommenden Rohmaterialien und fertigen Producte	
Allgemeine Betrachtungen	
A. Untersuchung des Rohkautschuts	184
Entnahme der Durchschittsprobe	. 104
Bafferbestimmung	. 185
Bestimmung der mechanischen Berunreinigungen	
Untersuchung der fertigen Rautschut- und Guttaperchawaaren .	
Allgemeine Betrachtungen	
Bestimmung des specifischen Gewichtes	. –
Bestimmung des specififchen Gewichtes durch Eintauchen in Chlorcalcium	
Iöjung	. 188
Bestimmung der Aschenbestandtheile	. 189
Bestimmung des Sowefels	. —
Bestimmung ber Schwefelmetalle und schwefelsauren Salze	_
Prüfung auf organische Substanzen	. 190
Au 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
" ~ "	
Manuffin and and an Oakland all autholic	. –
" Baraffin und andere Rogienwasserioffe	_
" des Widerflandes gegen das Berbrechen oder Berreißen des Rautichuts	100
(mit Abbildungen)	. 192
Rentabilitätsberechnung einer Weichgummiwaarenfabrit	
Situationsplan einer Gummiwaarenfabrik	
Die Celluloïdfabritation	195
Bartefit } Gerstellung berselben	105
rational Dernellung Derielben	. 195

Inhaltsverzeichniß.

	Stite
herftellung der Ritrocelluloje	195
Byrorylin	_
wird	196
Apparate zur Fabrikation von Ritrocellulose	_
Berfahren von Triboulet & de Befangele	197
Die dazu erforderlichen Apparate	198
Berftellung durchicheinender Gegenftande aus Pproxplin	200
" undurchsichtiger " " "	_
" undurchsichtiger " " " " "	201
Berfahren von Magnus	_
" nach Partes	
Löfungsmittel für Ritrocelluloje (nach Bartes)	_
Rünftliches Elfenbein aus Celluloid	203
Eigenschaften des Celluloids	204
Berhalten gegen Barme, demische Reagentien 2c	_
Feuergefährlichkeit des Celluloids	_
Ramphergeruch	
herftellung der Celluloidgegenftande	
Boliren	_
Schmud: und Bafchegegenstände aus Celluloid	206
Maßstäbe	
Bervielfältigung des Holzbildstocks mittelst Celluloid	_
Celluloidcomposition nach Spatt	
Untersuchung des Celluloids	208
Trennung von mineralischen Beimischungen	_
Polizeiverordnung für Berlin betreffs Anlage von Celluloidfabriten	210
Die herstellung mafferdichter Gewebe	211
herftellung von mafferdichten Geweben durch Uebergiehen mit Lad,	
Firniß, Guttapercha, Rautschuf zc	
Guttaperca= und Kautschutcompositionen	
hirzel's Gastuch	213
Einfochen des Leinöls jum Mifchen mit Rautschuf zc	_
Composition nach Smith, Clark, Husson	214
Berfahren nach Sander, Scharf, Suleur und Dreifuß	
herftellung von Bachstuch, Taffet und Linoleumteppichen	
Fußteppiche	_
Herftellung berfelben	
Composition für Linoleumteppiche nach Friedrich Walton	
Desgleichen von R. Schwamfrug	
Tafelteppige	
Deden, die auf der Rudfeite mit Scheerhaaren überzogen find	_
Wachstuchfabritation	_
Methoden, bei benen durch 3mprägniren mit Fetten, Baraffin,	
Theer, Metallogydfalglöfungen und Berdunften diefer	
Lösungen ober Erzeugung von Riederschlägen durch chemische	010
Umsetzung die Wasserdichtigkeit des Stoffes erreicht wird . Apparat zum Imprägniren von Geweben und Wiedergewinnen des Lösungs-	219
	000
mittels	
Berfahren nach Linau	
Stenhouse, Ueberftreichen der Bewebe mit festem Baraffin	_

Inhaltsverzeichniß.	xv
Herstellung von wasserdichten Zelt- und Wagendecken durch Imprägniren mit Theer	Seite 221
Methoden, welche auf dem Eintauchen der Gewebe in Metallozydjalzlöfungen, beispielsweise: Eisenozydsalze, Schwefelsaure Thonerde, Alaun 2c. und Erzeugung eines unlöslichen Niederschlages durch Fällung mit vege- tabilischem oder thierischem Leim, Gummi 2c. oder durch Zersetung	
leicht zersetlicher Salze (effigsaure Thonerde) beruhen	222
Berfahren bon Fehling	
" Avieny:Flory, Bayol und Laurens	
" "Muzmann und Arakowiser	
Wafferdichtmachen von Filz und halbwollenen Geweben	
Berwendung von Alaun zum Wafferdichtmachen	225
Berfahren von Beder = Devillaine	_
Apparat zum Imprägniren	
Berwendung von effigsaurem Blei 2c	227
Berfahren nach Balard	
" "Braff	
" " Shilte	
Chromalaun und schwefelsaures Chromoryd nach Sman	
Berfahren von Bled und Dujardin	
herftellung mafferdichter Gemebe durch unlösliche Seifen	229
Bafferdichtmachen bes Papiers	230
Bachspapier	
Composition nach Mascot und Hutin	_
Berfahren nach Brandly	
Soweizerische Lösung	_
Bufammenstellung der auf die Rautschut : und Guttaperchafabrikation bezügs	

.

.

Einleitung.

Obgleich die Kautschuts und Guttapercha-Industrie zu den jüngsten Zweisgen der Technik gehört, so hat sie doch innerhalb der letten funfzig Jahre eine solche Bedeutung und Ausdehnung erlangt, daß ihr heute ein hervorragender Plat unter den verschiedenen Branchen der Technik nicht versagt werden kann.

Die erste geschichtliche Erwähnung des Kautschuts findet sich bei dem Spanier Antonio Herrera (geb. 1549 zu Cuellar, gest. zu Madrid 1625), der in einer Beschreibung von Columbus' zweiter Reise erzählt, daß die Eingeborenen auf Harti ein Spiel mit Büllen trieben, welch' letztere aus dem einsgetrockneten Safte einer Pflanze hergestellt waren.

Nach ihm erwähnt Juan de Torquemada in seinem Buch De la monarquia indiana (Madrid 1615) die Berwendung von elastischen Bällen und nennt die Pslanze, welche die Masse zur Herstellung dieser Bälle lieserte, Ulequahits oder Ulebaum, eine Bezeichnung, welche heute noch bei den Einsgedorenen in Mexico sur Castilloa elastica und Castilloa Markhamiana gebräuchlich ist.

Anfang des vorigen Jahrhunderts wurde das damals völlig unbekannte Kautschuft zuerst nach England gebracht und bildete lange Zeit einen Gegenstand unbefriedigter Reugierde, über dessen Herkunft man nicht einmal eine sichere Wittheilung hatte.

Als Rarität wurde die Unze mit einer Buinee bezahlt.

Der berühmte französische Gelehrte de la Condamine, berselbe, bem wir auch die Entbedung des Chinabaumes zu verdanken haben, überreichte bei Rücklehr nach einem längeren Aufenthalt in Südamerika 1736 der Pariser Akademie eine Abhandlung, worin nachgewiesen wurde, daß das Kautschuk der eingetrocknete Milchsaft eines in Brasilien heimischen Baumes sei.

Der Ingenieur Fresneau fand 1751 einen kautschukliesernben Baum in Cajenne und machte die ersten genaueren Mittheilungen über das Berfahren, welches die Indianer bei Gewinnung des Kautschuks verfolgen.

Der Botaniker Fuset Aublet beschrieb in seiner Flora von Guyana die Heven Guyanensis und James Howison, ein Arzt auf der Prince-of-

Seinzerling, Rautichut.

Wales-Insel, beschrieb zuerst unter der Bezeichnung: "an elastic gum wine" biejenige Species, welche später von Roxburgh "Urceola elastica" genannt wurde.

Dr. B. Ropburgh, ein Schotte, entbedte zuerft in den Balbern bes Brahmabutra in Allam die Ficus elastica.

Der Erste, welcher auf eine Berwendung des Kautschuts aufmerksam machte, war der berühmte englische Chemiker Priestley (1770), der es zum Auslöschen von Bleistiftstrichen empfahl. Bis zu dem Jahr 1820 blieb dies saft die einzige Berwendung; nur zuweilen wurde es von Chemikern zum Berbichten von chemischen Apparaten, zur Herstellung von luftdichten Berbindungen 2c. verwandt.

Erst mit der näheren Kenntniß der chemischen Eigenschaften des Kautsschufs tam man zu der Einsicht, daß dasselbe vermöge seiner außerordentlichen Clasticität sowie Indisferenz gegen Säuren, Alkalien und Lösungsmittel sich zu mannigsaltigen Zwecken eigne. Anfangs standen der industriellen Verwerthung die schwierige Bearbeitung des Rohmaterials, dem man die dahin nur durch umftändliches Beschneiden und höchst unvollkommene Methoden der Auslösung sehr schwierig bestimmte Formen geben konnte, hindernd im Wege.

Später lernte man diesen Uebelstand beseitigen, indem man gegen Ende des Jahres 1836 die wichtige Entdeckung machte, daß kleingeschnittenes oder zerrissens Kautschut sich durch gewaltsames Kneten bei mäßiger Wärme zu großen, dicken Klumpen vereinigen läßt, dabei für einige Zeit seine Elasticität vollständig verliert und in diesem Zustand in besiebige Formen gebracht werden kann.

Noch aber litten die Kautschulwaaren an einem höchst unangenehmen Uebelstand, nämlich: die Beränderlichkeit ihrer Elasticität. Bei gewöhnlicher Temperatur zeigte sich das natürliche Kautschul sehr elastisch, so daß ein Faden auf die stins- die sechssache Länge ausgezogen werden konnte und beim Loslassen wieder auf seine ursprüngliche Größe zurückging; in der Kälte jedoch verlor er seine Elasticität, wurde hart und spröde; bei großer Sommerhitze wurde er klebrig und weniger elastisch.

Bon höchster Bedeutung für die Entwickelung der Kautschukindustrie war beshalb die Entbedung des sogenannten Bulcanisirens des Kautschuks.

Durch die Bulcanisirung wurde das vorhin erwähnte Berhalten bes Kautsschufs (bei niederer Temperatur seine Elasticität zu verlieren und spröbe zu sein, bei höherer Temperatur klebrig zu werden) verandert.

Das vulcanisirte Kautschul behält bei niederer sowie bei höherer (nicht über 120° C. steigender) Temperatur seine Elasticität und ist gegen chemische Agentien bedeutend widerstandssähiger als das andere.

Lubereborf beobachtete 1832 zuerst, daß Schwefel bem in Terpentin aufgelöften Rautschut die Rlebrigfeit benimmt.

Rach ihm versuchte ein Amerikaner Hanwart die Rlebrigkeit des Kautschuks durch Schwefel aufzuheben.

Aber erft dem Amerikaner Goodnear gelang es 1839, mit Schwefel bie Bulcanisation bes Rautschuks zu erreichen.

Bur Ausnutzung seiner Erfindung kaufte Goodpear das inzwischen von Hahmard erworbene Patent für die Summe von 3000 Dollar und ließ sich dann 1844 sein eigenes vervollkommnetes Verfahren patentiren.

Thomas Hancod, ber 1842 Proben vulcanisirten Kautschufs erhielt, entbeckte barin ben Schwefel und suchte nun auf eigene Art und Weise eine Methobe ber Bulcanisirung aussindig zu machen. Nach vielen mißglückten Berssuchen gelang es ihm 1843 durch Eintauchen des Kautschuks in geschmolzenen Schwefel und späteres, kurzes Erhigen auf 150°C. sein Ziel zu erreichen.

Sancod ließ fich faft zu gleicher Zeit wie Goodpear in Amerita im

Mai 1844 fein Berfahren in England patentiren.

Reine Ersindung hat die Kautschukindustrie in der Weise gefördert als die der Bulcanistrung. Die nunmehr immer zahlreicher auftretenden Verwendungen des Kautschuks wurden noch bedeutend vermehrt, als es Goodyear 1852 gelang, durch länger fortgesetzte Behandlung mit Schwefel bei höherer Temperatur das Kautschuk in eine horn- oder sischbeinartige Masse (Hartgummi oder hornistrtes Gummi) überzussühren.

Den besten Beleg für die rapide Entwidelung der Rautschukinduftrie liefern

bie Liften ber Rautschuteinfuhr in bem britischen Reiche.

Es murben bort eingeführt:

1842						2877	Centner
1850						7784	n
1860				•		43 729	n
1862						60 660	n
1865			•	•	•	$\boldsymbol{72537}$	n

Die Gesammtproduction des Kautschuts 1865 1) wurde nach den Rapports du jury international de l'exposition universelle 1877 à Paris durch solgende Zahlen dargestellt:

Brasilien	•		•		75 460	Centner
Indien .					4 5 000	n
Central = 2	lme	rifa		:	22500	n
Afrika .					1500	77

Davon wurden nach Europa eingeführt im Banzen: 87940 Centner.

England	verarbeitete	davon	ungefähr		54700	Ctr.
Frankreid) "	77	n		12000	77
Deutschla	nb "	n	n		21 240	27

¹⁾ Desclabiffac, Berhandlungen bes Bereins gur Beforberung bes Gewerbefleiges in Preugen 1873, S. 242.

In England wurde an Rohfautschuf eingeführt:

Im Jahre		Centner			Pfd. Sterl.
1869 .		136 421			1 134 585
1870 .		152118			1 597 528
1871 .		161 586			1630262
1872 .		157 148			1762866
1873 .		154 491			1719383

Nach Frankreich wurden an Rohkautschut und Rohguttapercha eingeführt:

Im Jahre			Rilogramm		3	m Q in	Berthe von Francs n Durðjónitt
1869.			880 586				
1870 ·.			815 382				. 8,00
1871 .			1128617				. 6,50

Nach Hamburg wurde nach ben Angaben des handelsstatistischen Bureau eingeführt:

Im Jahr	e		Centner		9	I m	Werthe	von Mar	ŧ
1871			20 919				4 033	620	
1872			29 162				6 394	395	
1873			$\boldsymbol{22869}$				4 648	110	

Im Jahre 1873 stellte sich die Rautschukeinfuhr nach Hamburg bezüglich ber Gerkunft in folgender Weise:

Aus Großbritannien		15 662	Centner
Bon der Westfüste Afritas .	•	2002	n
Mus ben Nieberlanden		1243	_

Welche Wichtigkeit die Kautschukfabriken besitzen, mögen nachstehende Zahlen andeuten. Es wurden eingeführt:

Un Rauticuticuben:

1871		•	3355	Ctr.	im	Werthe	von	606 5 4 0	Mark
1872			3065	17 -	n	77	n	$\boldsymbol{756435}$	n
1873			3938	n	27	27	77	$\boldsymbol{906920}$	n

An anberen Rautschutwaaren:

1871.		10438	Ctr.	im	Werthe	von	3622725	Mark
1872.		14503	**	"		n	5 704 635	77
1873 .		16670	22	22	"	13	6590310	22

Wir geben im Nachfolgenden eine Beschreibung der Kautschut- und Guttas perchawaarenfabritation und werden babei folgenden Gang einschlagen:

- 1. Bortommen und Gewinnung bes Rautschuts.
- 2. Chemische Eigenschaften und Busammensetzung bes roben Rautschuts.
- 3. Bortommen und Gewinnung ber Guttapercha.
- 4. Chemische und physitalische Eigenschaften und Zusammensetzung ber Guttapercha.
- 5. Beschreibung von Balata, Coorongonit und Surrogate für Kautschut und Guttapercha.
- 6. Beschreibung der bei der Rautschutfabrikation zur Berwendung kommenben Rohmaterialien.
- 7. Die Berarbeitung bes Rautschuts.
- 8. Das Bulcanisiren.
- 9. Die herstellung und Berwendung ber verschiedenen Gegenstände aus weichem Kautschut.
- 10. Die Batentgummimaarenfabritation.
- 11. Die Fabrikation ber kautschukirten Gewebe.
- 12. Darftellung ber Rautschutfirniffe und Lösungen.
- 13. Sartgummimaarenfabrifation; hornisirtes Rautschut.
- 14. Die Berftellung von Camptuliton, Rautschutleber, Balenit und Plaftit.
- 15. Die Bearbeitung ber Guttapercha.
- 16. Die Berftellung ber Guttaperchaartitel.
- 17. Bermerthung ber Suttaperchaabfalle.
- 18. Wiederverwerthung ber Rautschufabfälle.
- 19. Untersuchungen ber in ber Kautschut- und Guttaperchafabrikation vor- kommenden Rohmaterialien und fertigen Producte.

Im Anschluß an diese Fabrikationen theilen wir bann noch mit:

- 20. Die Cellulordfabrifation.
 - a. Darstellung bes Celluloibs,
 - b. Eigenschaften "
 - c. Darftellung ber Gegenftanbe aus Celluloib.
- 21. Berftellung der mafferdichten Gewebe.

Bortommen und Gewinnung bes Rantichuts.

Diejenigen Pflanzen, welche sich am vortheilhaftesten zur Gewinnung des Kautschufs eignen, gedeihen nur in Ländern, deren Temperatur sich zwischen 33 bis 42° C. dewegt und in welchen, da sie neben großer Hipe viel Feuchtigskeit bedürsen, eine Regenmenge von durchschnittlich 69 Zoll jährlich fällt.

Ihr Bortommen erstreckt sich auf gang Central und ben größten Theil von Sudamerita, beinahe gang Afrika, Arabien, beibe Indien, den indischen

Archipel und etwa die nördliche Salfte von Auftralien.

Wenn auch die in den Tropen gedeihenden Pflanzen das in dem Handel vorkommende Kautschut liesern, so weist doch auch unsere einheimische Flora Pflanzen auf, welche einen mildweißen oder gelblichen Saft besitzen, der beim Ausstrocknen Kautschut liesert. Ja, nach Schleiden sollen alle milchsaftsührenden Pflanzen Kautschut enthalten. Zu den Pflanzen, welche Milchsaft liesern, gehören vor Allem verschiedene Wolfsmilcharten (Euphordia cyparissias), Löwenzahn (Leontodon taraxacum), Wohn (Papaver somniserum), Schellkraut (Chelidonium majus).

In heißeren Gegenden sinden sich solche Gewächse in zahlreichen Species, und während sie bei uns nur zu den kleineren Pflanzenformen zöhlen, gedeihen sie unter den üppigen Wachsthumsbedingungen der Tropen zu stattlichen Bäumen.

Die besonders tautschutreiche Milchfafte liefernden Baume gehören folgen= den Pflanzenfamilien an:

- 1. den Artocarpeen (Brotfruchtbaum),
- 2. "Apocyneen,
- 3. " Euphorbiaceen.

In der Familie ber Artocarpeen sind folgende Species wichtig:

Castilloa elastica, in Mexico vorkommend, Cecropia pelata, in Südamerika vorkommend, Ficus elastica, in Oftindien vorkommend, und noch einige andere Kiscusarten.

Aus der Familie der Apocyneen sind namentlich: Urceola elastica Roxd. auf Borneo und Sumatra; Vahea gummisera Lam. auf Madagascar und Hancornia speciosa Gom. in Brasilien hervorzuheben.

Bon den Euphordiaceen sind besonders wichtig die Siphonia elastica Pers. (Hevea Guyanensis) in Stoamerika und Siphonia lutea und Siphonia brevifolia, beide an dem oberen Rio negro und an dem unteren Cassiaquari vorkommend.

Eine übersichtliche Darstellung ber in verschiedenen Welttheilen vorkommenben kantschukliefernden Pflanzen entnehmen wir aus einem "Roport on the Cautschouc of commerce, by James Collins", die wir nachfolgend mittheilen:

I. Amerifa.										
Bara	Hevea Brasiliensis " species Hancornia speciosa Hevea species " Guyanensis " paucifolia " Brasiliensis Castilloa elastica " Castilloa elastica Hevea peruviana Castilloa elastica " Markhamiana Castilloa elastica	Siphonia Brasiliensis " " Siphonia n elastica " " " " " " " " " " " " " " " " " " "								
Antillen und Bahamainseln		<u>,</u>								
	II. Afien.	,								
Sunda=Infeln: Jaba	Ficus elastica Urseola elastica Ficus species Cynanchum ovalifol. Ficus species , elastica , laccifera	Vahea gummifera Ursostigma lacciferum Miq.								
	III. Afrita.									
Madagascar	Vahea species Willughbeia edulis Ficus elastica Vaheae species	· _ :								
Oft-Afrika.										
Banzibar	Landolphiae species Landolphiae species Ficus species Toxicophleae species	- - -								
IV.										
	Australien.									
_	Ficus rubiginosa marcophilla	_ _								

Ueber das Bortommen und die Bewinnung des Rautschuts in den einzelnen Ländern wollen wir noch Folgendes fagen:

Fur Amerika find die Bevea - oder Siphoniaarten und die Castilloa

bei weitem die wichtigsten tautschufliefernden Bflangen.

Die Bevea felbst ift ein mächtiger breit verästelter Baum; ihr Soly ift weich, wenig widerstandsfähig und vermodert bald, weshalb es zu Rusholz nicht gu verwenden ift. Die Indianer nennen fie Caucho ober Cahuchu und wird bavon auch ber Name "Rautschut" herzuleiten sein. Ihr Bortommen erftredt fich hauptsächlich auf bas Amazonengebiet. Barg, Rio Ugupes, Benezuela 2c. Die Castillog tommt hauptsächlich am Rio negro, Neugrangda, Beru, Ricaragua, Guatemala, Mexico, West-Indien 2c. vor.

Ueber die "Gewinnung" des Rautschuts berichtet im Geographical magazin 1) Robert Crof, ber eine Reife im Auftrage ber indischen Regierung nach Bara unternahm, um bort die Hevea elastica näher zu studiren, welche

bas "Barafautichut" liefert.

Die Methobe bes Abzapfens beobachtete Erog am Ufer bes Rio Guama, eines Kluffes, ber mohl dreimal fo breit als die Themse bei London, doch auf teiner Rarte erfichtlich ift. Sier waren wohl 100 Rautschutsammler beschäftigt;

jeder hatte fein besonderes Bebiet.

· Bei Beginn ber Sammelzeit werben die Wege von Baum zu Baum gangbar gemacht und am Fuke jeden Baumes eine Anzahl kleiner Becher aus gebranntem Thon niebergelegt. In ber Bobe von zwei Metern wird ein Ginschnitt in ben Baum gemacht und ein Becher mittelft etwas Lehm unterhalb bes Ginschnittes angeheftet. 10 bis 12 cm bavon, aber in gleicher Sohe, wird ein zweiter Ginschnitt gemacht, bis der Baum ringsum mit Einschnitten versehen ist. Am folgenden Morgen wird 15 bis 20 cm tiefer ein neuer Rreis von Ginfcnitten um ben Baum gelegt und fo fortgefahren, bis man den Boden erreicht, worauf man wieder von oben. in ber Mitte amifchen ben beiben erften Rreifen von Neuem beginnt. faftreichen Bäumen wird bas Abzapfen von oben und unten gleichzeitig begonnen.

Der Ertrag ift natürlich verschieben. Selten wird ein Becher, von benen circa breifig ein Liter Inhalt faffen, bis jum Rande voll; ber Sammler ift aufrieben, wenn ber Becher bis gur Salfte gefüllt ift. Der beste milchgebenbe Baum, ben Crof beobachtete, hatte gwölf Reihen mit je feche Ginschnitten, bie er fammtlich in bem einen Sommer erhalten. In ber trodnen Jahreszeit ift ber ausfliegende Saft mafferarmer und badurch die Ausbeute an Rautschut größer als in der feuchten. Während bes Bollmonds foll, wie die Sammler

behaupten, bas Erträgniß am reichsten fein.

Um oberen Amazones und in der Broving Ceara verfährt man beim

Abzahfen etwas anders.

Die außere Rinde wird forgfältig gefäubert und um diefelbe entweber eine Rinne von Lehm ober eine Liane geschlungen und hierauf über berfelben eine Anzahl Ginfchnitte in bie Rinde gemacht. Der ausfließende Saft wird bann von der Rinne beziehungeweise Liane in eine Ralebaffe (Rurbisflafche) geleitet.

¹⁾ Dingl. polyt. Journal Bd. 228, S. 380.

Die Methode bes Einsammelns bes Saftes, wie sie in Para befolgt wird, ift empfehlenswerther, weil bei ber anderen Methode der Saft häufig mit fremden Substanzen gemischt wird. Die an dem Stamm zerstreut hängenden Tropfen werden ebenfalls in einem besonderen Gefäße gesammelt und liefern den geringer werthigen Saramby.

Der erbeutete Saft wird nun in Schuppen getragen, die am Ufer bes Bier mirb bas Rautschut weiter verarbeitet: nach Crof geichieht bies in folgender Beife: "Ueber einem Solzfeuer wird ein Rrug, beffen Boden herausgenommen ift, aufgestellt und von oben Solz und Balmnuffe hineingeworfen, bis ber Rrug beinahe gefullt ift. Ueber bem Rrug werben an ber Dede bes Schuppens Formen aufgehangen, in welchen ber Rautschutfaft eingetrodnet wird. Die Kormen gleichen einer Schaufel und werden, um bas Ankleben bes Rautschufs zu verhüten, mit einer bunnen Lehmschicht überzogen. 3mei bis brei Becher voll Rautschutsaft werden über bie eine Seite ber Form gegoffen . bann abtropfen gelaffen ; hierauf bewegt ber Arbeiter die Form etwa 5 cm über dem Kruge, fo daß alle Theile ber Formfläche gleichmäkig von dem heißen Rauch getrodnet werden. Sofort nimmt die Milch einen gelblichen Run wird die andere Rlache der Korm mit Rautschuf über-Schimmer an. goffen und in berfelben Beife erhipt. Es werden abwechselnd auf die eine und dann auf die andere Seite so viele Lagen von Kautschut über einander gelegt, bis die Maffe etwa 10 bis 12 cm did ift; bann fest man die Form bei Seite und läft fie abtühlen. Taas barauf wird die Form herausgezogen und kann bann bas Rautschut, nachdem es noch einige Tage getrodnet wurde, jum Ber-Erof bezweifelt nicht, daß man an Stelle diefer umfaufe gebracht werden." ftändlichen Bearbeitungsweise bas Rautschuf ebensogut zum Ausschwißen bes Baffers veranlaffen konnte, wenn man die Milch in flachen Schuffeln einer gleichmäßigen Temperatur von 1000 C. aussette.

So lange die Gewinnung des Kautschuts' in sehr beschränktem Maße geschah und beinahe ausschließlich durch die Indianer vorgenommen wurde, war die Einstrocknungsmethode noch primitiver. Thonkugeln von der Größe eines Kindeskopfes wurden auf Stäbe gesteckt, mit der rahmartigen Masse, die sich aus dem Milchsafte abgeschieden hatte, überzogen und dieser Ueberzug an einem stark rauchenden Feuer getrocknet. Das Ueberziehen und Trocknen wurde so oft wiederholt, die die Masse ungesähr 4 die 5 cm die war, dann die ganze Kugel in Wasser gelegt, die die Thonmasse weich war, worauf man letztere daraus entsernte. Die Kautschukkmasse erhielt dadurch die Form von hohlen Kugeln oder Flaschen. Auf dem Querschnitt zeigte die Kautschukkmasse hellere und dunklere Streisen, welche durch die Einwirkung des Rautschukkmasse hellere und dunklere kreisen, welche durch die Einwirkung des Rautschukkmasse auf die verschiedenen Schichten hervorgebracht waren. An manchen anderen Orten wird das Kautschuk aus dem Milchsaft gewonnen, indem man den letzteren mit dem gleichen Theile Wasser verdünnt, wodurch sich das Kautschukk nachher rascher abscheidet. Die rahmartige Masse wird durch mechanische Bearbeitung, Kneten und Auswalzen von der noch anhaftenden Filississeit zu trennen gesucht.

Die Arbeit bes Knetens wird so lange fortgesett, bis man eine Maffe erhält, die sich in Scheiben auswalzen läßt, und welch' lettere bann an der Luft getrodnet werben.

In San Salvador verfährt man bei der Abscheidung und Trocknung in folgender Weise:

Der rohe Kautschutsaft wird mit dem doppelten Gewichte Wasser verset, 24 Stunden stehen gelassen, wobei das Kautschut als rahmartige Schicht obenauf kommt. Das untenstehende Wasser wird abgezapft und durch frisches ersetzt, was so lange fortgesetzt wird, bis das anfangs bräunliche, schmutzige Wasser klar abläuft. Dann wird auf etwa 50 kg des rohen Saftes eine Ausschung von 30 g Alaun in Wasser zugesetzt; das Kautschut scheidet sich ab, wird geknetet und getrocknet.

In Centralamerita besonders in der Republit Nicaragua gewinnt man

bas Rautschut aus der Castilloa elastica in folgender Beise:

Die Sammler ober "Huleros" machen mit einem scharfen Messer ober einer Axt entweder einen langen Berticalschnitt ober einen Spiralschnitt von oben nach unten um den ganzen Baum. Am Fuße des Stammes wird eine Rinne angebracht, durch welche die ausstließende Milch in eiserne Tröge geleitet wird.

Der erhaltene Saft wird, um ihn von etwaigen fremden Körpern zu

reinigen, burch Siebe in Faffer gegoffen.

Um die Abscheidung des Kautschut's aus dem Milchsafte zu beschleunigen, wird derselbe mit dem Saste einer in dortiger Gegend wachsenden Schlingpstanze, welche die Huleros Acheté=1) oder Caossa-2) Pflanze nennen, versett. Auf eine Gallone (= 4,543 L) Kautschutmilch wird 1/2 L des wässerigen Auszugs dieser Pflanze zugesett. Das Kautschut scheidt sich als eine weiche bräunliche Masse, die nach frischem Käse riecht, ab. Die Masse wird zunächst mit den Händen gestnetet, dann auf einem Brett mit einem Rubelholz, dieweilen mit eisernen Walzen zu einem Kuchen ausgerollt. Eine Gallone Milch giebt meistens einen Kuchen, der getrocknet 2 Pfd. wiegt und Tortilla genannt wird. Die einzelnen Kuchen werden nach dem Pressen und Ausrollen an der Luft zum Trocknen ausgehangen. Ist die Achetée=Pflanze nicht zu haben, so wird die Masse mit dem doppelten Quantum Wasser versett, die Mischung 24 Stunden der Kuche überlassen, das Wasser durch Abzapsen entsernt und die zurückleibende rahmartige Masse in Gruben eintrocknen gelassen. Der auf diese Weise gewonnene Rücktand wird gepreßt und heißen die so hergestellten Kuchen "Torta" oder Merós.

In Oft indien macht man in die Rinde der Bäume in Abständen von je 25 cm bis zum Gipfel hinauf Einschnitte. Den aus den oberen Einschnitten austretenden Saft läßt man am Baume selbst trocknen, während man den aus den unteren Einschnitten ausstließenden Saft in muldenförmigen Erdpertiefungen oder auch in einer Art von Trichtern, die aus den Blättern des

Ficus gemacht werben, sammelt.

Beim Anschneiben wird nicht allein die Rinde, sondern auch gleichzeitig das Holz mit angeschnitten, und dadurch die Lebenstraft des Baumes oft sehr gefährdet.

¹⁾ Rach Anderen foll der Rame auch Achuca heißen. — 2) Rach Dr. See= mann ift die Rfianze eine Apocynee, die derfelbe: Spomoea bona nox nennt.

Um der Ausrottung dieser so nüglichen Pflanzen vorzubeugen sind deshalb Stimmen laut geworden, welche die Ausnutzung der Ficus elastica einer staatslichen Controle unterworsen haben wollen. — Durch eine rührige Agitation ist es auch gelungen, die Behörden dafür zu interessiren und wird seit 1874 die Ficus elastica am rechten Ufer des Culfissusses und am Fuße des Hymalaia sorstlich cultivirt.

Um aus bem Milchfaft bas Kautschuf abzuscheiben, gießt man die Milch in kochendes Wasser und rührt so lange, bis sich das Kautschuf als seste, nicht klebrige Masse abschiebet. Dieselbe wird mit Gabeln herausgenommen, gekocht, gepreßt und schließlich getrocknet.

Wird das Kautschut zu lange der Einwirkung der Sonne ausgeset, so

erleibet ce Zersetzungen und wird nicht felten flebrig.

An ber Bestfüste von Afrika wird hauptsächlich aus den Laudolphiaes arten bas Kautschuk gewonnen.

Dr. Wellwitich berichtet über bie Bewinnung Folgendes:

Nachdem die Eingeborenen die Rinde der Pflanze an einer Stelle angeschnitten haben, stemmen sie die Hand gegen die Wunde und lassen die Milch über den nachten Arm auslaufen. Dieses Berfahren wiederholen sie so lange, die der Arm ganz mit dickslüssiger Milch überzogen ist. Hierauf wird von oben nach unten die klebrige Masse vom Arme abgelöst und zu einem kranzsörmigen Klumpen geformt.

In anderen Gegenden wird die Milch entweder in Mulden, die in der Erbe sich befinden, oder in Blättern, die gefäßartig gebogen sind, gesammelt. Der Saft wird an der Luft eintrocknen gelassen.

Manchmal erleibet es auch, wie das oftindische Kautschut, bei zu starkem Trodnen an der Sonne Zersetzungen, die es schmierig machen.

Das afrifanische Kautschuf tommt in Form von Lappen (Flako), Tongues und runden Ballen in den Handel.

In Folge von barin vorgegangenen Zersetzungen organischer Körper hat es meistens einen eigenthümlichen Geruch und ift oft klebrig und wenig elastisch.

Wesentlich verschieben von bem an der Westfüste von Afrika ist das auf Madagascar aus den Behea-Arten gewonnene Kautschuk. Es wird hoch geschätzt und reiht sich in Bezug auf Qualität an den Paragummi.

Die Gewinnung und Abscheidung ift abnlich wie in Oftindien.

Die Kautschutproduction in Australien hat noch teine große Entwidelung erlangt; dort werden hauptsächlich zwei Ficusarten:

Ficus rubiginosa und
 Ficus marcophilla

zur Rautschukgewinnung benutt.

Ueber die dortige Gewinnung des Kautschuts sowie über die Methode der Abscheidung besselben ift nichts Räheres bekannt.

Wir geben in Nachfolgendem eine tabellarische Uebersicht aller zur Kautschutgewinnung benutten Bflanzen, sowie deren Borkommen und allgemeinen Charafter.

Die Tabelle ift einem kleinen Werke über Kautschutfabrikation von Frang Clouth entnommen.

Meberficht ber Rautschut (Gummi) liefernben Pflanzen nach Familien geordnet.

Euphorbiaceen.

Zuotut	noce occi	cyclociti talaija	mucheun	or plu	angen.	
Bemerkungen	Ihr Stamm ist keiner als derjenige der H. draciliensis. Kaukschuft wird von ihr gesammelt am Amazon um die Mündung des Lapajoz.	Alto-Amazonas, in den Gapós Der-Stamm erreicht eine Höbe von 25 Fuk. Die am Rio Aefte stehen horizontal und breiten sich off weit Uaupes. unupes. wenig elastisch.	In selfigen Lagen (Caatingas), Mächtiger Stamm, 40 bis 50 Fuß hoch, liefert am Rio Uaupes, auch in Brie einen sehr milchigen Fluß.	am Rio Dilchiger Stamm bis zu 30 Fuß Sobe.		Provinz Para und in Benezuela. Großer mächtiger Baum, von unten auf veräftet; bis zu 60 Fuß hoch, liefert das beste und am meisten ausgeführte Kautschl.
Borkommen	Proving Para.	Alto-Amazonas, in den Gapós am Rio Regro, am Rio Uaupes.	In felfigen Lagen (Caatingas), am Kio Uaupes, auch in Bri- tifch Gupana	In den Caatingas am Rio Uaupes.	Rio Uaupes.	Proving Kara und in Benezuela.
Synonyma	Siphonia spruceana, Benth.	Siphonia discolor, Benth. Micrandra teruata (?). Cințeimijă: Seringa de Gassó.	Siphonia paucifolia, Spruc., Benth.	Siphonia rigidifolia, Spruc., Benth.		Siphonia Braciliensis, Willd. Siphonia Kunthiana.
Species.	1. Hevea Spruceana, Müll.	3. Hevea discolor, Müll.	 Heves paucifolis, Müll. 	 Hevea rigidifolia, Müll. 	Heves Benthamians, Müll.	6. Hevea Braciliensis, Müll.

Species	Synonyma	Bortommen	Bemertungen
7. Hevea lutea, Müll.	Siphonia lutea, Spruc. Benth. Siphonia apiculata, Spruc. Siphonia brevifolia, Spruc. Ginfeimifot: "Long-leaved Seringa" unb "Short- leaved Seringa" (lang-	Am Rio Uaupes, auch am Cafizauiari, einem Rebenfluffe des Uaupes, der durch diefen und den Rio Regro den Amazon mit dem Drinoco verbindet.	Am Rio Uaupes, auch am Casie Stamm bis 70 Fuß hoch; ergiebige Milch, doch quiari, einem Nebensuns nicht sowie de H. Bracilionsis, auf die Hambe. Laubes, der durch diesen und der auf Schiege, mich sie sprach gestricken, mich gestecken hervorter, ben Rio Regro den Amazon und deringt auf Leinen unlösdere Alecken hervorter, getrockert, sehrlich und zich. Die S. apiculata, gerader, schlaner, nicht sehr Schon, wohle riechenden der Studen und gelben, wohle riechenden Rillisten. S. derecklois gelben, wohle riechenden Rillisten. S. derecklois gelben, wohle riechenden Rillisten. S. derecklois gelben, wohle riechenden Rillisten.
Gang ihnonym, abgelehen b fennzeichneten Berligieden S. lutea und S. apiculat, fein, wohl aber fönner Wülfer's in H. lutea	Ganz spronym, abgesehen von den schon im Namen ge- kennzeichneten Berschiedenheiten unter sich, schem die S. luten und S. apiculata und S. drevifolia nicht zu sein, wohl aber können sie nach der Bestimmung Müller's in H. luten zusammengesatt werden.		
8. Hevea Guyanensis, Aubl.	Jatropha elastica, Siphonia elastica, Fuss. S. Guyanensis, Willd. S. Cahuchu. Ginficimifq: Siringa, Heve, Cautchouc.	Franzöfilch : Guyana; am Rio Regro.	Rio Stamm 50 bis 60 Fuß hoch, 2 bis 21/3 Fuß im Durchmesfer; die Rinde von graulicher Farbe und nicht diet; das Holz ist weiß und leicht.

•
Ħ
Φ
Φ
Д
н
ø
ပ
0
÷
н
◂
7
. •
_
_

4	Tabelle über ver	schiedene kautschuklief	ernde Pflanz	en.		
Bemerkungen,	u, Stamm wird 6 bis 8 Fuß im Umfang. Die Ninde das ift glatt. Zweige und Blätter wechselfändig; Waltter 1½. Fuß lang, T. Zoll breit, auf beiden seetlen behantt, erscheinen bei flüchtigem Allehen gezähnt, besonders die plingeren, in Welrstlichfeit aber wird die Zöhnung durch die Hartlichfeit berurfacht, die seitlich über den Blattrand door flehen.	Sie unterscheibet sich nur sehr unwesentlich von der C. elastica. Blatter wechselständig, gestielt, länglich = odal, in eine schwale schlanke Spige auskaufend, der Kand gesägt, besonders ausge- prögt dei singeren Egempharen, die obere Fläche glatt, die untere gerippt und mit selten Haaren belegt. Die Stiele ebenfalls mit derei Linien langen Haaren bedeckt. Das Blatt ift 13 30ft lang und annähernd 7 30ft breit.	Affam, Java und wahrschilich Der bei uns bekannte Gummibaum. auch auf anderen malahischen Inseln.	ı	I	
Borfommen	Einheimijd: Ule, Ulequa- Reugranada, Ecuador, Peru, huiti, Uli, Hule, Arbol Panama, Coffa-Rica, Ricara- del Ulé, Jebe, Tassa. gua, Horburg, Eutemala, Megico, West-India.	Panama.	Affam, Java und wahrscheinlich auch auf anderen malayischen Inseln.	Australien.	Australien.	Affam, Java, Ceylon.
Shnonhma	Einheimifd: Ule, Ulequa- huiti, Uli, Hule, Arbol del Ulé, Jebe, Tassa.	Einheimisch: Ule-Ule.	Einheimifd: Kusnir Kasmeer Pohon Karet Kohlehlet	ı	I	Ficus laccifera, Roxb.
Species .	 Castilloa elastica, Cerv. 	2. Castilloa Markhamiana, Coll.	3. Ficus elastica, Roxb.	4. Ficus rubiginosa, Roxb.	 Ficus marcrophylla, Roxb. 	5. Urostigma lacciferum, Miq.

III. Apocyneen.

	i	iuutiguttiesetiive 4	quuizen.	
Bemerfungen		l	In Java neuerdings cultivirt.	,
Vortommen	Bahia, Goyaz, Pernambuco, Sao Paulo, Rio Zaneiro, Sergipe, Minas geraes etc.	Borneo, Singapore, Sumatra, Penang 2c.	Chittagong und Silhet in Ben: In Java neuerdings cultivirt. galen, Java, Madagascar und Wauritius.	Chittagong und Martaban in Hinter-Indien.
Бупопута	Einheimifc: Mangaiba, Mangabiba, Mangaiba.	Vahea gummifera, Poiret, Tabernaemontana elastica, Spreng. Ginheimifá: "Gutta-susu".	I	l
Species	1. Hancornia speciosa, Müll. &arianten: H. minor, H. Maximiliana, H. Lundii, H. gardneri, H. pubescens.	2. Urceola elastica, Roxb.	3. Willughbeia edulis, Roxb.	4. Willughbeia Martabanica, Wall.

Species .	Spnonyma	Borfommen	Bemerkungen
5. Willughbeia Javanica, Blum.	-	Java.	ı
6. Willughbeia coriacea, Wall.	I	Singapore.	ì
7. Vahea gummifera, Lamb.	Tabernae montana squa- Madagastar. mosa, Spreng.	Mabagascar.	I
8. Vehea Madagascariensis Faterna elastica, Sieb.	Faterna elastica, Sieb.	Madagascar und Mauritius.	1 .
	Einheimisch: "Youa-Héré".		
9. Vahea Comorensis	Einheimisch: "Vaughiana".	Einheimijch: "Vaughiana". Auf ben Comoren, besonders	I
10. Vahea Senegalensis	Einheimisch: "Anjouan".	Senegambien an der Westtüste bon Afrika.	i
11. Landolphia Owariensis, Pal de Beauv.	Paederia Owariensis, Spreng. Einßeimifő: "Licomque".	Rufte von Weft.Afrika.	1
. 12. Landolphia Heudelotii 13. Landolphia Florida, Benth.	— Einheimisch: "Abok".	Senegal. Angolo.	i i

Die verschiedenen Sandelsforten bes Rantichnts.

Die diversen im Handel vorkommenden Rautschute zeigen hinsichtlich ber Qualität wie auch des Preises erhebliche Unterschiede. Die verschiedenartige Abstammung und Gewinnung des Kautschuts bedingt ebenso eine große Differenz in den Qualitäten.

Je nach der Herkunft des Productes unterscheidet man gewöhnlich folgende Hauptsorten, die selbst wieder in zahlreiche Unterabtheilungen zerfallen:

- 1. Ameritanisches Rautschut
- 2. Oftinbifches
- 3. Afrifanisches

Bei bem ameritanischen Rautschut unterscheibet man noch folgenbe einzelne Sorten:

Para fine,
Ceara Scraps,
Carthagena,
Guahaquil, feucht,
" gepreßt,
Peru,
Rio Janeiro,
West-Indien.

Das Para-Rautschut aus Brafilien tommt in folgenden verschiedenen Formen im Handel vor:

- a. in kugeligen Flaschen von circa 15 cm äußerem und etwa 2 bis 5 cm innerem Durchmeffer; es ist außen dunkel, innen meist etwas heller, in dinnen Schichten durchscheinend. Gewöhnlich ist es rein, enthält aber zuweilen fremde Stoffe (Sand u. s. w.), die beim Trocknen in betrügerischer Absicht zugesetzt wurden. Sein specif. Gewicht ist nach Abriano 0,945 bei 200 C.:
- b. in runden Scheiben von 5 cm Dide und 20 cm Durchmeffer, bie burch Zusammendruden von aufgeschnittenen Augeln hergestellt sind. Es ift bem ersten gang gleich;
- c. Spedgummi, in großen 5 bis 8 cm biden Tafeln, die durch Einstrodnen bes Saftes in Gruben, ober mahrscheinlicher durch Aufschneiben von großen Flaschen erhalten werden. Es ift außen rauh, fast schwarz, innen weiß, vollständig undurchsichtig, porös und riecht meist unangenehm;
- d. Negroheabs, rundliche Blode verschiebener Größe; bieselben find geringer in Qualität als die vorhergehenden Sorten.

Wir geben hier eine tabellarische Uebersicht über die Aussuhr von Paras Kautschut.

beingerling, Rautschut.

Para exportirte				
1857	überhaupt	1 670	Ton8	
1858	'n	1 660	n	
1859	n	2155	n	
1860	n	$2\ 295$	n	Davon direct oder indirect nach Liverpool
1861	'n	2 110	Tons	1 488 Tons
1862	n	2475	n	1275 "
1863	, ,,	2890	,,	1 497 ,
1864	. "	3 495	n	1520 "
1865	• "	3 695	n	1890 "
1866	n	4 160	n	1 880 "
1867	n .	4 300	11	1968 "
1868	n	4 785	n	2 955 "
1869	. "	5 211	n	1925 "
1870	· "	4725	n	$\dots 2875$ "
1871	· "	5 650	n	3 795 "
1872	· "	5 050	n	3235 "
1873	• "	6 330	n	3 345 "
1874	· n	6 400	n	2815 "
1875	· n	6 800	n	4 435 "
1876	n	6 540	n	3 830 "
1877	· "	7 340	n	3955 "
1861/1877.	. überhaupt	89 736	Tons	44 683 Tons.

Ceara=Scraps, bilbet schmale banbförmige Streifen von röthlich brauner Farbe, die auf dick Knäuel gerollt werden, da sie leicht auseinander fallen. Es wird durch Eintrocknenlassen des Saftes an den angeschnittenen Stämmen gewonnen, gleicht in seinen Eigenschaften dem Paragummi und wird auch gut bezahlt.

Carthagena. Das aus ber Castilloa elastica gewonnene Kautschut beißt: Carthagena-Kautschut, und tommt im Handel in brei Zoll biden Platten vor. Es ift schwarz von Farbe, zuweilen etwas klebrig, jedoch von geschätzter Qualität.

Der Guahaquil-Gummi wird in Ecuador gewonnen. Die befferen Sorten haben eine grauweiße Farbe; die geringeren sind häufig porös und die Poren mit einer übelriechenden schwarzen Flüssteit gefüllt, die beim Schneiden das Messer anlaufen läßt.

Beru-Gummi tommt nur fehr wenig im Sanbel vor.

Best-Indien-Gummi kommt sowohl in Stücken, als in Platten vor; berselbe wird nicht in Best-Indien, sondern auf der Halbinfel Pukatan in Central-Amerika gesammelt und ist im Handel geschätzt.

Guatemala-Gummi, bas geringste ber ameritanischen Kautschute, ift sehr klebrig, theerig, von üblem Geruch und poros. Der in ben Poren ent-

haltene Saft soll sehr gesundheitsschäblich sein und ift beshalb die Berarbeitung bieser Rautschutzeite in Deutschland nicht gestattet.

Die Breise ber verschiebenen ameritanischen Rautschutforten ftellten fich im

Mai bes Jahres 1876 wie folgt:

Das oftinbische Rautschut tommt unter folgenden Marten im Sandel vor:

Affam, Borneo, Singapore, Rangoon.

Das Affam=Rautschut hat im Schnitt ein marmorirtes Aussehen von Fleischfarbe bis zu dunkelem Roth. Aeußerlich ift es meistens von einem dünnen grauweißen Häutchen überzogen. Dieses rührt von einem Leinwasserbade her, in welches die sertigen Blöde vor dem Trocknen getaucht werden. Im Handel kommt es zuweilen rein ohne irgend welche Beimischung, zuweilen aber auch bis zu 35 Proc. mit Sand, Lehm u. s. w. vermischt vor. Das Assausschufcht wird hauptsächlich aus der Ficus elastica gewonnen.

Das Borneo-Rautschut wird auf Borneo, Sumatra und anderen malapischen Inseln aus der Urceola elastica gewonnen.

Es ist weich, weiß, porös und schwammig, meistens naß, die Poren mit Salzwasser (ba es häufig aus dem Milchsafte durch Salz abgeschieden wird) gefüllt. Nicht selten finden sich Salzkrystalle darin; bei Aelterwerden farbt es sich dunkel mit ins Röthliche spielendem Ton.

Das Singapore-Rautschut wird aus Ficus elastica auf mehreren Inseln des Indischen Archipels, namentlich Singapore, Sumatra, Java und Manilla gewonnen, und kommt vorzugsweise über Singapore in den Handel; in Qualität gleicht es dem Assautschuk.

Das Rangoon-Rautschut. Dieses Rautschut wird aus einigen Schlinggewächsen, die zu den Apochneen gehören (namentlich ift dies nach Martham die Chavannosia esculonta), sowie aus einigen Willughbeiaarten gewonnen. Es tommt seit 1875 von der Stadt Rangoon aus nach Europa in den Handel. Die Preise ber afiatischen Marten stellten sich im Mai bes Jahres 1876 wie folgt:

```
Affam . . . . . . . — sh. 1 p. bis 1 sh. 6 p. Borneo . . . . . . . 1 " 3 " " 1 " 4 " Singapore . . . . . . 1 " 8 " " — " — " — " — " per Pfund englisch.
```

Das afritanische Rautschuf tommt im Sandel unter folgenden ver- schiedenen Namen vor:

Kugeln,
Zungen,
Klumpen,
Niggers,
Wiceb,
Thimbles,
Wozambic,
Wadagascar { black pinky.

Das an der Westlüste von Afrika gewonnene Kautschul stammt meistens aus Laudolphiaearten. In Folge mangelhafter Zubereitung hat es den unsangenehmen Geruch und ist oft sehr klebrig. Je nach der Form, in der es vorkommt, giebt man ihm die oben aufgeführten Bezeichnungen.

Die namhaftesten Aussuhrbezirke find an der Westküste: Gabon; im süblichen Oberguinea: Congo; in Unterguinea: Angola und Benguela; an der Ostküste: Quillimane an der Mündung des Zambese in den Kanal von Mozambic.

Das von der Insel Madagascar exportirte Kautschut wird aus Beheasarten gewonnen. Es ist im Handel sehr geschätzt und es stellt sich sein Preis fast dem des Bara-Kautschuts aleich.

Die Preise ber afritanischen Marten waren im Mai 1876 folgende:

Rugeln .							1	sh.	$5^{1/2}$	p.	bis	1 sh.	$6^{1/2}$	p.
Zungen .							1	n	3	"	77	1 "	4	"
Rlumpen					•		_	n	10	n	"	— "	$10^{1/2}$	n
Niggers							1	77	9	"	"	1 "	$10^{1}/_{4}$	n
Mixed .						•	1	n		"	77	1 "	2	"
Thimble8							1	"	9	n	n	1 "	$10^{1}/_{4}$	77
Mozambic		•			•	•	1	77	7	n	n	 "		n
Madagasc	ar	Į	bla	ck	•	•	1	"	$4^{1}/_{2}$	"	n	1 "	$9^{1/2}$	n
w. monguoc		l	pin	kу	•	•	_	n		77	,,	— "	_	77
per Pfund englisch.														

Ueber die Preisschwankungen des Rohkautschut's findet sich in Dingler's polytechnischem Journal Bb. 235 Seite 70 noch folgende interessante Bussammenstellung:

1861 1 sh. 7 p. bis 1 sh. 9 p. — sh. 10 p. bis — sh. 10,75 p. 385 t 1862 2 n 1 n 2 n — n 1 n 1 n 1 n 1 n 3 n 38 n 318 n 1863 1 n 10,5 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1,3 n 525 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1,3 n 525 n 1 n 1 n 1 n 1,3 n 1,3 n 525 n 1864 1 n 7 n 1 n 1 n 8 n 1 n 1,25 n 1 n 1,5 n 455 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n	Jahr			Ş	Bar	a						N	egr	:0 1	ģea	ď		-	Borrath
1862 2	1861	1 sh	. 7	p.	bis	1	sh.	. 9	p.	_	sh	. 10	p.	bis	_	sh.	10,75	бр.	385 t
1863		١_						_							_				
1865 2 ,	1863	1 "	10,5	,,				11	"	1	"		n	n	1	n	1,3	"	525 "
1865 2 , , - , - , 2 , 7 , - , 1 , 7 , - , 1 , 10 , 10 , 1866 1 , 10 , - , 2 , , 1 , 6 , - , 1 , 7,5 , 215 , 1867 2 , , - , 2 , 1 , , 1 , 6 , - , 1 , 7,5 , - , 215 , 10 , 1868 2 , 4 , - , 2 , 6 , - , 1 , 4,5 , 11 , 4,5 , 10 , 195 , 1869 1 , 2,75 , 1 , 1 , 4,5 , 11 , 4,5 , 10 , 195	1864	1 ,	7	27	"	1	"	8	77	1	"		,,	"	1	"	1,5	"	455 "
1866 1 , 10 , 10 , 2 , — , 1 , 6 , 1 , 7,5 , 215 , 1867 2 , — , 2 , 1 , 1 , 4 , , 1 , 5,5 , 10 , 10 , 1868 2 , 4 , , 2 , 6 , 1 , 2 , 75 , 1 , 1 , 4,5 , 195 , 195 , 195 , 1869 3 , 3 , 3 , 3 , 5 , 1 , 4,5 , 1 , 1 , 5 , 1 , 5 , 10 , 1870 1 , 4,5 , , 1 , 5 , 1 , 5 , 10 , 10 , 1 , 5 , 10 , 1870 1 , 4,5 , , 1 , 1 , 5 , 1 , 5 , 10 , 10 , 10	1865	2 ,				2		7	"	1	"			77	1	"	10	"	1
1867 2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1866	١. "	10			2		_		1		6			1				1
1868 2 , 4 , 3 , 2 , 6 , 1 , 2,75 , 1 , 1 , 4,5 , 10 , 10 , 1869 3 , 3 , 3 , 5 , 1 , 4,5 , 1 , 5 , 10 , 10 , 10 , 1870 1 , 4,5 , 1 , 1 , 5 , 1 , 5 , 10 , 10 , 10 ,	1867							1		1		4			1		5,5		
1869 3 , 3 , 3 , 3 , 5 , 1 , 4,5 , 1 , 5 , 1 , 5 , 10 , 1870 2 , 10,5 , 2 , 11 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 235 , 235 , 1871 2 , 8 , 2 , 8,5 , 2 , 8,5 , 2 , 2 , , 3 , , , , 625 , 1872 2 , 6,5 , 2 , 2 , 8,5 , 2 , 8,5 , 1 , 11 , 11 , 2 , 2 , , 510 , 1873 1 , 11 , 11 , 2 , 2 , , 3 , , 510 , 1874 1 , 11 , 11 , 10 , 2 , , 3 , 100 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,	1868		4					6		1					1	.,		••	
1870 2	1869	0	3					5		1				••			5		
1871 2 ,	1870									2					0	.,	_		
1872 2 , . 6,5 , 2 , . 8,5 ,		0 "								1					_				1
1873 2 , 5 , 2 , 6 , 2 , 6 , 1 , 9 , 1 , 10 , 10 , 1005 , 1874 1874 2 , 3 , 2 , 4,25 , 1 , 6 , 7 , 1 , 6,5 , 650 , 1875 2 , 1,25 , 2 , 2 , 2 , 1,25 , 1876 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2,75 , 1 , 6,5 , 1 , 7 , 700 , 1877 1875 2 , 2 , 2 , 1,5 , 1 , 5 , 1 , 5 , 75 , 7 , 1 , 5,5 , 615 , 1878		″ ا						-		•		11			2				1
1874 2 , 3 , 3 , 2 , 4,25 , 1 , 6 , 7 , 1 , 6,5 , 650 , 1875 1875 2 , 1,25 , 2 , 2 , 2 , 1 , 5 , 1876 1876 2 , 2 , 3 , 2 , 2,75 , 1 , 6,5 , 1 , 7 , 700 , 1877 1878 2 , - , 2 , 0,5 , 1 , 5,75 , 1 , 5,75 , 1 , 6 , 50 , 500 , 500 , 1 , 500 , 1 , 500 , 1 , 500 , 1 , 500 , 1 , 500 ,		<u>"</u>								•							10		
1875 2 , 1,25 , 2 , 2 , 2 , 2 , 3 , 1 , 6 , 3 , 1 , 7 , 870 , 1876 1876 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2,75 , 1 , 6,5 , 1 , 7 , 700 , 1877 1878 2 , - , 2 , 2,75 , 1 , 5 , 1 , 5 , 75 , 1 , 700 , 1 , 5,5 , 615 , 1878		o "								١.									l "
1876 2 , 2 , 2 , 2,75 , 1 , 6,5 , 1 , 7 , 700 , 1877 1877 2 , 2 , 1,5 , 1 , 5 , 1 , 5 , 75 , 1 , 615 , 1878		lo "															•		1
1877 2 , — , , 2 , 1,5 , 1 , 5 , , 1 , 5,5 , 615 , 1878 2 , — , , 2 , 0,5 , 1 , 5,75 , , 1 , 6 , 500 ,		″ ا								l								n	1
1878 2 " - " " 2 " 0,5 " 1 " 5,75 " 1 " 6 " 500 "		"	2	n	•					i			•					n	l "
		"		n	n		n		n	ı	"					n	•	n	
1879		l. "	_	n	"		"	0,5	"	ı	n	5,75	'n	"		"		n	1
	1879	3 ,	11	n	"	4	n	_	n	3	n		77	"	3	"	2	n	200 "

Ber 1 Pfund englisch.

Ganz besonders auffallend aber ift die Preissteigerung im November 1879 gewesen, wie folgende Zusammenstellung zeigt:

Monat	Para	Negro head	Mozambic	Bungen			
1. April 1. Juli	24,5 , , 25 , 33 , , 33,5 , 35 , , 36 ,		17 , , 17,5 , 23 , , 24! ,	13,25 , , 13,5 , 17 , , 18 , 22 , , 23 ,			

Den ersten Anstoß um die im Jahre 1878 sehr gesunkenen Preise wieder zu heben, gaben die bedeutenden Einkäuse, welche Nordamerika in Liverpool und London machte und zwar nicht wie früher erst im Sommer, sondern dieses Malschon im Winter. Durch die fortwährenden Unruhen in Centralamerika, sowie durch das Raubsystem der Gewinnung, indem die Gummidäume der Bequemlichkeit wegen einsach gefällt wurden, ist eben in Amerika die Ansbeute sortwährend gesunken, der Bedarf an Kautschult ist aber gestiegen. Während daher am 30. Juni 1878 der Gesammtvorrath in London und Liverpool 2168 Tonnen betrug, waren an demselben Tage im Jahre 1879 nur 1159 Tonnen vorhanden. Da nun die Hoffnung auf eine gute Ernte getäuscht ist, so wird man sich auf andauernd höhere Preise der Fabrikate gefaßt machen müssen.

Chemifde Gigenschaften und Busammensetungen bes roben Rantiduts.

Der aus ben verschiedenen Pflanzenarten gewonnene Saft zeigt auch versichiedene Zusammensetzungen und Eigenschaften.

Faraday 1) analyfirte einen aus Amerika importirten Rautschutfaft, der

folgende Gigenschaften befaß:

Er war mit einer bunnen Haut von verhärtetem Kautschut bebeckt, hatte eine bide, rahmähnliche Confistenz, etwas blaßgelb gefärbt und roch säuerlich. In bunnen Schichten der Luft ausgesetzt trocknete er mit hinterlassung von 45 Proc. Rautschuf ein.

Die Zusammensetzung war folgende:

Reines Rautschuf	31,70 Proc.
Eiweiß 2)	1,90 "
Färbenbe, bittere Substanzen (ftidftoffhaltig)	7,00 "
In Wasser lösliche Substanz	2,90 "
Wacht	0,13 "
Wasser mit etwas Säure	56,37 "

Abriani 3) fand, daß ber aus Ficus elastica aussließende Saft um so wasserhaltiger ist, je höher die verlette Stelle; so enthielt der an der angesschnittenen Endknospe einer 2,7 m hohen Pflanze austretende Saft nur

¹⁾ Bull. soc. d'encourag. 1826, Jan., p. 12; Dingl. polyt. Journal Bb. 20, S. 411.

²⁾ Einzelne Forscher, wie Faradah, haben Eiweiß gefunden, während andere, wie Abriani, kein Eiweiß fanden.

Dieser Unterschied läßt sich entweder darauf zurücksühren, daß Milchsäfte von verschiedenen Pflanzenarten der Untersuchung unterworfen wurden, oder daß im anderen Fall eine Trennung des Eiweißes von dem Kautschuft nicht gelang.

⁸⁾ Berhandlung over de Guttapercha en Cautchuf. Utrecht 1850; im Auszug: Pharm. Centr. 1851, S. 17. — Jahresber. d. Chemie 1850, S. 519.

17,7 Proc. feste Bestandtheile; der dicht unter der Anospe abgezapfte 20,9, und der aus einem Blattstiele (30 cm über dem Boden) ausstließende Saft 25,1 Proc. feste Bestandtheile.

Den Milchfaft aus ber Enbinospe fand Abriani zusammengesett:

Kautschuft	9,57 Proc.
In Alkohol lösliches, in Aether unlösliches Harz .	1,58 "
Organische Säuren an Magnesia gebunden ·	0,36 "
In Wasser unlösliche Substanz	2,18 "
Natron- und Kalffalze	Spuren
Waffer	82,30 Proc.

Nach Nees von Senbeck und Clamor Marquart 1) enthält ber Saft im Stamme von Ficus elastica: Rautschut; Blätter und Zweige enthalten dagegen ein Alebharz, welches sie "Viscin" nennen und das später in Kautschut übergehen soll.

Das Kautschut findet sich im Milchsafte nicht gelöft, sondern suspendirt in Form kleiner Kügelchen, ahnlich wie die Butter in der Milch. Bei ruhigem Stehen sammeln sich diese Kügelchen als eine rahmartige Schicht an der Oberfläche.

Im frischen Zustande stellt der Saft eine mildweiße Flüssigkeit dar, die sauer reagirt und wahrscheinlich durch Fermentation in Zersetzung übergeht.

Nach Faraday enthält der Saft Eiweiß; dagegen fand Ure in zwei Broben kein Eiweiß, aber einen Bitterstoff. Durch einen Zusat von sechs bis sieben Theilen Ammoniakslüssigkeit zu dem Milchsafte wird derselbe vor der Zersetzung bewahrt. Auch in luftdicht verschlossenen Flaschen läßt er sich ebenfalls längere Zeit erhalten.

Man hat auf diese Weise versucht von dem Milchsafte die kautschukhaltige Rahmschicht abzunehmen und lettere in luftdicht schließende Blechslaschen zu bringen. So viel Bortheile dieses Bersahren auch in mancher Hinsicht für eine sorgfältige Kautschukabscheidung bieten mag, so ist doch die Aussührung an der außerordentlichen Bertheuerung, welche das Product dadurch erleiden würde, gescheitert.

Die verschiedenen Methoden der Abscheidung des Kautschuts aus dem Milchsafte haben wir vorher schon besprochen und wollen wir nun seine chemischen Eigenschaften etwas näher ins Auge fassen.

Das rohe im Handel vorkommende Kautschuf enthält außer Kautschuf alle im Milchsafte auftretenden anderen nicht flüchtigen Bestandtheile in wechselnder Menge. Ist dasselbe durch Eintrocknen aus dem Milchsafte gewonnen worden, so sind alle in dem Milchsafte vorkommenden festen Bestandtheile wie Eiweiß, Bitterstoff, Harze, anorganische Salze u. s. w. darin enthalten. Ist es dagegen durch Abscheidung, durch Sitze, Zusat von Salz oder Alaun aus dem Saste

¹⁾ Annalen d. Chem. u. Pharm. 14, S. 43 und handwörterbuch d. Chemie Bb. III, S. 948.

gewonnen worden, so find nur die in Baffer unlöslichen Bestandtheile in wechselnden Mengen barin enthalten.

Um reines Kautschul barzustellen, versetzt man nach Farabay ben Kautschulfaft mit dem viersachen Bolumen Wasser und läßt das Kautschulf als rahmartige Schicht sich auf der Oberstäche sammeln. Diese Kautschulfchicht wird abgenommen und wiederholt mit frischem Wasser, dem etwas Kochssalz und Salzsäure zugesetzt ift, so lange ausgewaschen, die das Waschwasser keine fremden Substanzen mehr aufnimmt. Die gereinigte Kautschulmasse wird dann auf eine poröse Unterlage, die das Wasser aufsaugt, gelegt. Das Kautsschul bleibt schließlich als eine weiße, undurchsichtige, elastische Haut zurück, die nach völligem Austrocknen durchsichtig und farblos ist und alle Eigenschaften des Handelsproductes besitzt.

Um das im Handel vorkommende Rohkautschut zu reinigen, verfährt man nach Papen 1) in folgender Weise: Das Kautschut wird in feine Scheiben zerschnitten, längere Zeit bei höherer Temperatur getrocknet, dann mit seinem stuff bis sechssachen Gewichte wasserfreien Schwefelkohlenstoffes übergossen und einige Zeit stehen gelassen. Nachdem die Masse eine opalisirende, gallertartige Beschaffenheit angenommen hat, werden sechs Procent absoluter Alkohol zugesetzt, wodurch die Flüssigkeit zu einer klaren, dunnen Lösung wird. Man gießt dieselbe in ihr doppeltes Bolumen Alkohol, bekantirt die überstehende Flüssigkeit ab, und wäscht das gefällte Kautschuft mehrmals mit Alkohol aus. Wird diese Operation nochmals mit demselben Kautschuft wiederholt, so erhält man letzteres ganz rein und frei von fremden Beimischungen.

Das reine Kautschuf ist eine Kohlenwasserstoffverbindung; die Angaben über die chemische Zusammensetzung schwanken. Nach Farabay und Payen entspricht seine Zusammensetzung der Formel C_4H_7 . Nach Soubeiran ist die Formel C_6H_{10} ; nach Williams C_5H_8 . Trot der scheindar großen Differenz weichen die procentischen Zusammensetzungen, welche aus diesen Formeln berechnet werden, nur wenig von einander ab.

						8	Pohlenstoff	Wafferstoff
Die	Formel	C_4H_7	entspricht	•			87,27	12,74
n	n	C_5H_8	n				88,23	11,77
n	n	$C_6 H_{10}$) ,,				87,82	12,18

Die Dichtigkeit des Kautschuks schwankt in folgenden Berhältnissen:

Nach	Faraday beträgt fie			0,93,
	Abriani für Speckgummi .			
	" Klaschenaummi			0.94.

Bei gewöhnlicher Temperatur ift bas Rautschut weich und elastisch und so klebrig, baß zwei frische Schnittslächen, bie fest zusammengebrückt werden, mit

¹⁾ Compt. rend. 34, p. 2; Dingl. pol. Journ. Bb. 123, S. 383.

der ganzen Kraft eines unverletzten Stildes aufeinander haften. Bei der Abkühlung unter 0° wird das weiche Kautschuft härter, läßt sich weniger dehnen und die frischen Schnittslächen haften beim Zusammendrücken nicht mehr aufeinander. Beim Erkalten zieht es sich bedeutend zusammen; bewirkt man aber die Abkühlung, während es sich ausgespannt befindet, so behält es auch beim nachherigen Wiedererwärmen auf 20° seine Dimensionen bei. Steigert man aber die Temperatur auf 35 bis 40° C., so geht es wieder in den weichen Zustand über.

Ure fand in diesen beiben Bustanden das specifische Gewicht verschieden. Bei bem durch Kälte ber Clafticität beraubten war es 0,9487; bei dem wieder elastisch gemachten 0,9259.

Wird ausgebehntes Rautschut in biesem Zustande auf ungefähr 1150 C. erhitt, und dann ber Ralte ausgeset, so zieht es sich nicht mehr zusammen,

verhält sich aber sonft ganz wie gewöhnliches Rautschut.

Das Berhalten bes Kautschufts im ausgebehnten Zustand in der Kälte und in der Wärme sind zwei für die Darstellung mancher Artikel, z. B. Kautschuffäben, wichtige Eigenschaften. Je nach seiner Darstellung erscheint das Kautschuft im Handel mehr oder weniger dunkel gefärdt; am dunkelsten ist das südamerikanische, namentlich das Para-Kautschuft, das in Folge von beigemengtem Ruß, der sich beim Trocknen darauf absetz, die dunkle Farbe erhält.

Behandelt man das sudamerikanische Kautschuk mit Aether, so findet man eine kleine Menge Kohle beigemengt. Reines Kautschuk ist farblos und ruhrt die braune Farbe nur von fremden Beimischungen her.

Die helle Farbe sowie die Undurchsichtigkeit des Speckgummis beruht auf bessen Wassergehalt, welcher 18 bis 26 Broc. beträgt.

In biden Studen ift bas Rautschut undurchsichtig; in bunnen burch-fcheinenb.

Biesner fand, daß alle von ihm untersuchten Kautschutsorten zwischen ben Nicol'ichen Prismen bes Polarisationsmikrostops in ausgezeichneten prismatischen Farben erscheinen. Bei getrockneten Stücken traten die Polarissationserscheinungen weniger beutlich hervor, als bei unter Del befindlichen. Um schärften konnte man die Polarisation beobachten, wenn man ein bunnes Kautschutplättehen zwischen zwei Objectivplatten stark zusammenpreßte. Das Kautschut zeigt selbst bei starker Bergrößerung keine Structur.

Nach Payen 1) zeigt das Kautschut in feinen Schnitten unter das Mitrostop gebracht zahlreiche, unter sich zusammenhängende unregelmäßige Poren, welche die Masse schwammartig durchsetzen und in welche Flüssigkeit

eindringen fann.

Nach Wiesner 2) zeigen manche Kautschutsorten ein höchst unregelmäßiges netförmiges Gefüge; doch fand er auch Kautschutsorten, die selbst bei tausendsfacher linearer Vergrößerung keine Hohlräume erkennen ließen, sondern aus unregelmäßigen Blättern zusammengeset waren.

¹⁾ Compt. rend. 32, p. 2; Dingl. pol. 3. Bb. 123, S. 383.
2) Wiesner, Dr. 3., "Die Rohftoffe bes Pflanzenreichs" 1873.

Gafe und Flüfsigkeiten burchbringen bas Kautschuft verschieben, je nach ber Ausbehnung, unter ber sich basselbe befindet, ober dem Druck, ber auf den Gafen ober ben Flüfsigkeiten laftet.

Nach Benron foll Luft, Wafferstoff, Stidftofforybul und Rohlenfaure

ziemlich leicht burch Rautschut biffunbiren.

Aronstein und Sirks 1) bestätigten die Beobachtung Peyron's für Kohlensäure und Sticksofforydulgas. Durch zweistündiges Digeriren in heißem Leinöl, oder über mit in Theer gelöstem Asphalt machten sie es für Gase vollständig undurchdringlich.

Graham 2) beobachtete, bag bie verschiebenen Gase burch bie Boren ber verschiebenen Rautschufarten mit verschiebener Geschwindigkeit hindurchgehen, ober bag in gleichen Zeiten bei mehreren Gasen bas burchgehende Bolumen

verschieden ift.

Der Aschengehalt beträgt nach Abriani für Rohspeckgummi 0,487, für burch Chloroform gereinigtes Kautschuft 0,333. Die Asche besteht aus Kalt, Eisenoryb, kohlensaurer Magnesia und Kieselsaure.

Rach Cloëz und Girard3) sollen in bem Kautschut auch geringe Mengen Schwefel und Glorhaltige Körper vorhanden sein, die bei ber trocknen

Deftillation in bas Deftillat übergehen.

An der Luft wird das Kautschuf oberflächlich orydirt.

Spiller4), der den seche Jahre alten Kautschuftüberzug eines wasserbichten Gewebes untersuchte, fand, daß das in Benzol gelöste Kautschuft nach dem Berbunsten des Lösungsmittels nicht wie reines Kautschuft zu einem elastischen Häutchen, sondern zu einem spröben, brüchigen, schellackartigen Harze einstrocknete, das sich in Weingeist, Holzgeist, Chlorosorm, nicht aber in Schwefelskollenstoff, Terpentinöl und Aether löst.

Das vulcanisirte Kautschut soll nach Warren de la Rue und Abel bieses Verhalten nicht zeigen. Höchst eigenthümlich ist ber Einfluß bes Lichtes

auf nicht vulcanisirtes Rautschut.

Sest man nach Schwan (Dingl. pol. 3. Bb. 199, S. 511) es einige Stunden dem directen Sonnenlichte aus, so verleihen die belichteten Stellen beim Aufdrucken auf einen lithographischen Stein diesem die Eigenschaft, fette Schwärze aufzunehmen, während dies bei den unbelichteten nicht der Fall ift.

Ueberzieht man einen Bogen Papier mit einer Bofung von Rautschuf in Benzol und belichtet nach dem Berdunften die Rautschutschicht unter einem Negativ, so kann man dieses nachher auf einen lithographischen Stein übertragen und Abdrücke davon machen. Dieses für die Photo-Lithographie sehr wichtige Berhalten verdient allgemeine Beachtung.

2) Poggendorff's Annalen 129, S. 548.

¹⁾ Zeitschr. f. Chem. 1866, S. 280.

S) Compt. rend. 50, p. 874; Dingl. pol. J. Bb. 158, S. 310.
 Journ. f. praft. Ch. 94, S. 502; Dingl. pol. J. Bb. 176, S. 159.

Berhalten bes nichtvulcanifirten Rantschufs gegen Lösungsmittel.

Wasser, weber in kaltem noch in warmem Zustande, löst das Kautschuk auf; nur bei manchen Sorten werben geringe, aus dem Kautschuksafte stammende Extractivstoffe daraus ausgezogen.

In warmem Wasser quillt bas Kautschut bebeutenb auf und bas bunkle Aussehen wird bei Aufnahme des Wassers heller. Bei längerem Liegen an der Luft schrumpft das Kautschut zusammen und erhält wieder sein vormaliges Aussehen zurück. Bei längerem Liegen in dünneren Schichten füllen sich die Boren allmälig mit Wasser; dabei nimmt das Kautschut eine hellere Farbe an, sein Gewicht wird um 18 bis 26, sein Volumen um 15 bis 16 Proc. vermehrt. Wie schon früher erwähnt, verdankt das Speckgummi seine helle Farbe dem Wassergehalt.

Sbenso langsam, wie die Aufnahme des Wassers stattfindet, geht auch das Trocknen vor sich.

Das Trocknen bes Kautschuts wird baburch wesentlich noch erschwert, daß die Berdunstung bes Wassers bei dickren Stücken von der Außenseite beginnt. Daburch ziehen sich die Boren zusammen und verhindern die weitere Verdunstung des Wassers aus dem Innern. Wie wir später sehen werden, ist die absolute Trockenheit des Kautschuts bei der Verarbeitung von größter Wichtigkeit, indem aus wasserhaltigem Kautschut hergestellte Gegenstände bei der Vulcanistrung durch Verdampsen des Wassers im Kautschut selbst blasig werden.

Absoluter Altohol burchdringt das Kautschuf besonders beim wiederholten Sieden bedeutend rascher als Wasser. Es nimmt dabei ebenfalls eine hellere Farbe an; das Gewicht vermehrt sich bis zu 18 Procent; das Bolumen um 9 bis 10 Brocent.

Rach dem Berbunften bes Altohols hat das Rautschut wieder seine natürslichen Eigenschaften.

Altohol löst aus demselben ungefähr 2 Procent einer hellgelben, fetten, schmelzbaren Substanz auf.

Aether, Benzin, Schwefeltohlenstoff und Terpentin sowie Gemische berselben burchbringen bas Kautschut rasch und schwellen es sehr stark auf. In Aether, Terpentin und Mischungen von 100 Thln. Schweseltohlenstoff und Thln. Weingeist quillt es bis zum 27 sachen seines Volumens auf. Bei Behandlung mit diesen Lösungsmitteln trennte Payen das Kautschut in einen löslichen, dehnbaren, klebrigen und in einen wenig ober nicht löslichen elastischen Körper.

Je nach der Qualität des Kautschuls schwankt die in Lösung übergegansene Menge zwischen 30 und 70 Procent. Der unlösliche, in der Lösung suspendirte Theil des Kautschuls ist zähe, wenig klebend, weicher und wenig elastisch und hält den Farbstoff zurück.

Der gelöste Theil erweift sich nach bem Berdampfen als eine weiche, zähe, behnbare, elastische Masse.

Das Rautschut ift sonach eine Mischung zweier chemisch verschiebener

Substanzen.

Das beste Lösungsmittel foll für Kautschut nach Papen eine Mischung von 6 bis 8 Thin. absolutem Altohol und 100 Thin. Schwefeltohlenstoff fein. Bartes 1) empsiehlt als Lösungsmittel die Flüfsigkeit, die man beim

Ueberleiten von fchwefligfaurem Gas über Rampher erhalt.

Nach W. Rletinsky löft schmelzendes Naphtalin Kautschut mit großer Leichtigkeit auf. In fetten und flüchtigen Delen quillt es ebenfalls bedeutend auf und löst sich in vielen Delen, 3. B. Lavendelöl.

Das bei ber trocknen Destillation gewonnene Kautschufdl löft bas Kautsschuf ebenfalls leicht auf. Die leichten Theerole lösen bis zu 30 Broc., Die

fcweren nur ungefähr 5 Broc.

Herren 2) in Hannover bestimmte die Löslichkeit der zwölf wichtigsten im Handel vorkommenden Rautschuksorten in "Benzol". Dieselben wurden zwischen heißen Walzen anhaltend durchgearbeitet, in kleine Streifen geschnitten, diese in Köldchen mit etwas Benzol übergossen und damit einige Zeit stehen gelassen. Es wurde dann nach und nach unter häufigem Schütteln der Zust des Benzols so lange fortgesetz, die sich bei allen Proben eine sehr dickstüssige Consistenz eingestellt hatte. Man suchte in dieser Art so viel wie möglich die gleiche zähsstüssige Beschaffenheit herzustellen. Nachdem dies geschehen, wurden in tarirten Uhrgläsern kleine Wengen der Lösungen abgewogen, dann in einem geheizten Trockenschrant das Lösungsmittel verdampft und schließlich die Rücktände geswogen.

Es ergaben fich folgende Zahlen:

der: Benzol haben nommen
5,0
0,0
.8,0
5,0
4,5
3,6
3
0,0
9,8
9,4
8,5
6,0

¹⁾ Muspratt, Techn. Chem. Bb. III, S. 1655.

²⁾ Mittheilungen des Gewerbevereins für Hannover 1876, S. 107; Dingl. pol. J. 221; Bayerifches Industrie= und Gewerbeblatt 1876, S. 173.

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, zeigen die im Handel sehr geschätzten Sorten Guayaquil und Para die größte, während das ebenfalls sehr beliebte Madagascar-Kautschut die geringste Löslichkeit zeigt.

Um das Rautschut leicht zu lösen, ist darauf zu achten, daß Lösungsmittel

fowie Rautschut möglichst mafferfrei find.

Das Kautschut zeichnet sich durch seine Indisserenz gegen chemische Agentien aus. Bon verdünnten Säuren und concentrirten Lösungen kaufischer Alkalien wird das Kautschut nur wenig angegriffen. Concentrirter Salzkäure und salzsaures Gas verändern es langsam; von concentrirter Salzetersäure und concentrirter Schwefelsäure wird das Kautschut dagegen energisch angegriffen, besonders von dem Gemisch beider. Schwefelsäure verwandelt es unter Entwicklung von schwestiger Säure in eine schwarze, kohlige Masse. Concentrirte Salzetersäure säute es gelb und zersetzt es dann unter Bildung von Sticktoff, Kohlensäure, Oxalsäure und einem settartigen Körper. Bei anhaltendem Kochen löst es sich unter Bildung von Kamphresinsäure.

Salpetrige Saure gerftort es ichnell.

Chlorgas wirkt sehr heftig auf Kautschut ein, benimmt ihm seine Glafticität und macht es hart und bruchig.

Bon hurtig 1) ift die Einwirfung bes Chlore benutt worden, um hartes Rautichut darzuftellen.

Eigenthümlich ist die Wirkung des Ammonials auf Rautschut. Wird dasselbe längere Zeit damit digerirt, so geht es in einen emusionsartigen Zustand über, ähnlich demjenigen, wie er sich in dem Milchsafte zeigt. Beim Berdunsten der erhaltenen Lösung bleibt das Kautschut in reinem Zustande zurück. Bon besonderer Wichtigkeit für die Kautschut industrie ist das Berhalten desselben gegen Schwesel, Schweselaltalien, Schweselerdaltalien, Schweselmetalle, Chlorschwesel u. s. w. Das Kautschut nimmt beim Mischen und späteren Erhigen beliedige Mengen von Schwesel auf. Je nach der Quantität des ausgenommenen Schwesels oder der Hige, welcher das Gemisch von Kautschut und Schwesel ausgesetzt war, verwandelt sich dasselbe entweder in eine harte oder in eine weiche, elastische Masse. Da wir bei der Besprechung der Bulcanisstrung näher auf diesen Gegenstand zurücksommen, so verweisen wir auf das dorten Gesagte.

Beim Erhitzen auf 120°C. schmilzt bas Kautschuft und nimmt eine theerartige Consistenz an. Nach dem Wiedererkalten bleibt es weich und klebrig und trocknet selbst in dunner Schicht nur langsam zu einer mehr spröben als elastischen Masse ein. Um sich von dem Verhalten des Kautschuks beim Erhitzen Rechenschaft zu geben, kann man annehmen, daß die Umwandlung des Kautschuks in die theerartige Masse auf einer ühnlichen Erscheinung wie die Ueberführung der Stärke in den kleisterartigen Zustand beruht.

Wie befannt, bildet die Starte eine fornige, geschichtete Maffe; beim Erhigen ober Rochen mit Waffer lofen fich biefe Schichten von einander ab

¹⁾ Bayer. Kunft: und Gewerbeblatt 1865, S. 273; Handwörterbuch b. Chemie Bb. III, S. 952.

und der Zelleninhalt verwandelt sich in eine isomere Berbindung — in den Kleister. Die einmal veränderte Stärke kann in ihren früheren Zustand nicht mehr zurückgeführt werden. Ebenso kann man annehmen, daß beim Kautschuk, das, wie wir früher sahen, aus einem weichen, elastischen, in Schwefelkohlenstoff löslichen und aus einem unlöslichen Stoff mit nepartigem Gefüge besteht, der letztere Stoff bei der Hitze in ähnlicher Weise wie die Stärkemehlkörner versändert wird.

Beim Erhitzen auf 200° C. beginnt das Kautschut unter Zersetzung Dämpfe zu bilden und geht in eine schmierige nicht mehr trodnende Masse über. Bei dieser Temperatur treten Zersetzungsproducte auf, die mit heller oder mit ruftender Klamme brennen.

Ob alle die verschiedenen Kautschutsorten bei der hite ein gleiches Bershalten zeigen, scheint uns noch nicht himreichend festgestellt zu sein. Wir versmuthen sogar, daß manche afrikanische Sorten bei niederer Temperatur als 1200 C. schmelzen und anfangen, schmierig zu werden.

Der trocknen Destillation unterworfen, liefert das Kautschut stüssige und gassörmige Destillationsproducte. Wird unreines Kautschut hierbei verwendet, so treten nach Cloöt und Girard geringe Mengen Schwefelwasserstoff, Salzsäure, Kohlensaue, Kohlenoryd und ammoniakhaltiges Wasser zuerst auf; bei erhöhter Temperatur erhält man eine reichliche Menge condensirdarer stüssiger Producte, namentlich stüssiger Kohlenwasserstoffe, während zuletzt wenig Kohle zurückbleibt, die bei vollständiger Verbrennung nur geringe Mengen Asche hinterläßt.

Das flüssige Destillationsproduct Rautschutöl ober Kautschucin läßt sich durch fractionirte Destillation in verschiedene Rohlenwasserstoffe zerlegen. Die Siedepunkte derselben schwanken sehr; ein Theil siedet schon bei 14 bis 33, ein anderer bei 171 bis 216 Graden.

Bei der Untersuchung der bei der trocknen Destillation des Kautschuks auftretenden Producte sind von verschiedenen Forschern abweichende Resultate erhalten worden. Wahrscheinlich hat dies seinen Grund darin, daß die Destillation bei verschieden hohen Temperaturen vorgenommen und dadurch auch andere Destillationsproducte gewonnen, oder verschieden gereinigte Kautschuksorten der Destillation unterworfen wurden. Nach Himly 1) hat der slüchtigste Theil, den er Faradayin nennt, ein specif. Gewicht von 0,654 und einen Siedepunkt, der zwischen 33 bis 44°C. schwankt.

Nach Boucharbat, ber bie flüchtigsten Theile in einem mit einer Rältemischung umgebenen Recipienten sammelte, bestehen biese slüchtigsten Theile aus Buthlen (C_4H_8) , Rautschen und Eupion. Berdunstet man die in dem Recipienten enthaltene Flüssigsteit unter gelinder Erwärmung, oder kühlt man die durch Erwärmen von Buthlen besreite Flüssigsteit auf — 18° C. ab, so scheibet sich das Rautschen als eine weiße krystallinische Masse in Nadeln aus. Die Formel soll nach Bouchardat C_4H_6 sein (?).

¹⁾ Annalen b. Chemie und Pharm. Bb. 16, S. 61.

Buthlen, das schon bei viel niederer Temperatur weit unter dem Gefrierpunkt siebet, hat die Formel C_4H_8 und bildet sich außerdem noch bei der trocknen Destillation der Kette u. s. w.

Eupion wird aus dem leicht flüchtigsten Theile des Kautschutöls durch wiederholte Destillation gewonnen. Es ist in reinem Zustande eine Flüssigkeit von 0,655 specif. Gewicht, siedet bei 33 dis 47° C., scheint also sehr wenig verschieden von dem von himly beschriedenen Faradahin zu sein.

Rach Reichenbach, ber biefes Product bei ber trodnen Deftillation bes

Rübols entbedte, foll feine Formel = C6 H10 fein.

Williams schied durch mehrmalige Rectification aus den leichten Delen einen Körper, das Isopren, C₅ H₈, ab, das ein specif. Gewicht von 0,622 hatte und bei 36° C. siedete. Es bilbet eine wasserhelle, leichtbewegliche Flüssigsteit, verharzt an der Luft und wird klebrig; auch absorbirt es leicht ozonisirten Sauerstoff.

Nach Bouch ard at 1) liefert das Ifopren bei zehnstündigem Erhitzen in mit Kohlensäure gefüllten geschlossenen Röhren auf 280 bis 290° $^\circ$ C. polymere Kohlenwasserstoffe, aus denen Bouch ard at einen mit der Formel $C_{10}H_{16}$ absschieden konnte.

Aus den weniger slüchtigen Oelen des Products der trocknen Destillation des Kautschuts ist von himly ein Kohlenwasserstoff abgeschieden worden, den er Kautschin nennt, der bei 171° C. siedet und ein specif. Gewicht von 0,842 besitzt. Es ist der Formel $C_{10}H_{16}$ entsprechend zusammengesetzt, löst leicht Baraffin, Stearin, Kampher, Harze, besonders aber Kautschut.

Aus ben schweren Delen bes bei ber trocknen Destillation bes Kautschuts erhaltenen Products ist von Boucharbat ein bei 315° C. siedender Kohlen-wasserstoff abgeschieben worben, bem er ben Namen Heve en gab. Es ist ein bernsteingelbes Del, hat ein specif. Gewicht von 0,92, erstarrt in ber Kälte nicht und riecht schwach brenzlich.

Aus dem Berhalten ber verschiedenen Destillationsproducte des Kautschuts, besonders des Isoprens, hat Bouchardat'2) geschlossen, daß sämmtliche Destillationsproducte des Kautschuts, sowie dieses selbst Bolymere des Isoprens (C. H.) sind.

Wie schon oben erwähnt, liefert baffelbe beim Erhiten in Röhren polymere Rohlenwafferstoffe, die gleich benjenigen in den schwereren Delen auftretenden Destillationsproducten ausammengesett find und gleiche Eigenschaften haben.

Durch Einwirfung von Salzsäure auf Isopren glaubt Boucharbat of ogar kunftliches Kautschut bargestellt zu haben. Ein Theil Isopren und 15 Theile bei 0° C. gesättigter Salzsäure werden in einer geschlossenen Röhre in eine Kältenischung gestellt. Beim Schütteln der Flussisteit entsteht eine heftige Reaction, die von einer großen Wärmeentwickelung begleitet ist. Läßt man die erhaltene Masse 2 bis 3 Wochen bei gewöhnlicher Temperatur stehen, schüttelt sie von Zeit zu Zeit und unterwirft sie nach dem Berbunnen mit

¹⁾ Ber. b. beutich. dem. Gef. 1875, S. 904.

²⁾ Bulletin soc. chim. 24, p. 108.

Baffer der Destillation, so erhält man außer Monos und Dichlorhybrat des Isoprens einen sesten Rudftand, der durch öfteres Kochen mit Baffer von chlorhaltigen Producten befreit solgende Zusammensetzung zeigt:

Wasserstoff										
Chlor (hari	nä	đig	<u>zu</u> i	cüđ	gebo	alte	n) ·	•	1,7	79

Diefer Rörper gleicht bem Rautschut, ift unlöslich in Altohol, blaht sich in Aether und Schwefeltohlenstoff auf.

Bei ber trodnen Deftillation ber neuen Substanz bilben fich biefelben Rohlenwafferstoffe, wie fie Rautschut liefert; Boucharbat schließt baraus,

daß dieser neue Körper mit Rautschut identisch ift.

Aus den von Gabon, Borneo und Madagascar tommenden Rautschriftorten hat Aimé Girard) Körper abgeschieden, die interessante Spaltungsproducte liefern. So erhält man durch Behandeln mit Beingeist aus dem Gabon-tautschut den Dambonit; aus dem Borneotautschut den Bornesit; aus dem Kautschut von Madagascar den Matezit.

Der Dambonit ist ein den Manniten sich anreihender Körper, seine Zu-sammensetzung ist: $C_8H_{16}O_6$. Er hat einen sußlichen Geschmack, krystallisirt aus Alfohol in weißen hexagonalen Brismen, schmilzt bei 190° C. und sublimirt bei 210° C. Rauchende Jodwasserstoffsäure zersetzt den Dambonit schon in der Kälte, rascher in geschlossenen Röhren in Jodmethyl und in Dambose: $[C_8H_{16}O_6 + (JH)_2 = C_6H_{12}O_6 + (CH_3J)_2]$.

Der Dambouit ware demnach: bimethylirte Dambofe.

Der aus dem Borneokautschuk durch Behandeln mit Weingeift ausgezogene Bornest ist eine zuderartige Substanz, die der Formel $C_7H_{14}O_6$ entsprechend zusammengeset ist.

Wie der Dambonit ist auch dieser Körper nicht gährungsfähig und reducirt die alkalische Kupferlösung erst nach dem Erhitzen mit verdünnter Säure. Mit rauchender Jodwasserstoffsäure in geschlossenen Röhren erhitzt liefert er Dambose und Jodmethyl:

$$(C_7 H_{14} O_6 + JH = C_6 H_{12} O_6 + CH_3 J).$$

Der Bornesit ist bemnach als ber Monomethyläther ber Dambose zu bezzeichnen. Die Dambose ist ein zuderähnlicher Körper, aber nicht gährungsfähig und wirkt nicht reducirend auf alkalische Aupferlösung.

Das von Madagascar stammende Kautschuf liefert bei der Behandlung mit Weingeist nach A. Girard eine krystallinische Substanz, die er Matezit nennt, und welche der Formel C_{10} H_{20} O_9 entsprechend zusammengesetzt ist. Beim Erhigen mit Jodwasserschuffäure zerfällt der Matezit ebenfalls in Jodmethyl und in eine Zuckerart, die Girard Matezodambose nennt:

$$C_{10}H_{20}O_9 + HJ = C_9H_{18}O_9 + CH_3J.$$

¹⁾ Compt. rend. 67, 820; 73, 426; Journ. f. pratt. Chemie 107, 266.

Die Matezodambose scheint bemnach ein Homologes ber Dambose zu sein und zwar scheinen in der Dambose zwei Atome Wasserstoff burch zwei Methylsgruppen, ober ein Atom Wasserstoff burch eine Aethylgruppe vertreten zu sein.

Die Guttaperca.

Das Borkommen und ber Berbrauch von Guttapercha ist im Bergleich zum Kautschuft bebeutend geringer. Erft seit bem Jahre 1842 ist sie burch Dr. Mont gomerie, ber ber indischen Compagnie Proben davon vorlegte und auf ihre werthvollen Eigenschaften aufmerksam machte, bekannt geworben.

1843 brachte Sir Joze b'Almeiba, der längere Zeit auf ber malanisschen Halbinsel war, ebenfalls Proben nach England und legte fie ber afiatischen

Befellichaft vor.

Nicht allein das Verdienst der Einführung gebührt Montgomerie, sondern nur seinen Bemühungen ist es zu verdanken, daß die Guttapercha in allgemeinen Gebrauch kam. Im Jahre 1844 wurden zum ersten Male 100 kg von Singapore nach Europa geschickt; 1846, also zwei Jahre später, betrug die Einsuhr 323 955 kg; im Jahre 1858 betrug sie 720 000; und jest hat sie die Höhe von 1500 000 kg erreicht.

In den Jahren 1869 bis 1871 wurde in England an Guttapercha eins geführt:

Im Jahre			Centner		:	Wer	th Pfund Sterling
1869		•	15398				95 616
1870			34514				196 951
			25 966				

Nach den Angaben des handelsstatistischen Burcaus wurden über Hamsburg eingeführt:

Im Jahre		Centner	C			Im Wert	he von
1871 .		1293				200685	Mark
18 72 .		1367				205 815	27
1873 .		1961			٠.	304 820	22

Im Jahre 1873 war die Guttaperchaeinfuhr in Hamburg:

Diese Zahlen beweisen den großen Aufschwung, den die Guttaperchaindustrie in so kurzer Zeit genommen hat.

Bon größter Wichtigkeit ist Guttapercha für die Kabelsabrikation, da sie zur Isolirung der Leitungsdrähte große Berwendung sindet. Die Hauptconsumentin ist daher auch die Telegraph-Construction und Maintenance-Company in London, die durch ihre Agenten in Singapore direct einkausen läßt und den größten Theil der Zusuhren wegnimmt. Die übrigen Kabelsabrikanten wie Siemens u. Co. und Andere decken ihren Bedarf größtentheils auf den Märkten

Beingerling, Rautichut.

von London und Amsterdam. Der Berbrauch ist für ein Tiefseelabel enorm groß; er beträgt 10 Etr. gereinigte Guttapercha auf die Seemeile. Die Preise sür Guttapercha richten sich ganz nach dem Stande der Rabelfabrikation; sie steigen rasch, wenn ein neues Kabelproject zur Aussührung gelangt, und fallen deppelt schnell, wenn die erwähnten Käuser sich aus dem Markte zurückziehen. Die Guttaperchaaussuhr von Singapore betrug im Jahre 1876 nach Großbritannien 16028; nach den Bereinigten Staaten 199; uach dem europäischen Continente 852, zusammen 17079 Pikuls. In früheren Jahren hat sich dieselbe schou weit höher bezissert; so wurden in keinem der Jahre 1870, 1872 und 1873 weniger als 30000 Pikuls nach Großbritannien ausgeführt. Das in den Jahren 1867 bis 1876 nach den Bereinigten Staaten ausgeführte Maximum betrug nur 308; das nach dem europäischen Continent ausgeführte Waximum nur 852 Pikuls 1).

In den ersten Jahren nach der Einführung wußte man nichts Näheres über die Natur des Baumes, welcher sie liefert. Erst im Jahre 1847 war es W. J. Hooter²), der nach einigen von Dr. Oxley nach England geschickten Exemplaren die Pflanze in die von Dr. Wright zuerst beschriebene Gattung Isonandra der Sapotacoon einreihte und vorschlug, die Pflanze Isonandra Gutta zu nennen.

Das Borkommen bes Baumes ist in den malapischen Wäldern und auf den Inseln des östlichen Archipelagus. Der Baum wird 15 bis 20 m hoch und der Stamm hat 1 bis 2 m im Durchmesser. Er wächst am liebsten in angeschwemmtem Lande.

Aus der citirten Abhandlung 3) theilen wir folgende Beschreibung bes Baumes von Sooter mit: "Er ift ein 40 Fuß hoher Baum, aus welchem Milch fließt; die jungeren Zweige rothlich, reich behaart; Stiel rund; Blatter abwechselnd, fast lederartig, vertehrt eiformig, gangrandig, turg jugespitt, an ber Bafis in einen langen Stiel auslaufend, fieberartig geabert (mit gedrängten, parallelen, horizontal abstehenden Abern), oben grun, unten goldglangend; Bluthen wintelständig in Bufcheln etwas überhangend; geftielt, Stiele febr turg; einblüthig; Relch faft eirund und glodenformig; tief fechespaltig mit zweireihigen eirunden, ftumpfen, fast golbglangenden Lappen; Rrone fast rabförmig; taum ben Relch überragender Röhre, sechstheiligem Rande, eiformigem oder elliptischen. abstehendem Lappen; 12 Staubgefäße dem Schlunde der Krone angeheftet, in einer Reihe, die Staubfaben gleich, fabenformig langer als die Rronenlappen. Die Stanbbeutel eiformig, fpitig nach außen; ber Gierftod tugelformig, etwas weich behaart, sechsfächerig, alle Fächer ein Gi umschließend. Griffel von ber Lange der Staubgefage, fadenförmig, Narbe ftumpf. Frucht von dem bleibenben Relche unterflüt; harte eis fast tugelförmige fechefacherige Beeren."

Der Milchfaft, aus dem die Guttapercha gewonnen wird, circulirt langs bes Stammes, zwischen der Rinde und dem holzigen Theile der Rinde. Die

^{1) 1} Pitul etwa 58 kg.

²⁾ Dingl. pol. Journ. 107, 399.

⁸⁾ Dingl. pol. Journ. 107, 399.

Guttapercha findet fich in bem Safte in fleinen Rügelchen fuspendirt; Diefe Rugelchen haben nach bem Aussließen bes Saftes große Reigung fich ju einer feften Daffe aufammenzuballen.

Bei ber Geminnung bes Saftes murbe fruher ber ganze Baum umgehauen, bie Rinde abgeschält, ber Saft in einem aus Platanenblättern gebilbeten Troge gesammelt und bie Guttapercha baraus abgeschieben. Diesem wuften Treiben, das die gange Guttaperchagewinnung mit ber Zeit in Frage ftellte, wurde erft burch eine in England fich bilbende Buttaperchahandelegefellschaft Ginhalt gethan. Durch perfonliche Bermittelung suchte man bie Sammler bagu gu bestimmen, bie Baume angugapfen, anftatt fie umguhauen, und ben Schut ber Regierung zu erlangen, bas Sallen zu verhindern.

Best gewinnt man ben Saft meiftens ohne ben Baum zu vernichten, inbem man an mehreren Stellen Ginschnitte macht. Der ausgefloffene Milchfaft coagulirt nach turger Zeit, felbst wenn er nach dem Ausfliegen sofort in verichlossene Flaschen gefammelt wird. Die Guttaperchakligelchen sammeln sich an ber Oberfläche und werden burch Aneten mit ben Banben gu einem biden Rlumpen vereinigt. Die einzelnen Rlumpen ballt man, vordem fie erharten, ju einem bideren Blode zusammen. Nach Dr. Drlen's Bericht wurde die Abfceibung ber Guttapercha aus bem Milchfafte, jur Zeit als bie Baume noch umgehauen wurden und man große Mengen Saft auf einmal gewann, in anderer Beife als die eben beschriebene Methode angiebt, vorgenommen. follte ber Saft in Bambueröhren gesammelt, von ben Gingeborenen in ihre Bohnungen gebracht und bort getocht worben fein, um die mafferigen Theile ju entfernen und ihn einzudiden. Diefe Berschiedenheit bei ber Gewinnung war wahricheinlich badurch bedingt, daß ber aus ben abgehauenen Bäumen gefammelte Saft mafferiger ale ber jest burch Ginschnitte in Die Baume erhaltene mar, inbem bei bem langfamen Ausfliegen fchon ein Theil bes Baffere verdunftet.

Gegenwärtig wird alle im Sandel vortommende Guttapercha ohne An-

wendung von Sige aus bem Mildfafte abgefchieben.

Die von Borneo stammende Guttapercha nennen die Malagen "Njato"; bie von Sumatra tommende "Balam". Richt felten wird bie Guttapercha nit anderen Bflanzensäften gemischt; wir erwähnen: Gutta taban, G. gerock, G. litchu ober litjoh, G. galegong zc., welche auch ju ber Familie ber Sapotaceen gehören. Außerdem liefert noch eine Reihe von Baumen, die zu derfelben Familie gehören, aber in verschiebenen Ländern vorkommen, eingetrodnete Bflanzenfafte, welche in phyfitalifcher und chemischer Beziehung große Achnlichfeit mit ber Guttapercha haben und mit ihr auch gemischt werden.

Die wichtigeren barunter find folgenbe:

Chrysophyllum und Lucuma in Brafilien,

Achras sapota in Subamerita, bie man auf Java unter bem Namen Samo Manilla pflanat;

Achras Australis auf Queensland,

Mehrere Mimusops von Java, Guyana, Brafilien, Ceylon, Gabon 2c. Imbricaria coriacea auf der Infel Maurice und Madagascar.

'Im Handel fommen noch einige der Guttapercha ähnliche Substanzen vor, über beren Abstammung und Gewinnung man noch nicht recht unterrichtet ift, wie 3. B. Gutta terbol aus englisch Indien; behnbares Gummi von Gunana 2c.

Einem von einem Consulate an das preußische Handelsministerium erstatteten Berichte entnehmen wir noch folgende Daten. Der Hauptmarkt für die im ganzen indischen Archivel gewonnene Guttapercha (Muluyish Gotuh

pertschu) ist Singapore.

Bon den im Handel vorkommenden Sorten find neben der Guttapercha ober Gutta taban ober Gutte merah (rothe ober gemeine Gutta) bie wichtigften: Die Gutta montah ober Gutta Virgin (Jungfern = Gutta; ber eingetrodnete Saft des Baumes ohne weitere Bearbeitung), die Gutta-szun (weiße gemeine Gutta); die Gutta puette (weife Gutta), bem auf ben Markt gelieferten Quantum nach eine ber bedeutenbsten Sorten; endlich die Gutta massah, Reboiled - Gutta, die ju Singapore und ju Bontianat von ben dinefischen Banblern aus verschiedenen Guttasorten zusammen gefocht wird und beren Qualität natürlich je nach ber Gute bes gebrauchten Materials und ber auf bas Rochen angewandten Sorgfalt wechfelt. Uebrigens wird mit Ausnahme ber Gutta puteh wohl felten eine Bartie aus einer Sorte bestehender Gutta an den Markt gebracht. Die Leichtigkeit, mit ber es ben Gingeborenen möglich ift, die Waare zu falfchen, erheischt die größte Aufmerksamkeit und eine genaue Rennt= nik des Artifels Seitens der europäischen Räufer. Da diese lettere Borausfetzung nur auf wenige Raufleute gutrifft, fo hat fich bas Gefchaft zu Singapore in ben Sanden von nur zwei ober brei Sanbelshäufern concentrirt.

Die Productionsländer der verschiedenen Guttasorten sind Borneo, die in der Rähe des Acquators liegenden kleinen Inseln, Sumatra und die Malayische Halbinsel. Borneo kommt in erster Linie in Betracht und liesert das größte Duantum und die besten Sorten von Guttapercha. Auf der Insel Singapore, welche in früheren Zeiten mit Guttabäumen bedeckt gewesen sein soll, sindet man sie jest nur ganz vereinzelt. Uebrigens hält der Berichterstatter die vielsach gesäußerten Bestrchtungen, der Baum laufe überhaupt Gesahr ganz ausgerottet zu werden, zur Zeit wenigstens sür grundlos, denn nach den Aussagen der Eingeborenen sollen erst dreißigjährige Bäume einen Ertrag liesern, der die Mühe des Fällens lohnt, worin der beste Schutz für den jungen Nachwuchs liege.

Die Höhe eines ausgewachsenen Baumes wird bei einem Durchmesser des Stammes von 2 bis 3 Fuß auf 60 bis 70 Fuß; der Ertrag an Gutta aber auf 12 bis 15 Pfund angegeben. Die Gutta kommt gewöhnlich in Augeln ober in kleinen vielartig geformten Blöden, häufig auch von den Eingeborenen zu Thiergestalten zusammengeknetet auf den Markt. Die Versendung nach Europa erfolgt in Körben von 1 bis $1^{1}/_{2}$ Pikuls (1 Pikul — etwa $58 \, \mathrm{kg}$) Gewicht.

Die Guttapercha stellt eine faserige Masse bar, die je nach ihrer geringeren

ober forgfältigeren Berftellung verschiedene Farbung zeigt.

Die besten Sorten sind nahezu weiß ober grauweiß mit einem Stich ne Röthliche; geringere Sorten haben eine braune Farbung und sind meistens durch Rinden, Holzstüdchen, Steine und Erde verunreinigt.

Das specifische Gewicht ber roben Guttapercha fand Abriani1) 0,999; Souberain zu 0,979.

Diese Berschiedenheit in ben specifischen Gewichten beruht nach Banen?) auf ber porösen Structur ber Guttapercha, die verschieben ift je nach ber Be-handlung.

Bayen behnte erweichte Guttapercha unter starkem Druck aus. Die so gewonnenen Bänder zerschnitt er unter Wasser in kleine Stücke. Die meisten dieser Stücken sanken im Wasser sogleich unter, andere schwammen eine Zeitslang auf der Flüssigkeit, bis sie Wasser angezogen hatten und dann ebenfalls untersanken. Payen schloß daraus, daß die Guttapercha nur in Folge der zahlreichen mit Luft gefüllten Poren "scheindar" leichter als Wasser sei und daß bie Porosität um so mehr abnimmt, je sorgfältiger die Guttapercha gereinigt sei; beim Dehnen oder Zusammendrücken soll die Porosität ebenfalls vermindert und das specifische Gewicht deshalb erhöht werden.

Diese Ansicht von Panen wird noch unterstützt durch eine Beobachtung von anderer Seite 3).

Die weiche Guttapercha zeigt sich gegen Stöße und Hammerschläge elastisch, verträgt auch bas Werfen gegen eine feste Wand ohne Formänderung zu erleiden, während sie gegen ruhigen Druck empfänglich und der seinsten Eindrücke sähig ist. Dieses eigenthümliche Berhalten, welches in weniger auffälliger Weise auch noch andere plastische Massen, wie z. B. geknetetes frisches Brot, rührt von eingeschlossener Luft her. Geknetete Guttapercha bläht sich im Bacumm auf und bekommt eine runzelige Oberstäche. Sehr dichte Guttapercha bläht sich zwar unter der Luftpumpe nicht auf, aber unter Mineralöl gebracht und evacuirt tritt reichliche und lange andauernde Luftentwickelung aus der Guttapercha ein. Bringt man die Guttapercha nachher wieder in die Luft, so hat sie die Eigenschaft erkaltet zu erhärten verloren und gleicht einem zähen gesetteten Leder.

Bu ihrer Reindarstellung löst man die rohe Guttapercha in Chloroform ober Schwefeltohlenstoff auf; die trübe Flüsszeit wird unter einer Glaszlocke siltrirt und dann in einer flachen Schale freiwillig verdunsten lassen. Nach dem Berdampfen des Lösungsmittels bleibt die Guttapercha als eine dunne Haut im Gefäß zurück, die man leicht ablösen kann, wenn man das Gefäß einige Zeitin kaltes Wasser taucht und gleichzeitig das Wasser mit dem Inhalt des Gestäßes in Berührung kommen läßt.

Bei gewöhnlicher Temperatur ist die Guttapercha zähe, elastisch und behnbar; bei 25° C. wird sie biegsam, bei 48° C. beginnt sie zu erweichen und läßt sich unter Anwendung von starkem Druck kneten; zwischen 55 und 60° C. ist sie so plastisch, daß man sie zu Röhren, Fäden, Platten, Bändern u. s. w. ausziehen und pressen kann. Bei 100° C. wird sie klebrig. In kochendem Wasser verlieren die Stücke ihre Form, quellen auf, werden klebrig und sadenziehend,

¹⁾ Jahresberichte b. Chem. 1850, 519.
2) Journ. f. praft. Chem. 57, 152.

³⁾ Dingl. pol. Journ. 240, 363.

wobei sie 5 bis 6 Procent Wasser aufnehmen, das sie nur langsam wieder abgeben.

Wird die in Baffer aufgequellte Guttapercha auf 1500 C. erhitzt, fo ver-

liert fie ohne fich zu verändern wieder ihren Baffergehalt.

An der Luft und dem Lichte ausgesetzt, erleidet die Guttapercha rasch eine Beränderung, die wahrscheinlich auf einer Orndation beruht, und wobei sich gleichzeitig ein scharfer Geruch entwickelt. Diese Beränderung der Guttapercha geht besonders rasch vor sich, wenn sie an der Luft einer Temperatur von 25 bis 30° in Form von dunnen Platten, Bändern 2c. ausgesetzt, öfters beseuchtet und namentlich im Sonnenlichte wieder getrocknet wird.

Sie wird badurch bruchig, zerreiblich wie Harz, nimmt an Gewicht zu, löft sich leichter in Alfali und Alfohol und wird felbst ein guter Leiter der Elektri-

cität, was fie im ursprünglichen Buftanbe nicht ift.

W. A. Müller 1) und A. W. Hofmann 2) betrachten diese Beränderung als durch eine Sauerstoffaufnahme bedingt; der orydirte Theil der Guttapercha ist in Benzin unlöslich, schmilzt erst bei 100° C. und soll in der käuflichen Guttapercha dis zu 15 Procent enthalten sein.

Die Zusammensetzung der orydirten Guttapercha ist nach Müller:

Rohlenstoff		•		•		٠	76,15
Wasserstoff			•				11,16
Sauerstoff							12,69

Durch Einwirkung des Lichtes ober der Luft brüchig gewordene Guttapercha läßt sich durch Einweichen in warmem Wasser und Umkneten für manche Anwendung wieder nuthar machen; doch wird sie bald wieder rissig.

Beinahe unverändert erhält sich die Guttapercha, wenn sie von Waffer, besonders Seewasser, bebeckt oder vor Einwirkung des Lichts geschilt wird. Die leichte Beranderlichkeit derselben an der Luft und bei Einwirkung von Lichtstrahlen

beschränkt die Berwendung der Guttapercha wesentlich.

Dem Einfluß ber meisten Lösungsmittel widersteht die Guttapercha. Concentrirte Lösungen von Alkalien, Salzlösungen, verdünnte Säuren, selbst Flußsäure üben keine Wirkung auß; absoluter Alkohol löst beim Rochen nur einen Theil jener harzartigen, sauerstoffhaltigen Körper, etwa 15 bis 20 Procent; von Aether soll nach Papen³) nur ein Theil, nach Arppe⁴) soll Guttapercha vollständig von Aether gelöst werden, namentsich wenn dieser frei von Alkohol ist. Aether, dem etwas Alkohol zugesetzt ist, verliert die Eigenschaft, die Guttapercha vollständig zu lösen. Sie löst sich dagegen leicht in Schweselkohlenstoff und Chlorosorn und bei gelindem Erwärmen in Benzin, den slüchtigen Steinkohlentheerölen, Terpentinöl und den bei der trocknen Destillation aus Kautschukund Guttapercha gewonnenen Delen.

2) Annal. d. Chem. u. Pharm. 215, 297.

¹⁾ Chem. Soc. 3. [2] 3, 273.

⁵⁾ Compt. rend. 35, 109; Journ. f. pr. Chem. 62, 243.
4) Dingl. vol. Journ. 121, 442.

Aus einer Chloroformlösung kann die Guttapercha durch Zusat von Aether als ein weißes Pulver ausgefällt werden. Bon Salpetersäure in der Kälte wird sie unter Entwicklung rother Dämpse zerstört; beim Kochen damit löst sie sich und liesert Camphresinsäure. Rauchende Schweselsäure färdt sie allmälig draun; bei längerem Einwirken quillt sie auf und geht schließlich in eine schleimige Wasse über. Beim Erwärmen mit Schweselsäure tritt sofort Schwärzung ein und die Guttapercha wird unter Abscheidung von Kohle gänzlich zerstört. Stark concentrirte Salzsäure hat nur eine geringe Einwirkung auf Guttapercha; erst nach längerer Einwirkung macht sie dieselbe etwas spröde und brüchig. Die Beränderung, die die Salzsäure auf die Guttapercha ausübt, hat man beobachtet bei den Guttapercharöhren, die als Heber beim Abziehen der Salzsäure benutzt wurden.

Die Guttapercha ist ein schlechter Leiter ber Wärme und ber Elektricität; beim Reiben mit Glas, Flanell 2c. wird sie negativ elektrisch. Durch längeres Liegen an der Luft graublau gewordene Guttapercha zeigt nach Ricg') das merkwürdige Verhalten, daß sie beim Reiben positiv elektrisch wird, und durch Waschen mit Aether oder Terpentinöl läßt sich der Ueberzug entsernen. Beseitigt man auf einer alten blaugrauen Guttaperchaplatte auf der einen Seite den Ueberzug und reibt diese Seite mit Glaswolle oder Leinwand, so wird sie negativ elektrisch; die andere Seite dagegen wird beim Reiben mit demselben Körper positiv elektrisch.

Auf der geringen Leitungsfähigkeit der Guttapercha für Elektricität beruht ihre Berwendung als Isolator zum Ueberziehen ber elektrifchen Rabel.

Die in bunnen Blättern ausgewalzte, ober zu Fäben ausgezogene Guttapercha verhält sich im Gegensatzum Kautschut wie ein faseriger Körper; ein Streifen, ben man von einem bunnen Blättchen abschneibet, läßt sich in ber Richtung seiner Faser bebeutenb streden, aber er zerreißt sobald man versucht ihn quer auszuspannen. — Kautschut bagegen läßt sich nach allen Richtungen hin gleichmäßig behnen.

Unter dem Polarisationsapparat zeigt die Guttapercha schöne Farbenerscheinungen.

Die reine Guttapercha ist ebenso wie das Kautschut ein Kohlenwasserstoff und sollen sogar beide Kohlenwasserstoffe isomer sein. Nach Souberain 2) hat sie die Zusammensetzung: C6 H10, entsprechend 87,8 Kohlenstoff und 12,2 Wasserstoff. Auch sand Souberain in der rohen Guttapercha eine Pslanzensäure, Extractivstoffe, Casein, ein in Aether lösliches Harz und ein in Alkohol lössliches Harz.

Nach Miller3) ift die Zusammensetzung der käuflichen Guttapercha folgende:

¹⁾ Pogg. Ann. 91, 489; Dingl. Journ. 126, 115.

²⁾ Journ. f. Pharm. 1847, 17; Dingl. pol. Journ. 103, 415.
3) Chem. foc. J. 3, 273; Journ. f. pr. Chem. 97, 380.

In 100 Theilen:

Reine Gutta						79,70
Weiches Bary						15,10
Begetabilische						
Teuchtigfeit '						
Alsche						

Aus ber etwas gereinigten Guttapercha stellte Arppe 1) sechs verschiebene Harze bar, die Unterschiebe zeigten in ihrer Löslichkeit in Aether und Alfohol von verschiedener Stärke und hoher und niederer Temperatur. Er stellte für die Zusammensetzung der verschiedenen Harzarten bestimmte Molecularsormeln auf, die aber vollständig hypothetisch sind, da keine Berbindungen dieser Harze bekannt sind, aus benen die Größe ihres Atomgewichtes geschlossen werden kann.

Payen 2) betrachtet die Guttapercha aus drei wesentlich verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetzt. Er bezeichnet diese drei Stoffe mit den Namen: Gutta, Alban und Fluavil. Sie sollen durchschnittlich in folgenden Berhältsniffen in der Guttapercha vorkommen:

Sutta					7 8	bis	82	Proc.
Alban					14	"	16	n
Fluavil					4		6	•

Bon biesen drei Stoffen ist das Fluavil löslich in kaltem Alkohol; das Alban löslich in kochendem Alkohol; die Guttapercha unlöslich. Um sie von einander zu trennen, behandelt man die gereinigte Guttapercha mehrere Stunden mit kochendem Alkohol und filkrirt. Aus der alkoholischen Lösung scheiden sich nach 1 bis 2 Tagen besonders an den Seiten und an der Oberstäche zahlreiche weiße opalisirende Körner ab. Im Inneren enthalten diese Kügelchen einen Kern (einer gelben amorphen Masse), der sich in absolutem Weingeist löst, während die äußere Hülle darin unlöslich ist und nach mehrmaliger Behandslung damit immer weißer und durchsichtiger wird. Durch mehrmaliges Waschen der körnigen Masse mit kaltem Alkohol geht das Fluavil in Lösung und das Alban bleibt ungelöst zurück. Der durch österes Auskochen mit Alkohol versbleibende Rücksand bildet dann die Gutta.

Das Fluavil ist ein gelbliches, burchscheinendes Harz, hat ein specifisches Gewicht etwas höher als 1. Bei 0° C. ist es sest und spröde; bei 50° C. wird es weich, bei 60° C. teigartig und schmilzt zwischen 100 und 110° C. Noch höher erhitzt, siedet es und zersetzt sich schließlich unter Abgabe von Kohlen-wassersches und sauren Dämpsen. Es löst sich in der Kälte in Aether, Altohol, Terpentinöl, Schweselkohlenstoff und Chlorosorm. Beim Berdampsen bieser Lösungsmittel scheidet es sich als amorphe Masse ab. Bon verdünnten Säuren und concentrirten alkalischen Flüssigkeiten wird es nicht angegriffen; von concentrirter Schwesels und Salpetersäure dagegen rasch zerstört.

2) Compt. rend. 35, 109; Dingl. pol. Journ. 126, 115.

¹⁾ Journ. f. pr. Chem. 53, 171; Dingl. pol. Journ. 121, 442.

Seine Zusammensetzung ift nach Dubemans 1):

Rohlenstoff						83,33
Wasserstoff						11,11
Sauerstoff						5,55

entsprechend ber Formel: C20 H32 O.

Nach Dubemans foll das Fluavil durch Orhbation aus der Gutta entsftanden sein.

Das Alban bilbet ein weißes krystallinisches Pulver ober auch kleine Warzen. Unter bem Mikroskop erscheint es als durchsichtige, strahlenförmige Blättchen. Es beginnt bei 160° C. zu schmelzen und wird bei 175 bis 180° C. vollskommen flüssig ohne sich zu zersehen.

Gegen verdünnte Sauren und Alkalien verhält es sich wie das Fluavil; von concentrirter Schwefelsaure und Salpetersaure wird es wie dieses energisch angegriffen. In Benzol, Schwefelkohlenstoff, Terpentin, Chloroform und absolutem Alkohol ist es leicht, in gewöhnlichem Beingeist nur in der Siedehitze löslich.

Dubemans?) betrachtet bas Alban ebenfalls als ein Ornbationsproduct ber reinen Gutta; feine Zusammensetzung fand er:

Rohlenstoff						78,9
Wafferftoff						10,4
Sauerftoff						

was der Formel: C20 H32 O2 entspricht.

Bei 130° C. erhitzt, foll es ein Molecul Wasser verlieren, und dann in die Berbindung $C_{20}\,H_{30}\,O$ übergehen.

Die Gutta, der Hauptbestandtheil der rohen Guttapercha, wird bei 10 bis 30° C. zähe, diegsam, dehnbar aber nicht elastisch; bei 45° C. wird sie weich, färbt sich dunkler. Bei steigender Temperatur wird sie mehr klebrig und durchsscheinend. Zwischen 100 und 110° C. geht sie in einen teigförmigen Zustand über; endlich bei 130° C. wird sie dunnssussisch geräth ins Sieden und liefert als Destillationsproducte ein Del und gasförmige Kohlenwasserstoffe.

Gegen Säuren, Weingeist, Aether und Chloroform verhält sie sich wie die Guttapercha. In Aether soll die Gutta nach Arppe³) nur dann unlöslich sein, wenn sie vorher mit Alkohol behandelt wurde.

Mit Salpetersaure erhist giebt sie Ameisensaure und viel Blausaure; gepulvert absorbirt sie Sauerstoff; salzsaures Gas verwandelt sie in eine braunssimarze Masse, die durch Zusammenschrumpfen wie oberstächlich geschmolzen aussieht. Sie ist außerordentlich leicht veränderlich und läßt sich schwer unzerssest aufbewahren.

¹⁾ Rep. d. Ch. appl. 1858 u. 1859, 455; Jahresber. d. Chem. 1859, 517.

²⁾ Rep. d. Ch. appl. 1858 u. 1859, 455; Jahresber. d. Chem. 1859, 517.

³⁾ Journ. f. pr. Chemie 53, 171; Dingl. pol. Journ. 121, 442.

Ihre Bufammenfetung fand Dubemans 1) im Mittel:

Rohlenftoff						88
Wafferftoff						
Sauerstoff						0

entsprechend ber Formel: C8 H5 ober C20 H32.

E. H. v. Baumhauer²) hat die Untersuchungen von Dubemans über die Elementarzusammensetzung der Gutta, des Albans und des Fluavils bestätigt gefunden. Rach seinen Angaben besteht die Guttapercha im Wesentlichen aus einer sauerstofffreien Substanz (C_{20} H_{32} , die identisch mit der von Dubemans für die Gutta gefundenen ist), und daneben aus mehreren Orydationsproducten der Gutta. Bon diesen Orydationsproducten glaubt er zwei, eines von der Formel: C_{20} H_{32} O (gleich mit dem Fluavil von Oudemans), und eine C_{20} H_{32} O_{2} mit Bestimmtheit nachgewiesen zu haben.

Da die Guttapercha bei der trocknen Destillation nach Williams Isopren, C5 H8, und Kautschin, also dieselben Destillationsproducte wie Kautschuk liefert, so hat man die Guttapercha ebenfalls wie das Kautschuk als ein "Poly =

mer" bes Ifoprens betrachtet.

Die Eigenschaft der Guttapercha sich an Luft und Licht leicht zu verändern und bei 45° zu erweichen wird durch das Bulkanistren, b. h. durch Bersetzen mit Schwefel oder Schwefelmetallen oder Behandlung mit Schwefelchlorür und Erhitzen, theilweise beseitigt. Auf die Bulkanisation der Guttapercha kommen wir noch eingehend bei der Beschreibung der Herstellung von Guttaperchaartikeln zu sprechen und verweisen einstweilen auf das dort Gesagte.

Balata.

Balata wird aus bem eingetrodneten Milchfafte von Bully-troe (ober Sapota Milleri Block.), eines zu ber Familie der Sapotaceen gehörigen Baumes gewonnen. Der Baum findet sich sehr verbreitet in Gunana und wird dorten zu Bauten benutzt.

Der Milchfaft bes Baumes wurde von den Eingeborenen, ehe fie die vors zuglichen Eigenschaften besselben kannten, als Nahrungsmittel angewendet.

Die Gewinnung des Saftes geschah in der ersten Zeit ganz ähnlich wie beim Kautschut in der Weise, daß man die Bäume fällte und den Saft sammelte. Seit der Zeit aber, als man die Balata im Handel als ein werthvolles Product schähen gelernt hat, geht man bei der Gewinnung des Saftes rationeller zu Werke. — Man bohrt den Stamm, wie dei der Kautschuksaftgewinnung, nur an und erhält dadurch, wenn auch geringere Ausbeute, so doch den Baum selbst.

2) Journ. f. pr. Chem. 78, 277.

¹⁾ Rep. d. Ch. appl. 1858 u. 1859, 455; Jahresber. d. Chem. 1859, 517.

Der gewonnene, weiß ober röthlich aussehende Saft wird in Holzgefäßen gesammelt und nach einiger Zeit scheidet sich an der Oberfläche die Balata als eine poröse, schwammige Masse ab. Durch Kneten oder Pressen wird sie, ähnlich wie die Guttapercha, zu Klumpen vereinigt. Sie erscheint im Handel in diesen Klumpen, die entweder röthlichweiß ober braunröthlich gefärbt sind.

In ihren Eigenschaften steht sie in der Mitte zwischen Kautschut und Guttapercha; sie ist plastischer und leichter knetdar als ersteres, dagegen etwas elastischer als die Guttapercha. Bei gewöhnlicher Temperatur ist sie sest, hornsartig, aber schon bei 49° C. wird sie weich und läßt sich formen. Gegen Lösungsmittel verhält sie sich wie die Guttapercha.

Nach Sperlich 1) soll die nach Behandeln mit heißem angesäuerten Basser und siedendem Altohol zuruckbleibende Masse nach dem Lösen in Schwefelstohlenstoff, Filtriren und Berdunsten des Schwefelfohlenstoffs dieselbe procentische Zusammensepung zeigen, wie die Gutta, nämlich:

Rohlenstoff			88,5
Wafferstoff			11,3

Sie sindet hauptsächlich in England Berwendung als Ersat für Guttapercha und Kautschuft und wird auch als Zusatz zu diesem benutzt. Gegen Schwefelchlorur und Schwefelmetalle verhält sie sich wie Kautschuft und Guttapercha.

Als ein theilweiser, ober für manche Zwecke vollständiger Ersat für Rautichnet bat man

1. bas fogenannte Delfautschut, und

2. eine Berbindung, die durch Behandlung des Lein- und Rüböls 2c. mit Schwefelchlorur erhalten wird, sogenanntes vulcanisirtes Del, verwendet. Wir wollen furz die Herstellung der beiden Substanzen sowie ihre wesentlichen Eigenschaften beschreiben.

Delfantigut.

Zur Darstellung bieses Körpers wird Leinöl längere Zeit auf eine hohe Temperatur erhitzt, bis es bunkel und zu einer zähen Masse geworden ist. Bei Anwendung von 10 kg Leinöl ist dazu ein 24 stündiges Erhitzen nothwendig. Die erhaltene zähe Masse wird alsbann einige Stunden mit Salpetersäure ershitzt bis sie plastisch geworden ist und bei Berührung mit der Lust erhärtet. Hierauf wird sie aus der Salpetersäure herausgenommen und in einem lauswarmen, schwach alkalischen Bade längere Zeit geknetet, um sie von der noch anhängenden Salpetersäure zu befreien. Das Delkautschuk ist löslich in Terpenstin, Schweselkohlenstoff und kaustischen Alkalien; auf Zusat von Säure wird es aus der alkalischen Lösung wieder unverändert gefällt.

¹⁾ Journ. f. pr. Chem. 19, 386.

In der Ralte ist es starr, von tautschutähnlicher, elastischer Beschaffenheit;

beim Gintauchen in warmes Waffer wird es weich und fnetbar.

Die Darstellung wurde zuerst von den Chemitern Sachs und Jonas 1848 vorgenommen. Ueber die Berwendung des Delkautschuks liegen keine Mittheilungen vor, doch vermuthen wir, daß es häufig als Zusatz zu Kautschuk und bei Herstellung von wasserdichten Stoffen mit Bortheil als Ersatz für Kautschuk benutzt wird.

Bulcanifirtes Del.

Ridles und Rochleber beobachteten zuerst, daß Schwefelchlorür auf die fetten Dele einwirkt und sie in eine kautschukähnliche Masse verwandelt. Je nach der Menge von Schwefelchlorür, die man dem Del zusest, kann man zähe und auch harte sowie feste und brödlige Verbindungen zwischen dem Schwefelschlorür und dem Del herstellen. Der diesem Proceß zu Grunde liegende chemische Vorgang ist noch nicht näher studirt; doch vermuthen wir, daß ein Theil des Schwesels an Stelle von Wasserstoff tritt, da bei der Einwirkung erhebliche Mengen von Chlorwasserstoffsäure sich entwickeln.

Bei der Berftellung verfährt man in folgender Weife:

In das auf 25 bis 30° C. erwärmte Del läßt man aus einem Scheidetrichter unter fortwährendem Umrühren langsam Schwefelchlorüt zusließen. Anfangs bleibt die Masse dünn, allmälig wird sie dickstüssisser, dann erstarrt sie plöglich zu einer Gallerte. Bei weiterem Zusat von Schwefelchlorür verswandelt sich alsdann die Gallerte in eine krümliche, gelbe elastische Masse. Auf 100 Theile Del rechnet man gewöhnlich 15 bis 25 Theile Schwefelchlorür. Bei der Darstellung ist noch zu beachten, daß man nicht zu große Quantitäten auf einmal in Arbeit nimmt und die Temperatur nicht zu hoch steigert. Steigt die Temperatur über 60 bis 70° C., so wird durch weitergehende Zersezung des Dels die Masse schwarz und schmierig.

Das auf diese Weise gewonnene Product verhält sich gegen Lösungsmittel sast wie vulcanisirtes Kautschuk. Es ist unlöslich in heißen alkalischen Laugen, Säuren; nur langsam wird es von Terpentin und Kautschuköl zuerst aufsgequellt und dann gelöst. Bei seiner Verwendung muß es vorher in einem schwach alkalischen Bade einige Zeit gewaschen werden, um es von Salzsäure und dergleichen zu befreien. Dem Kautschuk kann das vulcanisirte Del durch

Mifchen zugefett werben.

Dr. Bering theilt in der pharmacentischen Centralhalle mit, daß Chlorsschwefel Kampher fast dis zum Doppelten seines Gewichtes aufzulösen im Stande ist. Dieser gekampherte Chlorschwefel besitzt nun die Eigenschaft, sich mit setten Delen viel weniger zu vereinigen, als der gewöhnliche reine Chlorschwefel, der häusig klumpige Producte liesert. Leinöl mit 25 Proc. gekamphertem Chlorschwefel versetz, giebt eine dicke syrupartige Masse, welche auf weiteren Zusat von 12,5 Proc. gekamphertem Chlorschwefel in eine zähe, stark klebende und nach weiterem Zusat in eine sesse Lassische Masse übergeht.

Eine sich fast wie Kautschuf verhaltende Masse erzielt man, wenn man unter Einhaltung gewisser Berhältnisse Asphalt in Leinöl auflöst, gekampherten Chlorschwefel bazusett und noch etwas Schwefel incorporirt.

Coorongit ober auftralifdes Rautschuf.

Unter bem Ramen auftralifdes Rautschut tommt im Banbel eine aus Coorong in Auftralien ftammende Maffe vor, welche bort in magig biden Schichten auf bem Sande liegend gefunden wird. Ueber ben Urfprung biefer Substanz, ob berfelbe mineralischer ober vegetabilischer Natur ift, ift man noch nicht im Rlaren. Nach ber Ansicht einiger Gelehrter foll fie ber eingetrodnete Saft einer früheren Bflanzenvegetation fein, ber burch Site und Drud in eine harzartige Maffe verändert worden ift; mahrend Andere behaupten, baf fie mineralischen Ursprunge und abnlich wie bas Betroleum entstanden sei. Coorongit hat ein specif. Gewicht von 0,982 bis 0,990, gleicht in feinem Aussehen manchen Rautschutsorten, ift beim Drud elaftisch, weich und behnbar, brennt mit Rauch, ohne Geruch zu entwickeln, riecht abnlich wie Rautschut, läßt fich leicht schneiben und flebt an ber Sand ohne fie zu beschmuten. garte Schnitte zeigt unter bem Mitroftop Korner- und Zellenstructur, burchjogen von Fafern gleich benen abgeftorbener Schwämme. Diese Thatsache Scheint bafür ju fprechen, daß ber Coorongit vegetabilifchen Urfprunge ift; ob er nun ein burch Site und Drud verandertes Pflanzengewebe ober ein eingetrochneter Bflangenfaft ift, ift ichmer zu entscheiben. Bei ber trochnen Destillation liefert er gegen 82 Broc. fluffige und gasförmige Roblenwafferstoffe.

Ueber seine Berwendung in der Kautschut- und Guttaperchaindustrie finden sich in der technischen Literatur keine Angaben; wahrscheinlich wird er als Zusatzu Kautschut und Guttapercha bei der Herstellung mancher Kautschukartikel verwendet. Welche Bortheile eine solche Berwendung des Coorongits recht-

fertigt, vermögen wir nicht zu fagen.

Beschreibung der bei der Kantschukmaarenfabrikation zur Berwendung kommenden weiteren Rohmaterialien.

Schwefel.

Nächst bes Kautschuts und ber Guttapercha ift in diesem Industriezweig bas wichtigste Rohmaterial ber Schwefel.

Erft, seitbem man das Rautschut und die Guttapercha mit Schwefel mischt und durch Erhitzen das vulcanisirte Kautschut herstellte, datirt der Aufschwung der Kautschufindustrie.

Der Schwefel findet hauptfächlich in der Form von fogenannten Schwefelsblumen Berwendung.

Sein Vorkommen, die Gewinnung 2c. setzen wir als bekannt voraus und wollen wir hier nur seine wichtigsten physikalischen und chemischen Eigenschaften beschreiben, sowie die Methoden, die eine Prufung auf Beimischungen ober Bersunreinigungen gestatten, kurz erwähnen.

Der Schwefel ift bei gewöhnlicher Temperatur fest, sprobe, von charatteristischer gelber Farbe. Intereffant ift fein Berhalten gegen Site; er schmilzt bei 1120 (nach neueren Untersuchungen von Bifati bei 113 bis 113,50 C.). und erstarrt bei 108 bis 1090. Bei 1120 ift er dunnfluffig wie Waffer und hellgelb; von 130 bis 1400 wird er gahflitssiger und buntler, bei 170 bis 2000 ift er fast schwarz und babei so dickflussig, daß er aus bem umgetehrten Gefak nicht ausfließt. Bei 330 bis 3400 erhalt er feine frubere Dunnfluffigfeit wieder, boch ift bie Fluffigfeit buntel. Bei 4400 nach Deville endlich fangt er an zu sieden, stößt rothe Dampfe aus, die beim Mischen mit kalter Luft sich zu sogenannten Schwefelblumen verbichten. Der Schwefel tann leicht troftallisirt erhalten werden. Je nach der Art und Weise, wie man die Rryftalle entstehen läßt, tritt er in zwei verschiedenen Formen auf, die jede einem anderen Rryftallinftem angehören, b. h. er ift bimorph. So erhalt man ihn beim Berdunften aus einer Löfung von Schwefeltohlenftoff in Form von rhombischen Octaedern (zum rhombischen Suftem geborig); beim Erstarrenlaffen von geschmolzenem Schwefel bilben fich ichiefe rhombische Saulen (monoklinisches Syftem). ber Berschiedenheit der Krystallform des Schwefels ift auch eine Berschiedenheit der Farbe, sowie andere Eigenschaften verbunden. Die monoflinen Säulen des nach bem Schmelzen erstarrten Schwefels geben nach einigen Stunden, ober wenn man sie bewegt, in die rhombischen Octaöder über. Steigert man bie Temperatur bes geschmolzenen Schwefels, fo bag er gabe wird ober fiebet, und gieft ihn dann in taltes Waffer, so bleibt er auch nach dem Ertalten zähe und läßt fich zu Faben ausziehen ober in Formen preffen (amorpher Schwefel). Allmälig erhartet berfelbe wieder und geht babei querft in ben prismatischen. bann in ben octaöbrischen Schwefel über.

Hinsichtlich der Lösung des Schwefels in Schwefelkohlenstoff sind ebenfalls zwei allotropische Modificationen zu unterscheiben: eine lösliche und eine uns lösliche.

Löslich ist ber rhombische ober gebiegene Schwefel in ben hellen durchscheinenden Arnstallen, desgleichen solcher, der sich aus chemischen Berbindungen burch Elektrolyse als negatives Element oder durch chemische Reaction ausschwefelkohlenstoff unlöslicher Schwefel sindet sich gleichzeitig neben löslichem in dem amorphen Schwefel.

Schwefel, ber noch eine Spur $(^1/_{3000})$ von Fett ober organischer Materie, Schweiß der Hände zc. enthält, nimmt beim Erhigen auf 300° eine tiefrothe, bei einer größeren Menge dieser Stoffe $(^1/_{500})$ eine blaue bis schwarze Farbe an, die er nach dem Ausgießen in kaltes Wasser behält (Magnus und Mitscherlich).

Die Prufung bes Schwefels erstreckt sich auf folgende Beimischungen und Berunreinigungen.

- 1. Organische, bituminose Stoffe,
- 2. Baffer,
- 3. Alfche,
- 4. Arfen.

Enthält ber Schwefel organische, bituminose Stoffe, so bleibt beim Erhigen in einer Probirrohre ein kohliger Rudstand.

Waffer, das oft in betrügerischer Absicht zugesetzt wird, kann durch ein einstündiges Trodnen bei 100° C. bestimmt nachgewiesen werben 1).

Afche und Beimischungen anderer Substanzen, Schwerspath ic., lassen sich burch Berbrennen in einem Porcellantiegel nachweisen.

Arfen, bas meistens in Form von Schwefelarfen vorhanden ift, tann folgenbermaken nachgewiesen werben:

Man digerirt die Schwefelblumen mit Ammoniak oder kohlensaurem Ammoniak, filtrirt und versetzt das Filtrat mit verdünnter Salzsäure dis zur sauren Reaction. Das Arsen scheidet sich dann als gelbes Schwefelarsen aus. Durch eine der bekannten Reactionen prüft man jedoch zweckmäßig das gelbe Schwefelarsen noch näher auf Arsen.

Rommt das Arfen, wie häufig der Fall ift, als arsenige Säure im Schwefel vor, so muß zu der Ammoniaklösung Schwefelwasserstoff zugefügt werden, um nach dem Ansäuern mit Salzsäure den gelben Niederschlag von Schwefelarsen zu erhalten. Schwefel, der stark arsenhaltig ift, sollte in der Kautschukindustrie nicht verwendet werden.

Wir haben Bersuche gemacht, um an Stelle von Schwefelblumen Schwefelmilch 2) zum Bulcanisiren bes Kautschuts zu verwenden. Da der Schwefel in Form von Schwefelmilch außerordentlich fein vertheilt ist, so glaubten wir durch Anwendung berselben eine bessere Bertheilung und innigere Berbindung zwischen Kautschut und Schwefel zu erreichen und dadurch das so häusig vorkommende Auswittern des Schwefels an fertigen Kautschutsachen zu verhindern. Wir konnten aber bei den verschiedenen angestellten Bersuchen kein wesentlich günstigeres Resultat als es bei dem anderen Schwefel erzielt wird, beobachten.

Schwefelmetalle.

Schwefelcalcium: CaS, Schwefelbarnum: BaS, Dreifachschwefelantimon: Sb2S3, Fünffachschwefelkalium: K2S5.

Girard empfahl zuerst die Berwendung von Schwefelcalcium und Schwefelbaryum an Stelle des Schwefels zum Bulcanistren des Kautschuts.

Feuchter Schwefel verursacht beim Bulcanifiren, daß die Gummiwaaren, wird die Masse nicht vorber zwischen zwei heißen Walzen gehörig getrodnet, blasig werden.

²⁾ Befanntlich jener, aus Polysulfiben burch Berfegungen mit Sauren fich abicheibenbe Schwefel.

Man erhält beibe burch Reduction ber schwefelsauren Salze (schwefelsaurer Ralf ober schwefelsaurer Barnt) mittelst Kohle bei starker Hige. Rach bem Lösen ber Schwelze in Wasser und Berdampfen der Flüssteit bleiben sie als weißes Pulver zurück. In feuchter Luft und bei Einwirkung von Kohlensaure zersetzen sie sich allmälig und liefern Drydationsproducte. Ihre Berwendung zum Bulcanisiren verdient insofern Beachtung (wie wir später sehen werden), weil kein Auswittern von Schwefel aus dem damit vulcanisirten Kautschuft stattsindet.

Das Dreifachschwefelantimon, Antimonsulsütz, wird durch Füllen von Antimonorphfalzen oder Dreisachchlorantimon mit Schwefelwasserstoff als ein dunkel orangesarbiger Niederschlag erhalten. Der Niederschlag ist wasserhaltig, verliert erst sein Wasser bei 200° und geht dann in eine dunkle sast schwerelantimon nur bei 100°, so nimmt es eine braunrothe Karbe an.

Bourke empfahl zuerst die Anwendung des Dreifachschwefelantimon zum Bulcanisiren. Außer dem gewöhnlichen Antimonsulfid ist noch der Kermes und auch der Antimonzinnober (letzterer wahrscheinlich mehr zum Färben) verwendet worden.

Ersterer besteht aus Dreifachschwefelantimon mit Antimon vermischt 1); letzterer soll ebenfalls eine Berbindung von Dreifachschwefelantimon mit Antimonsorph sein.

Der Antimonzinnober hat eine prachtvoll rothe Farbe, von der man hoffte, daß sie in der Technik Verwendung sinden würde?), doch ist ihre Anwendung noch gering. Wir vermuthen, daß englische Fabrikanten den Antimonzinnober, entweder gemischt mit Oreisachschwefelantimon oder mit Schwesel zur Herstellung der beliebten rothen englischen Kautschuke benutzen.

Das Fünffachschwefelkalium: K2S5, ift in mafferiger Lösung von verschiedenen Seiten zum Bulcanifiren vorgeschlagen worden.

Man erhält es, indem man

276,8 Thie. kohlensaures Rali, _ 256 , Schwefel

in einem irbenen Tiegel zusammen schmilzt. Die geschmolzene Masse wird in Wasser gelöst.



¹⁾ Die Herstellung geschieht in der Weise, daß man 1 Thl. Schwefelantimon mit 25 Thln. krystallisirter Soda oder 20 Thln. Potasche und 250 bis 300 Thln. Wasser löst und ½ bis 3/4 Stunden in einem eisernen Kessel kocht. Nach dem Rochen werden durch Filtration etwa ungelöst; gebliebene Substanzen entsernt und das klare, noch warme Filtrat mit Salzsäure dis zur sauren Reaction versetzt. Der Kermes minerale scheidet sich alsdann als ein voluminöser orangerother Niederschlag aus.

²⁾ Nach Wagner stellt man den Antimonzinnober her, indem man zu einer Lösung von Brechweinstein 3 Thle. krystallisirte Weinsäure in 18 bis 20 Thln. Wasser von 60 bis 70° C. gelöst, eine kaltgesättigke Lösung von unterschwestigsaurem Natron zusügt und die ganze Mischung auf ungefähr 80 bis 90° erhigt. Der sich außeschende Niederschlag bildet den Antimonzinnober und soll nach Wagner die Zussammensetzung $2 \operatorname{Sh}_2 \operatorname{S}_3 + 1 \operatorname{Sh}_2 \operatorname{O}_3$ haben.

Gleiche Wirtung, wie das Fünffachschwefeltalium, haben auch das Dreisfach und Vierfachschwefeltalium.

Außer den Schwefelverbindungen der Alkalien und alkalischen Erben und des Schwefelantimons sind noch einige Schwefelverbindungen der schweren Metalle und unterschwefligsaure Salze entweder für sich allein oder in Berbindung mit Schwefel zum Bulcanisiren verwendet worden.

Bon Moulton wurde zuerst die Anwendung des unterschwefligsauren Bleisorydes und des gefällten Schwefelbleies mit oder ohne einen Zusat von tohlenssaurer oder gebrannter Magnesia zum Bulcanisiren des Kautschuts empfohlen.

Schwefeldlorur, Salbaloridmefel: S2 Cl2.

Barkes empfahl 1847 zuerst die Berwendung von Schwefelchlorur gelöst in Schwefeltohlenstoff ober anderen Lösungsmitteln zum Bulcanisiren.

Zur Darstellung bes Schwefelchloritrs leitet man Chlorgas, das durch Bassiren von Schwefelsäure und Chlorcalcium vollständig getrocknet ist, in eine nubulirte Retorte, deren Wandungen mit flüssigem Schwefel ausgeschwenkt sind. Auch kann man das trockne Chlorgas in eine mit Schwefelblumen gefüllte erwärmte Retorte leiten und das Schwefelchlorür in einer Vorlage condensiren. Seh aller Schwefel in Schwefelchlorür übergeführt ist, muß die Operation unterbrochen werden. Das gewonnene Destillat enthält außer Schwefelchlorür seinen Schwefel gelöst, von welchem es durch wiederholte Destillation befreit werden kann.

Bei ber Bulcanifirung bes Kautschufs schabet in ben meisten Fällen ein Gehalt bes Schwefelchlorurs an freiem Schwefel nicht.

Das Schwefelchlorur ist eine rothgelbe, ölartige Flüssigkeit von 1,6802 specifischem Gewicht bei 16,7° C. (Kopp); in Folge seiner Zersetzung raucht es an der Luft start durch die Bildung von Chlorwasserstoffnebel.

Es wirft heftig auf Augen, Nase und Hals; beim Inhaliren der Dämpfe bewirken nach Eulenberg die Zersetzungsproducte derselben (schweflige Säure und Salzsäure) eine große Reizung in den Respirationsorganen, wodurch ein wässeriger Aussluß aus Mund und Nase entsteht.

Das Schwefelchlorur siedet nach Marchand bei 190° und nach Kopp bei 144° C. Es löst Schwefel schon bei gewöhnlicher Temperatur bis zu 70 Broc. seines Gewichtes; mischt sich ohne Zersetzung mit Schwefelkohlenstoff und Benzin; in Aether und Weingeist löst es sich unter allmäliger Zersetzung auf.

Von Wasser wird Schwefelchlorür in Chlorwasserstoffsäure, freien Schwefel und schwessige Säure zerlegt: $2S_2Cl_2+2H_2O=SO_2+4HCl+3S$.

In der Kautschutfabrikation wird es gewöhnlich gelöst in Schwefels tohlenstoff, in neuerer Zeit auch in Benzin, zum Bulcanistren seinerer Kautschutswaaren verwendet.

Schwefeltoblenftoff: CS2.

Schwefelkohlenstoff findet in der Kautschut- und Guttaperchaindustrie als Lösungsmittel für Guttapercha und Kautschut, sowie für Schwefelchlorur Answendung. In neuerer Zeit hat man versucht, ihn wegen seiner nachtheiligen Einwirkungen auf den Menschen durch Benzin zu ersetzen. Wir wollen kurz seine Darstellungsmethode und die wichtigsten Eigenschaften anführen.

Die Darstellung bes Schwefeltohlenstoffs beruht auf ber Eigenschaft ber Kohle in mäßiger Rothglühhitze mit slüssigem ober bampfförmigem Schwefel zusammengebracht, sich unter Bindung von Wärme zu vereinigen. Die Rohle muß möglichst aschenfrei und arm an Sauerstoff sein, weil sonst andere flüchtige Berbindungen entstehen, welche entweber Schwefelverluste herbeisühren ober sich in dem Schwefeltohlenstoff auflösen und demselben einen unangenehmen Geruch ertheilen.

Die Apparate, welche man bei herstellung des Schwefeltohlenstoffs benutt, bestehen im Allgemeinen aus einer in einem Ofen eingemauerten Retorte mit zwei Röhren; die untere dient zum Einführen von Schwefel in die mit Rohle gefüllte Retorte; die andere zur Absührung der Schwefelkohlenstoffdampfe nach dem Berbichtungs- und Rühlapparat. Die Retorte wird von außen erhitt.

Der auf die angegebene Weise erhaltene rohe Schwefeltohlenstoff enthält noch eine große Menge 10- bis 12-proc. Schwefel, welcher als Schwefeldampf mit überdestillirte in Lösung; durch Schwefelharustoffe und andere noch nicht näher bekannte Schwefelverbindungen wird ihm ein höchst unangenehmer Geruch ertheilt. Durch Behandeln mit Aetalkalien, Chlorkalk, Metallsalzen, z. B. Bleisnitrat, wird er von den unangenehmen Beimischungen befreit.

In gang reinem Zustande bildet er eine masserhelle Fluffigkeit von ange-

nehmem, aromatischem Geruch und scharfem, fühlendem Geschmad.

Bei längerem Aufbewahren, namentlich unter Wasser, nimmt er einen burchdringend widerlichen Geruch an. Rach Couerbe hat er bei 15° C. ein specif. Gewicht von 1,2568. Sein Siedepunkt wird von verschiedenen Forschern zwischen 46 und 48° liegend, angegeben.

Auf ben thierischen Organismus wirft ber Schwefeltohlenstoff giftig und

wird beshalb auch zum Tödten von Insecten, Ratten 2c. verwendet.

Nach Eulenberg 1) erzeugt ber Schwefeltohlenstoff beim Einathmen anfangs leichten Hustenreiz, Kopfweh, bann Schwindel, Erbrechen, Gliedersschmerzen, namentlich in ben Beinen, Betäubung und Zustand von Trunkenheit, welcher in der frischen Luft bald nachläßt. Das Blut erleidet keine wesentliche chemische oder dynamische Beränderung, wenn der Schwefelkohlenstoff frei von Schwefelwasserstoff war.

Die Folgen ber Einathmung von Schwefeltohlenstoffdampfen bestehen in einer Depression des Nervensustems, einer Schwächung des Sensoriums, nament= lich des Gedächtnisses, sowie aller Körperkräfte, welches sich in allgemeiner

¹⁾ Eulenberg, Schadliche Gafe 1865, S. 393 u. 531.

Niebergeschlagenheit, Melancholie und größeren ober kleineren Störungen bes vegetativen 1) Lebens außert.

Bei äußerer Application mittels mit Schwefeltohlenstoff getränkter Watte erzeugt Schwefeltohlenstoff eine locale Anästhesie, weshalb Arbeiter, die ihre Hände mit Schwefeltohlenstoff öfter und längere Zeit in Berührung bringen, einem Einschlasen oder Taubwerden der Hände ausgesetzt sind. Durch Einstauchen der Hände in Wasser verliert sich dieser Umstand wieder.

Als Gegengift gegen eingeathmeten Schwefelkohlenstoff ist eine Auflösung von kohlensaurem Natron ober von kohlensaurem Eisenornd und kohlensaurem Basser empfohlen worben.

Räume, in benen viel Schwefeltohlenstoff zum Berbampfen tommt, muffen gut ventilirt fein; auch empfiehlt fich ein Bestreuen des Bodens mit Kalt.

Bengin.

An Stelle des Schwefelkohlenstoffs, der wegen seines unangenehmen und schädlichen Geruchs sehr lästig in den Fabriken ist, wendet man in neuerer Zeit Betroleumbenzin an. Das Benzin, wohl auch fälschlich Benzol genannt, wird bei der Raffination des Petroleums als Nebenproduct gewonnen.

Das officinelle Präparat hat ein specifisches Gewicht von 0,68 bis 0,7; ber Siedepunkt schwankt zwischen 60 bis 80° C. Es besteht hauptsächlich aus Capronyl- und Denantylwasserstoff. Es bient bei der Kautschutsabrikation zum Auslösen des Kautschuks, beim Gummiren von Einlagen für Schläuche sowie zum Ausschen des Schweselchlorürs.

Bei seiner Berwendung ift besonders auf die leichte Entzündlichkeit Rudsicht zu nehmen 2). Aufbewahrungsort und Plate, an denen viel mit Benzin
gearbeitet wird, sind getrennt von den übrigen Gebäuden anzulegen.

Bei der Berwendung des Benzins zum Zwecke des Gummirens muß man darauf achten, daß dasselbe keine hochsiedenden Producte enthält, da diese oft nicht vollständig verdunsten und wie wir später sehen werden, wenn die gummirte Leinwand zu Einlagen für Schläuche oder Platten dient, ein Blasigwerden bedingt wird.

Das Wissenswertheste von den übrigen Stoffen, wie Kreide, Zinkorph, Mennige u. s. w., die meistens als Zusätze zu Kautschuk und Guttapercha verwendet werden, wollen wir kurz an den Stellen mittheilen, wo wir ihre Anwendung besprechen.

¹⁾ Cigenthumlich find die Wirtungen des Schwefeltohlenftoffs beim Einathmen auf die Sexualorgane, indem fie kurzere oder langer andauernde Impotenz herborrufen.

⁹ Man hat eine Selbstentzündung des Benzins schon mehrfach beobachtet und sollen dabei elektrische Zustände die Ursache sein! In einer chemischen Reinigungsanstat in Berlin gerieth ein seidenes Kleid, das ein Arbeiter aus dem mit Benzin gefüllten Behälter genommen hatte und es mit den händen strich, plöglich in Flammen, ohne daß Licht in dem Raume war. Zur Bermeidung solcher Unglücksfälle hat man empfohlen, Behälter mit Wasser zur Feuchthaltung der Luft in solchen Raumen aufzustellen.

Die Berarbeitung bes Rautschuts.

Für die gesammte Rautschukindustrie war die Erfindung von außerordentslicher Wichtigkeit, welche 1836 Chaffee aus Roxbourg in Nordamerika und Nickels in England machten, um das Kautschuk durch Kneten (in mäßig erswärmtem Zustand) in eine weiche fast aller Elasticität beraubte Masse überzustühren.

Chaffee ließ fich bas Auftragen von erweichtem Kautschut auf gewebte Stoffe, ohne Auflösung, burch Bearbeitung zwischen erwärmten Balgen paten-

tiren.

Nickels nahm im October 1836 ein Patent auf eine Maschine zum Kneten des Kautschuts. Diese ältere auch jetzt noch in einigen Fabriken übliche Knetmethode hat in den meisten neueren Fabriken der Wethode des Walzens Blatz gemacht, durch welche berselbe Zweck aber mit geringerem Kostenauswande

und größerer Bequemlichkeit erreicht wirb.

Die Verarbeitung bes Kautschut's beginnt mit der Reinigung. Es wird zu diesem Zweck in große, mit Wasser gefüllte Fässer geworsen und einige Zeit, gewöhnlich unter Zusatz von etwas Aestalk oder Aesnatron gekocht. Das Auskochen muß sehr sorgkältig geschehen, damit alle darin vorkommenden wasserlöchen Stoffe entsernt werden. Unvollständig ausgekochtes Kautschuk liefert beim späteren Bulcanisiren blasige Kautschukwaaren. Nach dem Kochen oder besser vorher wird das Kautschuk mittels eines mit sehr großer Geschwindigkeit laufenden Kreismessers von etwa 1 Fuß Durchmesser, welches durch aufsließendes Wasser kalt gehalten wird — in Stücke von 1/4 bis 1/2 Pfb. zerschnitten.

Das durch Eintrocknen des Saftes gewonnene Kautschut verliert beim Waschen am meisten. Gutes Paragummi verliert ungefähr 4 Proc., andere Kautschutsorten bis zu 16 bis 18 Proc. Das feine Parakautschuk bedarf keiner weiteren Reinigung, sondern kann nach vollskändigem Trocknen verarbeitet werben; dagegen bedürfen die meisten übrigen amerikanischen Sorten, oftindische und


afrifanische, einer weiteren mechanischen Reinigung.

Eine zum Schneiden bes Rautschuts bienende Maschine ist in Fig. 1 ab-

aebildet.

Die Maschine enthält ein eisernes Rab a von $1^{1/2}$ Fuß Durchmesser und 8 Zoll Breite, mit einer großen Menge schräg eingesetzer Weißel oder Hobeleisen bb, welche nur wenig über die Peripherie hervorragen und deren Anordnung in sechs Reihen aus der separat gezeichneten Walze ersichtlich ist. Zum Andrücken des Kautschuks dient eine Hebelvorrichtung d, auf welche sich der Arbeiter stellt, um ihn durch seine Körpergewicht niederzudrücken, serner einem zweiten Winkelhebel e, der seinen Vrehpunkt in k hat und dessen oberes schaufelsartiges Ende g das Kautschuk gegen die Weißel drückt. Ein Gegengewicht k bringt den Vrücker zurück, dessen Handhabung außerdem durch einen Handgriff erleichtert wird. Das mit großer Geschwindigkeit sich drehende Rad zerreißt das Kautschuk, welches übrigens in diesem Fall nicht vorher erweicht sein darf, in

kleine Spane, die man nun dem Hollander übergiebt. Diefer lettere, gang von der in der Papierfabrit gebräuchlichen Einrichtung und auch mit Wasser gefüllt, zerreißt das Rautschuf in kleine Feten, die des geringeren specifischen Gewichts



wegen auf bem Waffer schwimmen, mahrend bie losgetrennten Unreinigkeiten meistens zu Boben finken.

Statt des Hollanders bedient man fich jest in ben meiften Rautschut- fabriten zum Baschen bes Kautschut's ber sogenannten Baschwalzen.


Die Reinigungswalzen bestehen aus zwei neben einander liegenden gußeisernen Walzen von etwa 4 Fuß Länge und 10 bis 12 Zoll Durchmesser. Ihre Zapsen sind von ineinandergreisenden Zahnrädern von ungleichem Durchmesser versehen, um sie mit ungleicher Geschwindigkeit drehen zu können. In Fabriken, wo man sich dieser Walzen auch zum ferneren Durcharbeiten des Kautschuts bedient, sind die Walzen hohl, um sie durch Zuleitung von Damps erwärmen zu können; auch ist in diesem Fall die Umdrehungsgeschwindigkeit eine gleiche. Die Construction der Maschine ist in Fig. 2 veranschaulicht.

Wasch walzen.

Fig. 2 zeigt die Maschine von der Seite, Fig. 3 in der Ansicht von oben. G ist ein gußeisernes Gestell der Maschine, HH Querstangen, durch welche die beiden Wangen des Gestells mit einander verbunden sind; II' gußeiserne Walzen, die auf ihrer Oberstäche rauh sind und sich um die Zapsen JJ drehen. Die Lager der Zapsen JJ sind deweglich und können mittels Schrauben K vors und rückwärts geschoben werden, um die Walzen II' mehr von einander zu entsernen oder einander näher zu bringen. N Riemenschebe, welche der Maschine die Beswegung mittheilt; sie macht per Minute 50 Umdrehungen; N' lose Riemenscheibe. Die Bewegung wird mittels der Welle o, die in den Lagern i liegt, dem Rade P mitgetheilt, welches seinerseits das Rad Q und dadurch die Walze I' in Bewegung

sett. Diese überträgt die Bewegung mittels des Rades R auf das Rad S und badurch auf die Walze I. In Folge der verschiedenen Größe der Räder R und S dreht sich die Walze I um $^1/_3$ langsamer wie die Walze I', was zum Ersolg hat, daß das zwischen die Walzen gebrachte Kautschut durch die eine derselben stärker angezogen wird, wie durch die andere; es wird deshalb zerrissen, während es zugleich eine Art Streckung erleidet, wobei die zerrissenen Theile in gewissem






Maße zusammenschweißen. Ein Wasserstrahl, ben man beständig auf die Cylinder sließen läßt, nimmt Erbe und andere Unreinigkeiten, welche im Kautschuk entshalten sind und durch die Zerreißung besselben bloßgelegt werden, mit sich fort.

Der Arbeiter bringt das zerschnittene Kautschut zwischen die mit mäßiger Geschwindigkeit (etwa 20 Umgänge in der Minute) sich brehenden Walzen; anfänglich werden letztere nicht zu eng gestellt, um das Kautschut nicht gleich zu starkem Druck auszusetzen und zu verhindern, daß nicht etwa fremde Körper die Walzen beschädigen. Hat das Kautschut einmal das Walzwert passirt, so stellt man die Walze etwas enger und walzt das Kautschut von Neuem durch. Das Kautschut brückt sich dabei breit, walzt sich aus einander, während zugleich die einzelnen Stücke sich zu einem zusammenhängenden Streisen vereinigen. Die einzelnen Theile des Kautschuts werden durch die sich unter einer Linie

berührenden und zusammendrudenden Walzen von einander geriffen, darin enthaltene mafferlösliche fremde Substanzen durch das auffließende Wasser gelöft und mit dem Waschwasser fortgeführt. Nach dem Waschen auf dem Walzwerk wird das Rautschut zuerst an einem warmen Orte, gewöhnlich in der Rahe des






Dampftessels, längere Zeit getrocknet. Je sorgfältiger und länger das Trocknen bes Kautschuks geschieht, um so weniger Gefahr ist vorhanden, daß die daraus dargestellten Waaren beim späteren Bulcanistren schadhaft werden. Dieser Umstand ist von so großer Wichtigkeit, daß wir noch etwas näher darauf einsgehen wollen.

Wie schon früher erwähnt, nimmt bas Kautschut 18 bis 26 Proc. Wasserauf; bas einmal aufgenommene Wasser wird sehr langsam wieder abgegeben, da beim Trochnen die äußeren Poren des Kautschuts sich schließen und das Berbunsten aus dem Innern verhindern. In compacten Stücken behält das Kautschuf baher manchmal jahrelang sein Wasser. Je dunner es ausgewalzt ift, um so leichter gelingt die Trochnung. Auf dem Walzwerk gewaschenes Kautschuf sollte mindestens 14 Tage warm getrochnet werden, ehe es zur Weitersverarbeitung kommt.

Wird noch wasserhaltiges Kautschut zur Weiterverarbeitung gegeben, ohne daß vorher burch hinreichendes Walzen auf den heißen Mischwalzen das Wasser vollständig daraus entfernt wird, so entstehen beim Bulcanisiren der Kautschut-waaren blasige Stellen in den letzteren. Dieses Blasigwerden ist durch Ber-

dunftung einer geringen Menge Waffers bei ber hohen Temperatur hervorgerufen worben.

Die weitere Berarbeitung bes Kautschuts erfolgt nun entweder nach bem älteren Spftem in der Anetmühle, ober nach neuerem Berfahren zwischen Walzen. Anetmühlen finden auf beutschen Fabriten zwar noch selten Berwendung, boch



wollen wir der Bollständigkeit halber hier eine Zeichnung und Beschreibung der Knetmuhle von Auber u. Girard (Dingl. pol. Journ. Bb. 130, S. 187) bringen.

Anetmaschine.

Die Figur 4 zeigt die Maschine von ber Stirnseite, die Fig. 5 bieselbe von neben gesehen (Durchschnitt).

A ist ein festliegender gußeiserner Cylinder, welcher an seiner Innenseite mit Zähnen aa besetzt ift.

In demselben bewegt sich eine Walze E, die gleichfalls auf ihrer Obersstäche mit Zähnen, oder eigentlich größeren oder kleineren nach verschiedenen Richtungen stehenden Zapfen g und h versehen ist. Die Walze E ruht in den Lagern e und f des sesten Gestells B und wird durch das Zahnrad F in Umsdrehung versetzt. Das Füllen und Entleeren geschieht durch die verschließbaren Deffnungen C.

Das Balzen.

Das Walzen hat gegenüber bem Kneten einestheils den Bortheil, daß zum Betrieb weit weniger Kraft erforderlich ift und der Berlauf ber Operation durch




Fig. 5.

den Arbeiter verfolgt werden kann, wodurch ein Ueberhitzen des Kautschuks sowie manche andere Uebelstände verhindert werden.

Man bedient sich zweier Arten von Walzen, solcher, bei denen die Cylinder horizontal neben einander liegen, und solcher mit verticaler Lage der Cylinder.


Die Construction der Walzwerke nach Goodpear mit horizontalliegenden Chlindern ist ähnlich wie die in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellte Waschwalze, nur haben die Chlinder gleichmäßige Bewegung, sind innen hohl und können durch Dampf erhitzt werden.

Die Beschaffenheit der Walzwerke mit über einander liegenden Chlindern ift aus Fig. 6 und Fig. 7 ersichtlich.

aa sind die hohlen Walzen, deren untere sich in den festen Gerüsten bb dreht, während die obere mit ihren Lagern einer auf- und absteigenden Bewegung sähig ist und durch Hebel und Gewichte gegen die untere gedrückt werden kann. Die Gewichte c ziehen vermöge des Hebels d die Berbindungsstange e und damit auch die Hebel f herab, welche ihrerseits wieder durch die Stangen g auf die Lager der oberen Walze drücken und dieselbe mit großer Gewalt gegen die

untere Walze pressen. Diese Einrichtung soll ben Bortheil haben, daß bei ungewöhnlich starken Widerständen, wie solche durch Steine in dem Kautschut leicht entstehen können, die obere Walze nachgeben kann, was, wenn die obere und die untere Walze in den Lagern festlägen, leicht zu einem Walzenbruch führen könnte. Um je nach Erforderniß den Druck reguliren zu können, hängen





die Enden der Hebel d an Ketten hh, die sich in den Rollen ii auflegen und durch Drehung der Welle k mittels des Handrades l beliebig angezogen werden können, wodurch der Druck vergrößert oder vermindert wird.


Durch das Dampfrohr m, dessen Schenkel in Stopfbüchsen durch die hohlen Zapfen der Walzen gehen, kann durch Zuleitung von Dampf die Walze erhipt werden; der überflüssige Dampf oder das condensitte Wasser entsernt sich durch die Röhren nn. Das Dampfrohr m ist mit einem Schraubenventil versehen, um die Zuleitung des Dampfes nach Erforderniß reguliren zu können. Der Gang des Walzwerks wird durch die Zeichnungen Fig. 6 und Fig. 7 genügend erläutert. oo sind die Antriedscheiben; p ist ein Schwungrad und q ist ein auf der unteren Walze sitzendes Zahnrad. Die Größe der Walzen ist in der Regel 1,30 m Länge und 0,45 bis 0,50 m Durchmesser.

Statt der Hebel und Gewichte bewirft man in neuerer Zeit meistens ben Drud auf die obere Walze durch starte Febern, die noch mittels Schrauben

gespannt werden können. Sie befinden sich zwischen den Lagern der oberen Walze und den genannten Schrauben und bewirken durch ihre Elasticität, daß ein Brechen der Walzen bei zu starkem Druck, wenn z. B. ein harter Gegenstand durchpassirt, nicht stattsinden kann.

Das Berarbeiten bes Kautschuts auf ben Walzen ist von größter Wichtigsteit, um fehlerfreie Rautschutwaaren barzustellen. Besonders muffen solche





Kautschuksorten, die noch nicht genügend lange getrocknet sind, 40 bis 45 Minuten gewalzt werden, um etwa darin vorhandenes Wasser durch Berdampsen zu entsernen. In vielen Fabriken werden die einzelnen Kautschuksorten, nachebem sie vorher genügend lange getrocknet sind, auf den Walzen gehörig gewalzt und dann bis zur späteren Benutzung bei Seite gelegt.

Kautschutsorten, wie z. B. bas afrikanische, bie auf ben heißen Walzen kleben, werben mit etwas Talkum (Talkerbe) vermischt und die Walzen nicht zu stark erhigt. Das afrikanische Kautschuk muß länger gewalzt werben als die besieren Sorten, wie Bara 2c.

Die Operation des Walzens ist sehr einfach. Der Arbeiter bringt das Kautschut zwischen die heißen Walzen, die sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 Umgängen in der Minute brehen.

Das Kautschuf prest sich dann zu einem an einer der beiden Walzen hängen bleibenden breiten Band oder Ueberzug, das der Arbeiter immer wieder von der Walze abrollt und mit der schmalen Seite wiederholt zwischen die Walzen einführt.

Diese Operation wird so oft vorgenommen, bis das Kautschut vollständig durchgewalzt ist. Weistens walzt man 5 bis 6 kg Kautschut auf einmal.

Das gehörig vorbereitete Kautschut wird hiernach mit Schwefel, event. auch mit anderen mineralischen Beimischungen, wie: Zinkoryd, Schwerspath, Kreibe 2c., auf den Mischwalzen gehörig gemischt. Als Mischwalzen bedient man sich meistens der Maschinen mit horizontal neben einander liegenden Cylindern, die wir in Fig. 2 und Fig. 3 darstellen.

Auf diesem Walzwerk gelingt es leicht, ohne Berluft die meift pulverförmigen Beimischungen mit dem Rautschuk zu vereinigen. Es versteht sich von selbst, daß das Mischen auf den Walzen so forgfältig als möglich geschehen muß.

Che wir zur weiteren Besprechung ber Berarbeitung bes Rautschuts über-

geben, wollen wir die Bulcanifirung naber betrachten.

Da gerade die Operation des Bulcanisirens für die Kautschutsabritation der heikelste und wichtigste Bunkt ist, so wollen wir uns hier etwas eingehender mit dieser Frage beschäftigen. Wir geben zuerst eine übersichtliche Zusammenstellung aller zum Bulcanisiren des Kautschuts in Borschlag gebrachten Substanzen. Dann werden wir die verschiedenen Methoden des Bulcanisirens kurz besprechen und dabei die jest gebräuchlichsten besonders hervorheben.

Das Bulcanisiren.

Der Zwed bes Bulcanisirens bes Kautschuts ift, burch Berbindung mit Schwefel ober Schwefelverbindungen bas Berhalten bes Kautschuts gegen Wärme und gegen Lösungsmittel zu verändern.

Richt vulcanisirtes Kautschuft wird in der Kälte hart, bei 50 bis 60° weich und verliert dann vollkommen seine Clasticität.

Auch ist seine Widerstandsfähigkeit gegen chemische Agentien bedeutend geringer. Bulcanisirtes Kautschut behält seine Glasticität in der Kälte und in der Wärme, und ift gegen fast alle chemischen Lösungsmittel unempfindlich.

Erst feitdem es gelang, dem Rautschut und der Guttapercha durch Bulcanisiren oder Brennen diese Sigenschaft zu verleihen, datirt der Aufschwung dieser Industrie.

Es war Lübersborf in Berlin, welcher bei Versuchen über das Auflösen bes Kautschuks mittelft Terpentinöls fand, daß man dem Kautschuk die lange verbleibende Klebrigkeit durch einen geringen Zusat von Schwefel vollständig nehmen könnte. Seine Ersahrungen legte er in einer Schrift nieder: "Das Auflösen und Wiederherstellen des Federharzes zur Herstellung von luft- und wasserbichten Geweben. Berlin 1832."

Lubereborf feste ben Schwefel nur in ber Absicht zu, bem Rautschut die burch bas Lösen erhaltene Rlebrigkeit zu nehmen.

Das Brennen bes mit Schwefel incorporirten Rautschuts tannte Lubers - borf noch nicht.

Die Lubereborf'sche Beobachtung blieb in Deutschland unbeachtet und

wurde nicht weiter verfolgt.

Nach Lübersborf versuchte ber Amerikaner Haywarb 1834 Kautsschuk mit Schwefel zu mischen; aber nicht ihm, sondern erst dem Amerikaner Goodpear glückte es, die eigentliche Methode des Bulcanistrens 1839 zu entdecken. Nach Bervollständigung seiner Entdeckung ließ er sich 1844 sein Berfahren zuerst in Amerika, und dann in England patentiren.

Der Engländer Thomas Hancock, der sich schon lange mit der Berwendung des Kautschuks beschäftigte, verschaffte sich 1842, wie schon früher erwähnt, Proben vulcanisirten Kautschuks und sand durch analytische Untersuchungen, daß Schwefel darin enthalten sei. Durch Eintauchen der Kautschukswaaren auf kurze Zeit in geschmolzenen Schwefel und nachheriges Erhigen der geschweselten Waare gelang es ihm (auf einem von Goodyear verschiedenen Wege), die Bulcanisation des Kautschuks zu erreichen. Noch vor Goodyear nahm Thomas Hancock 1843 ein Patent und muß derselbe hiernach "formell" als der Ersinder des Bulkanisirens betrachtet werden, während es außer Zweisel steht, daß Goodyear das Bulcanisiren früher kannte als Hancock.

Später wurden an Stelle des Schwefels zahlreiche Schwefelverbindungen zum Bulcanifiren des Kautschufts in Vorschlag gebracht und werden einige berselben theilweise noch heute verwendet.

Wir geben hier eine Zusammenstellung ber verschiedenen Substanzen zum Bulcanisiren von Kautschut, für beren Berwendung bis zum Jahre 1866 Bastente in England nachgesucht wurden. Die wichtigsten werden wir specieller bessprechen.

Patente wurden ertheilt:

- 1. Ueber die Berwendung von Schwefelantimon an: Hancock, Burke, Moulton, Scoutetten, Jeune, Forster.
- 2. Ueber bie Bermenbung von Schwefelarfen ober Operment an: Sancod, Bartes, Brodebon and Sancod, Moulton, Forfter.
- 3. Ueber die Berwendung von Chlorverbindungen, Fluor=, Brom= und Jodverbindung, falpeterfauren und phosphorfauren alkalischen Erben und Metalloryden an: Parkes, Brodedon and Hancod, Duvivier und Chaudet.
- 4. Ueber die Berwendung von unterschwessigsaurem Blei an: Moulton, Riber, Cooley, Jennings und Lavater, Fontaine= moreau 2c.
- 5. Ueber die Berwendung von Schwefelblei an: Moulton, Coolen, Riber, Fontainemoreau.
- 6. Ueber die Berwendung von Calciumsulfhydrat an: Sancod, Moulton, Fontainemoreau.

- 7. Ueber die Berwendung von Schwefelquedfilber an: Bateman und Forfter.
- 8. Ueber die Berwendung von Schwefelchlorur an: Bartes, Brode = bon und Sancod, Macintofh, Bray 2c.
- 9. Ueber die Berwendung von Schwefelalkalien an: Sancod, Moulton.
- 10. Ueber bie Bermenbung von schwefligsaurem Gas an: Beftheab, Ridels, Sughes.
- 11. Ueber die Berwendung von schwesligsaurem Bint, unterschwesligsaurem Zint an: Moulton, Riber, Johnson, Brootes, Ninck, Roftaing, Forster 2c.

Für die Berwendung des Schwefels zum Bulcanistren wurden mehr als hundert Batente in England ertheilt.

Die wichtigste und noch heute allgemein angewandte Bulcanisirungs= methode ist die zulet erwähnte mittels Schwefel.

Man unterscheibet bas Bancod'iche und bas Goodpear'iche Berfahren.

1. Hancod's des Berfahren. Die geformten Kautschukwaaren oder ausgewalzten Kautschukblätter werden in geschmolzenem auf 116 bis 121° C. erhitztem Schwefel so lange liegen gelassen, bis die ganze Masse wasse vom Schwefel burchdrungen ist und im Inneren gelblich erscheint. Nach dem Herausnehmen und Abkratzen der äußeren Kruste von erstarrtem Schwefel wird das Kautschuk noch einige Zeit auf eine Temperatur von 140 bis 160° C. je nach der Dicke der Stücke erhitzt. Das Kautschuk nimmt dabei 1/10 bis 1/8 seines Gewichtes an Schwefel auf. Der Schwesel, welcher dem Kautschuk durch Eintauchen in geschmolzenen Schwesel nur incorporirt wurde, kommt erst beim nachherigen Erhitzen zur Wirkung.

Nach einer anderen von Hancod angegebenen Methobe foll das Kautsschut gleichzeitig der Einwirkung von überhitztem Wassers und Schweselbampf, je nach der Dide der zu vulcanisirenden Stude 1 bis $1^{1}/_{2}$ Stunden ausgesetzt werden.

Beide Bulcanisirungsmethoden von Sancod werden ihrer Umftandlichfeit wegen gegenüber bem Goodpear'ichen Berfahren in ber Technif nicht mehr angewendet.

Große Nachtheile bes Berfahrens waren bie, daß didere Kautschutstücke sehr lange Zeit brauchten, bis sie von dem Schwefel burchbrungen waren, und außerdem hielt es sehr schwer, die Operation des Schwefelns richtig zu leiten.

2. Nach dem Goodyear'schen Berfahren wird das Rautschuf in der Knetmaschine oder dem Walzwerk mit dem zehnten Theil seines Gewichtes an Schwefelblumen oder sein gemahlenem Schwefel vermischt und diese Masse sodann in einem Dampstessel oder in einem geheizten Raume einer Temperatur von 130 bis 140° C. ausgesetzt.

Das wie auf Seite 59 angegeben vorbereitete Kautschut wird auf den sogenannten Mischwalzen mit $^{1}/_{10}$ bis $^{1}/_{4}$ seines Gewichtes an Schwefelblumen durch öfteres Durchwalzen gleichmäßig gemischt.

Die Menge bes Schwefels wird von verschiebenen Fabrikanten verschieben gewählt und schwankt zwischen 10 und 24 Procent. Die erstere Quantität Schwefel ist mehr als genügend um bas Kautschuk zu vulkanisiren. Beim Brennen des stark mit Schwefel gemischten Kautschuks muß die größte Vorsicht angewendet werden, wenn das Kautschuk noch flexibel und nicht hornisirt sein soll. Bersuche haben ergeben, daß schon bei einem Zusatz von 6 bis 7 Procent Schwefel die Vuscanisation vollständig erreicht wird. Der über diese Menge hinzugesetzte Schwefel dient nur als mechanische Beimischung.

Bon größter Wichtigkeit für bas Gelingen ber Bulcanisirung ift bie forgsfältige Mischung auf ben Mischwalzen, bie eine gleichmäßige Bertheilung bes

Schwefels in ber Rautschutmaffe bewirten foll.

Meistens werden zum Mischen Balzwerke von ähnlicher Construction wie die Baschwalzen (Figuren 2 und 3) benutzt, nur mit dem Unterschiede, daß die Balzen selbst hohl sind und durch Dampf geheizt werden können. Das Mischen geschieht in folgender Weise:

4 bis 5 kg Rautschut werben zwischen ben heißen, anfangs weit, später enger zu stellenden Walzen mehrmals durchgetrieben. Die hervortretende Kautschutsplatte wird mit Schwefelblumen bunn bestreut, dann zusammengerollt, durch Auswalzen wieder zu einer Platte ausgezogen und von Neuem wieder mit Schwefelblumen bestreut, bis die nöthige Menge Schwefel zugesetzt ist. Meistens sügt man außer Schwefel auch noch andere Körper zu. Diese Zusätz dienen entweder zum Färben oder zum Beschweren. Zum Färben 1) benutzt man meistens solgende Körper:

Talkpulver, Zinkoryd, Bleiweiß, Bleiglätte, Zinnober, Schwefelantimon, Kienruß 2c.

Als Beschwerungsmittel werden hauptfächlich Schwerspath und Kreide

verwendet.

Es bebarf keiner Erwähnung, daß die letteren Substanzen nur zur Berschlechterung der Qualität beitragen; erstere werden in geringer Menge zugesett nicht nachtheilig wirken.

Bir kommen auf diesen Gegenstand bei Besprechung der Berfälschungen und der Werthbestimmung der Kautschukmaaren wieder zurück. — Dort werden wir eine übersichtliche Darstellung aller in Vorschlag gebrachten Beimischungen geben. — Bei Beschreibung der Herstellung der einzelnen Kautschukmaaren werden wir die verwendeten Beimischungen ebenfalls kurz erwähnen.

Die meisten als Zusätze verwendeten Substanzen sind mechanisch, nicht chemisch gebunden in der Kautschukmasse eingeschlossen. Nur einzelne, wie

¹⁾ In neuerer Zeit kommen bei dem Färben des Gummis auch Anilinfarben in Anwendung, wie wir bei der Patentgummiwaarenfabrikation noch näher hervorsheben werden.

3. B. Schwefelantimon, können theilweise, ahnlich wie ber Schwefel, chemisch gebunden werben.

Statt bes Schwefels hat man, wie schon früher erwähnt, eine Reihe von

Schwefelverbindungen jum Bulcanifiren in Borfchlag gebracht.

Die nit Schwefel vulcanisirten Kautschutgegenstände haben die unangenehme Sigenschaft, daß nach längerem Liegen der Schwefel ausschlägt ober auswittert. Durch die Anwendung der Schwefelverbindungen suchte man diesen Uebelstand zu vermeiden. Das wichtigste, noch heute bei der Bulcanisation im Gebrauche besindliche Schwefelmetall ist das Schwefelantimon. Ch. hans cod empfahl es 1847 mit noch anderen Schwefelverbindungen zum Bulcanistren der Guttapercha. William Bourke verwendete es 1849 als Zusatz zu Kautschuk und Guttapercha bei der Herstellung von wasserdichten Geweben. Er mischte das Kautschuk oder die Guttapercha mit dem präcipitirten Schwefelsantimon und erhiste später die Wasse.

Man setzt das Schwefelantimon in Mengen von 5 bis 15 Proc. zum Kantschut zu. Das Brennen geschieht bei einer Temperatur von 126 bis

137º Œ.

Die auf biese Weise vulcanisirten Rautschukwaaren zeigen ein rothbraunes Aussehen und sollen an Festigkeit das mit Schwefel allein vulcanisirte Kautschuk noch übertreffen. Es soll widerstandsfähig gegen Sonnenstrahlen sein und bei niederer Temperatur seine Flexibilität beibehalten. In England wird namentslich eine beliebte Qualität von Kautschuk fabricirt, die rothbraun ist und keine Auswitterung von Schwefel zeigt. Die deutschen Sorten schlagen bei längerem Liegen immer etwas weiß aus und sind daher nicht so beliebt. Wahrscheinlich nehmen die Engländer schwefelfreies Schwefelantimon zum Bulcanisiren.

Nach bem Schwefelantimon sind es die Schwefelverbindungen bes Bleies (das unterschwefligsaure Blei sowie auch das Schwefelblei), welche schon im Jahr 1847 von Moulton zum Bulcanifiren empfohlen wurden.

Dieselben wurden entweder einzeln oder gemengt mit oder ohne einen Zusatz von kohlensaurer Magnesia dem Kautschuk zugesetzt. Für elastische Artikel empfahl er auf 1 kg Kautschuk 60 bis 500 g der Schweselverbindungen, für härtere wurden noch 125 bis 500 g kohlensaure Magnesia zugesetzt. Zum Brennen wurde die Kautschukmasse auf 105 bis 137° für härtere, auf 130 bis 149° entweder trocken oder durch Dampf 3 bis 5 Stunden erhitzt.

Später empfahl Moulton eine Mischung von unterschwefligsaurem Blei ober unterschwefligsaurem Zink mit Schwefelblei ober Schwefelzink, entweber bie

Bintfalze ober bie Bleifalze allein, jum Bulcanifiren zu verwenden.

Die mit Schwefelblei oder unterschwestligsaurem Blei vulcanisirten Kautsschufforten sollen sehr slexibel sein und nicht ausschlagen, da sie keinen freien Schwefel enthalten. In Deutschland ist die Methode noch nicht allgemein zur Anwendung gekommen. Die Schwefelverbindungen der Erdalkalien, namentlich das Schwefelcalcium wurden von Hancock 1847 zum Bulcanisiren von Guttapercha empsohlen. Er empfahl auf 48 Thie. Guttapercha 6 Thie. Calciumsulssphrat. Die damit gemischten Sachen wurden unter Druck in Wasser gekocht. Wir haben selbst Versuche angestellt und gefunden, daß

Schwefelcalcium ober Schwefelbaryum in einer Menge von 10 bis 15 Procent bem Kautschuft zugesetzt und auf 132 bis 145° erhitzt recht gut vulcanisirend wirkt; die dann vulcanisirten Kautschukwaaren zeigen das lästige Ausschlagen des Schwefels nicht und empsiehlt es sich daher, diese Methode da anzuwenden, wo die Kautschukwaaren einen reinen Farbenton erhalten sollen.

Wegen seines hohen Preises wird bas Schwefelquedfilber nur in ben Fällen angewendet, wo es gleichzeitig als Farbe bient. Es wirft ebenfalls sehr aut vulcanistrend.

Eine Mischung von Schwefelwismuth und Schwefelblei verwensbete Tonner zuerst. Er empfahl 5kg Wismuth und 5kg Blei zu schmelzen und die Hälfte des Gewichtes an Schwefel zuzuschen; nach dem Erfalten wurde die geschmolzene Masse pulverisitrt und auf 3 Thie. Kautschuft 1 Thi. dieser Schwefelverbindung zugesetzt und bei 138 bis 142° vulcanisitrt. Das mit dieser Mischung vulcanisitrte Kautschuft soll eine außerordentlich hohe Temperatur (200° C.) vertragen können, ohne daß es hart oder brüchig wird.

Wir haben auch Bersuche mit bieser Mischung angestellt, konnten aber nicht sicher constatiren, daß das erhaltene Product so widerstandsfähig bei erhöhter Temperatur ift.

Die Berwendung von Schwefelzink, unterschwefligsaurem Zink und schwefligsaurem Zink wurde zuerst von Moulton, später von Rider und Johnson vorgeschlagen.

Räheres über die Qualität ber damit vulcanisirten Kautschultwaaren ist uns nicht bekannt.

Girard empfahl zuerst die Schwefelalkalien, namentlich das Fünfssachschwefelkalium zum Bulcanisiren. Nach ihm werden die zu vulcanisirenden Gegenstände in einer 25° Be. starken Lösung von Dreis oder Fünffachschwefelstalium unter Druck bei 138 bis 140° C. drei Stunden erhipt.

Versuche, die wir im Kleinen anstellten, ergaben, daß die Methode recht gute Resultate liefert. Für die meisten Zwecke ist sie jedoch etwas umständlich. Schon beim Kochen unter gewöhnlichem Druck nimmt das Schwefelkalium den besonders klebrigen Kautschuksgreten ihre Klebrigkeit. Wie hier die Wirkung des Schwefelkaliums ist, ob sich Schwefel abspaltet, der von dem Kautschuk ausgenommen wird, oder ob das Schwefelkalium als solches von dem Kautschuk absorbirt wird, vermögen wir nicht zu sagen. Das Fünssach oder Dreisach schwefelkalium, selbst gemischt mit Zinkoryd oder kohlensaurem oder Aepkalk, dem Kautschuk in Mengen von 8 bis 12 Proc. zugesetzt, soll ebenfalls ein gut vulcanistres Product liefern.

Bulcanisiren mit Schwefelchlorur nach ber Methode von Partes. Die noch heute in der Kautschukindustrie, besonders bei Herstellung von Keineren Kautschukigegenständen gebräuchliche Methode, wurde im März 1846 von Alex. Parkes empfohlen. Die Bulcanisation erfolgt bei gewöhnlicher Temperatur ohne kunstliches Erhigen und in sehr kurzer Zeit. Man verführt dabei in folgender Weise:

21/2 Thle. Schwefelchlorur werden in 100 Thln. entwässertem reinem Schwefelkohlenstoff gelöst und in diese Mischung die zu vulcanistrenden Gegensteilung, Kauticut.

Digitized by Google

stände je nach der Dicke der letteren $1^{1/2}$ bis 3 Minuten eingetaucht. Hierauf werden sie bei gelinder Temperatur, etwa 25° C., getrodnet und nochmals 1 bis $1^{1/2}$ Minuten eingetaucht.

Nach dem Eintauchen wäscht man sie in einer schwachen Lösung von tohlen-

faurem Ratron und bann in reinem Baffer und trodnet gulett.

Am zwedmäßigsten vulcanistrt man auf diese Weise nur dünnere Kautschukwaaren, da bei dickeren durch zu lange Einwirkung des Schwefelchlorürs, um das Kautschuk im Inneren gehörig zu vulcanistren, die Gefahr des Berbrennens eine zu große wird. Will man jedoch etwas dickere Kautschukgegenstände nach der Parkes'schen Wethode vulcanistren, so empsiehlt es sich statt $2^{1/2}$ nur $1^{1/2}$ Thie. Schwefelchlorür auf 100 Thie. Schwefelsblenstoff zu verwenden, die Einwirkung etwas länger andauern zu lassen und das Eintauchen eins die zweimal zu wiederholen.

G. Gerard empfiehlt dieselbe Quantität Schwefelcloritr in Schwefelstohlenstoff gelöst zu verwenden, aber nach dem jedesmaligen Eintauchen die Gegenstände sofort in kaltes Wasser zu bringen und einige Zeit darin liegen zu lassen. Das Schwefelchlorür hat auf diese Beise Zeit in das Innere des Kautschuks zu dringen, ohne daß die Oberstäche der Gegenstände durch eine Ueberschweslung spröde wird, weil das an der Oberstäche sich besindende Schweselschlorür bei der Berührung mit Wasser sofort in Salzsäure, schweslige Säure und ungedunden bleibenden Schwesel zersest wird. Es versteht sich von selbst, daß die Gegenstände vor dem wiederholten Zurückvingen in das Schweselchlorürs bad vorher getrocknet werden.

Die Partes'sche Methobe zeichnet sich vor ben anderen beschriebenen Methoden durch große Einfachheit und rasche Aussührbarkeit aus; sie erfordert weder kostspielige Apparate, noch sind die Kosten der zur Berwendung kommenden Materialien bedeutend zu nennen. Sie empsiehlt sich namentlich zur Herstellung kleiner Gegenstände aus geschnittenen Kautschukplatten, z. B. Tabacksbeutel, Eisbeutel, Sprizen, Sauger 20.

Im Handel nennt man die nach dem Parkes'schen Berfahren hergestellten Gegenstände "Patentgummiwaaren". Als Nachtheile hat man dem Berfahren vorgeworsen, daß man keine dickeren als 3 dis 4 mm dicke Gegenstände damit vulcanistren könne, und daß bei benjenigen Waaren, welche in einer etwas zu starken Lösung oder zu lange eingetaucht werden, das Kautschuf bald darauf Brilchigkeit zeigt.

Da, wie wir schon früher erwähnten, ber Schweselkohlenstoff nachtheilige, giftige Eigenschaften besitt, wodurch die Arbeiter gefährlich belästigt werden, so wendet Humfhrey an Stelle des Schweselkohlenstoffs das schon von Parkes empsohlene Petroleum als Lösungsmittel für das Schweselchlorür an. Bor dem Gebrauch muß das Petroleum jedoch nach Humfhrey vollständig entwässert werden. Die Entwässerung geschieht auf folgende Weise: Man gießt 60 bis 80 kg Petroleum in ein Gesäß, das mit einem Rührwerk versehen ist und setzt 10 Proc. concentrirte Schweselssaue zu. Es wird gehörig umgerührt und läßt man nach einiger Zeit die Säure sich absehen. Man bekantirt das Petroleum in ein anderes Gefäß ab, setzt auf 1 hl 200 bis 250 g Aepkalt in

Bulverform und eine kleine Menge Braunstein zu. Hierauf wird das Ganze ber Destillation unterzogen.

Der Braunstein hat den Zweck die letten Reste von schwesliger Saure, welche sich durch Einwirkung von Schwefelsaure auf das Del gebildet hat, zurück zu halten 1).

Die Anwendung des Petroleums gegenüber dem Schwefeltohlenstoff emspfiehlt sich einestheils der Billigkeit, anderentheils der geringeren Belästigung der Arbeiter wegen.

Parkes hat später auch eine Methobe angegeben, um Kautschut durch Mischen in einer Knetmühle mit $^{1}/_{10}$ bis $^{1}/_{8}$ trocknem Chlorschwesel ober mit Schwesel getränkt mit Schweselchlorür zu vulcanistren. Die Masse wird noch warm in Formen gepreßt und dann gewaschen. Letztere Methode wird wohl kaum jemals in der Technik Berwendung gefunden haben, da sie keine Bortheile bietet.

Gaultier de Claubry schlug eine Mischung von Schwefel und Chlortalk, die bekanntlich Schwefelchlorür gibt, zum Bulcanistren vor. Er mischt
Schwefelblumen mit Chlortalk; die Masse erhitzt sich bald und zeigt einen
starken Geruch nach Schwefelchlorür. Wenn man daher die beiden Substanzen
dem Kautschut zumischt, so vollzieht sich die Bulcanisation entweder bei gewöhnlicher Temperatur oder bei gelinder Wärme. Gaultier de Claubry's
Berfahren beruht auf derselben Wirkung des Schweselchlorürs wie das Parkes',
siche, bietet aber gegen letzteres keine besonderen Borzuge.

E. Schwanit in Berlin sett Glycerin zu bem Schwefel und vulcanisirt in einem Babe von Glycerin. Das auf diese Weise vulcanisirte Kautschut soll widerstandsfähig gegen Del und Fett sein, ohne daß seine übrigen Qualitäten dadurch beeinträchtigt werden. Nach Schwanit's Berfahren wird das Kautschut auf den Mischwalzen mit reinem Glycerin oder gleich mit einer Mischung von Glycerin mit sesten Substanzen, wie Zinkoryd, Kreide, Schweselsblumen 2c. versetz. Als zwedmäßig empsiehlt er solgende Mischung:

Kautschut					3 000	g
Rreide .					3000	n
Glycerin					500	"
Schwefelbl	um	en			100	"

١

Die aus dieser Mischung geformten Gegenstände werden in ein Gefäß mit Glycerin gebracht, bas hermetisch verschlossen werden kann und unter einem Druck von ca. zwei Atmosphären erhitzt. Die Dauer bes Erhitzens richtet sich nach der Dimension der zu vulcanisirenden Gegenstände.

Für die meiften Gegenstände foll die Behandlung mit reinem Glycerin, um Unlöslichkeit in Fetten u. f. w. zu erzielen, ausreichen. Wir verstehen kaum,

¹⁾ Um sich zu versichern, ob das Petroleum zur Auflösung des Schweselchlorürs wasserfrete genug ift, soll man nach humfhrey ein Stüdchen Kalium eintauchen und beobachten, ob dasselbe nach turzer Berührung seine glänzende Oberstäche behält oder verliert. Ift noch Wasser in dem Petroleum, so bildet sich Kaliumoryd, und wird dadurch die glänzende Oberstäche des Metalls getrübt.

wie Glocerin allein dem vulcanisirten Rautschut diese Gigenschaft verleihen tann, bagegen läßt fich bie Birtung bes Gincerins bei Gegenwart von Bleiglätte Denn bekanntlich bilbet Glycerin mit Bleiglätte ziemlich leichter begreifen. widerftandefähige feste Ritte und vermuthen wir, daß auf dem Berhalten bes Glocerins zu Bleiglätte die Wirfung bei bem Bulcanifiren beruht.

Wir erwähnen hier noch ein sogenanntes metallisirtes Rautschut, wie es von der frangofisch amerikanischen Rautschukcompagnie nach dem Monitour industriell 1880, Bb. 7, S. 64 und Dingl. pol. Journ. 236, S. 501, her-

gestellt wird.

Das Rautschut wird mit pulverisirtem Blei oder Antimon gemischt und

wie gewöhnlich vulcanisirt.

Welche besondere Bute biefes metallisirte Rautschut haben soll und zu melden Aweden baffelbe Berwendung findet, konnen wir nicht fagen.

Das Brennen ober bas eigentliche Bulcanifiren ber Rantidutwaaren.

Alles mit Schwefel ober Schwefelverbindungen gemischte Rautschut muß. um vulcanifirt zu werben, einige Zeit in einem Luft = ober Dampfbabe erhitt werben. 218 bie jum Bulcanifiren geeignetfte Temperatur hat fich eine Barme pon 120 bis 1360 C. herausgestellt. Bei bem Bulcanifiren von Gegenständen, bie nicht so elastisch sein sollen, wie bei den Sartgummimaaren, geht man mit der Temperatur auf 140 bis 1420 C. Die Behauptung, daß schon bei 1100 C. eine Bulcanisirung stattfinde, muß als irrthumlich bezeichnet werden. une burch Berfuche überzeugt, daß felbst bei 4- bie 5-stundigem Erhipen auf 1000 feine vollständige Bulcanisirung erzielt wird. Um eine folche zu erreichen. muß nach unserer Ansicht ber Schmelapunkt bes Schwefels, ber bei 1130 liegt. um einige Grabe überschritten werben.

Die richtige Bahl einer je nach ben vorliegenden Umftanden entsprechenden Temperatur bildet den Sauptschwerpunkt der gangen Rautschukfabrikation. Bar bie Temperatur zu hoch, fo verlieren die Rautschulmaaren bebeutend an Glafticität und werben nach einiger Zeit, besonders an der Oberfläche brüchig; war die Temperatur zu niedrig, so ist bas Rautschut noch nicht gar.

Man erkennt die Gare bes Rautschuts baran, daß entweder bas nicht gare Rautschut, bei gelinder Barme ftart ausgebehnt, nicht feine ursprüngliche Form wieder annimmt, oder dag man durch einen ftarten Drud auf die noch warme Waare eine Bertiefung in berfelben erzeugen tann.

Nicht gehörig erhiptes Rautschut tann durch nochmaliges Erhipen gebrannt werben.

Die Zeitbauer, in welcher eine vollständige Bulcanisirung bewirkt wird, ift abhängig einestheils von ber Qualität bes Rautschuts 1), bann von ben

¹⁾ So vulcanifirt fic das amerikanische, besonders Para-Rautschut, langfamer als das oftindifche.

Materialien, die als Beimischungen dem Kautschut incorporirt sind, und von der Dicke und Größe der zu vulcanisirenden Objecte.

Rleinere Gegenstände sind schon nach einem einstündigen Erhitzen vulca-

nifirt, mahrend größere 2 bis 3 Stunden bagu bedürfen.

Das Kautschut scheint, wenn es mit dem geschmolzenen Schwefel in Berührung kommt, denselben durch allmäliges Einsaugen aufzunehmen. Die -günstigste Temperatur zur Aufnahme des Schwefels muß dei 118 dis 119° liegen, da bei dieser Temperatur der geschmolzene Schwefel am dunnstüfsigsten ist, während er bei höherer Temperatur wieder zähstüssig und die wird, was wir schon bei der Besprechung des Schwefels selbst hervorhoben.

Ob der Schwefel bei der chemischen Vereinigung mit dem Kautschut nur ein Additionsprodukt bildet oder ob er theilweise auch den Wasserstoff substituirt, ist noch nicht hinreichend festgestellt. Doch läßt sich das erstere annehmen, da bei der Bulcanisirung nur ganz geringe Mengen Schwefelwasserstoff auftreten. Daß die Verbindung von Schwefel und Kautschut eine chemische ist, scheint mit Sicherheit aus dem Umstande hervorzugehen, daß das Kautschut und der Schwefel, die vor dem Brennen beibe in Schwefelkohlenstoff löslich sind, nach dem Brennen dagegen vollständig unlöslich werden.

Bielleicht existiren verschiedene Berbindungsstufen zwischen Schwefel und Kautschut, von welchen das elastische weiche Kautschut die niedere und das

hornifirte eine höhere Schwefelungestufe bilbet.

Die geringste Quantität Schwefel, die nothwendig ift, um das Kautschut in vulcanisirtes umzuwandeln, ist noch nicht festgestellt, doch läßt sich annehmen 1), daß dieselbe bei Weitem nicht so groß ist, als die gewöhnlich beim Bulcanisiren zugesetzte. In der Regel setzt man 9 bis 17 Proc. Schwefel zu, bei Hartgummi dis zu 32 Proc.; nur ein geringer Theil scheint mit dem Kautschut in chemische Berbindung zu treten, während der größte Theil mechanisch eingeschlossen verbleibt.

Daß sich in dem vulcanisirten Kautschut wirklich noch ein Theil des Schwefels in unverbundenem Zustande befindet, folgt theils aus der oberflächslichen Auswitterung, der Efflorescens von Schwefel, theils läßt sich dies aus

ber Erscheinung des fogenannten Nachbrennens schließen.

Daffelbe zeigt sich besonders bei einem reichlichen Schwefelzusatz und besteht darin, daß nach dem Bulcanistren weich erscheinende Gummiwaaren bei längerem Liegen hart und brüchig werden, während noch nicht vollkommen gar gebrannte Kautschukwaaren nach längerem Lagern hinreichend gar erscheinen.

Bur Erklärung ber Erscheinung bes Nachbrennens nimmt man an, daß noch nicht verbundener Schwefel bei längerem Lagern des Productes in weitere

demische Berbindung mit bem Rautschuf trete.

Die Wirtung der Schwefelmetalle, der schweflig- und unterschwefligsauren Metalloxyde beim Bulcanisiren ist ebenfalls noch nicht hinreichend aufgeklärt. Es scheint, daß diese Schweselverbindungen, wie der freie Schwefel, mit Kautschut und Guttapercha durch Anlagerung chemische Berbindungen liefern, denen

¹⁾ Befonders bei Berüdsichtigung der Bartes'ichen Methode.



bie Eigenschaften bes vulcanisirten Rautschufs zukommen. Bei dem Partes's schwefelchlorur scheint neben der Anlagerung des Schwefels anch ein theilweises Deplacement des Wasserstoffs im Rautschuf nnd Bertretung durch Schwefel statt zu finden.

Die Herstellung tabelloser Kautschulwaaren wird noch erschwert durch das sogenannte "Blasigwerden" bei dem Bulcanisiren.

Es bildet sich babei an der Oberfläche eine blasenartige aufgetriebene Stelle, oder bei Gummiwaaren, die irgend ein baumwollenes oder leinenes Gewebe als Einlage besitzen, wird lettere durch die Blase von dem Kautschuffgetrennt. Derartig schabhafte Gegenstände werden im Handel als Ausschusse waare betrachtet, da meistens an der blasigen Stelle ein Bruch des Kautschufts im Laufe der Zeit entsteht. Als Ursache hiervon betrachtet man entweder die Berwendung noch zu seuchten, wasserhaltigen Kautschufts, wie schon früher besmerkt, oder die mangelhafte Berdunstung des Benzins bei herstellung von Gummiwaaren mit Leinwandeinlagen.

Bei frischen, wasserhaltigem Kautschut wird beim Berarbeiten das Wasser, welches in den Zwischenräumen vorhanden ist, durch Pressen zu einem Kügelschen vereinigt, das sich beim Erhitzen in Dampf verwandelt und das Kautschut an dieser Stelle auftreibt. Manchmal sindet man statt einer einzigen Blase die ganze Kautschutmasse entweder an der Oberstäche oder im Inneren porös.


Wir haben vor einigen Jahren Versuche angestellt, um durch Zusat von 1/2 bis 1 Proc. gebranntem Aetstalt das Wasser zu binden und dadurch das Borös- und Blasigwerden zu verhindern. Der Kalf wurde auf den Mischwalzen dem Kautschuft zugesetzt und die Masse gehörig durchgewalzt. Wir konnten dabei beobachten, daß in seltenen Fällen ein Blasigwerden eintrat und glauben wir einen Zusatz von Kalf empsehlen zu können.

Das Trennen der Einlage von dem Kautschuft tritt nur bei solchen Kautschuftwaaren ein, wo die Einlage statt durch Walzen mit einer dünnen Schichte Gummi überzogen und mit einer Gummilösung bestrichen worden ist. Wird solche mit Gumunilösung bestrichene Leinwand nicht vor der Berwendung von dem anhaftenden Benzin besreit, so wird die Gummilage nachher beim Erhigen durch die entstehenden Benzindämpfe losgetrennt. Bon Praktikern ist das Blasigwerden oft auf Entstehung von schwesliger Säure beim Bulcanisiren zurückgesührt worden; eine Ansicht, die wir aber nicht theilen können. Unsere in dieser Beziehung angestellten Bersuche haben vielmehr den Beweis geliefert, daß es keine schweslige Säure sei. Wir setzen, um etwa auftretende schweslige Säure zu binden, der Kautschuftmasse Bleidyperocyd zu, das bekanntlich mit schwesliger Säure säure schweselsaures Bleidyd bildet. Das Blasigwerden wurde jedoch hierdurch nicht verhindert.

Nicht ganz unwahrscheinlich mag es sein, daß auch Berunreinigungen bes Schwefels zum Blasigwerben beitragen können. Wie schon früher erwähnt, wird nicht gehörig gewaschenes und ausgekochtes Kautschuk sehr leicht blasig. Wahrsscheinlich zersehen sich die in dem Kautschuk enthaltenen wasserlöslichen Extractivstoffe und veranlassen das Blasigwerden.

Bum Erhitzen ober Brennen bienten früher Luftbaber in ber Gestalt gemauerter Rammern, beren ganzer Boben aus Gisenblech gebilbet ift und burch ein barunter befindliches Feuer mit vielen Bügen erhitzt wirb. Die zu





vulcanisirenden Gegenstände werden, um eine gleichmäßige Erhizung zu erzielen, in einer gewissen Entfernung vom Boden entweder auf Gerüste gelegt oder aufgehangen. Diese Luftbäber werden nur noch bei der Fabrikation sehr weniger Kautschukwaaren, z. B. bei der Herstellung von Gummischuhen angeswendet, in den meisten Fällen bedient man sich der Dampsbäber. Die Answendung von gespanntem Dampf gestattet eine leichtere Regulirung der Temperatur als sie im Luftbade zu erzielen ist.

Als Dampfbad bediente man sich früher eines Apparates 1), in dem sowohl bas Bulcanisiren bewerkstelligt, als auch der Dampf erzeugt wird, Fig. 8.

Innerhalb bes einen horizontalliegenden chlindrischen Dampstessels a von 8' Länge und 4' Durchmesser besindet sich ein zweiter ebenso langer, aber nur 3' im Durchmesser haltender Ressel bb', dessen vorderes, mit einem beweglichen Deckel verschließbares Ende in den Dampstessel bergestalt eingesetzt ift, daß es um die Dicke der Ofenmauer daraus vorsteht. Der äußere Ressel enthält einen aufstehenden Dampstoon e, innerhalb welchem sich ein Rohr a des inneren Ressels erhebt, damit man durch Deffnen des Bentils e beliebig Damps in den inneren Ressel lassen könne. f ist das Sicherheitsventil, h die Speiseröhre.

¹⁾ Brechtel's Encuflopadie 23, 20.

Man bringt die zu vulcanisirenden Sachen in den inneren Kessel, verschließt die vordere Deffnung durch einen dampfdicht aufgeschraubten Deckel, und erhitt den die etwas über b_1 mit Wasser gefüllten Kessel dis zu einem Dampsdruck von etwa $1^{1}/_{2}$ Atmosphären, öffnet das Bentil e und treibt die Dampsspannung auf die dem beabsichtigten Hitzerad entsprechende Stärke; so würde z. B. eine Temperatur von 130° dem Dampsdruck von nahe 2,67 Atmosphären entsprechen.

Wir geben hier ber Bollftandigkeit halber eine Tabelle, die Die Dampf-

spannung bei verschiebenen Temperaturen enthält.

Temperatur Grad C.		in	Dampffpannung in Millimetern Queckfilber							Dampfipannung in Atmosphären		
100					760,000						1,00	
105		٠.			906,410						1,19	
110					1075,370						1,41	
115					1269,410						1,69	
120					1491,280						1,96	
125					1743,880		٠				2,28	
130			.•		2030,280						2,67	
135					2353,730						3,08	
140					2717,630						3,57	
145					3125,550						4,11	
150					3581,230						4,71	


An Stelle berjenigen Apparate, bei benen die Dampfentwickelung gleichzeitig im Bulcanistraume stattsindet, wendet man in neuerer Zeit Apparate an, bei benen der Bulcanistraum separirt von dem Dampfentwickelungsraum ist und nur durch Leitungsröhren mit dem Dampfkessel in Berbindung steht. Durch ein Dampfventil kann der Druck je nach Bedürfniß geregelt werden. Ein Manometer zeigt den im Kessel vorhandenen Druck an.

Wir geben hier aus Prechtel's Enchklopabie die Beschreibung und Zeichnung eines Bulcanisirkessels im Längen und Querschnitt. Nicht selten gibt man diesen Bulcanisirkessels eine Länge von 15 bis 20 m, um in denselben möglichst lange Schlauchstliche vulcanisiren zu können. Denn, wie bekannt, werden die Schläuche, um dei der Bulcanistrung Deformation zu verhüten, gewöhnlich auf einem eisernen Dorn (ein runder eiserner Stab, dessen Dicke sich nach dem inneren Durchmesser des Schlauches richtet) vulcanistrt.

Bulcanifirfessel.

Die Figuren 9 und 10 zeigen einen Bulcanisirkessel im Längen und Querschnitt. Dieser Kessel aa hat eine Länge von 15 bis 20' bei einem Durchmesser von 5 bis 6', ist nach Art der gewöhnlichen Dampstessel

angefertigt und an der offenen Seite mit einem starken gußeisernen Ringe vv versehen, an welchen sich ein gleicher Ring uu des Deckels mittelst Nuth und



Feber anschlieft. Behuf ber vollständigen Dichtung legt man ein getheertes Banffeil in bie Ruth und schraubt mittelft Schraubbolzen, zu beren Aufnahme ber Decel mit Ginterbungen verfeben ift, ben letteren mit bem bes Reffels zusammen. hängt an einem kleinen Krahn T, um jedesmal nach bem Deffnen bes Reffels zur Geite gebreht und ebenfo leicht wieber vor ben Reffel gebracht werben zu fonnen. Bum bequemen Ginbringen ber gu vulcanifirenden Wegenftanbe befinden fich im Reffel zwei Gifenschienen , welchen fleine eiferne Wagen mit ben gum Auf = ober Unlegen bienenben Gerüften U ist bas mit laufen. einem Bahn U' verfebene Dampfrohr jum Ginleiten bes Dampfes, ber zur gleichmäßigeren Berbreitung in ein langes Rohr V und aus diefem burch eine Anzahl fleiner löcher in ben Reffel tritt. X ift ein Sicherheitsventil, Y ein Bahn zum Ablaffen ber atmofphärischen Luft und bes Conbenfationsmaffers. In ber Zeichnung find bei QQ einige Gifencylin= ber mit Bufferringen gefüllt, bei RR bie gum Un-

legen von zwischen Gisenplatten e, Fig. 10, eingeklemmten Kautschuktaseln bienenden Gestelle abgebilbet.


Fig. 11 stellt eine andere Form eines Bulcanisirtessels, ber besonders zum Bulcanisiren kleinerer Gegenstände benutzt wird, bar.

Sein Durchmesser ift gewöhnlich 1,50 bis 1,70 m und die Länge beträgt 4 bis 5 m.

Der Keffel A ift entweber liegend ober aufrechtstehend placirt. Bei aufrechter Stellung ift eine Borrichtung a angebracht, welche ein leichtes







Entfernen und Auslegen des Deckels d ermöglicht, wie dies aus der vorstehenden Zeichnung ersichtlich ist. Liegt der Kessel in der Richtung seiner Längsachse, so kann der Deckel gleichfalls durch eine Balancirvorrichtung leicht bewegt werden. In diesem Falle bestitt der Kessel einen Wagen, der auf Schienen sich im Kessel bewegt und auf welchem die in eisernen Formen eingeschlossen Kautschutwaaren ein- und ausgeführt werden.

Das Rohr b communicirt mit dem Dampstessel und ist mit einem Bentil versehen, durch welches der Druck im Innern des Bulcanistrkessels geregelt werden kann. m ist ein Manometer. Der Hahn c dient zum Ablassen des Condensationswassers.


Außer diesen Bulcanisirkesseln kommen noch andere Apparate, namentlich heizbare Dampspressen zum Bulcanisiren von Treibriemen, Teppichen 2c. zur Berwendung. Wir geben hier die Zeichnung und Beschreibung einer Dampspulcanisirpresse, wie sie namentlich zur Fabrikation von Gummitreibriemen und Fußteppichen angewendet wird (Fig. 12).

Die Breite ist 1,20 bis 1,30 m und bie Länge 3,30 bis 3,50 m. Bor ber Presse sind nach beiben Seiten hin ein 3 bis 4 m langer und 1,2 bis 1,5 m breiter Tisch a. Der Zwed besselben ist, bie unvulcanisirten Gegenstände

auf ber einen Seite ausbreiten und fie, wenn vulcanisirt, auf ber anderen Seite aufrollen zu können.

b und c repräsentiren die Platten der Presse und sind im Innern hohl, um durch Dampf mittels des Rohres d erhitzt werden zu können. Der untere





Theil c ist fest mit dem Fußboden verbunden, mahrend ber obere Theil b dem unteren o durch die Schrauben ee genahert ober von ihm entfernt werden kann.

Die Bewegung der Schrauben wird meistens, da sie eine ziemliche Kraft erfordert, durch das Bully p mittels eines Treibriemens bewirkt.

Die beiben Preffasten b und c find so start construirt, baß sie einen inneren Dampfbrud von 8 bis 10 Atmosphären aushalten, die Dampfspannung ift durch ein Manometer angezeigt.

Durch die Schrauben ee kann ein sehr starker Druck ausgeübt werden. Der Zweck der Presse ist, die zu vulcanisirenden Gegenstände unter einem starken Druck erhipen zu können. Bei der Bulcanisirung, z. B. von Treibriemen, wird etwa in folgender Weise versahren:

Die Riemen werden in polirte eiserne Formen (Fig. 13) gelegt, deren Breite ber Breite bes Riemens entspricht und beren Lange fich nach ber Lange ber

Fig. 13.



Bresse richtet. Man stellt biese Formen aus einer 26 bis 30 mm biden Eisenplatte her, die innen ausgeholt und polirt ist. Als Deckel wählt man eine ber Breite und länge der inneren Formhöhle entsprechende Platte. Bor dem Gebrauch wird die Form mit Talkum ausgebürstet, damit nichts anhaften bleibt und dann der Riemen der länge der Bresse entsprechend in die Form eingelegt, mit dem Deckel bebeckt, unter die Presse gebracht, die Presse zugeschraubt und

bann einige Zeit erhitt. Der Länge ber Preffe entsprechend, tann jedesmal ein Stud Riemen vulcanisirt werden.

Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, daß man auf diese Beise durch successives Nachruden Riemen von jeder Lange und der Breite der Bresse entsprechend vulcanisiren kann. Bei Beschreibung der Herstellung der Fußteppiche werden wir kurz, wie dieselben in einer Presse vulcanisirt werden, andeuten.

Eine Modification biefer Presse zum Bulcanisiren von Röhren, Schläuschen zc. von unbestimmter länge haben sich Cohen, Baillant & Co. in Harburg patentiren lassen.

Die Platten der Presse sind in der Art ausgehöhlt, daß sie übereinander gelegt, eine vollständige Röhre bilden, in welche der Dorn mit dem Kautschuksschlauch gelegt werden kann. Ist das eine Ende in die Presse gebracht, so werden die Platten fest verschraubt und die Presse geheizt. Die Röhre verbleibt so lange darin, die sie vollständig vulcanisitrt ist. Dann wird sie um die Länge der Presse weiter geschoben und das solgende Stud ebenfalls vulcanisitrt. Da auf der einen Seite das unvulcanisitre Ende hervorragt, so können hier immer beliebig viele Stude von Röhren angesett werden und ist es dadurch ermöglicht, eine Röhre von unbegrenzter Länge herzustellen.

Wie schon erwähnt, erweicht die Kautschut masse beim Bulcanistren so weit, daß Sentungen und Eindrucke in dem Kautschut entstehen könnten, wenn nicht durch geeignete Packungen die Masse in ihrer Form gehalten würde. Bei Gummisschläuchen wird, um eine Depression zu vermeiden, wie früher schon mitgetheilt, ein Eisenstad (Dorn) eingeschoben; Bufferringe und andere Gegenstände von bedeutender Stärke, die eine scharf ausgebildete Form haben müssen, kommen in entsprechende eiserne Formen. Nicht hohle Gegenstände werden in einem Blechstaften in Talkpulver gelegt. Hinreichend die Gummiplatten werden zwischen Eisenplatten gelegt, dünnere Platten werden mit einer Baumwollenstoffzwischenslage auf eine Trommel gewunden und dann erhist.

Hohle Gegenstände, wie Balle, Puppen werden zuerst aus verschiedenen Stüden durch Zusammenkleben roh geformt, ins Innere derselben aber eine geringe Menge einer flüchtigen Substanz, wie Ammoniak, Wasser 2c. hineinzgebracht, der Gegenstand wieder sorgfältig geschlossen und dann in einer aus zwei oder mehr Stüden bestehenden, sorgfältig ausgeprägten Form erhist oder vulcanisitet.

Beim Erhitzen verwandelt sich das Wasser in Dampf oder das tohlenssaure Ammoniak in gasförmigen Zustand und treibt gewaltsam das Gummi gegen die Wände der Form, deren Gestalt sich die auf die seinsten Umrisse dem hohlen Körper mittheilt.

Andere hohle Gegenstände, wie Luftkissen, Wasserkissen werden ebenfalls aus Platten geformt, im Innern aber durch eine Deffnung theilweise mit Talkumpulver gefüllt, um auf diese Weise ein Zusammenkleben und Einfallen zu verhindern.

Bur Herstellung von Gummiwaaren mit Hohlrdumen ließ sich Conrad Boppenhusen in Hamburg folgendes Berfahren patentiren: Dieses Verfahren unterscheibet sich von den früheren Methoden badurch, daß die einzelnen Theile des Gegenstandes in den verschiedenen Formtheilen vollständig in der Pressung vollendet, hergestellt und dann später durch Zussammensetzung der Formtheile und durch Zusammenpressung der Formtheile und durch Zusammenpressung des Materials an den Kanten verbunden und in der ganzen Form oder auch in der Folie vulscanisitt werden.

Das Berfahren gelangt folgendermaßen zur Anwendung: Bu jedem Theile ber Form ift ein entsprechender Stempel vorhanden, mit beffen Sulfe man ein zwischen zwei Blatten Metallfolie (ober sonstigem paffenbem einschließenbem Material) befindliches Stud Gummiteig in bas zugehörige Formstud ein-In gleicher Weise formt man fammtliche Theile bes Gegengeschloffen erhält. ftandes in den zugehörigen Formstücken und entfernt barauf die innere Folie an den Theilftuden entweder vollständig, ober auch nur an den Ranten burch Bufammenpreffen ber Formtheile. Die Gummiftude konnen auch nur mit innerer Folie belegt, birect in die bezüglichen Formtheile hineingepreft werben, ober in einen Theil ber Form tann ber Gummiteig beiberfeitig in andere Theile nur auf ber Innenseite mit Folie belegt eingepreßt werden. wendung der einen oder der anderen Mobification hangt von dem herzustellenben Gegenstande ab; beispielsweise wird man Gegenstände mit glatter, ober einfach flach 2c. verzierter Rudfeite auf diefer Balfte in Folie beiberfeitig, die reichverzierte ober in feinen scharfen Linien ausgeführte Borberseite ohne die Unwendung von Folie zwischen Form und Teig in Formen preffen. tann barauf bie Bulcanifirung ber Gegenstände in ber geschloffenen Form vornehmen, ober auch, wenn die Theile beiderseitig zwischen Folie geformt find, die Form vorher öffnen und die in den durch die Breffung hinreichend ftark verbundenen Folieftuden eingeschloffenen Gegenstände aus der Form entfernen, biefelben an geeigneter Stelle mit einer fleinen Deffnung ober Bohrung verfeben, um jeden inneren oder außeren Ueberdruck ju verhuten und bann in bekannter Beise vulcanifiren. Gegenstände, welche theilweise beiberfeitig, theil= weise nur an der Innenseite zwischen Folie geformt find, konnten auch theilweise in ben Formtheilen und theilweise (wo zwischen Folie beiberfeitig geformt) mit entfernten Formtheilen in die Bulcanifirfammer gebracht werden. in bunne Folie eingeschloffenen hohlen Gegenstande burfen nicht auf einander gepadt werben, fonbern muffen innerhalb ber Bulcanifirtammer aufgehängt fein, um nicht burch Drud veranbert zu werben.

Wir kommen bei Beschreibung der Herstellung der einzelnen Kautschuks gegenstände noch einmal kurz auf die Art des Bulcanisirens zurud.

Gigenschaften bes vulcanisirten Rantiduts.

Wie schon früher erwähnt, erleidet das Kautschut durch die Bulcanisation so wichtige Beränderungen, namentlich in seinem Berhalten in der Wärme, daß erst nach Auffinden der Bulcanisation das Kautschut eine allgemeine Berwendung fand. Im Gegensatz zum nicht vulcanisitten Kautschut behält

ersteres noch weit unter 00 seine Beichheit und Clasticität und nimmt bei nieberer Temperatur ftart ausgebehnt, fich felbst überlaffen, wieber seine frühere Form an. In ber Site behalt es ebenfalls feine Clafficitat bei. erweicht und schmiltt erft bei 180 bis 2000. Langere Zeit einer boberen Temperatur ausgesett, wird es sprobe. Einmal geschmolzen, bleibt es klebrig und verliert vollständig feine Glafticität. Es befitt auf frifcher Schnittfläche nicht die geringste Rlebrigteit, ja felbst an dem roben Rautschut aukerorbentlich aut haftender Rautschukkitt 1) haftet an vulcanisirtem Rautschuk unvollkommen, mas ben Nachtheil hat, daß es das Repariren ber Rautschutwaaren außerordentlich Bei langerem Bermeilen in Losungsmitteln, flüchtigen Delen, Bengin, Schwefeltohlenftoff quillt es ftart auf; nach bem Berbunften bes lofungsmittels bleibt bas Rautichuf mit veranderten Gigenschaften gurud. Wir haben gefunden, daß wenn es hinreichend lange mit Terpentinöl bei erhöhter Temperatur in Berührung bleibt, eine vollständige Löfung ftattfindet. Aether wirft eigenthümlich, indem der in den barin aufgequellten Stücken enthaltene Schwefel fich an die Dberfläche zieht und fich hier truftallinisch ablagert. Benzin und Schwefeltohlenstoff zeigen biefes Berhalten nicht.

Schwefelkohlenstoff und Aether lösen aus vulcanisirtem Kautschuk 4 bis 5 Proc. Kautschuk, sowie den Schwefel. Aus dem Rücktand, der beim Berbunsten dieser Lösung verbleibt, zieht Alkohol 11/2 Proc. lösliche Bestand-

theile aus.

Payen zerlegte das vulcanisirte Kautschuft durch zwei Monate langes Beshandeln mit einem Gemisch von 10 Thln. Schweselkohlenstoff und 4 Thln. absolutem Alkohol in zwei verschiedene Bestandtheile, 75 Proc. der ganzen Kautschukmasse blieben unlöslich zuruck, während 25 Proc. einer sehr leicht lösslichen Substanz in Lösung übergingen.

Nach Papen 3) nimmt das vulcanistrte Kautschut selbst nach zweimonatlichem Liegen in Wasser nur 4,0 bis 4,2 Proc. desselben auf, mahrend nicht vulcanistrtes in gleicher Zeit 20 bis 26 Proc. Wasser aufgenommen hatte.

Gegen Flüssigkeit ist das vulcanisirte Kautschut weniger durchdringlich als

das nicht vulcanisirte 4).

Nach Diegel 5) und Boileau 6) verträgt das vulcanisirte Kautschuft einen Druck von 14 kg per Quadratcentimeter ohne eine Beränderung zu erleiden. Bei Steigerung jedoch des Druckes auf 18 kg per Quadratcentimeter entsteht eine bleibende Beränderung in der Form. Die Compressibilität des

8) Dingl. pol. 3. 124, 131.

¹⁾ Durch Ginweichen von Rautschut in Bengin.

²⁾ Gin gut haftendes Rlebmittel für vulcanifirtes Rauticut befteht in einer beig aufgetragenen Lojung von Guttapercha in Steintoblentheer.

⁴⁾ Zwei Ballons von 2 mm Wandstärke, der eine aus reinem, der andere aus vulcanisirtem Kautschuf mit Wasser unter Druck bis zum doppelten Bolumen ausgebehnt, verloren durch Berdunften innerhalb 24 Stunden auf 1 qm Oberstäche der erstere 24 g, der letztere nur 4 g.

⁵⁾ Polpt. Centralbl. 1857, S. 689.

⁶⁾ Dingl. pol. 3. 141, 265.

vulcanisirten und die Neigung, die frühere Form wieder anzunehmen, ist gegen die des nicht vulcanisirten eine außerordentlich größere. Die große Elasticität des vulcanisirten Kautschuts geht aus folgenden Bersuchen hervor:

Ein 6 Boll langes, 6 Boll bides und 1 Boll breites Stud Kautschut, wie es zur Fabrikation von Gisenbahnsebern verwendet wird, wurde folgendem Druck ausgesett:

Die Drudprobe von 500 kg brudte es auf 5%,16 Boll zusammen

n	n	"	1000	77	n	n	n	$5^{1}/_{16}$	n	n
n	'n	n	15 00	77	n	n		$4^{9}/_{16}$		n
n	n	n	2000	n	n	"	n	$4^{3}/_{16}$	n	n
n	n	n	2500	n	n	n		$3^{13}/_{16}$		n
n	n	n	3000	n	n	"	"	$3^{1}/_{12}$	17	n
n	n	"	3500	n	n	n	n	$3^{1}/_{4}$	n	n
n	n	n	40 00	n	"	"	n	3	n	n

Diese Druckproben wurden jebe 48 Stunden lang fortgesetzt, dann das Kautschut herausgenommen, worauf es nach kurzer Zeit seine ursprüngliche Ausbehnung wieder erlangte.

R. Bufchl 1) stellte Berfuche über die Bolumveranderung des Kautschuts durch Barme an.

Schon Schmilewitsch wies nach, daß sich unbelastetes Kautschut beim Erwärmen ausdehnt, start belastetes sich aber beim Erwärmen zusammenzieht. Bei einer gewissen mittleren Belastung bewirkt eine Beränderung der Temperatur weder eine Ausdehnung noch eine Zusammenziehung. Die Dichtigkeit des Kautschuts soll im letztgenannten Falle, wo dessen thermischer Ausdehnungscoöfficient gleich Kull ist, entweder ein Maximum oder ein Minimum sein. Aus theoretischen Gründen wäre aber zu schließen, daß die Elasticität eines Körpers in einem Maximum beiner Dichtigkeit mit der Temperatur zunehme, in einem Minimum der Dichtigkeit hingegen bei steigender Temperatur abnehme. Nachdem die Bersuche von Exner sür das Kautschuf eine Berminderung der Elasticität durch Erhöhung der Temperatur constatirt haben, könnte man schließen, daß die Dichtigkeit dieses Körpers unter den Umständen, wo sein Ausdehnungscoöfsicient gleich Kull wird, ein Minimum sei. Das bezügliche Berhalten des Kautschuts ließe sich dann in die solgenden, theilweise experimentell zu bestätigenden Sätze zusammensassen

- I. Das Rautschut ift ein Körper, bessen Dichtigkeit bei einer gewissen Temperatur ein Minimum wird.
 - II. Die Temperatur des Minimums wechselt mit der mechanischen Drehung und liegt um so tiefer, je stärker die Drehung ist.
 - III. Bei bem unbelasteten Rautschuf ift die Temperatur des Dichtigkeitsminimums böher, als die gewöhnliche, es nähert sich daher bemfelben beim Er-

¹⁾ Bagner's Jahresbericht 1875. Biener afadem. Ber. 1875.

warmen und sein Ausbehnungscoöfficient ift positiv, wird aber bei steigender Temperatur immer kleiner.

IV. Bei dem start gedehnten Kautschut ist die Temperatur des Dichtigkeitsminimums tiefer als die gewöhnliche; sein Ausbehnungscoöfficient ist daher schon bei letzterem negativ und nimmt numerisch mit der Temperatur ab.

Aus einem Bortrag, ben James Syme fen. 1) im schottischen Ingenieurverein hielt, entnehmen wir folgende Zusammenstellung ber von ihm ermittelten specifischen Gewichte verschiedener Kautschutsorten:

Paragummi in dem Zustande, wie es importirt wird. 0,922
" gereinigt 0,882
" und comprimirt 0,935
" geschwefelt, aber nicht vulcanisirt 0,990 Ubnahme 0,004
Javakautschuk in dem Zustande, wie es importirt wird. 0,905
" gereinigt 0,881
Afrikanisches Kautschuk, wie es importirt wird 0,920
" " gereinigt 0,872
Intereffant find weiter die Berfuche, die Some anstellte über die Ab- und Zunahme bes specifischen Gewichts, beim Bulcanistren nur mit Schwefel
oder mit anderen mineralischen Substanzen gemischt.
Nr. 1 rein, geschwefelt, aber nicht vulcanisitet 1,024 " vulcanisitet
Nr. 2 grau, gemischt, nicht vulcanisirt 1,160

ab. Bei ber Herstellung von Gegenständen, die in Formen vulcanifirt werden, muß auf diefes Berhalten bes Rautschuts Rudficht genommen werden.

Eigenthumlich ist noch das Berhalten des vulcanisirten Kautschut's gegen Leuchtgas. Zulkowsky2) fand, daß vulcanisirtes Kautschut dem Leuchtgase burch Absorption der specifisch schweren Kohlenwasserstoffe einen Theil der Leuchtkraft entziehe.

Durch eine Kautschukleitung von 4,26 m Länge wurde die Leuchtkraft eines Gases von 11,2 bis 13,2 Kerzen auf 7,5 bis 10,7 Kerzen reducirt. Er beob-

¹⁾ Dinal, vol. 3. 200, 178.

²⁾ Deutsch. chem. Ber. 1872, 759; Dingl. pol. 3. 206, 313.

achtete ferner, daß vulcanisirtes Kantschut aus einem Leuchtgase bei 51 stündiger Berührung 8,64 Proc. seines Gewichtes an Kohlenwasserstoffen aufnahm, welche schnell im Bacuum, langsam an gewöhnlicher Luft wieder abgegeben wurden. Reines Aethylen und reiner Benzoldampf nimmt dasselbe ebenfalls rasch auf. Die Anwendung von Kautschutschläuchen verursacht daher immer einen, wenn auch geringen Berlust an Leuchtkraft des Leuchtgases, was namentslich bei photometrischen Bestimmungen zu berücksichtigen ist.

Rnapp fand ebenfalls, daß Kautschufringe, bie versuchsweise zum Dichten von Gasleitungsröhren angewendet waren, bebeutend an Gewicht zugenommen

hatten.

Um festzustellen, welchen Einfluß Gummiverbindungen bei der Gasanalyse ausliben, hat Balther Hempel das Verhalten von Kohlenfäure und Stickorydulgas untersucht und gefunden, daß sich Gummi gegen dieselben

gang entsprechend einer Flüffigfeit verhält.

Es wurden Stücke von vulcanisirtem Gummi in einer Meßtugel so lange mit den Gasen in Berührung gelassen als Absorption erfolgte. Dann wurde das rückständige Gas aus der Augel herausgenommen und durch Luft ersetzt. Es zeigte sich so, daß Stücke schwachen Gummischlauches von etwa 3 cm Länge und 4 bis 5 mm äußerem Durchmesser etwa 0,2 com Kohlensäure und 0,9 com Stickorydulgas zu absorbiren verwögen, welche sie beim Verweilen in einer Luftatmosphäre vollständig wieder abgeben.

Diese Bersuche lehren einerseits, daß man bei ganz eracten Analysen keinerlei Gummiverbindungen verwenden darf; sie zeigen jedoch andererseits, daß die Absorptionsfähigkeit des Gummis so gering ist, daß dieselbe bei Arbeiten, wo nicht höchste Genauigkeit verlangt wird, nicht in Betracht kommt, zumal dann, wenn nur ein schnelles Passiren der Gase durch Glasröhren, welche mit kurzen Gummiskliden verbunden sind, in Frage kommt.

Einige aus biefer Beobachtung abgeleitete, prattifche Confequenzen haben ein mehr speciell chemisches Interesse (Berichte ber beutschen chemischen Ge-

fellschaft, Jahrg. XV, S. 912).

Das mit Schwefel vulcanisirte Kautschuf besitzt äußerlich wahrscheinlich burch efflorescirten Schwefel eine hellgraue Farbe. Mit Metallgegenständen in Berührung gebracht, schwärzt es diese wahrscheinlich burch Bildung von Schwefelmetall.

Die Bilbung von Schwefelmetallen bei der Berührung von Eisen= und Messinggegenständen macht sich auch bei der Fabrikation von solchen Gegensständen unangenehm bemerklich, die in metallenen Formen hergestellt werden. Die Formen, in denen Kautschukwaaren 2c. vulcanisirt werden, müssen öfter durch Reiben mit Glaspapier gereinigt werden.

Das Entichwefeln.

Bei längerer Behandlung mit Kali = ober Natronlauge wird bem vulcanisfirten Kautschuft der größte Theil des ungebundenen Schwefels entzogen. An Stelle der ätzenden Alkalien empfiehlt es sich die kohlensauren Alkalien zu vers wenden; man erhist die zu entschwefelnden Kautschutwaaren mit dieser bei 80 bis 90°C. zwei bis drei Stunden in einem Kessel. Es entweicht dabei Kohlenssäure und es bilden sich Polhsulfurete der Alkalien. Wird das Kochen in der alkalischen Lösung zu lange fortgesetzt und sind zu concentrirte Lösungen verwendet worden, so wird die Obersläche der Kautschutwaaren leicht hart und bruchig.

Die durch Behandeln mit Alfalien entschwefelten Kautschukwaaren haben noch die unangenehme Gigenschaft, wenn sie längere Zeit auf Gegenständen siten, fest anzukleben, jedoch die gute Eigenschaft nach langem Liegen zwar

etwas fteif aber nicht fprobe zu werben.

Das vulcanisirte Kautschut besitzt einen unangenehmen Geruch. Wahrscheinlich rührt dieser Geruch von einer Entwicklung von Schweselwasserstoff her, welch' letzterer in Folge einer graduellen, spontanen Decomposition sich bildet. Das durch Rochen mit Alkalien theilweise entschweselte Rautschut zeigt diesen sauligen Geruch in kaum bemerkdarem Grade. Zahlreiche Mittel sind gegen diese Ausdünstung in Vorschlag gebracht worden, doch hat sich bis jetzt keines derselben praktisch bewährt. Es hat dies hauptsächlich darin seinen Grund, weil die riechende Substanz nicht sertig in dem Kautschut enthalten ist, sondern sich stetig bei Einwirkung der Luft von Neuem bilbet.

Bourne 1) empfahl das vulcanifirte Rautschut mit Rohlenpulver zu

bededen und bei einer Temperatur von 60 bis 700 C. zu erhiten.

Die Methode Bourne's gründet sich auf das Berhalten der Kohle, besonders der Knochentohle, Gase in ihren Poren zu verdichten und dadurch besodorisirend zu wirken.

Die Aussührung des Versahrens variirt je nach der Natur der Artikel, die man auf diese Weise behandeln will. Gewöhnlich verfährt man dabei solgendermaßen: Die betreffenden Kautschukwaaren werden auf einer Tafel in einen geheizten Ofen oder in eine Kammer, deren Boden mit Kohlenpulver bedeckt ist, gebracht, dann die Gegenstände selbst mit Kohlenpulver bedeckt und hierauf bis zu drei Stunden bei einer Temperatur, die zwischen 40 und 80° C. liegt, erhist. Ein weiterer Borzug dieses Versahrens soll der sein, daß bei einer großen Anzahl von Artikeln mit der Desodorisation gleichzeitig die Bulcanisation verdunden werden kann.

Das Berfahren foll ebenfalls Anwendung finden, um mit Rautschut-

überzug wasserdicht gemachte Stoffe geruchlos zu machen.

Wir haben keine Erfahrung darüber, ob das Verfahren sich in allen Punkten praktisch bewährt hat, glauben aber, daß die auf diese Weise geruchlos gemachten Gegenstände bei längerem Liegen wieder den specifischen Geruch des Kautschuts annehmen. Wir selbst haben Versuche gemacht, um den Geruch durch Eintauchen der Gegenstände während kurzer Zeit in eine Lösung von übermangansaurem Kali zu beseitigen. Gleich nach der Behandlung war das Kautschut ziemlich geruchlos; ob es dies aber auf die Dauer blieb, vermögen wir nicht zu sagen.



¹⁾ Bull. soc. chim. 1867, 139; Polyt. Centr. 1867, 351.

Anwendung bes vulcanifirten Ranticuts.

Die Anwendung des Kautschuks in allen Zweigen der Technik ift eine sehr mannigfaltige. Sämmtliche Gegenstände, die daraus dargestellt werden, hier anzuführen ift unmöglich; wir wollen daher nur die bekanntesten hier aufzählen und die Herstellung der wichtigeren davon kurz beschreiben.

Man fertigt aus vulcanisirtem Rautschut folgende Gegenstände:

- 1. Fäben.
- 2. Bänber.
- 3. Gemebe.
- 4. Tragbänder.
- 5. Bandichuhe.
- 6. Schläuche für Bas und Baffer.
- 7. Schube.
- 8. Luft= und Waffertiffen.
- 9. Balle, volle und hohle; Spriten.
- 10. Spielmaaren: Buppen 2c.
- 11. Rlappen für Bumpen, Dampfmaschinen.
- 12. Sauger.
- 13. Berbichtungeplatten, Berbichtungeschnüre.
- 14. Fußteppiche.
- 15. Treibriemen, Billardbande.
- 16. Febern für Wagen, Thüren, Schlöffer, Schellen, Eisenbahnwaggons.
- 17. Buffer für Eisenbahnwaggons und Locomotiven.
- 18. Kautschutringe für hermetischen Berschluß von Bentil und Röhren- verbindungen.
- 19. Druderwalzen für lithographischen und gewöhnlichen Drud.
- 20. Farbwalzen für Zeug- und Tapetendrudereien.
- 21. Erfat bes Lebers bei Berftellung ber Wollfragen, und Schuhsohlen.
- 22. Radirgummi jum Auslöschen von Bleiftiftfrichen.
- 23. Rautschutschwämme, Frictionshandschuhe und mafferbichte Gewebe.
- 24. Gummiftempel und Stempelfiffen.

Bon neueren Berwendungen find noch zu erwähnen:

- 25. Kopfhalter für Pferde, um bas ftarte Zurudwerfen bes Kopfes zu verhüten und ben Reiter zu ichnigen.
- 26. Stiefelsohlen für Arbeiter in Malgereien, um das Zertreten ber Rorner zu verhüten.
- Die wichtigsten Anwendungen bes Bartgummis find folgende:
 - Erfat für Elfenbein, Horn, Holz, zur Darstellung von Kämmen; es hat dem Horn gegenüber den Borzug, daß es beim Reinigen nicht rauh wird.
 - Begen seiner guten Leitungsfähigkeit bes Schalles bient es zur Ansfertigung von Stethostopen, Floten 2c.

Da es von allen Gegenständen beim Reiben am stärksten negativ elektrisch wird, so dient es als Ersat der Glasscheibe bei der Elektrisirmaschine, sowie als Ersat des Karrkuchens bei den Elektrophoren.

Außerdem ist es ein guter Isolator der Elektricität, verliert diese Eigensschaft aber bei längerer Berührung mit der Luft, indem sich auf der Oberfläche kleine Risse bilben und die Oberfläche rauh wird. Neu ist die Anwendung zu Silberbädern für Photographen und zu Trögen für galvanische Batterien. Man kann ohne Nachtheil Lösungen von salpetersaurem Silber darin kochen.

Derartige Gerathe verbinden die Unzerbrechlichkeit der Guttapercha mit der Indifferenz des Glases und Borcellans, indem fie auf eine weit über den Siedepunkt des Wassers gehende Temperatur, ohne daß sie erweichen, erhist werden können.

Neben ben bereits erwähnten Gegenständen mogen nur noch einige ber am baufigsten vortommenden angeführt werben, ale: Federhalter, Bapiermeffer. Fenfter = und Thurgriffe, Gewehrtolben, Griffe für Deffer, Spazierftöde, Regenschirmgestelle, Blanchetten, Brillengestelle, Fernrohre, Opernguder, dirurgifche Instrumente. Möbelfourniere. Bebergerathichaften: Zeichengerathe. als: Wintel, Lineale, Reißschienen; Maschinentheile, Die leicht, fest und ungerbrechlich fein muffen; Schleiffteine, beren Maffe je nach bem 3med Quargfplitter, gröberen ober feineren Schmirgel ober Bimsfteinpulver enthält; fünftliche Gebiffe, welche burch einen Bufat von Zinnober die gewünschte Fleischfarbe erhalten. Giner besonderen Beliebtheit erfreuen fich die reizenden Schmudfachen aller Art, als: Brochen, Dhrgehange, Debaillons, Armbanber, Retten, Faffungen für Berlen und Ebelfteine, Rnöpfe, sowie die unguhligen Luxusartitel anderer Art, fleine Standbilber, prachtvoll verzierte Blicherbeden, Gerviettenringe, Beld= und Cigarrentafchen u. f. w.

Berftellung ber Kantichnkfäben.

Man stellt die Rautschuffaben entweber aus rohem, ober aus gereinigtem und in Blode geformtem Rautschuf ober auch aus gelöstem Kautschuf dar.

Bezüglich der Form unterscheibet man Kautschutfäben von viereckigem ober von rundem Querschnitt; lettere können nur aus einem Kautschuk, welches durch geeignete Lösungsmittel in einen bilbsamen Teig verwandelt wurde, burch Pressen mit einer Metallplatte mit kreisrunden Löchern erhalten werden.


Die aus rohem Kautschut ober aus Kautschutblöden quadratisch geschnittenen Fäden werden meistens aus Baragummi, besonders aus derjenigen Sorte, die in Flaschenform im Handel erscheint, hergestellt. Möglichst regelmäßige Flaschen von recht starter Wandung werden nach Entsernung des Halse durch einen Duerschnitt in zwei Hälften zerschnitten. Die dabei vorkommenden als gut erkannten, nicht blasigen oder schwammigen Stücke werden durch längeres Kochen in Wasser erweicht. Hierauf setzt man sie unter der Presse einige Zeit einem starten Druck aus. Manche Fabrikanten lassen sie unter der Presse einige Wochen und setzen sie gleichzeitig starker Kälte aus. Die so erhaltenen

Rautschutscheiben werden auf einem Schneidetische durch einen Spiralschnitt in ein langes Band geschnitten.

Man hat zum Schneiben bes Kautschut's in Banber verschiedene Maschinen construirt, die aber alle auf bem Princip beruhen, einer Scheibe, auf welcher bas Kautschut' befestigt ist, eine brehende und gleichzeitig fortrückende Bewegung zu geben, während ein in senkrechter Bewegung besindliches, durch sließendes Wasser naß gehaltenes Messer den Schnitt vollführt und die Scheibe in ein langes Band verwandelt, bessen Breite der Dicke der Scheibe entspricht, dessen Stärke aber von der geradlinig vorrückenden Bewegung derselben abhängig ist. Der Unterschied der Maschinen liegt hauptsächlich in den Messern, je nachdem diesselben kreissörmig oder geradlinig sind. Erstere Anordnung ist einsacher, letztere complicirter, jedoch für größere Productivität geeigneter.

Wir geben bier bie Beschreibung einiger ber gebrauchlichsten Maschinen. Gin solcher mechanischer Schneibeapparat ift in Fig. 14 bargestellt.

Der Apparat besteht aus einem massiven Gestell, das als Träger für die übrigen Borrichtungen dient. A ist eine treisrunde, scharsschneibende Scheibe,



welche mit der Hälfte ihrer Obersläche in eine Bertiefung des Tisches reicht. Sie macht per Minute ca. 1500 bis 2000 Umdrehungen und wird, um ein Erhitzen zu verhüten, durch einen Wasserstrahl begossen. Unter dem Tisch ist ein Getriebe B angebracht, welches automatisch vorrläckt. Auf der einen Seite befindet sich eine Welle, welche den Tisch durchschneidet und an deren oberen Ende die Kautschuksche entweder durch eine Schraube a festgehalten oder mit Nägeln befestigt wird.


Sobald ber Apparat in Thätigkeit gesett wird, führt die brehende Welle das Kautschukstlick nach der kreisrunden Scheibe A. Bei jeder Umdrehung rickt der Schlitten B um eine bestimmte Strecke sort. Die Kautschuksschied wird duch einen Spiralschnitt von der Peripherie nach dem Centrum hin in ein Band zerschnitten. Die Umbrehungsgeschwindigkeit der aufrechtstehenden Welle muß graduell vergrößert werden, damit sich mit derselben Geschwindigkeit das Kautschuk dem Messer nähert. Wenn z. B. die Geschwindigkeit und Peripherie der Scheibe beim Beginn des Schneibens 30 ist, so muß, wenn die Peripherie aus 10 reducirt ist, die Geschwindigkeit dreimal so groß sein. Der

mechanische Schneideapparat liefert nur Kantschulbänder und mussen bieselben, wie schon oben bemerkt, entweder mit der Hand oder mit einer speciellen Maschine in Fäden zerschnitten werden. Gine andere Raschine von Westhead 1) ift in Fig. 15 dargestellt.

Mafdine zum Berfcneiben bes Rantichnts in Bander von Bestheab.

Die Schneidemaschine ift boppelt wirtend.

Zwei aus bunnen Stahlscheiben bestehende Kreismesser aa werden in der aus der Zeichnung leicht verständlichen Art mittels der Kurbel b in rasche



Drehung verfett, mahrend fich die, auf einem Schlitten ce einge= fpannten Gummifcheiben d burch einen Dechanismus mit mäßiger Befchwindigfeit dreben und gugleich mit bem gangen Schlitten eine langfame Seitenbewegung Die Rurbelmelle e erbalten. nämlich trägt an bem linken Ende aufer bem Schwungrad f ein (in ber Zeichnung nicht sichtbares) tonisches Rad, welches in ein gleiches Rab eingreift, baburch die Riemenscheibe g und somit auch die Riemenscheibe h und die Belle ii umdreht. Durch biefe Welle wird wieder mittels ber Betriebe k eine lange Schrauben= spindel umgetrieben, die durch eine an dem Gerüft der Ma= Schine festsitende Mutter gebt und somit je nach ber Richtung ber Drehung den Schlitten in berselben Art, wie den Support einer Drehbant, rechts ober links fchiebt. Die Gummischeiben, von benen immer nur eine in Arbeit ist und die in ber Mitte ein Loch haben muffen, auf turge Spindeln geftedt und

zwischen kleinen Scheiben festgeklemmt, so baß fie mit ben Spindeln umlaufen,

¹⁾ Prechtel's Encyflopadie, Suppl.=Bd. 23, Taf. 68.

welche letztere wieder mittels konischer Getriebe durch die Welle ii gedreht werden. Um nun während des Schnittes dem weichen Gummi, welches für sich allein nicht Widerstand genug leisten würde, wenigstens an der Stelle des Schnittes einen Stützpunkt zu geben, sind zwei Baden auf dem Gerüst der Maschine (nicht auf dem Schlitten) festgemacht, welche oben einen kleinen Ausschnitt enthalten, worin sich die Messer mit dem nöthigen Spielraum frei drehen können. Unsere Zeichnung stellt die Maschine während der Bewegung des Schlittens von der Linken zur Rechten, also während des Zerschneidens der auf der linken Spindel sitzenden Gummischeibe dar. Nachdem der Schnitt vollendet, wird eine neue Gummischeibe auf der rechten Spindel besestert Richtung gedreht, wobei natürlich auch die Messer entgegengesetzt umlausen, aus welchem Grunde sich auch die rechte Gummischeibe hinter der rechten Bade besinden muß.

Es ift noch zu bemerten, bag in der Zeichnung der Deutlichkeit wegen die rechte Spindel nicht an ihrem richtigen Ort bargestellt ist, daß sie vielmehr weiter links, dem rechten Messer ganz nahe gedacht werden muß.

Bum Schneiben von Kautschutbanbern aus fünstlichen Kautschutblöden wird eine von Nidels1) conftruirte Maschine mit gerabem Messer, wie sie in ben Figuren 16, 17, 18 bargestellt ift, zwedmäßig angewandt.


Mafdine zum Zerfcneiben bes Rantschuts von Ridels.

Die in Fig. 16 (a. f. S.) bargestellte Maschine ist der Aufriß einer Schneidemaschine, von Ridels construirt; Fig. 17 (a. f. S.) zeigt dieselbe Maschine von der Seite und Fig. 18 (S. 89) stellt sie von oben gesehen dar. Das Messer besteht hier in einer endlosen, bandförmigen, an der einen Seite schaff geschlifsenen Stahlklinge, welche nach Art der Riemen ohne Ende über zwei Scheiben läuft und so an der einen Seite steigend, an der anderen herabgebend zwei Schnitte zugleich ausstührt.

ee ist das hölzerne Gestelle der Maschine; an der oberen Hauptachse vsind die Fest- und Losscheiben aa ein Winkelrad, welches mittels der beiden Winkelräder uu zwei andere, rechtwinklig auf der Hauptwelle liegende Wellen umdreht, und die Kolle daufzieht. Um diese letztere und eine andere Rolle d, welche an der unteren, in den Lagern d sich drehenden Welle aufgezogen ist, ist das endlose Messer c geschlagen. Die Schneide dieses Messers ist nach vorn gerichtet. Zu beiden Seiten bewegen sich in einem besonderen Gestelle F die Schlitten g in horizontaler Richtung. Diese Schlitten g, deren einzelne Theile durch die Kreuzbänder h fest aneinandergehalten werden, bestehen aus einer oberen und einer unteren, in Schlitzen des Gestelles f gleitenden Platte und zwischen besindet sich auf jeder Seite eine Achse i. Auf diese Achse wird der Kautschlinder oder die Säule von Kautschlichen geschoben, und durch

¹⁾ Prechtel's Encyklopädie, Suppl.=Bd. 23, Taf. 68.

eine kleine oben aufgeschraubte Scheibe wird bas Rautschut festgehalten. Die Achse i verlängert sich nach oben und trägt am Ende bas Winkelrab j, burch



welches nicht allein die Drehung des ganzen Rautschukenlinders gegen die Meffertlinge, fondern auch bas, bent Fortschreiten bes Abschneibens ent= iprechenbe Borruden ber Schlitten gegen die Meffer zu auf folgende Art vermittelt wird: Durch die Bintel= raber uu und bie am Ende ber Achsen nn berfelben befindlichen end= Schrauben werben mittels anderer Schraubenraber zwei ber Hauptwelle v parallele Wellen tt bewegt. Diefe tragen an ihrem Ende endlose Schrauben m (in Fig. 17 weggelaffen), welche ingbie gezahnten Trommeln k eingreifen, beren Breite mehr beträgt, als ber halbe Durchmeffer bes Rautschutcylinders; an ber nach innen getehrten Fläche tragen diese Trommeln Winkelrader, welche in die Winkel-

raber j eingreifen. Die Trommeln k breben fich aber um feine glatten Achsen, sondern um Schrauben l, ruden daher bei jeder Umbrehung vor und nöthigen





Fig. 17.

baburch auch die Schlitten, sich vorzubewegen. Die Weite ber Schraubengange an 1 und bas Zahlenverhältniß ber verschiebenen Bergahnungen muffen so be-



rechnet sein, daß der Kautschutschlinder bei jeder Umdrechung um so viel vorrückt, als die Stärke des zu erzeugenden Bandes beträgt. Ift die Trommel koweit vorgerückt, daß die endlose Schraube m, die anfängslich an ihrem inneren Rande wirkte, an dem äußeren steht, so hat sie auch das Ende der Schraube erreicht und der Kautschlinder ist die nahe auf die mittlere Durchbohrung

zerschnitten. Mittels der Klinke o rückt man daher die Bremsvorrichtung p ber endlosen Schraube m aus, und ist dann im Stande mittels des nicht mit Buchstaben versehenen Apparates die Trommel zurückzudrehen, die Schlitten zurückzuschieben und einen neuen Kautschlinder einzusühren; worauf man wieder einrückt und den Proces von Neuem beginnt.

Während ber Arbeit spritzen bie Röhren xx ftets Wasser auf bas Meffer. Die abgeschnittenen Banber ober Faben sammeln fich in dem Troge z.

Wird die Maschine zum Zerschneiben bunner Scheiben benutt, so ist es ersorberlich, die Enden des Stapels durch zwei dide Scheiben zu bilben, wodurch die übrigen ben nöthigen Halt finden.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß dieselbe Maschine auch mit zwei geraden, nach Art einer Fournirmaschine sägenartig sich hin- und her-, oder vielmehr auf- und abbewegenden Messern eingerichtet werden kann.

Die Herstellung ber künstlichen Kautschutblöcke, die zum Schneiden verwendet werden, geschieht in der Weise, daß man das gereinigte Kautschut in eine cylindrische Form von 6 bis 8 Zoll Durchmesser, in noch warmem Zu- . stande, preßt.

Ein solcher Blod von etwa 24 cm Durchmesser und 18 cm Dide muß langsam fortschreitend einem Druck von 60 000 bis 70 000 kg ausgesetzt werden und unter dem letzten Druck längere Zeit, etwa eine Woche, verbleiben.

Bu biesem Zweck erhalten die Formen einen genau hineinpassenden Preßklot, den man nach erreichtem Höhepunkt der Pressung mittels Schraubenbolzen in der Form befestigt, welche man dann aus der Presse nimmt und an einem möglichst kihlen Orte bei Seite stellt. Wird nach Berlauf mehrerer Wochen bas Kautschut aus der Form genommen, so bilbet es einen compacten Blod, der zum Schneiden alsbann geeignet ift.

Um die auf die eine ober die andere Beise aus kunftlich verarbeitetem ober aus natürlichem, ober aus vulcanisirtem Kautschut erhaltenen Bänder in Fäden zu schneiben, dienen Balzwerke mit zwei ineinandergreisenden Stahlwalzen nach der Art des bei der Eisensabrikation gebräuchlichen Eisenschneidewerks. Um den Schneidewalzen eine gewisse Schärse zu ertheilen, werden die schmalen Umfänge mit V-förmig eingedrehten Cannelirungen versehen, wodurch die Wirkung ganz einer Bereiniaung von mehreren Kreissscheren gleichkommt.

Remton 1) ließ fich jum Berschneiben breiter Blätter bie folgendermaßen eingerichtete Maschine patentiren. Gin Rahmengestell trägt an bem einen Enbe eine Balze zur Aufnahme bes zu zerschneibenben Blattes, in ber Mitte ben aus brei Walzen bestehenden Schneibeapparat, am anderen Ende eine Leitwalze und baruber eine Spule zur Aufnahme ber Füben. Der Schneibeapparat besteht aus brei übereinanderliegenden Walgen, beren unterfte mit freisformigen Meffern befett ift, bie in verschiedener Entfernung von einander festgestellt werden konnen. Die mittlere Balge ift von Metall und hat umlaufende Ginschnitte, bie ben Deffern ber unteren Walze entsprechen; die obere Balge ift von Solz ober Metall und glatt. Die beiben oberen Balzen von gleichem und geringerem Durchmeffer als bie unterfte, breben fich mit gleicher Geschwindigkeit und führen bas Rautschutblatt gleichmäßig ber großen Schneibewalze gu, bie fich hundertmal fo rafch dreht, ale jene und mit bem unteren Theile in Waffer taucht, um bie Deffer immer nag zu erhalten. Das zu zerschneibenbe Blatt wird über die oberfte Balge geleitet, paffirt zwischen diefer und der eingeschnittenen, und gelangt amischen biese und die unterfte, welche es in Faben gerschneibet,

Wir geben hier noch Zeichnung und Beschreibung einer Maschine gur

beren Breite ber Entfernung ber Meffer von einander entspricht; fie geben bann

weiteren Theilung ber Banber in Faben.

über bie Leitwalze und werben auf die Spule aufgewickelt.

Das Band wird zwischen die Kreismesser CC (Fig. 19) gebracht, welche auf den Wellen RR sitzen. Dünne Messingplatten halten diese Messer getrennt von einander in einer Entsernung, die verändert werden kann. Zwei aufrecht stehende Platten M, mit Schrauben an jeder Walze, halten den ganzen Apparat zusammen. Die Achsen dieser Walzen liegen in Messinglagern und sind mit Richtschrauben versehen, um die Messer einander zu nähern oder von einander zu entsernen.


Auf ber Achse der unteren Walze sigt ein Rad r, welches in ein kleines Rad r' eingreift, das Rad r' sitzt auf derselben Welle wie das Pully P. Der Durchmesser des Rades r ist dreimal größer als derjenige des Rades r'. Das Pully P ist doppelt so groß als r' und die Bewegungsschnur geht um die Trommel B. Durch Drehung der letzteren wird die ganze Maschine in Bewegung gesetzt.


¹⁾ Muspratt, techn. Chem. 3, 1695.

Fäben von großer Länge stellt man burch Zerschneiben von Röhren bar. Eine Kautschutröhre wird über eine Walze, die in schraubenförmiger Bewegung fortrückt, gezogen. Bei jeder Umdrehung geschieht die Vorwärtsbewegung um die Höhe eines Schraubenganges. Durch ein gegen die Walze gerichtetes Messer wird die Röhre in Form einer Spirale zu einem Faden zerschnitten, dessen Dicke durch die Höhe der Schraubengänge bestimmt wird.

Die Herstellung der runben Rautschut faben geschieht nur in ber Beise, bag man bas gereinigte Rautschut durch Behandeln mit Schwefelfohlen-







stoff und Alkohol zu einer teigförmigen Masse bilbet, die in speciellen Apparaten dann zu Fäden geformt wird. Aubert & Gérard 1) waren die ersten, welche auf diese Weise runde Kautschuksäden herstellten.

Nach einem Berichte von Barreswil, welchen berselbe an die Societé d'encouragement erstattete, versährt man in der Fabrik von Aubert & Géstard in Baris dabei in folgender Weise:

Als Material verwendet man hauptfächlich Paragummi, welches in Form von Flaschen und Blatten in den Handel kommt.

Auf Waschwalzen (f. Fig. 2 und 3, S. 54 u. 55) wird das Gummi zuerst gereinigt. Das gereinigte und getrocknete Kautschut zerschneibet man in Stücke und bringt diese in weitmündige Gefäße von Zink. Man übergießt alsdann das Kautschuk mit Schweselkohlenstoff, der etwa 5 Proc. Alkohol enthält. Auf 1 Thl. Kautschuk wendet man 2 die 2½ Thle. dieser Mischung, je nach Quaslität des Kautschuks an. Die Zinkbüchsen werden mit einem Deckel verschlossen, dessen Kand in eine an der Mündung der Büchse angebrachte tiese Kinne einzgeset wird, die Werg enthält, welches mit einer Mischung von Leim und Syrup getränkt wurde, welch' letztere Mischung einen für Schweselkohlenstoff undurchdringlichen Kitt bildet. Gewöhnlich nach 12- die 15 stündiger Maceration ist das Kautschuk zu einer leicht knetdaren Masse geworden.

Der so erhaltene Kautschutteig wird in verticale Chlinder gebracht, welche am unteren Ende mit einem Metallgewebe versehen sind. Mittels eines Stem-


¹⁾ Dingl. pol. 3. 130, 181.

pels wird der Teig durch dieses Metallgewebe hindurch getrieben, um ihn vollständig zu reinigen und gleichsörmig zu machen. Hierauf bringt man ihn in einen anderen verticalen Chlinder, in dem mittels eines Stempels ein Druck auf den Teig ausgeübt wird, wodurch derselbe in Form von Fäden aus den Dessenungen des Chlinders hervortritt. Diese Dessenungen sinden sich nur in einer Reihe, damit die Fäden nicht auf einander zu liegen kommen. Diese Fäden werden von einem Tuche ohne Ende aufgenommen und legen auf demselben einen Weg von 4 m zurück; von hier aus gelangen sie auf ein endloses Drahtgewebe, über welchem ein Sieb angebracht ist, das in schüttelnder Bewegung die Fäden mit Talkpulver bestäubt, um die Adhärenz zu verhüten. Weiterhin werden die Fäden von einem gewöhnlichen Tuche ausgenommen, welches in 10 Minuten einen Weg von 150 die 200 m durchläuft. Am Ende dieses sauses sind die Fäden hinreichend trocken, indem das Lösungsmittel größtentheils verdunstet ist. Wir geben hier in den Figuren 20 und 21 die Zeichnungen, sowie die Beschreibung einer solchen Presse.

Maschinen zum Pressen ber Kantschukfäben, =Blätter und =Röhren 1).

Fig. 20 ist die Ansicht der Maschine von oben gesehen; Fig. 21 zeigt die Maschine in der Borderansicht.

Fig. 20.





 $m{E}$ Schraubenspindel, welche sich in der in dem Querstück $m{E}'$ befindlichen Mutter dreht. $m{F}$ Jahnrad, welches mit dem unteren Ende der Spindel

¹⁾ Dingl. pol. 3. 130, 188.

verbunden ift und biefer die Drehung mittheilt. Das Rad F empfängt bie Bewegung von bem gezahnten Chlinder G, welcher feinerseits von dem tonischen

Fig. 21.






Rade I burch Bermittelung bes Rades H in Bewegung gefett wird. Der Achse bes Rades I wird die Bewegung durch das auf derselben Achse sitzende Rad L mitgetheilt, welches von dem Rade M feine Bewegung empfängt. Die Räber I und L laffen fich aber auf ihrer Achse verschieben und fonnen badurch außer Eingriff mit H und M gebracht werden (welche Stellung in Fig. 21 angebeutet Diefe Berichiebung wird burch ben Bebel K bewirft, der in a feinen Drehungspunkt hat und mittels Stange K' auf L wirkt, worauf L bie Bewegung bem mit ibm in fester Berbindung stehenden Rade I mittheilt. N ift die feste Riemenscheibe, welche die Bewegung empfängt und fie mittels bes Rades M ber Maschine mittheilt. lofe Riemenscheibe, O Riemenführer. Letterer fteht mit einem Bebel P in Berbindung, der in b feinen Drehungspunkt hat und wegen bes an ihm befestigten Gewichtes Q immer bie in ben Figuren angedeutete Lage anzunehmen und ben Riemen auf die lofe Scheibe N' ju bringen ftrebt. Wird ber Bebel nach ber Maschine bin gebreht (wobei er aber, wenn der Bebel K die in den Figuren angebeutete Lange und Beftalt hat, gegen biefen ftogen muß), fo bag ber Riemen auf die feste Scheibe N geleitet wird, fo legt er fich gegen einen Borfprung, welcher an dem (in den Figuren nicht deutlich dargestellten) Theile c angebracht ist und wird baburch in der ihm gegebenen Lage, bei welcher die Maschine in Bewegung ist und die Spindel $oldsymbol{E}$ ab-Wenn aber bie wärts geht, erhalten. Spindel E ihre Bewegung nach abwärts vollendet hat, stöft das Querstück B, welches fich mit ber Spindel aufund abbewegt und dieser als Führer bient, auf ben Ring R, welcher um bie Saule A' gelegt ift und britct biefen

Ring abwärts. Dies hat zur Folge, daß die an diesem Ringe befestigte Stange auf das eine Ende des Theiles c (welcher um d drehbar ist) stößt und dadurch bewirkt, daß dieser Theil den Hebel P losläßt, welcher dann die in den Figuren angedeutete Lage wieder annimmt, den Riemen auf die lose Scheibe führt und dadurch die Maschine zum Stillstande bringt.

Soll die Spindel E sich wieder aufwärts bewegen, so werden zunächst die Räder I und L mittels des Hebels K ausgerückt. Durch Anziehen an der Schnur C bewirkt man dann, daß die Stange V, an welcher der Riemenssührer Y befestigt ist, nach h hin sich dreht und dadurch den Riemen von der losen Scheibe S' auf die seste Scheibe S bringt. Dadurch wird die Achse, an welcher diese Scheibe sich befindet, in Drehung versetz, welche Drehung dann mittels der Räder T und T auf den gezahnten Eylinder G übertragen wird. Diese Drehung geschieht in solchem Sinne, daß dadurch mittels des Eingriffs von G in F die Spindel E auswärts bewegt wird. Bei dieser Auswärtsbewegung stößt zuletzt das Rad F gegen den um die Säule A' gelegten Ring U, wodurch dieser Ring und die mittels der Schraube G an ihm besestigte Stange U' etwas gehoben wird. Das obere Ende dieser Stange wirkt dabei auf den beweglichen





Theil h, welcher mittels eines an ihm befindlichen Zahnes ober Borsprungs die Stange V in ihrer Lage erhält, und hebt diesen Theil, was zur Folge hat, daß er die Stange V losläßt, welche nun durch das an ihr befestigte Gewicht e wieder in die frühere Lage gebracht wird und dabei den Riemen auf die lose Scheibe S' führt, worauf die Auswärtsbewegung der Spindel E aufhört.

K ist eine kleine Achse, auf beren vierkantiges Ende man eine Kurbel stecken kann, um durch Drehung derselben mittels der Räder H die Spindel E von der Hand rasch auf= und abwärts zu bewegen. J ist der eiserne Kolben, welcher den Kautschukteig aus dem Chlinder W herauspreßt. Er ist durch Charniere J'J' ausgehängt, so daß man ihm die in Fig. 22 (welche ein Durchschnitt nach A dis B von Fig. 20 bildet) durch punktirte Linien anges deutete Lage geben kann, was geschieht, wenn der Chlinder W gesüllt wird. Seine obere Fläche besteht ebenso wie das untere Ende der Spindel E, welches darauf wirkt, aus Stahl. Der Kautschukteig wird beim Niedergange des Kolbens J aus dem Chlinder W in den horizontalliegenden bronzenen Chslinder m gepreßt. Dieser ist mit einer Anzahl Deffnungen versehen, die (ans

scheinend in Beziehung auf die Verticallinie) unter einem Winkel von 30° stehen. In diese Deffnungen werden Röhren (filidres) von Zinn o eingeschraubt, durch welche die Kautschukschen heraustreten. Solche Röhren hat man von verschiesbener Weite, je nach der Dicke der zu erzeugenden Fäden. Sollen Kautschuksblätter angesertigt werden, so wird der Chlinder m, welcher an W angeschraubt ist, abgeschraubt und dasür ein anderer hohler Theil angeschraubt, den (in größerem Maßstade als die übrigen Figuren) Fig. 23 (a. v. S.) in der Vorderansicht und im Durchschnitte EF zeigt.

Dieser Theil mündet nach unten und seitlich in eine spaltförmige Deffnung o aus, durch welche beim Pressen das Kautschukblatt austritt. Die Fäden oder Blätter werden nach ihrem Austritte von einem um die Walze q geschlagenen endlosen Tuche q' aufgenommen und fortgeführt.

Borrichtung um die Kantschuffaben von der Presse aus weiter fortzuführen 1).


Beim Austritt aus ber Breffe werben die Rautschutfaben von einem endlosen Tuche von sammetartig gewebtem Zeuge (velours sans fin) aufgenommen, welches sie etwa 4 m weit fortführt, und dann einem endlosen Tuche aus Drahtgewebe übergiebt. Die beiden Figuren 24 und 25 (G. 98) stellen Berticalburchschnitte ber zur Fortleitung ber Faben bienenden Borrichtung bar. Diese Borrichtung besteht aus einem, die verschiebenen Balzen tragenden Gestell, welches bei ber Preffe am niedrigsten ift und von hier aus nach bem anderen Ende hin allmälig höher wird. Der vorderste Theil der Borrichtung, welcher bas Tuch enthält, auf welches bie Faben nach bem Austritt aus ber Preffe zunächst gelangen, ist in den Figuren nicht dargestellt. Fig. 24 zeigt den darauf folgenden Theil, welcher bas Drahttuch enthält, Fig. 25 das hintere bochfte Ende ber Borrichtung. Der zwischen beiben liegende Theil derfelben enthält blog in gewiffen Abständen Gestelltheile, in benen Rollen ober Stabe liegen, über denen die endlosen Tuche weggleiten. Bon dem ersten endlosen Tuche B aus gelangen die Faben auf das Drahttuch C, welches in der durch Pfeile angebeuteten Richtung fich bewegt. Ueber bemfelben befindet fich ein von einem Raften J umschloffenes sechsseitiges Sieb K, welches Taltpulver enthält, und indem es in drehender Bewegung ift, die unter ihm burchgehenden Faben mit demfelben bestäubt.

Der Ueberschuß des Talkpulvers fällt durch das Drahttuch hindurch in eine in dem Kasten L angebrachte Schieblade, die man wechselt, wenn sie mit Talk gefüllt ist. Die Fäden verlassen das Drahttuch bei d und gelangen dann auf das endlose Tuch D, welches um die Walzen D', D' geschlagen ist (der in den Figuren sehlende Theil dieses und der übrigen Tuche ist in Gedanken in der

¹⁾ Dingl. pol. 3. 130, 190.

Art zu ergänzen, daß die Linien DD, EE u. s. w. von Fig. 24 in die Linien DD, EE u. s. w. von Fig. 25 übergehen). Dieses führt sie fort bis e und übergibt sie hier einem zweiten endlosen Tuche E, welches sich in entgegensgeseter Richtung bewegt. Bon diesem Tuche aus gesangen die Fäben bei f





auf ein brittes Tuch F, von diesem bei g' auf ein viertes G und von diesem bei h' auf ein flinftes H, welches sie bei h verlassen.

Jebes dieser Tuche ist ca. $70\,\mathrm{m}$ lang (H ist etwas länger als die übrigen) und hätten demnach die Fäden einen Weg von $5\times35=175\,\mathrm{m}$ zurückszulegen.

V ist ein endlose Tuch von weichem sammetartigem Gewebe (volours mou), welches dicht über dem vordersten Theile des Tuches D sich befindet und dazu dient, die Fäden, welche von C nach D übergehen, zu sassen. Die stünf Tuche D bis H und das Tuch V können sich schneller bewegen, wie das erste Tuch B und das Drahttuch C. Die Fäden erleiden dann zwischen S und V eine Drehung. S ist eine leichte Walze, welche auf dem Ende des Drahttuches liegt, um bei der Drehung der Fäden diese etwas sestzuhalten. Die Zapsen der vier Walzen in dem hinteren Theile des Gestelles, über welche die Tuche DEFG gehen, liegen in Lagern, welche zwischen Schienen N verschoben werden können. An dem Lager jeder dieser Walzen ist eine Schnur besessigt, welche über eine

Seinzerling, Rautschuf.

Rolle X und von hier zurücklaufend über eine Rolle X' läuft. An dem Ende jeder bieser Schnüre hängt ein Gewicht M. Diese Einrichtung dient dazu, die genannten vier Tuche gespannt zu erhalten.


Bei dem Tuche H geschieht dies durch eine andere in den Figuren nicht

angegebene einfache Borrichtung.

Der zur Aufnahme der Kautschutfäden dienende Apparat, der in den Figuren 25 und 26 dargestellt ist, besteht aus einem System von Röhren oder Canalen n, deren oberste Theile die Form eines plattgedrückten Trichters haben.

Die unteren Enden biefer Röhren munden über einer Angahl Becher von Zink g aus, die mit dem Zahnrade o verbunden sind, aber leicht von demselben






abgenommen werden können. Diese Zahnräber, welche an den Achsen o' steden, werden in Drehung versetzt, wobei die Becher g sich mit drehen, was bewirkt, daß die Kautschukfäden sich in denselben regelmäßig zusammenlegen. t ist ein Rad, welches eine schüttelnde Bewegung ausübt, wodurch das Herabgehen der Fäden in die Röhren n befördert wird.

Fig. 27 (a. f. S.) zeigt ben Durchschnitt und ben Grundriß einer mit einer Reihe von Deffnungen versehenen Platte, in welche die Röhren (filieres), Fig. 28 (a. f. S.), eingesetzt werden.


Fig. 29 (a. f. S.) zeigt Durchschnitt und obere Ansicht der Schraube, in welcher ber Cylinder m mit seinem Ansate festgeschraubt wird. S find mit Löchern versehene Platten, auf welche Stude von Drahtgewebe gelegt werden,



die dazu dienen, die Unreinigkeiten zurudzuhalten, welche fich in dem Rautschukteig befinden könnten.

Diese Vorrichtung scheint in bem Preßcylinder W angebracht zu werden. Die Maschine hat nun noch eine Borrichtung, mittels welcher auch Röhren gepreßt werden können. Die Figuren 30 und 31 (a. f. S.) stellen Durchschnitte eines Rohres oder einer Filiere dar, mittels deren Kautschuftröhren gepreßt werden. Der untere rundliche Theil an Fig. 31 zeigt einen Durchschnitt dieser Filiere nach der Linie A-B. a ist die Filiere, welche in der Platte b des Breßchlinders sestgeschlunders festgeschaubt wird. c ist ein in sie eingesetztes aus vier plattens som Armen bestehendes Kreuz, an welchem der Kern d besessigt ist.


Indem der Kautschufteig in dem Pregchlinder gepreßt wird, tritt er durch bie Zwischenräume zwischen den Armen bes Krenzes in a ein, wird weiterhin Fig. 29.



in ben Zwischenraum zwischen o und d getrieben und tritt in Form einer Röhre unten aus bemselben wieber heraus.

Damit die Kautschutröhre sich nicht zusammenlege und an ihrer Innenwand zusammenklebe, ist ber Kern d hohl und seine Höhlung communicirt

Fig. 30.



feitlich, burch einen ber Arme bes Areuzes und die Wand von a hindurch mit einer Röhre r, die mit einem Wasserbehälter in Berbindung steht. Wenn die Kautschukröhre auszustreten beginnt, wird sie an dem eben austretenden Ende zusammengedrückt, wobei durch Zusammenkleben der Ränder dieses Ende sich schließt.

Man öffnet bann ben an bem Rohre r angebrachten Hahn. Die Kautschuftröhre sillt sich nun

in bem Maße, wie fie entsteht, gleich mit Baffer, was bewirft, baß fie ihre Form behält und fie im Inneren nicht zusammenkleben kann.

Durch Einsehen von Platten mit verschieden großen Deffnungen konnen Rautschutfaben von größerer ober geringerer Dide bargestellt werben.

Für regelmäßige Arbeit hat sich die Dide von 1 mm am geeignetsten gezeigt; für manche andere Gewebe verlangt man Fäben von größerer Feinheit. Nach einer sehr einfachen Methode stellen Gerarb und Auber aus dickeren Kautschutfäben burch Dehnung binnere Fäben von jeder gewünschten Feinheit dar. Wie schon bei Besprechung der Eigenschaften des roben Kautschut's hervorgehoben wurde, zeigt das Kautschut' die Eigenthümlichkeit, wenn es im ausgedehnten Zustande der Kälte oder Wärme ausgesetzt wird, seine Elasticität zu verlieren und in diesem ausgedehnten Zustande zu verbleiben. Gerard und Auber benutzten diese letztere Eigenschaft, um dünnere Kautschufsäben aus dickeren darzustellen.

Der dickere Faben wird abwechselnd in die Länge gezogen und dabei ers wärmt.

Man kann auf diese Beise so feine Faben barstellen, daß 50 000 m auf 1 kg gehen 1).

Nicht allein die durch Pressen aus Kautschutteig erhaltenen biden Faben können in dunne ausgezogen werden, sondern auch die aus Bändern geschnittenen Fäben können auf ganz ähnliche Beise in dunne Fäden verwandelt werden.

Bevor die Fäden aus natürlichem Kautschut zum Weben verwendbar sind, müssen sie auf Spulen gewickelt werden, damit sie ihre größte Ausdehnung erstangen und durch Eintauchen in kaltes Wasser ihrer Elasticität beraubt werden. Sie lassen sich alsdann verweben wie jeder andere Faden. Nachdem die Gewebe hergestellt sind, wird durch Ueberführen eines heißen Eisens den Kautschuksfäden ihre Elasticität wiedergegeben. Die Fäden von vulcanisirtem Kautschukmussen während des Webens durch Gewichte gehalten werden. In neuerer Zeit verwendet man meistens vulcanisirte Kautschukssäden, da diese haltbarer sind.

Um vulcanisirte Kautschutfäben barzustellen, braucht man bem Kautschutsteig nur 5 bis 10 Proc. Schwefelblumen zuzusetzen und auf 135 bis 138° zu erhitzen. Ober man kann auch die gestreckten Kautschukstäden nach dem Parskes'schen Bersahren durch Eintauchen in eine $1^{1}/_{2}$ procentige Lösung von Schwefelchlorür in Schwefelchlerstoff vulcanisiren.

Gerard und Auber vulcanistren nach einem anderen Berfahren. Sie bringen die Kautschutfäben in eine Lösung von Fünf- oder Dreifach. Schwefel- kalium und erhiten 1 bis 11/2 Stunden auf 1500 C.

Darftellung von Blatten.

Fast die meisten Gegenstände, hohle wie massive, werden aus dunnen Gummiplatten, entweder durch Zusammenkleben oder durch Aufeinanderlegen geformt.

¹⁾ Die Joint-Stock Cauthouc Comp. bezeichnet ihre Fabrikate mit den Rummern 1 bis 8. Rro. 1 ist die feinste und gehen davon ungesähr 5000 m auf ein Pfund. Rro. 4 hat 2000 m pro Pfund und Rro. 8 700, was schon ein sehr kräftiger Faden ist. Der seinste wird zu seineren elastischen Geweben, für elastische Golde und Silbers damenarmbänder u. s. w. verwendet. Die Gesellschaft sertigt auch Fäden, deren 13 000 m auf ein Pfund gehen.



Die Operation des Plattenziehens felbst wird in folgender Beise aus-

geführt:

Die gehörig vorgearbeitete, mit Schwefel gemischte Gummimasse wird entweder auf übereinanderstehenden Walzen oder einem Kalander zweimal durchgewalzt und dann zu einer Platte von gewünschter Stärke ausgezogen. Man legt gewöhnlich vor die Walze oder den Kalander 12 bis 15 Pfd. Gummi, und stellt die Walzen mittels der an dem Walzwerk oder dem Kalander befindlichen Stellschrauben je nach der Dicke der zu bildenden Platten. Die aus den Walzen hervorkommende Gummiplatte wird entweder auf eine mit Talkum bestreute vorgehaltene große Zinktasel gelegt, oder auf ein leinenes Tuch ohne Ende gebracht und auf eine Walze gerollt.

Bei Anwendung einfacher Balzwerte muß die Kautschutplatte in einem Gange fertig sein, weil es kaum möglich ift, sie ohne Beschäbigung nochmals die Balze passiren zu lassen. Die Gummiplatten werden deshalb besonders nach den Seiten hin nicht so egal. Wo es sich um Platten von sehr egaler glatter Obersläche handelt, bedient man sich des Kalanders mit mehreren Walzen, bessen Beichnung und Beschreibung wir hier geben wollen 1) (Fig. 32 bis 34).

Ralander,


Mafchine zum Berftellen von fehr egalen und glatten Rautschutplatten.

Die Figuren 32, 33 und 34 stellen die Maschine in zwei rechtwinklig gegen einander genommenen Ansichten und einem Durchschnitt durch bie vier Der Apparat enthält vier hohle Walzen von Gukeisen von Walzen bar. gleichem Durchmeffer und gleicher Lange, die fich fammtlich mit gleicher Beschwindigfeit breben. Die bronzenen Lager für die hohlen Rapfen ber Balgen find in dem eifernen Geruft BB' verschiebbar angebracht, so daß sie in vertis caler Richtung ftellbar find und geftatten bie Entfernung ber Walzen nach ber bezweckten Dide ber Rautschutplatten genau zu juftiren; nur bie Lager ber zweiten Balge A' liegen unverrudbar fest, weil biefer Balge zunächst bie Drehung von außen mitgetheilt und von ihr auf die übrigen drei Balgen übertragen wird. Um nun junachft die erfte (unterfte) Balge A ftellen zu konnen, bienen zwei auf die beiben Lager wirkende Stellschrauben a (Fig. 34, S. 104), bie mittels ber Raber b und ber in biefelben eingreifenden, auf ber Welle d figenben Schrauben ohne Ende c burch bas Sandrad C beliebig angezogen werben können. Indem also ber Arbeiter biefes Sandrad rechts ober links breht, hebt ober fentt er beibe Lager und mit ihnen die untere Balge, ohne ihren Barallelismus mit ber zweiten zu ftoren.

Durch einen ähnlichen Mechanismus erfolgt anch die Stellung ber oberen Walzen und zwar sowohl die Entfernung zwischen A2 und A3 unter einander

¹⁾ Prechtel's Encyflopadie.

als auch beiber von A_1 . Die vier Lager dieser oberen Walzen nämlich befinden sich in einem verschiebbaren Schlitten, welcher mittels der Schrauben a_1 , der Räber b_1 , der Schrauben ohne Ende c_1 , der Welle d_1 und des Handrades C_1 gehoben und gesenkt werden kann, und an welchem die Lager der Walze A_2 bessessigt sind. Durch Drehung der Kurbel C_1 wird also die Walze gehoben und gesenkt, mithin ihr Abstand von der Walze A_1 regulirt. Wieder auf gleiche Weise geschieht die Stellung der Walze A_3 , deren Lager in dem erwähnten Fig. 33.




Schlitten verschiebbar sind und burch die entsprechenden Theile a_2 , b_2 , c_2 , d_2 und C_2 , die sich sämmtlich an dem Schlitten befinden, auf= und abbewegt wers den können.

Die Bewegung wird zunächst von der Dampfmaschine einer Riemensscheibe G_1 , von dieser mittels eines Getriebes dem Zahnrade E_1 und dem auf der Achse desselben sitzenden zweiten Setriebe F, von diesem wieder dem Zahn-

rade E und durch dieses endlich der Walze A' mitgetheilt. Indem das an der entgegengesetzen Seite dieser Walze befindliche Rad I_1 in die Räder I und I_2 eingreift, überträgt es die Drehung auf die Walzen A und A_2 , deren letzte endlich mittels der Räder I_3 und I_4 wieder die Walze A_3 umtreibt.

Um die Walzen durch warmes Wasser oder Dampf zu erwärmen, befinden sich oben an dem Gerust der Maschine zwei Röhren KK und K_1K_1 , deren erstere mit dem Dampf= oder Wasserraum des Dampftessels communicitt und





von welcher das vertical absteigende Rohr L ausgeht, aus dem der Dampf und das Wasser durch die mit Hähnen i versehenen Zweigröhren mittels Stopfsbuchsen in die hohlen Zapfen eingeleitet wird.

Durch ein ganz gleiches Röhrenspstem $L_1\,i_1$ tritt das Wasser wieder aus, um endlich durch das Rohr K_1 abzussießen.

Schließlich ift noch zu erwähnen, daß sich zwischen den oberen Walzen zwei auf einer Stange f verschiebbare und durch Schrauben zu befestigenbe

Baden $e_1\,e_1$ befinden, durch beren Entfernung von einander die Breite der Rautsichutplatte bestimmt wird.

Die Arbeit felbst ift fehr einfach.

Der Arbeiter bringt einen gehörig weich gewalzten Ballen ber mit Schwefel gemischten Kautschukmasse zwischen die genannten Baden, worauf das Kautschuk von den sich ziemlich langsam drehenden Walzen ergriffen und zu einer dünnen Platte ausgewalzt wird. Der Arbeiter faßt das vordere Ende, löst es von der Walze ab, an welcher es nur wenig haftet, lenkt es um einen an dem Gerüst der Maschine befestigten glatten eisernen Stab m (Fig. 32) und von da zwischen die zweite und dritte Walze, endlich zwischen die erste und zweite.

Um die fertige Platte aufzunehmen, die bei ihrer Weichheit und Klebrigkeit schlecht zu handhaben ist, kann auf zweierlei Art zu Werke gegangen werden. Entweder, wenn die Platte keine bebeutende Länge besitzt, bringt man zwischen das unterste Walzenpaar, dessen Entsernung entsprechend gestellt sein muß, eine Tasel von dünnem, sehr glattem Zinkblech, die man mit durchlaufen läßt und auf der die Kautschukplatte liegen bleibt, oder läßt ein auf einer besonderen Walze ausgedäumtes und naß gemachtes Leinwandtuch statt der Zinkplatte mit durchgehen und windet es sammt der darauf liegenden Kautschukplatte auf eine andere Walze o, wobei jedoch die durch die Kalander ertheilte schöne Glätte der Oberstäche wieder verloren geht.

Schon beim ersten Durchgang burch die oberen Walzen foll bas Kautschuk zu der erforderlichen Dunne ausgewalzt werden, während die beiden folgenden nur die vollkommenere Glättung der Oberfläche bezwecken.

Die Herstellung von verschiedenen Gegenständen aus den Gummiplatten.

1. Platten. Dieselben werden in der Technik zum Berdichten gebraucht. Je nach dem Zweck werden aus den Platten entweder Kinge oder Scheiben gesichnitten. Man unterscheidet zwei Arten: Platten, solche mit und solche ohne Leinwandeinlage. Gewöhnlich zieht man Platten von 2 dis 3 mm Stärke; um dickere daraus herzustellen legt man mehrere derselben auf einander. Bermöge der großen Klebrigkeit können sie durch Auseinanderdrücken zu einer Masse verseinigt werden.

Damit aber zwischen ben übereinandergelegten Platten keine Luftblase bleibt, verfährt man in folgender Weise: Der Arbeiter bringt die auf einer Zinktasel liegende Gummiplatte auf einen Tisch und legt eine zweite Zinktasel mit einer darauf besindlichen Kautschuftasel darüber. Die Gummiplatte wird an dem einen Ende etwas vorgezogen und mit der unteren Platte zusammengeklebt. Zwei Arbeiter rollen nun eine leichte Walze von Zinkblech über die Gummiplatten, während von anderen Arbeitern die zwischen liegende Zinktasel langsam herausgezogen wird. Auf diese Weise gelingt es, mehrere Platten, ohne daß Luftblasen dazwischen bleiben, auf einander zu kleben. In neuerer

Zeit benutzt man auch die Ralander ober die aufrechtstehenden Walzen, um zwei Platten mit einander zu vereinigen.

Will man Platten mit Leinwandeinlage darstellen, so wird auf die mit einer Gummilosung auf der einen Seite bestrichene Leinwand eine Gummiplatte aufgelegt und innig damit verbunden. Alsdann läßt man die auf der einen Seite mit einer Gummilage versehene Leinwand die Walzen passiren und trägt auf die andere Seite eine Gummischichte von der gewünschten Stärke durch Walzen auf. Das Bulcanisiren der Platten geschieht, wie schon früher erwähnt, durch Aufrollen der Platte zwischen Leinwand auf eine Walze und Ershipen. Da die Gummiplatten meistens zu Verdichtungen verwendet werden, so setzt man außer Schwefel noch viele mineralische Beimischungen, wie Kreide, Schwerspath 2c., zu.

Die Kautschutplatten als Dichtungsmittel sühren bei ihrer Anwendung sehr häusig den Uebelstand mit sich, daß dieselben an den Dichtungsstellen nicht fest anschließen und dadurch ihr Zweck nur unvollständig erreicht wird. Um einen dichten Kautschutverschluß zwischen metallenen Leitungsröhren oder bei Dichtunsen von Holzgefäßen herbeizusühren, ist es zwecknäßig, den Metalls oder Holzslächen selbst, auf welche das Kautschut aufgelegt wird, ein Bindes oder Zwischenmittel zur Bereinigung mit dem Kautschut zu geden. Ein solches Zwischenmittel ist eine ammoniakalische Schellackschutz zu geden. Ein solches Zwischenmittel ist eine ammoniakalische Schellackschung. Der gebleichte Schellack quillt, in der 10 sachen Gewichtsmenge Salmiakzeist verrieden, schleimartig auf und wird nach 3 bis 4 Wochen zu einer Flüssigkeit, welche auf Holz oder Eisen aufgestrichen, das beste Besestigungsmaterial für Kautschufplatten bietet. Der ammoniakalische Schellacküberzug erweicht das Kautschuft und erhärtet bei seiner Austrocknung mit demselben und der Dichtungsstäche zu einer sür Gase und Flüsssseiten undurchbringlichen Schichte. (Musterzeitung, Zeitschrift sür Fürberei, Ornckerei zc. 1871, Nr. 4; Dingl. pol. 3. 199, 513).

2. Die Herstellung ber Kautschutschläuche geschieht, indem man einen in entsprechender Breite zugeschnittenen Kautschutstreisen über einen langen Eisendraht (Dorn), oder bei größerem Durchmesser über ein eisernes Rohr legt und die Känder, welche in Folge ihrer Klebrigkeit sich leicht versbinden, zusammendrückt. Schläuche mit einer oder mehreren Leinwandeinlagen werden hergestellt, indem man die auf der einen Seite mit einer Kautschutschicht, auf der anderen Seite mit einer aufgetragenen Gummilösung klebrig gemachte Leinwand um den bereits mit einer Gummiplatte überzogenen Dorn eins, zweisoder dreimal, je nachdem man Einlagen haben will, widelt, und schließlich die Einlage mit einer dünnen Kautschutplatte, deren Känder zusammengeklebt wersben, bedeckt.


Die Herstellung ber Schläuche mit Leinwandeinlagen erfordert die sorgsfältigste Arbeit. Es muß namentlich darauf Rücksicht genommen werden, daß eine innige Berbindung zwischen Leinwand und Kautschut stattfindet. Dann muß die Leinwand selbst möglichst fest um den Dorn gewickelt und außerdem noch eine Reihe von Kleinigkeiten, die wir aber hier nicht näher aufführen können, beobachtet werden.

Wir haben schon auf S. 100 bei Beschreibung der Presse zur Herstellung von Fäben eine Borrichtung (Fig. 30 und 31) besprochen, wie-man mit dieser Presse aus Kautschutteig Schläuche herstellen kann, indem man den Kautschutteig burch runde Oeffnungen herauspreßt, in deren Mitte ein Dorn befestigt ist. Wir verweisen daher auf das S. 100 und 101 Gesagte, geben aber hier noch Zeichnung und Beschreibung einer anderen Maschine (Fig. 35).

Die Construction der Maschine ist sehr leicht begreislich. A ist das Getriebe, an welchem sich innerhalb des Rumpses D ein Schneckengetriebe befindet, welches die durch den Trichter B eingeführte Kautschulkmasse langsam durch die Deffnung e drückt. Der Raum D wird durch Damps auf 115° erhitzt, um

bas Rautichut baburch plastischer zu machen.

Durch eine Heizvorrichtung mittels einer Gasflamme wird der Ausgang e stärker erhitzt, damit der austretende Schlauch C beim langfamen Paffiren



Nia. 35.

diese Theils der Maschine eine oberflächliche Bulcanisirung erfährt und dadurch nicht so leicht einer Deformation ausgesetzt ist. Der austretende Schlauch C wird in einen Kasten nit Talkumpulver eingelegt und bei 125 bis 1300 noch einmal nachvulcanisirt.

Bill man an Stelle ber Kautschutschläuche Schnüre fabriciren, so braucht man nur ben Dorn aus bem Halse bei e herauszunehmen.

In neuerer Zeit fertigt man auch Kautschutschläuche an, die zur Berftarkung im Inneren noch eine Drahtspirale enthalten.

Um einen Dorn wird, wie oben, ein Kautschufblatt, ferner je nach Bedürfniß zwei bis brei Einlagen gummirter Leinwand (wie schon beschrieben) sest gelegt und darüber eine Messing- oder Eisenspirale aus rundem Draht gewunden. Die Drahtspirale wird mit einem Kautschutblatt, das durch Bestreichen mit etwas Gummi klebrig gemacht worden ist, bedeckt resp. umschlossen.


Gummifchläuche, welche an Stelle von metallischem Ginfate (Spirale), die durch Saure u. f. w. leicht zerftört werben, Spiralen aus hartgummi ent-

Fig. 36.

halten, verfertigt, nach einem patentirten 1) Berfahren, die Compagnie Franco Americane de Caoutschuc in Baris.

Die Berftellung geschieht in folgender Beife.

Man fertigt zuerst eine Gummischnur a (Fig. 36) von rundem oder quadratischem Querschnitt an. Alsbann legt man um eine chlindrische Stange b



(Fig. 37) ein Gummiband c aus nicht vulcanisirtem Gummi. Der Durchmesser ber Stange (Dorn) entspricht bem lichten Durchmesser bes Schlauches. Um bieses aufgerollte Band wickelt man spiralförmig die erwähnte Gummischnur a (Fig. 38), welche in dieser Form den gewöhnlichen metallischen Einsätzen entspricht. Herüber wird ein zweiter Streisen d (Fig. 39) aus nicht vulcanisirtem Gummi gelegt und durch Umwicklung mit einem starken Bindsaden f mit dem ersten Gummiband c in enge Berührung gebracht, so daß keine lufthaltige Zwischenräume bleiben. Der Bindsaden wird dann wieder abgenommen, ein Zeugstreisen g (Fig. 40) umgelegt und durch den aufst neue umgelegten Bindsaden seind beiem Rustande wird

¹⁾ D. R.=P. Nro. 7165 v. 16. April 1879.

ber Gummischlauch vulcanisirt, wodurch die spiralförmige Einlage ganz hart wird, da sie zweimal ber Bulcanisation ausgeset ist.


Fig. 41 (S. 110) zeigt ben fertigen Schlauch.

Derartige Kautschutschläuche eignen sich ganz vorzüglich als Berbindungen ba, wo durch startes Biegen eine Einknickung entstehen kann ober wo durch Saugung ein Zusammenfallen der Wände stattfinden würbe.

Die Bulcanisirung geschieht, wie schon erwähnt, indem die auf einem Dorn befindlichen, mit Leinwand umwundenen Schläuche in einem hinreichend langen Ressel genugend erhipt werden.

3. Buffer werden entweder durch Aufeinanderlegen bunner Rautschuts platten und Pressen in einer Form hergestellt oder man schneidet sie aus Gummis






cylindern. Als Formen zur Herstellung von Bufferringen dienen eiserne Ringe, wie Fig. 42 (a. f. S.) zeigt, beren Durchmesser und Höhe sich nach der Größe des darzustellenden Buffers richtet. Aus einer Gummiplatte wird eine der Größe der Form entsprechende Scheibe ausgeschnitten und deren so viele auf einander gelegt, die der Raum der Form ausgesüllt ist. Mehrere solcher Formen werden auf eine Platte gelegt und dann in einer Presse vulcanisitet.

Bei folden Buffern, die keinen genauen Durchmeffer zu haben brauchen, ftellt man einen entsprechend biden Gummifchlauch in ber Beife ber, bag man

über einen Holzdorn eine Kautschufplatte von der nöthigen Stärke legt und bann das Kautschuft vulcanisirt und nach dem Bulcanistren auf einer Drehbank in Scheiben von gewünschter Stärke schneibet.

Hierbei wollen wir noch erwähnen, daß in ganz ähnlicher Weise bie runden Gummibander hergestellt werden. Gin auf einem Holzborn vulcanisirtes Stud

Fig. 41.



Schlauch wird in ber oben angegebenen Beise auf einer Drehbank in ganz feine Ringe geschnitten.

Die Figuren 43, 44 und 45 zeigen verschiedene Einrichtungen von Buffern, wie sie an Eisenbahnwagen, Locomotiven u. s. w. ansgewendet werben.

Außer zu Buffern hat bas Kantschuf in ber neuesten Zeit Berwendung zu Febern an Stelle ber Stahlsebern und einer großen Anzahl von Gegenständen gefunden.

Der Erste, ber 1825 auf die Berwendung ber Kautschuffebern zu Eisenbahnwagen in einem Batent aufmerksam machte, war Lacen. Er schlug vor, Kautschukstüde, die durch eiserne Platten von einander getrennt werden, zu verwenden.

Später, 1844, empfahl Melville die Berwendung von Kautschuffugeln, die mit Luft gefüllt und durch Scheiben von Holz ober Metall von einander getrennt waren. Das Ganze sollte in einen eisernen Behälter eingesichlossen, und als Eisenbahnsebern und Buffer benutzt werden.

Der nächstfolgende wichtigste Schritt wurde durch Fuller 1845 gethan, indem er Kautschufringe von 1/2 bis 3 Zoll engl. und einem Durchmeffer





entsprechend ber Stürke ber Feber verwandte. Fig. 46 giebt einen Quer- und Durchschnitt ber Feber. Zwischen jedem der Ringe war eine eiserne Platte, die in der Mitte mit einem Loch versehen war, durch welches der Führungsstab ging.

Diese Rautschutfebern zeigten aber noch einige Uebelstänbe, die später von Bergue, Spencer und Coleman verbeffert wurden.

Fig. 47 (S. 112) ftellt eine Locomotivtragfeber von Rautschuf bar, die unter Angabe von Colesmann 1) conftruirt wurde. Sie besteht aus einem


Cylinder von praparirtem Rautschuf A 9 Zoll lang und 9 Zoll im Durch-


¹⁾ Craig, Ding. pol. 3. 129, 264.

messer mit einem 13/4 Zoll weiten Loch in ber Mitte, durch welches der Bolgen geht. Der Kautschutchlinder wird von einer schmiedeeisernen Platte getragen, die

Fig. 43.







11/8 Zoll dick ift und auf einem Borsprunge des Feberbolzens ruht. Auf dem Cylinder liegt eine schmiedeeiserne Platte und eine Querstauge, durch welche die Feber-


Fig. 45. glieder gehen, die unten an der außeren Seite des Wagens befestigt und oben durch Mutter und Gegenmutter gesichert sind.


Gegen eine zu bebeutende Seitenausbehnung ist ber Kautschutchlinder mittels zwei 3/4 Boll starker Reife gesichert.

Die innere Reibung an dem Feberbolzen wird durch eine spiralförmig um benselben gewundene Feder von ftarkem Draht, ober besser von einem starken Gifenstabe aufgehoben.

Um die Nachtheile, welche beim Uebergang über Unebenheiten der Bahn ent= fteben, zu beseitigen, wodurch zuweilen bei zu großer Glafticität der Febern eine








hüpfende Bewegung der Locomotive entsteht, hat man es für zwedmäßig gestunden, zwischen der Bodenplatte und dem oberen Theile des Gestelles oder Rahmens einen anderen kleinen Chlinder B anzubringen, wodurch das Zurückprallen der Feder und jede Mittheilung einer Bewegung an den Rahmen vershindert wird.

Fig. 48 (a. f. S.) zeigt eine ähnliche Einrichtung an den Waggons. An den Personenwagen sind zwei solcher Federn paarweis angebracht, um eine größere Clasticität zu erlangen, ohne die Entsernung zwischen dem Mittelpunkt

ber Achse und der Sohlstange zu vergrößern. Die Achsbuchse ist in Beziehung auf die Erfordernisse des boppelten Kautschlinders abgeändert.

Fig. 49 zeigt die verbefferte Form ber sogenannten hydro-pneumatischen Tragsebern für Locomotiven. Der Zwed bieser Form ist, dieselbe Clasticität mit



einer geringeren Duantität Kautschuk zu erlangen. Der Kautschukrylinder AA hat nur dünne Wände und in dem inneren Raum befindet sich Wasser B, welches mittels seines hydrostatischen Druck den Druck der Belastung gleichmäßig über alle Theile der inneren Oberfläche vertheilt, wodurch man eine weit größere Tragobersläche erhält, als wenn der Druck auf die Enden beschränkt wäre.

Die Flüssigkeit barf ben inneren, von bem Rautschukchlinder umschlossenen Raum nicht gänzlich ausfüllen, wenigstens nicht gleich anfänglich, sondern erst dann, wenn die Feber die höchste Beslastung hat. Die Luft, welche vorher ben Raum einnahm, ber nicht mit

Wasser angefüllt war, zog sich in den zu diesem Zweck in dem oberen Theil des gußeisernen Deckels angebrachten Raum C zurück, und da sie sich dann in einem




Fig. 48.

sehr verdichteten Zustande befindet, so übt sie eine fehr bedeutende Glasticität aus und hilft der Feder ihr Gleichgewicht wieder zu erlangen.

Wir geben hier noch einige Zeichnungen, die die Anwendung von Kautschutsfebern, namentlich bei Gisenbahnwagen, wie sie Bergue vorgeschlagen hat, barftellen.




Fig. 50 stellt die Ansicht der Kautschulfeder eines Eisenbahnwagens dar. Fig. 51 ist die Seitenansicht eines Eisenbahnwagens.

Fig. 52 (a. f. S.) zeigt einen Reisewagen, welcher auf Kautschutfebern ruht. Die letztere unterscheidet sich von ber vorhergehenden Feber

1. burch eine Umhulung mit einem Raften, um fie vor äußeren Be-

2. burch die verschiedene Form der Metallplatten.




Fig. 51.


Fig. 53 (a. f. S.) zeigt die hintere Ansicht der Feder im Durchschnitt gesehen.

Fig. 54 (a. f. S.) zeigt ben Aufriß eines Guterwagens mit Febern.

Die Bortheile, die sich aus der Benutzung von Kautschutfebern und Buffern ergeben, find nach Craig folgende:


Beingerling, Rauticut.

1. Berminderung des todten Gewichts. Dieser Bortheil ist bedeutender, als es den Anschein hat, da nicht allein eine Berminderung um das Gewicht



ber Febern stattsindet, sondern die Gewichtsverminderung erstreckt sich auch auf andere Theile der Locomotiven und Wagen, weil bei Benutzung dieser Febern eine viel sanstere Bewegung ersolgt.

- 2. Stetigfeit ber Bewegung.
- 3. Dauerhaftigfeit.
- 4. Ersparung an Reparaturkoften. Begen ihrer einfachen Construction



können biefe Febern nicht leicht beschäbigt werben und sind baber bie Reparaturkoften unbedeutend 1).

5. Die Anschaffungskosten sind bei den gewöhnlichen Kautschuffebern nicht theurer als bei guten Stahlsebern; dagegen bei den hydropneumatischen um 20 Broc. billiger.

Rachstehend geben wir noch eine Tabelle über die Biegung der verschieder nen Buffer und Federn bei verschiedener Belaftung:

¹⁾ Die Reparaturkosten für 15 Locomotiven mit Stahlsebern betrugen innerhalb 6 Monaten 251 Pfd.:St. 93/4 Sh. Hingegen kostete die Reparatur von Kautschuffebern bei 14 Locomotiven in 6 Monaten nur 1 Pfd.:St. 18 Sh.

301 301	3ou			Locomotiv= feder	Locomotiv= feder	Locomotiv= feder	g	ftun	Bela	
1 , 1/ ₂ 1/ ₂ 7/ ₈ 11/ ₄ 3/ ₄ 2 , 3/ ₈ 1/ ₂ 1/ ₄ 5/ ₈ 3/ ₈	004.	Zou	ZoU	Zou	· Zou	Zou				
2 , 3/8 1/2 1/4 5/8 3/8	1	3/16	7∕8	5/8	1/4	5/6	•	e.	Tonn	1/2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11/2	3/4	11/4	7/8	1/2	1/2	•		n	1
	1	. 3/8	5∕8	1/4	1/2	3/8			n	2
3 , 3/8 3/8 1/8 1/2 3/16	5/8	3/16	1/2	1/8	⁸ / ₈	3/8			n	3
4 , 3/8 1/4 1/16 - 1/8	_	1/8	_	1/16	1/4	3/8			"	4
5 " 1/4 1/16 - 3/16	-	3/16	_	1/16	1/4	8/8			n	5
6 , 3/8 - - - 3/16	-	3/16				3/8			n	6

Die Berftellung von Ballen, Buppen, Sprigen 2c.

Fast alle hohlen Gegenstände werben aus Platten durch Zusammenkleben erst rohgesormt, hierauf in einer eisernen, aus zwei oder mehreren Stüden bestehenden Form, die durch Schrauben mit einander verbunden werben können, vulcanisirt. Damit die Gegenstände genau die Contouren der Form zeigen, wird in den Kautschufgegenstand, wie schon auf S. 76 ff. erwähnt, vorher eine Kleine Quantität Wasser oder kohlensaures Ammoniak gebracht. — Um ein Festkleben des Gummis an die Formwand zu verhüten, wird entweder letztere mit etwas Glycerin ausgerieben, oder die Kautschufgegenstände, ehe sie in die Form gebracht werden, mit Glycerin bestrichen.

Die Rautschutballons werben in folgender Beife hergestellt:

Mittels einer Schablone schneibet man aus einer Kautschutplatte Segmente wie Fig. 55 und klebt diese mit den Rändern zu einer Augel zusammen. She man sie vollständig verschließt, klebt man innen an einer Stelle eine 6 bis 8 mm



bide kleine Scheibe ober einen kleinen Pfropfen aus Kautschuk, dem kein Schwefel zugesetzt ift, an. Nach der Bulcanistrung wird ber Ball an der Stelle, wo der Pfropfen angeklebt ist, durchstochen und burch eine seine Stahlspite mittels einer Luftpumpe der Ball zur festen Spannung

aufgeblasen. Während bes Herausziehens ber Stahlspige brudt ber Arbeiter mit zwei Fingern bie klebrigen Ränder ber Deffnung in dem nicht vulcanisirten Kautschutpfropfen zusammen.

Hohle Balle und Spriten, die nach der Bulcanisirung nicht aufgeblasen werden, sind aus stärkeren Wänden herzustellen und bei höherer Temperatur zu vulcanistren.

Maschine zur Herstellung von Kautschukballons.

Statt wie bisher die Kleinen Kautschulballons aus vier Theilen zusammen-

autleben, verfährt E. Legeune 1) in folgender Beife :

Der Erfinder stellt durch Pressen auf mechanischem Wege Halbhohlkugeln mit abgeschrägtem Rande dar. Auf diese Weise umgeht er das Ausschneiden mittels des Durchschlageisens, das Abschrägen der Kanten mit der Hand und das Zusammenkleben der beiden Stude zu einer Halbhohlkugel.

Bur Aussührung dieses Berfahrens hat er eine Maschine construirt, welche eine gewisse Analogie mit einer Stempelmaschine zeigt, sich jedoch in der Construction des Stempels, der Matrize, der Bewegungsübertragung 2c. von dieser

Maschine wesentlich unterscheibet.


Fig. 56 ift eine Borberansicht; Fig. 57 (S. 118) eine Seitenansicht biefer


Maschine; die übrigen Figuren 58 bis 61 sind Details berfelben.

Bon ber in beliebiger Beise in Rotation versetten Belle A aus wird burch die Stirnraber ab, die mit dem Schwungrad S und Ercenter c verfebene Welle B getrieben. Die Ercenterstange D ertheilt in Folge beffen ber Bahnstange E, Fig. 61 (S. 119), nur Auf- und Abwärtsbewegung. Diese Dfcillation überträgt fich mittels bes Getriebes d auf die Belle F, welche in bem oberen Theile des Geftelles G gelagert ift und ein Schraubenrad H tragt, beffen Bahne in die verticale Schraubenspindel i eingreifen, weche an ihrem unteren Ende J (Fig. 58, S. 119) tragt. Der Stempelhalter i ift ferner mit einer fcraubenförmigen Ruth f (Fig. 57) verschen, in welcher eine mittels einer Schraube an bem Geftell befestigte Nase j fist. Durch bas Schraubenrad wird bem Stempelhalter eine Auf- und Abwartsbewegung ertheilt, mahrend die Rafe i ihn außerbem zwingt gleichzeitig eine Rotationsbewegung zu machen, in Folge wovon bas Ausschneiden bes Rautschufs erleichtert wird. Auf dem Tisch K ber Daschine ift ber Maschinentrager L (Fig. 56 und Fig. 60, S. 119) befestigt, welcher die Matrize M (Fig. 59, S. 119) aufnimmt und beren Lage durch brei Stellschrauben regulirt wird; der Stempel (Fig. 58) ift cylindrifch und besitt eine fugelig geformte Endfläche und eine Abschrägung e. Er wird mittels eines Stiftes f (Fig. 56) in der Bulfe J' des Stempelhalters befestigt. Die Welle F (Fig. 57) ist ferner mit einem Handrad N und einem Zahnrad o verfeben, um welches eine Rette geschlungen ift, die ein Gegengewicht P zur Ausbalancirung des Stempels trägt, wenn man die Maschine reguliren will. Die Zahnstange $oldsymbol{E}$ kann mittels eines Griffes g (Fig. 61) um 90° gedreht werden, wodurch der Stempel fofort ausgeschaltet wird, ohne bag es nothwendig mare, Die Welle anzuhalten. Der Arbeiter ift auf diese Beise vollständig Berr feiner Maschine und tann feine Arbeit sicher ausführen. Um die Culotten auszuschneiben, bringt man auf ben Tisch K oberhalb ber Matrize M eine Rautschutplatte;

¹⁾ D. R.: P. 14569 v. 4. Jan. 1881; Emil Albert Legeune in Paris.


senft sich nun der Stempel, so treibt er bas Rautschnit in das Innere ber Matrize, bis der abgeschrägte Ansak e (Fig. 58) mit ber Matrize in Berührung Fig. 56.





fommt, wodurch ber Rand des Kantschut's gleichzeitig schräg abgeschnitten wird. hierauf schiebt man die Kautschutplatte vor und das sich von Neuem senkende Berkzeug wird eine zweite Culotte ausschneiben.

Bar die Blatte schlecht untergeschoben, so tann der Arbeiter die Maschine mittels des Griffes g der Zahnstange E anhalten. Je nach der Größe der zu




erzielenden Culotten kann man die Matrizen und den Stempel auswechseln und muß bemgemäß der Hub des Stempels regulirt werden. Zu diesem Zweck wird Welle A abgestellt, die Zahnstange gesenkt und mittels des Griffes g

entkuppelt. Man setzt die Matrize und den Kern ein, senkt den Stempel mittels des Handrades N, dis er den Boden der Matrize erreicht hat und rückt dann die Zahnstange E, sowie die Welle A wieder ein, worauf die Zahnstange den Stempel wieder hebt.

Nach dem Aufblasen werden die Ballons mit den verschiedensten Farben bemalt. Bei längerem Liegen efflorescirt in vielen Fällen Schwesel aus, wodurch die Gegenstände ein unschönes Aussehen bekommen.

Ein etwas umftanbliches Berfahren um Farben auf Rautschut aufzutragen und bie nachtheilige Einwirkung bes Delfirnisses auf bas Rautschut,



fowie die Efflorescenz des Schwefels zu verhindern, ließ fich 3. Levin= ftein (D. R.-B. 12090) patentiren.

Um die Farben aufzutragen, werden biefelben auf Bapier, Gewebe ober bunne Baute gebrudt, welche burch Ueberftreichen von Starte, Gimeif. Leim ober bergl. gegen bas Einbringen bee Firniffes gefichert find. Dan läßt nun bie fo hergeftellten Beichnungen an ber Luft vollständia trodnen, erweicht fie bann mit Bengol ober Naphta und brückt sie nun auf bie ebenfalls erweichte Dberfläche bes Nach Berflüchtigung Rautschuks. ber Erweichungsmittel werben bie Unterlagen der Farben entfernt und bie Begenstände vulcanifirt.

Sehr häufig zeigt es sich, daß die gut aufgeblasenen Balle nach einiger Zeit zusammenfallen und schlaff werden.

Es scheint also durch das Kautschut selbst eine Diffusion von Gasen statts zufinden.

Diese für den Handel sehr nachtheiligen Uebelstände hat man durch Bestreichen der Bälle mit verschiedenen Firnissen zu verhindern gesucht.

Die Masse, die zur Herstellung gewöhnlicher Spielballe benutt wird, enthält höchstens 36 bis 40 Proc. Kautschut; das Uebrige ist Kreide, Zinkornd 2c-

Die hohlen Gasballons werden aus fehr dunn geschnittenen Blättern von Baragummi, die unten einen kleinen Ansatz zur Bildung einer Röhre zum Zweck der Füllung haben, zusammengeklebt, dann nach der Parkes'schen Methode vulcanisirt, gefärbt und gesirnist, damit, wenn sie durch Gas stark ausgedehnt sind, dieses nicht so rasch wieder verlieren.

Die Fullung berfelben geschieht burch eine Druckpumpe entweder mit Bafferstoff- oder Leuchtgas.

Die Herstellung ber massiven Balle ist nicht genau befannt. Nach bem, was wir in Erfahrung bringen konnten, geschieht sie in folgender Weise. Die vulcanisirten und nichtvulcanisirten Kautschukabfälle werden auf einer chlindri-

schnitzelchen geschnitten, die durch die Reibung erhitzt und in Folge der vielen Trennungsslächen sich leicht wieder vereinigen lassen. Darauf werden sie mit der Hand zu einer Lugel zusammengeballt und in Formen ftart zusammengepreßt.

Man formt die Rugel größer als die Form ift. Beim Zusammenpreffen

brudt fich ber Ueberschuß aus ber Deffnung ber Form hervor.

Nach fünf bis sechsstündigem Pressen in der Form werden die Formen noch stärker zusammengepreßt und 10 bis 12 Stunden der Kälte ausgesetzt. Alsdann kommen die Bälle aus den Formen heraus. Sie haben vollständig die ihnen gegebene Form angenommen und behalten sie auch, nachdem man sie, um ihnen ihre Elasticität wieder zu geben, auf 40° C. erwärmt hat.

Wir haben in folgender Weise massive Kautschulbälle darzustellen versucht: Einer in der Kälte knetdaren Masse von Kautschuk, Schwesel, regenerirtem Kautschuk aus Kautschukabsällen, kohlensaurem Ammon mit etwas in Terpentinöl aufgelöstem Kautschuk unter Zusat der nöttigen Menge Schwerspath und Kreide wird eine kugelige Form gegeben und um diese Kugel eine dünne Kautschukplatte gelegt. Die Kugel, welche etwas kleiner ist als die Form, wird dann wie die Ballons vulcanisirt. Beim Erhitzen wird die innere Masse aufgetrieben, und das äußere Kautschukblatt an die Wandungen der Form gepreßt. Das Innere des Balles hat dann ein poröses schwammiges Gesüge, während die Obersläche glatt und dicht erscheint.

Gummifohlen.

Schon seit langer Zeit hat man vulcanisirtes Kautschut zur Herstellung von Schuhsohlen benutt. Allen Borzügen, die die Gummisohle gegenüber ben Lebersohlen hat, steht der Rachtheil entgegen, daß sie sich schwer auf den Schuh befestigen läßt. Alle Berbesserungen bei der Gummisohlenfabrikation waren daher darauf gerichtet, leichte und gute Besestigung der Gummisohle zu ermöglichen.

Matintofh schneibet aus einer mit Schwefel gemischten Gummiplatte

Sohlen verschiebener Größe.

Um ben Rand herum werben in Entfernung von ca. 1 cm Nägel burch bie Kautschutplatten gesteckt, die ungefähr noch 1 cm mit den Spigen hervor= ragen und dann die Sohle mit den Nägeln vulcanifirt.

Die Rägel haften alsbann ziemlich fest und reißen nicht aus, wie dies ber

Fall wäre, wenn sie in vulcanisirtes Kautschuk eingetrieben würden.

In neuerer Zeit stellt man Kautschutsohlen her, die aufgenäht ober mit Holznägeln befestigt werden können. Die Kautschutsohle wird mit einem zugesspitzten Rande in gleicher Weise, wie bei der gewöhnlichen Leberschuhfabritation mit einem Leberrahmen versehen und befestigt. Die Sohlen werden, in dazu geeigneten Formen unter der Presse vulcanisitet, auf der Innenseite, um ihnen größere Haltbarkeit zu geben, mit einem gummirten Leinwandstreisen, auf der Außenseite, um die Schlüpfrigkeit bei nassem Wetter zu verhüten, mit Ber-

tiefungen und Erhöhungen versehen. Die Abnutung der Gummisohlen ist bedeutend geringer als die der Lebersohlen; letteren gegenüber haben sie nur den Nachtheil, daß sie aus Mangel an Poren die Ausbünstung des Fußes theilweise verhindern.

Die Berftellung ber Gufteppiche.

Früher wurden dieselben in der Weise hergestellt, daß man auf ein starkes Segelleinen eine ausgewalzte Kautschutplatte von 4 bis 5 mm Stärke legte und dann unter einer Presse vulcanisirte. Sollte der Kautschukteppich mit Berzierungen versehen werden, so wurden beim Bulcanisiren auf die Gummisplatte gravirte Eisenplatten gelegt.

In neuerer Zeit werben diese Teppiche aus geringem Material, namentlich gemahlenen Kautschutabfüllen, hergestellt. Gine aus gemahlenen Kautschutsabfällen, etwas natürlichem Kautschut und Schwefel bestehende Masse wird auf das als Unterlage dienende Segelleinen aufgetragen und über die Masse (um das Brechen zu verhindern) eine 1 mm starke Schichte von gutem Kautschut aufaetragen.

Gummiriemen.

Die Gummiriemen werden je nach ber Stärke mit 3 bis 10 Einslagen von gummirter Leinwand hergestellt und außen mit einer Schichte Gummi überkleibet.

Die Praparation ber gummirten Leinwand geschieht, indem man auf einem Kalander ein starkes, gleichmäßiges Leinengewebe auf einer Seite mit einer Gummischichte versieht. Unter dem Druck der Kalanderwalzen preßt sich das Kautschuk in die Poren der Leinwand vollständig ein. 3 bis 10 solcher praparirter Gewebe werden mit der gummirten Seite auf einander gelegt und auf dem Kalander auf einander festgewalzt.

Aus diesem so praparirten Gewebe werden der Lange und Breite des Riemens entsprechende Stude mit einer Schneidemaschine ausgeschnitten und bann unter einer Presse (s. Fig. 12, S. 75) vulcanisitet.

Manchmal umlegt man sie noch mit einer dunnen Kautschutschie; es hat sich aber gezeigt, daß dies überflussig ift und nichts zur größeren Haltbarteit beiträgt.

Die Beschreibung, wie bie Bulcanisation ber Riemen vorgenommen wirb, haben wir bereits früher gegeben und verweisen wir auf bas bort Gesagte.

Bezüglich der Qualität der Kautschufriemen im Bergleich zu Lederriemen sei Folgendes gesagt: Letteren gegenüber haben fie ben Bortheil, daß fie

- 1. sich weniger behnen;
- 2. größeren Wiberftand gegen Berreigen befigen;
- 3. Unempfindlichteit gegen Raffe zeigen;
- 4. geraden Lauf, ohne sich schief zu ziehen, beibehalten;
- 5. daß fie billiger find.

Der größte Nachtheil, ben fie Leberriemen gegenüber besitzen, ift erstens ber, daß sie beim Reißen schwer bauerhaft zu repariren sind, und zweitens, daß sie sich an ben Rändern sehr leicht aussasern und daher nicht gekreuzt laufen bürfen.

Wir geben hier (S. 123) eine Tafel 1) über die Ausbehnungsfähigkeit von Lebers, Kautschuls, Guttapercha-Riemen mit und ohne Einlage. Aus der Tasel ergiebt sich, daß Leberriemen wie Kautschukriemen mit Einlagen bei Belastungen bis zu einem Kilogramm per Quadratmillimeter nahezu gleiche Ausbehnung erseiden. Bei Dehnungen von einem Meter um 200 mm waren dagegen bei Leberriemen nur 1,6 kg Belastung per Quadratmillimeter ersorberlich, während bei Kautschukriemen im Durchschuitt 2,5 kg nöthig waren. Beide Riemenarten können zum Gebrauch mit einem Gewichte von 1 kg per Quadratmillimeter belastet werden.

Die Kautschutriemen mit Einlagen behnen sich bei Belastung über 1 kg weniger als die Leberriemen.

Die Rautschufriemen ohne Gewebe und die Guttaperchariemen vertragen keine höhere Belastung als 0,25 kg per Quadratmillimeter.

Bei einer Temperatur von etwa 20° und einer Belastung von 0,35 kg per Quadratmillimeter läft sich die Guttapercha unbeschrent ausbehnen.

Der Kautschutriemen bricht bei einer Belastung von 0,4 kg per Quadratmillimeter. Guttaperchariemen können in allen Fällen da gebraucht werden, wo die Treibriemen der Näffe und Kälte, aber nicht der Wärme ausgesetzt sind. Ganz besonders muffen sie vor Sonnenstrahlen geschützt werden.

Gummifonhe.

Wie im Eingange erwähnt, wurde schon von den Eingeborenen Sidsamerikas das Kautschut zur Herstellung von Schuhen benutt. Sie bestrichen hölzerne oder thönerne Schuhsormen mit Kautschutsaft und ließen denselben darauf eintrodnen. War das Kautschut in genügender Dide aufgetragen, so wurde die Form daraus entfernt. Derartige Gummischuhe hatten, obgleich sie sehr dauerhaft waren, die Nachtheile, daß sie sehr theuer, unschön und durch sessen Anliegen an den Fuß unbequem waren.

Goobhear war der erste, der Gummischuhe aus vulcanisirtem Kautschut herstellte. Aus einem mit Kautschut überzogenen tricotartigen Gewebe wird über früher hölzerne, jest eiserne Leisten der Schuh angesertigt, wobei alle Berbindungen einzig und allein durch Berkleben mit einem Kitt hergestellt werden. Die sertigen Gummischuhe werden mit einem Asphaltlack überstrichen und in einem Luftbade vulcanisirt. Die Operation des Bulcanisirens bedarf der größten Ausmerksamkeit; steigt die Temperatur dabei zu hoch, so wird die Waare brüchig. Durch den Lacküberzug wird das Brennen wesentlich erschwert.

¹⁾ Encyflopadie Roret.


Reseichnung ber Wiemen	Belaftung	in Rilogram	Belastung in Klogrammen per Quadratmillimeter, entspr. einer Ausdehnung per Meter von	1.0.0.co.tmillim	ıeter, entşpr.	einer Ausbi	thnung per L	Reter von	Bemertungen
מניתיותות סבי מוניווניו	20 mm	25 mm	20 mm	ww 92	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	refp. Beobachtungen
0.	1	-	0,21	0,38	0,62	98'0	61'0	1,89	Bruch bei 2,76 kg
0.	1	1	0,16	0,30	0,45	09'0	06'0	1,50	, 1,49
Gahar 11.	1	0,29	0,55	08'0	1,15	1,49	1,87	1,60	, 2,09
•••••••		1		0,43	0,63	0,84	1,12	1,34	ı
(1.	0,16	ı	0,26	0,28	0,31	0,32	0,33	0,33	I
Guttapercha		l	0,10	0,12	0,16	0,20	98'0	98′0	l
(3.		1	0,18	0,20	0,24	0,26	0,35	0,35	1
(1.	•	0,12	0,18	0,23	0,30	0,87	٠,۱	ı	I
Rautschuff $\dots \dots \dots 0$.		0,11	0,15	0,20	0,26	0,33	0,40	ŀ	Bruch bei 0,46 kg
(2)		0,12	0,17	0,22	0,28	0,30	0,40	I	, 0,46
(1.	_	0,15	0,27	0,52	0,80	1,07	ı	!	, 1,10
		1	١	1	1	!	1,47	2,23	, 2,33
<u>0</u>		0,17	0,34	0,52	0,75	1,00	1,35	2,22	, 2,65
1.	0,10	0,12	0,26	0,44	0,63	98'0	1	1	, 0,952
Poutionifriemen mit 2.		1	1	1	1	0,95	1,25		" 1,08
	9,0	0,12	0,19	0,31	0,63	0,95	1,39	İ	, 1,00
•	l	1	0,25	0,42	0,71	1,10	1,64	l	, 2,14
<u>o</u>	1	1	0,30	0,45	0,70	0,05	1,50	3,00	, 3,30
-		0,10	0,25	0,40	0,62	0,92	1,29	I	, 1,48
<u>8</u>	1	1	0,17	0,30	0,62	1,02	1,66	I	, 2,04
- i	1	1	0,25	. 0,45	0,78	1,19	1,62	,	, 2,30
2.	ı	0,11	0,25	0,41	0,70	1,02	1,47	2,52	ſ
		_	_		_	_	_		

Waren die Schuhe nicht lange genug einer hinreichend hohen Temperatur ausgesetzt, so zeigen fie noch teine volltommene Clasticität.

Dies mit Kautschuf überzogene Gewebe wird durch Aufwalzen einer mit

Schwefel und Rienrug verfetten Gummimaffe bergeftellt.

In neuerer Zeit ist die Gummischuhwaarensabrikation wesentlich verbessert worden. Namentlich hat man die kostspielige Handarbeit durch die billigere Maschinenarbeit zu ersetzen gestrebt. Wir geben in Nachsolgendem die Fig. 62.




Beschreibung und Zeichnung einer im Deutschen Reiche patentirten 1) Maschine, mit ber bas Ausschneiben der bestimmten Schuhtheile aus einer Gummiplatte ermöglicht wird. Diese neue Maschine wird an die Druckwalzen oder, wenn solche nicht angewendet werben, an die Auftragewalzen angebracht.

Fig. 62 stellt eine Borderansicht des Mechanismus mit Druckwalzen A und B vor; Fig. 63 zeigt den Apparat im Grundriß; Fig. 64 (S. 126) ift eine Seitenansicht besselben und Fig. 65 (S. 127) ist ein Vertikalschnitt nach xx

¹⁾ D. R. . \$P. 3614, Charles Ford, 3. Morgan, Slade, Franklin, Baylie, Remyork 1. Juni 1878.

der Fig. 62. Fig. 66 (S. 128) ist eine Hinteransicht der Maschine. C ist eine Schneidewalze, welche die Kautschufplatte passitet, wenn sie die Druckwalzen A und B verläßt. Ihre Umlausgeschwindigkeit ist gleich der der Kautschufplatte. Diese Walze C sowohl als alle anderen Walzen des Mechanismus sind auf Wellen montirt, die mit Lagern in den Endgestellen DD versehen sind. Unter der Walze C besinden sich zwei verticale Spindeln EE, welche in Lagern in den Trägern FF in solcher Art und Weise montirt sind, daß sie sich in horizontaler Richtung in einer verticalen Seene, welche durch die Achse der Welle C geht, zurück und vorwärts dewegen und auch auf ihren eigenen Achsen rotiren können. Mit den oberen Enden der genannten Spindeln EE sind Hilsen GG verdunden, die dies nahe an die Peripherie der Walze C reichen; dieselben enthalten kurze Hilsen HH, welche die drehbaren Messer KK auf horizontalen Stiften tragen. Die Stifte haben ihre Lager in den erwähnten Hilsen HH. Die Hilsen HH




haben einen vierectigen Querschnitt und passen in vierectige Büchsen im oberen Theile der Hülsen GG, damit sie sich mit den Spindeln drehen. Unter diesen Hülsen und den Büchsen besinden sich Spiralsedern, die dazu dienen, einen continuirslichen Druct auf die vierectigen Hülsen nach auswärts auszuüben, wodurch die Wasse gegen die Walze C oder die darunter liegende Kautschufbutplatte gepreßt wird.

Die Spindeln EE ragen abwärts über die Träger FF hervor und ihre Enden sind an den Seiten abgeflacht, um in die curvenartigen Vertiefungen LL in der Walze zu passen. Diese Abstachung dient dazu, ein Herumdrehen der Spindel zu verhindern und die rotirenden Messer, welche in einer verticalen Ebene parallel mit der abzustachenden Seite stehen, zu zwingen, denselben Winkel bezuglich der Achse E anzunehmen, unter welchem die abgeflachten Seiten des


Bobens der Spindeln der Achse der Walze O gegenüberstehen. Die Veränderungen der Winkel werden durch die Eurve der Vertiefungen LL während des Umlaufs der Walze O hervorgebracht. Die Walze O befindet sich in einem Gestell unter der Walze C und ihre Achse ist in derselben verticalen Sbene und parallel zu ihr.

Die curvenartigen Vertiefungen LL sind in die Oberstäche von O geschnitten und breiten sich rundlich über den ganzen Umfang aus; sie sind so gestaltet, daß sie den von der Kautschulplatte mittels der rotirenden Wesser geschnittenen Theilen die gewünschte Form geben, während das Kautschul der Richtung des Pfeiles (Fig. 65) entlang passirt. Die Geschwindigkeit der Kautschulplatte



und diejenige des Umfangs der Walze soll dieselbe sein, in welchem Falle die auf ber Kautschutplatte geschnittenen und über eine dem Umfang der Walze Ogleiche Länge sich ausbehnende Linie genau mit der Bahn der Bertiefungen am Unfange der Walze O correspondiren. Die rotirenden Messer KK werden in diesem Falle immer unter dem Winkel schneiben, den die Wände der Bertiefungen am Berührungspunkt zwischen den unteren Enden der Spindeln und der besagten Wände zeigen. Die Träger FF sind so angeordnet, daß sie in

horizontaler Richtung parallel mit den Achsen der Walzen C und O in Führungen NN gleiten. An der Seite jedes Trägers ist gegenüber der Eurvenwalze M ein Stift T befestigt, welcher horizontal in die curvenartigen Bertiefungen QQ eingreift, die in der Obersläche der Walze M geschnitten sind, und dieselbe Gestaltung wie die Bertiefungen LL in der Walze O haben. Die Bertiefungen QQ auf der Walze M sind jedoch mit den Bertiefungen LL auf der Walze O mittels Getriebe RSSU verbunden, so daß sie den Trägern durch den Stift T dieselbe Bewegung geben können, wie sie besagten Trägern durch die Spindeln EE und Bertiefungen LL mitgetheilt wird. Zweck der




Curvenwalze M und ihrer Bertiefungen ift, den Trägern und Spindeln eine bestimmte Bewegung zu geben, den Spindeln theilweise den Antrieb der Träger zu erleichtern und von den Bertiefungen LL aus das Geben des richtigen Winkels für die rotirenden Messer abhängig zu machen.

Die Operation ift wie folgt:

Die auf eine der Walzen wirkende Kraft wird der anderen mittels der Getriebe zugeführt und ist es wünschenswerth, daß die Umlaufsgeschwindigkeit aller Walzen dieselbe ift.

Nachbem die Kautschutplatte eine Walze passirt hat (die auf der Zeichsnung nicht ersichtlich), zwischen den Druckwalzen A und B durchgegangen und unter die Walze C geleitet worden ist, wird sie durch die rotirenden Messer KK getroffen, die sie in irgend eine gewünschte Form schneiben, die von der Form der Eurventiesungen der Walzen M und O abhängt. Die auf diese Art gesschnittene Kautschutplatte läuft in continuirlichen Längen, so daß sie die Walzen

Fig. 66.



passirt, wenn sie von der Maschine frei wird. Die doppelten Formen werden dann besonders geschnitten und zu den Artikeln verarbeitet, für die sie bestimmt sind. In gewissen Fällen ist es zweckmäßig, das Kautschuk über die Walze C lausen zu lassen und die Messer und Walzen M und O darüber zu stellen; die vorher besprochene Anordnung ist jedoch die zweckmäßigere.

Die Curven können von beliebiger Gestalt sein, und es können vier Spindeln mit Messern und Curven angewendet werden, um dem Inneren des Theiles, der die obere Seite des Gummischuses oder anderer Artikel bildet, die Form zu geben. Wenn eine Auftrag oder Ornamentirungswalze gebraucht wird, so kann die Walze B dazu benutzt werden. In diesem Falle sollte Walze B

von der Balze C in einer genügenden Entfernung stehen, um die Balze B zu verhindern, die Rautschufplatte zu ftark gegen die Balze C zu druden.

Die von diefer Maschine geschnittenen Theile werden bann von Arbeitern

über Leiften gufammengeflebt.

Da die aus Rautschuft angefertigten Schuhe wegen ihrer völligen Undurchsbringlichkeit die Ausblunftung des Fußes verhindern, so hat der Gebrauch dieser Gummischuhe in neuerer Zeit sehr abgenommen.

Radirgummi.

Die älteste Berwendung, die das Kautschut erfuhr, war, wie wir bei der geschichtlichen Darstellung bereits hervorgehoben, die Anwendung zum Auslöschen der Bleistiftstriche. Dieser Anwendung verdankt das Kautschut auch seinen Namen im Englischen "India rubber".

Früher verwendete man zum Auslöschen nur das unvulcanisirte in Würfel geschnittene reine Paragummi; seit man die Vulcanisation des Kautschuks kennt, vulcanisirt man das Kautschuk und setzt ihm für bestimmte Zwecke, um ihm eine größere Reibungsfähigkeit zu geben, gemahlenes Glas zu. Derartiges mit Glaspulver versetzes Kautschuk dient nicht allein zum Auslöschen der Bleististsstriche, sondern auch der Tintenstriche. Der zur Herstellung von Radirgummi dienenden Masse werden eirea 60 Proc. Kreide, Schwerspath, Zinkoryd 2c. zugemischt.

Aus dieser Masse werden Platten von 4 bis 7 mm gewalzt, diese bringt man zwischen zwei Zinkplatten, welche mit Gravüren versehen sind, schließt das Ganze in eine Presse und läßt es vulcanisiren. Das Schneiden in kleine Stüdchen wird mit einer Schraubenstanze ausgeführt. Bei der Bulcanisation muß auch hier die größte Sorgsalt beachtet werden, damit das Gummi nicht zu hart und dabei doch vollständig gar wird. Im Handel erscheint das Radirgummi in kleinen Plättchen oder in längeren Stangen, die in Holz gesaft sind.

Das nicht vulcanisirte Kautschut wird namentlich von Zeichnern verwendet, indem es bas Bapier nicht angreift.

Rauticutichwämme.

Es war Hancock, ber 1846 burch Zusat von kohlensaurem Ammon ober einer anderen flüchtigen Substanz die Herstellung von porösen Kautschutsund Guttaperchagegenständen sich patentiren ließ. Später wurden von einer Firma P. W. Kowhill & Co. auf eine die jett noch geheim gehaltene Weise Schwämme hergestellt, die mehr oder weniger seinzellig sind. Doch in neuerer Zeit werden sie in gleicher Feinheit von verschiedenen Fabrikanten geliefert. Die Herstellung geschieht gewöhnlich so, daß man einer Kautschukmasse 2 die 3 Proc. kohlensaures Ammon, die nöthige Menge Schwefel und eine bestimmte Menge, burch Terpentinöl oder ein anderes Lösungsmittel aufgeweichtes Kautschuk zussetzt. Die Masse wird in einer geschlossenen eisernen Form rasch vulcanisitzt. Beim Erhitzen verstüchtet sich das kohlensaure Ammon, sowie ein Theil des

Lösungsmittels. Das kohlensaure Ammon bläht die Masse auf und macht sie porös. Der Zwed des zugesetten Lösungsmittels ist, die Bulcanisation mögslichst zu verzögern, damit die Wirkung des kohlensauren Ammoniaks eine mögslichst vollständige ist.

An Haltbarkeit sollen biefe Schwämme bie gewöhnlichen Babeschwämme übertreffen; da sie jedoch sehr stark riechen, so werden sie weniger in Haushaltungen als an Stelle von Striegel und Kartatsche beim Pferdeputzen verwendet.

Im Ganzen scheint der Consum und die Bedeutung für den Handel noch nicht sehr groß zu sein.

Rautschnkstempel.

In neuerer Zeit verwendet man das vulcanisirte Kautschut auch zur Her=

ftellung von Stempeln.

Eine bunne Kautschutplatte von 2 bis 3 mm Stärke wird auf eine Matrize gelegt, in einer Bresse fest zugeschraubt und rasch vulcanisirt. Die Bertiefungen der Matrize treten erhaben auf der Kautschukobersläche auf. Die Matrize stellt man entweder aus Blei oder Bapiermaché her 1).

Nachtheil der Gummistempel ift, daß mit Delstempelfarbe nicht gestempelt werden darf, da bei längerem Gebrauch das Del das Kautschuk angreift und die Schrift zerstört. Den Metallstempeln gegenüber haben sie den Vorzug, daß sie die Schrift deutlicher ausdrücken und keine Vertiefungen auf dem Papier hervorrufen.

Batent=Gummiwaaren.

Man bezeichnet damit im Handel solche Kautschulwaaren, die aus gesschnittenen Kautschuftplatten ohne Beimischung einer fremden Substanz (außer etwas Farbe) hergestellt und nach der Parkes'ichen Methode mit Schwefelschlorur (gelöst in Schwefellohlenstoff) bulkanisirt sind.

Zur Herstellung der Patentgummiplatten (fine cut sheet; feuille anglaise), wird das gesnetete oder gewalzte Kautschut in einer hydraulischen Presse, wie bereits auf Seite 75 bei der Herstellung von Platten näher beschrieben wurde, zu Blöden gepreßt und dann mehrere Monate an einem kalten Orte ausbewahrt. Durch das längere Liegen in gepreßtem Zustande wird die Qualität des Kautsschufs wesentlich verbessert.

Zum Zerschneiben bieser Blöde bient eine Maschine, die aus einem horisontal beweglichen Schlitten besteht, auf welchem die Kautschukmasse befestigt wird. Der Schlitten bewegt sich gegen ein Messer mit abwärtsgehender Schneide (ähnlich wie in einer Fournierschneidemühle die Säge gegen den Holzblock) mit einer Geschwindigkeit von 800 Schnitten per Minute. Durch zusließendes Wasser wird das Messer kalt gehalten und das Ankleben des Kautschuks vershindert.

¹⁾ Und zwar so, daß man den Stempel aus den einzelnen Buchstaben in einer Schraubenpresse zusammensest und ihn auf Blei oder Papiermaché auspreßt.

Man schneidet auf biese Beise Blätter von 14 verschiebenen Stärken, variirend von 1/3 bie 13 mm.

Nach einer anderen Methode stellt man Patentkautschutplatten in der Weise her, daß man cylindrische Blöde mit der, bei Herstellung der Kautschutstäden, Seite 85 bis 89 in Fig. 14 bis 18, beschriebenen Maschine in spiralförmige Bänder zerschneibet.

In neuerer Zeit hat man auch Imitationen bieser geschnittenen Batents gummiplatten burch Auswalzen von sorgfältig gereinigtem Paragummi angefertigt.

Durch die Kalanderwalzen wird diesen Platten nicht selten ein streifiges Dessin aufgepreßt, welches mit den Schnittlinien der wirklich geschnittenen Platten einige Aehnlichkeit hat. Man ruft diese Zeichnungen hervor um das Publitum, das gewohnt ist in den Streifen der Patentgummiwaaren eine Garantie für deren Echtheit zu haben, zu täuschen, denn thatsächlich sind die gewalzten Patents gummiplatten von weit geringerer Qualität als die geschnittenen.

Die Verfertigung der Patentgummiwaaren aus diesen Platten ist äußerst einfach; mittels einer Schablone werden aus einer Gummiplatte von passender Stärke geeignete Stücke herausgeschnitten und diese durch Zusammendrücken der Ränder zu einem Gegenstande geformt.

Darauf werben sie in eine Lösung von Schwefelchlorur in Schwefeltohlenftoff getaucht und vulcanisirt.

Man verfertigt auf diese Beise namentlich Sauger, Tabakbeutel, dunnere Schläuche 2c.

Um gefärbte Rautschukwaaren herzustellen, wird bem Kautschuk beim Kneten grüne, braune, rothe und blaue Farbe zugesett.

Die grünen Farben sind fast ganz aus ber Mobe gekommen und auch bem Schwarz giebt man in neuerer Zeit den Borzug vor dem Roth.

Nicht selten geschah bas Farben mit Kupfersalzen, Zinnober, Mennige, chromsaurem Blei 2c., welche Stoffe als gesundheitsschädlich zu bezeichnen sind, insofern bie bamit gefärbte Kautschukmasse zur Herstellung von Gegenständen, wie Sauger auf Milchslaschen u. f. w. verwendet wird.

A. Ford ließ sich am 20. October 1870 ein Berfahren zum Färben von Kautschut, Guttapercha und Harzen mit Anilinfarben patentiren.

Die zu färbenden Artikel werden in eine auf 150° C. erwärmte wässerige Lösung von Anilinfarben eingetaucht. Handelt es sich um das Färben von Kautschut und Guttapercha, so ist es vortheilhaft, die hieraus gefertigten Gegenstände mehrere Stunden in Wasser zu halten, bevor man dieselben in das Anilinsbad bringt. Zuweilen ist es nöttig die zu färbenden Stoffe mit Aether, Benzol oder Methylalkohol einzureiben, damit die Farben gut aufgenommen werden. Die mit Anilinpigmenten gefärbten Artikel sind transparent und besitzen einen schönen seidenartigen Glanz.

Die Fabrikation ber geschnittenen Batentplatten war lange Zeit ein Monos pol bes Erfinders Charles Macintosh.

Seit bem Erlöschen der Patente werden fie auch in anderen englischen Fabriken und in neuerer Zeit in Frankreich und Deutschland hergestellt.

Bafferdichte Gewebe.

Die Herstellung von wasserbichten Geweben burch Ueberstreichen von Stoffen mit Kautschuklösung bilbet einen ber ältesten Zweige ber Kautschuklindustrie. Schon 1791 wurde von Samuel Peal ein Patent gesnommen für die Herstellung wasserbichter Gewebe aller Art durch in Terpentinöl aufgelöstes Kautschuk.

Ch. Macintosh, ber gewöhnlich als Erfinder dieser Stoffe betrachtet wird und von welchem dieselben auch den Namen "Macintosh" erhalten haben, nahm 1823 ebenfalls ein Patent für Herstellung wasserbichter Gewebe mittels in Steinkohlentheeröl aufgelösten Kautschuts.

Solange man es nicht verstand bem Kautschut durch Bulcanisation die klebrige Oberfläche zu nehmen, wurden die wasserdichten Stoffe nur aus zwei mit Gummilösung bestrichenen und dann durch Zusammenwalzen vereinigten Lagen hergestellt.

Die meisten Stoffe werden jest nur auf der einen Seite mit Kautschut bestrichen. Im Handel nennt man die ersteren aus zwei Lagen gleichartiger, oder verschiedener Zeuge hergestellten Gegenstände (double textures) "Doppelstoffe" und die single textures, welche nur auf einer Seite, selten auf beiden Seiten mit Kautschukmasse überzogen werden.

Die Herstellung ber single textures geschieht auf zwei verschiedene Arten, entweder wird die nur durch warmes Walzen erweichte und mit Schwefel gemengte Kautschukmasse in einer sehr dinnen Schichte auf das Gewebe auszgebreitet und befestigt und sodann im Luftbade vulcanisit, oder es wird Kautsschuk in Benzin gelöst und in Form von Teig mittels einer hierzu construirten Maschine, dem "Spreiter", auf die Gewebe ausgetragen, dann mit einem Firniß, meistens aus einem Gummilack bestehend, bestrichen und vulcanisit.

Um zu färben giebt man bem Kautschut einen Zusat von Kienruß. Läßt man das Kautschut in reinem Zustande, so erhält man den Ueberzug mit hellsbrauner Farbe. Mischt man Schwesel bei und erwärmt das fertiggestellte Geswebe bis auf die Temperatur, die zur Bulcanisation erforderlich ist, so erscheint der Kautschutüberzug mit der eigenthümlichen grauen Farbe, welche vulcanisirtem Kautschut eigen ist.

In neuerer Zeit geschieht bas Aufwalzen ber mit Schwefel gemischten Rautschutmasse durch ben "Kalander". Die Kalanderwalzen werden mittels Dampf so geheizt, daß gleichzeitig mit dem Auftragen der Kautschutmasse auf das Gewebe eine Bulcanisation stattsindet. Man kann also mit einem einzigen Walzenpaar, welches auf die zum Bulcanisiren nothwendige Temperatur erhipt ist, die Arbeit des Auftragens der Masse und das Bulcanisiren bewirken; doch erfordert die Operation in diesem Falle die größte Vorsicht seitens der Arbeiter, um ein gleichmäßiges, nicht schahaftes Product zu erhalten.

Weit besser ist es auf einem Kalander die Gummimasse erst gleichmäßig aufzutragen und dann auf einem anderen Walzenpaar das Brennen ober Bulcasnisten zu bewirken.

Statt nicht vulcanisirtes Rautschut auf das Gewebe aufzutragen, empfahl 3 ohn fon dünne Platten von vulcanisirtem Rautschut erst durch Kochen mit Natronlauge zu entschwefeln, hierauf mit verdünnter Salzsäure die letzten Spuren Alkali zu entfernen, dann mit Wasser zu waschen, und an den so vorbereiteten Platten mittels einer mit Schmirgelpapier überzogenen Walze (welche in der Winute 600 bis 800 Touren macht) die Obersläche des Kautschuts aufzurauhen.

Die so vorbereitete Rautschutplatte wird mit einer Rautschutlösung beftrichen auf das Gewebe gelegt und beibe durch Passirenlassen zwischen zwei Walzen vereinigt.

Die nach biefem Berfahren hergestellten Gewebe mögen wohl guter Qualistät fein, find aber wegen ber umftändlichen Darftellung ju koftspielig.

Die durch Aufwalzen von Kautschut hergestellten Stoffe haben den anderen gegenüber ben Nachtheil, daß sie schwerer und theurer sind, dagegen den Bortheil, daß sie dauerhafter als jene sind und keinen so unangenehmen Geruch besitzen.

Die meisten tautschutirten Gewebe werden in neuester Zeit durch Aufstragen von Rautschutlösung hergestellt.

Die zur Anwendung kommenden Kautschukteigmassen werden meistens burch Auslösen von mit Schwefel innig gemischtem Kautschuk in Benzin hersgestellt. Um die Lösung zu beschleunigen und gleichzeitig die Berdampfung des Lösungsmittels zu verhindern, empsiehlt es sich die Lösung in geschlossenen eisernen Chlindern?), die durch Dampf erhist werden können und mit einer Rührvorrichtung versehen sind, vorzunehmen.

¹⁾ Wir wollen nicht unerwähnt laffen, daß man auch versucht hat, mittels ber aus den Gummibäumen ausstießenden Rautschufmilch direct wasserdichte Gewebe herzustellen. Irgend welche praktische Bedeutung hat diese Serktellungsmethode nie erlanat.

Bei bem toftspieligen und umftandlichen Transport ber leicht der Zersetzung unterworfenen Rautschufmilch bietet dieselbe ber durch Lösung in Schwefeltoblenstoff erhaltenen Maffe gegenüber keinen nennenswerthen Bortheil.

²⁾ Hancod (Muspratt, techn. Chemie Bb. III.) ließ sich zur Beschleunigung ber Lösung die Anwendung dampfförmiger Lösungsmittel patentiren. Er füllt die mit seiner patentirten Maschine erhaltenen Kautschufschufglichel in einen eisernen luftdicht verschließbaren Cylinder, in dessen oberen Theil zwei Röhren münden, deren eine mit einer Lustpumpe, die andere mit dem das Lösungsmittel enthaltenden Gesäße in Berbindung steht.

Rachdem der Cylinder gefüllt und der Dedel luftdicht aufgeschraubt ift, wird der Apparat luftleer gepumpt und dann der Dampf des Lösungsmittels einströmen gelassen, wodurch die Lösung sehr rasch von Statten geht.

Rach Brethauer, ebenso nach Heeren, verhalten sich die verschiedenen Handelssorten verschieden gegen Lösungsmittel, namentlich gegen Terpentinöl; er empsiehlt daher, vor seiner Anwendung eine Probe mit einem Theil zu machen und bei der Lösung folgenden Kunftgriff anzuwenden:

Eine möglichft homogene Beschaffenheit des Rautschulteigs ift Haupt=

erforberniß.

Eine Reihe von anderen Lösungsmitteln, wie Terpentin, Schwefeltohlensstoff, Altohol, Aether, Chlortohlenstoff, Nitrobenzol 2c. sind in Borschlag gesbracht worden; doch wie schon eingangs erwähnt, wird nur das Petroleumbenzin mit Bortheil angewendet.


Um das Auftragen der Rautschutmasse auf das Gewebe zu bewirken, bedarf man speciell hierzu construirter Apparate. Wir wollen hier einige der

gebräuchlicheren beschreiben.

Mafdine zum Streichen luft= und mafferbichter Gewebe.

Die zum Auftragen bes Gummiteigs auf Leinen bienende Streich= maschine ist in nachstehender Fig. 67 (Seitenansicht) abgebilbet.

Auf einem holzernen Bod aa find an beiben Seiten eiferne Gerufte bb



befestigt, amischen welchen eine Walze c von 7 Boll (21 cm) Durchmeffer liegt, die mittels eines Borgelegs entweder burch die Dampfmaschine ber Fabrit oder auch nur mittels einer Rur= bel d gebreht wird. Ueber derfel= ben ift eine zweite Balze e von 4 Roll (12 cm) Durchmeffer festliegend, also nicht drehbar, angebracht, welche aber burch zwei Bebel, die ihre Drehpunkte in a haben, und die baran hängenden Bewichte h gegen die untere Balge gedrückt wird. Um biefen Drudt, je nach ber Dicke ber aufzutragenden

Das zerschnittene Kautschuf wird mit zwei Drittheilen des zur Lösung ersorderlichen Terpentinöls übergossen, ruhig stehen gelassen, nach 12 bis 24 Stunden fräftig durchgerührt, der Rest des Terpentinöls zugesetz, nach abermals 24 Stunden fräftig durchgerührt und dieses dann öfters wiederholt.

Gerard ließ fich die Anwendung gemischter altoholhaltiger Flüssigkeiten zur Darstellung von Kautschuftösungen zum Ueberziehen von Geweben patentiren; nach ihm geben Terpentinöl, Schwefeltohlenstoff, Benzin, Chlorosorm, Aether nach Zusak von 5 bis 50 Proc. Altohol weit concentrirtere Flüssigigkeiten als wenn sie rein an-

gewendet werden.

Je nach dem Grade der Consistenz wird eine verschiedene Menge des Lösungsmittels angewendet, selbst bis zum 30 fachen Gewichte des Kautschufs. Nach 48 stündiger Einwirkung wird bei verhältnismäßig geringer Menge des Lösungsmittels die aufgequollene Masse tüchtig durchgearbeitet; auch wohl die Einwirkung durch Wärme unterstügt; bei großen Mengen ist dies nicht nothwendig. Gummischichte vermindern zu können, sind die anderen Enden der Hebel mit Ketten versehen, die sich auf eine Welle k winden und mittels des Handrades langezogen werden können. Das Leinen ist auf einer Walze m aufgebäumt, die nebst einer zweiten ähnlichen n zwischen eisernen Ständern o liegt und geht von da zwischen den Streichwalzen hindurch. Der Kautschukteig wird mit Kellen auf das sich langsam fortbewegende Leinen aufgebracht und beim Durchgang durch die Walzen gleichmäßig ausgestrichen, worauf man das Leinen zum Trocknen aufhängt.

Je dunner man die Rautschutschichte auftragen will, desto mehr werden die Ketten i gelockert, die Gewichte h senken sich dabei und drucken mit größerer Gewalt die obere Walze gegen die untere.

Das mit Kautschut zu überziehende Gewebe ist auf einer Walze aufgewickelt und wird, nachdem es mit der hinreichend diden Kautschutschiedte versehen und genügend trocken geworden ist, auf eine zweite Walze gerollt und auf dieser vulcanisirt.

Ein anderer Apparat zum Auftragen bes Kautschulteigs ift ber "Spreiter" (speader). Derselbe besteht aus einer in einem Eisengestell ruhenden horizontalen Walze, welche am oberen Ende eines eisernen Tisches, dessen Platte hohl ist und mit Dampf geheizt werden kann, befestigt ist.

Ueber der Walze befindet sich ein stumpses Streichmesser, welches durch Schrauben näher an die Walze gestellt, oder von ihr entfernt werden kann. Zwischen der Walze und dem vorerwähnten Streichmesser wird der gunmirte Stoff hindurch gezogen; vor dem Streichmesser wird die Kautschukmasse gleichsmäßig von einem Arbeiter mit einem Spatel ausgetragen.


Nachdem die Kautschukmasse ausgetragen ist, passirt der Stoff den gesheizten Tisch. Das zum Lösen der Kautschukmasse verwendete Benzin verdunstet dabei und, wenn die Länge des Tisches genügend ist, gelangt das Gewebe am unteren Ende des Tisches trocken an. Die Operation des Auftragens wird so oft wiederholt, dis die Kautschukschte die gewünschte Stärke hat. Durch Passirenlassen des gummirten Stoffes über den heißen eisernen Tisch wird die Zeit der Herstellung wesentlich verkürzt. Früher ließ man die gummirten Stoffe an der Luft trocknen, was gewöhnlich $1^1/2$ dis 2 Stünden in Anspruch nahm. Da, um eine neue Schichte auftragen zu können, die vorhergehende vollständig trocken sein muß, so bedurfte man zur Herstellung von etwa 14 Schichten circa 28 Stunden.

Cuminge und Guibal verwenden folgenden Apparat zum Auftragen ber Kautschutmasse.


Fig. 68 (a. f. S.) stellt eine Seitenansicht und Fig. 69 eine Borberansicht bes Apparates dar.

In einer Entfernung von 1 m vom Messer c, unter dem Tuche ohne Ende TT befindet sich ein Heizkasten BB aus Blech, in den durch Röhre i Dampf eingeführt werden kann. Ueber dem Tuch ohne Ende und dem Heizkasten ist in einer Länge von ungefähr 3 m der Heizkasten mit einem flachen Dache von Blech überdeckt, dessen First in der Längerichtung des Kastens liegt und dessen vordere und hintere Deffnung soweit verschlossen sind, daß nur ein

schmaler Schlitz zum Passiren bes Gewebes übrig bleibt. Das Dach ist auf beiben Seiten mit einem Tuch bebeckt; über ber Firste befindet sich eine burch- löcherte Röhre SS, welche fortwährend Wasser zusührt, um das Dach kühl zu halten. Die im Inneren an den Seiten des Daches sich verdichtenden Dämpfe



von Benzin sammeln sich in zwei an der Seite befindlichen Rinnen und gelangen von da nach außen in einen Recipienten I. Das zur Abkühlung über das



Dach fließende Baffer sammelt fich in ben Rinnen mm und wird von ba abgeleitet.

Das Messer c kann je nach der Stärke des Stoffes und der aufzutragenden Kautschukschichte, der unteren Walze genähert oder von ihr entsernt werden.

Der mit Kautschut überstrichene Stoff bewegt sich in ungefähr sieben Minuten über ben circa 5 m langen Heizkasten und wird alsbann auf ben bort angebrachten Haspel RR gerollt.

Bur Herstellung ber double textures mittels Rautschuflösung walzt man entweber zwei auf einer Seite mit Gummilosung bestrichene Gewebe aufein-

ander, oder man gummirt bie Stoffe auf einem von Sancod angegebenen Apparat.

Fig. 70 zeigt in schematischer Zeichnung die Einrichtung diese Apparates. Die beiben Gewebe, welche von der rechten und linken Seite des Apparates von den beiden Walzen w, auf denen ste aufgerollt sind, abgezogen werden, laufen zwischen zwei horizontalliegenden Walzen. Genau über der Mitte der beiden Walzen e, deren eine verstellbar (d. h. der anderen genähert oder von ihr entfernt werden kann) ist, befindet sich ein Trichter k zur Aufnahme des Kautschulk. Um eine Berdunstung des Benzins aus dem Trichter k zu verhindern, greist der Deckel desselben in eine Rinne r, welche mit Wasser gefüllt ist und dadurch einen Berschluß bilbet.

In dem Deckel d ist ein Hahn h angebracht, welcher erst beim Beginn der Arbeit geöffnet wird und das Eindringen von Luft in das Innere des Kastens gestattet. An der nach unten gekehrten Seite besindet sich eine Schiebervorsrichtung, welche einen Spalt des Kastens verschließt und die durch Febern, welche sie zu schließen trachten, nach vorwärts gedrückt wird. Durch eine Schraube, welche in einer der Feberkraft entgegenstrebenden Richtung wirkt, kann man den Schieber nach ruckwärts ziehen und hierdurch den Spalt nach Belieben breiter oder enger machen oder auch ganz schließen.

Durch Aufrollen auf eine weiter unten angebrachte Trommel wird das Tuch von den Walzen w abgezogen, auf den Walzen e gummirt und zusammensgepreßt und schließlich mittels der durch Dampf geheizten Walzen mm das Lösungsmittel verdampft. Zum vollständigen Austrocknen wird dann das Geswebe noch einige Tage aufgehangen.

Folgende wichtige Hauptpunkte muffen noch bei Herstellung ber kaut-

1. Je bichter bas Gewebe ift, besto bunnere lleberzüge von Kautschuk kann man auf bemselben ablagern, weil in biesem Falle bunne Kautschuklösungen ohne burchzuschlagen angewendet werden können;

2. je gröber und undichter ein Gewebe ift, um fo bider muß ber gum Gummiren verwendete Rautschukteig fein:

3. je bunner die aufgetragene Kautschutschichte ift, besto weniger bruchig ift bas kautschukirte Gewebe.

Es empfiehlt sich baher, die Kautschutlösung möglichst bunn aufzustreichen und bas Auftragen 12= bis 14 mal zu wiederholen.

4. Das Bewebe muß möglichft gleichmäßig fein.

Ein Nachtheil, ben man ben wasserdichten Geweben vorwirft ist ber, daß sie in der hitze, besonders wenn sie nicht genugend vulcanisirt sind weich, in der Kälte dagegen steif und hart werden. Durch Bulcanisation kann dieser Uebels stand nur bei Leinens, Hanfs und Jutegeweben beseitigt werden, da diese ohne Nachtheil die Bulcanisation vertragen können, während Seide und Wolle zu sehr leiden würden.

Einer ber größten Uebelftanbe, welchen die durch Rautschuft luft = und wasserbicht gemachten Kleidungsstude zeigen, ift ber, daß sie dusbunftung bes Rörpers hindern und die darunter liegenden Kleider leicht feucht werden.

Deshalb hat auch in neuerer Zeit bie Berwendung folder Rleibungsftude bedeutend abgenommen, besonders ba man gelernt hat, auf anderem Wege

mafferbichte Stoffe berauftellen, Die Diefe Uebelftunde nicht zeigen.

Um den eben ermähnten Nachtheil, die Berhinderung der Transpiration ju beseitigen, fertigt Buibal bie mafferbichten Rleibungsftude in ber Art, bak er über einen nicht wafferdichten Stoff Streifen von gummirtem Bewebe bachziegelförmig aufnäht; zwischen ben einzelnen Schuppen hindurch tann zwar fein Eindringen bes Regens, aber ein Austausch von Gafen stattfinden.

Ueber eine nennenswerthe praftische Berwendung dieser Rleidungsstude ift uns nichts Raberes befannt; jedenfalls ift die Berftellung ziemlich toftspielig.

Mus ben auf biefe Beife tautschutirten Stoffen werben Rleibungeftlice als Schutz gegen Regen und Wasser, Taucheranzuge, Zelte, transportable, mit Luft gefüllte Boote, Babemannen, Lufttiffen, Matragen, mafferbichte Ginlagen in Aranten- und Rinderbetten und bergleichen Gegenstände hergestellt.

Die Berbindung der Rander bei Berftellung biefer Gegenstände wird nicht durch Räben, sondern durch Zusammenkleben bewirkt; es empfiehlt fich dabei an ben Stellen, welche jufammengeklebt werben follen, bie Bummiauflage bor bem Bestreichen mit einer Guttapercha = ober Kautschut = Guttaperchalösung mittels Bimsftein etwas abzureiben und die bestrichenen Theile etwas abtrodnen zu laffen, ehe man fie mit ber Bandrolle fest aufeinander druckt.

Ein wesentlicher Uebelstand aller mit Rautschut mafferdicht gemachten Be-

webe ift ber unangenehme Geruch, ber benfelben anhaftet.

Er rührt entweder vom Lösungsmittel oder von dem Rautschut ber.

Um möglichst wenig riechende Gewebe herzustellen, empfiehlt es sich, in erfter Linie gang gutes Barakautschut und sorgfältig gereinigte Lösungsmittel zu verwenden.

Man hat verschiedene Methoden in Borfchlag gebracht, um durch nachträgliche Behandlung der Gewebe den ihnen anhaftenden Geruch zu beseitigen.

Man fette die Bewebe einige Stunden einer Temperatur, die weit über bem Berflüchtigungspunkte des riechenden Stoffes liegen follte, aus, um benselben aus bem Gewebe zu verflüchtigen. Die Methode hatte teineswegs ben

gewünschten Erfolg.

Eine andere Methode, bie weit beffere Resultate liefern foll, beruht auf ber Behandlung ber Bewebe ober Stoffe in gefchloffenen Raumen mit gespanntem Wafferdampf. Schon eine hinreichend lange Behandlung in einem mit Dampf gefüllten Raume, in dem eine Atmofphäre-Spannung herricht, foll ein Beruchlos-Wir bezweifeln, bag burch biefe Methobe ber gewünschte merben bemirken. 3med erreicht wird, verweisen aber im Uebrigen auf bas früher bei ber Beruchlosmachung ber Rautschufartitel Befagte.

Da in einem späteren Abschnitt diefes Werkes die Berftellung ber mafferbichten Gewebe speciell behandelt wird, so übergeben wir hier diejenigen Methoben, die fich auf Bermenbung von Rautschukcompositionen zur Berftellung folder

Gewebe gründen.

Rautschuffirniffe und Löfnugen.

Das Kautschut bient für sich, wie auch gemengt mit anderen Stoffen, zur Darstellung von Firnissen, die sich besonders durch ihre Indissernz gegen chemische Agentien und große Wasserdichtigkeit auszeichnen. Als Zusat zu anderen Stoffen verhindert es bas Sprödewerden.

Um Kautschutlad und Firnisse herzustellen, muß das Kautschut vorher geslöst werben. Die Herstellung dieser Kautschuflösungen geschieht, wie schon früher erwähnt, in geschlossene, burch Danuf beizbaren Gefäßen.

Die Lösung bes Rautschuts wird beschleunigt, wenn bie Maffe burch eine

Rührvorrichtung mechanisch bewegt wird.

Die Temperatur, bei welcher die Lösung vorgenommen werden muß, richtet sich nach ber Natur des angewandten Lösungsmittels. Bei Anwendung von

Schwefelkohlenstoff geht man nicht über . . . 40° E. Terpentinöl """". . . . 100° " Benzin """ " 60° "

Um eine leichte Auflösung zu erhalten, muß das Kautschut möglichst troden sein; bei Schwefeltohlenstoff empfiehlt sich, wie schon früher erwähnt wurde, ein Zusat von 6 bis 8 Procent rectificirtem Weingeist. Das nach dem Berdunsten des Schwefeltohlenstoffs zurückleibende Kautschut besitzt weit weniger Klebrigkeit als das mit Steinkohlenbenzin aufgelöste und empfiehlt sich die Answendung des letzteren zur Herstellung von Kitt.

Zur Bereitung aller Kautschutlösungen eignet sich besonders das umsgearbeitete, gewalzte Kautschut, indem das natürliche weit weniger erweicht und häusig einige Klumpen hinterläßt, die sich auch selbst bei Ueberschuß von Lösungsmitteln nicht lösen.

Um absolut homogene Lösungen zu erhalten, muß die mit dem Lösungsmittel digerirte Rautschukmasse auf einem Walzenpaar zerquetscht oder geknetet werden. Man bedient sich dazu eines Walzenerkes mit horizontal nebeneinander liegenden, festdrückenden Walzen, welche sich mit ungleicher Geschwindigkeit drehen. Die durchgehende und dabei gewaltsam zerquetschte Masse wird durch zwei gegen die Unterseite der Walze stehende Streichmesser abgestrichen und fällt in einen untergestellten Trog.

Das Kneten auf ben Walzen wird so lange fortgesetzt, bis die Klümpchen vollständig zergangen sind. Durch Mischen und Kneten von theilweise gelöstem und theilweise geknetetem Kautschuk kann man Kautschuklösungen von jeder Consistenz darstellen.

Durch entsprechendes Berdunnen ber zwischen ben Walzen zermahlenen Kautschutmasse mit Aether, Chloroform, Terpentinöl zc. erhält man Flüssigkeiten, welche unmittelbar als Firnisse benutt werben können. Beim Berdunsten des Lösungsmittels bleibt das Kautschut als ein farbloses, elastisches Häutchen zurück. Für die Herfellung von feineren Firnissen empfiehlt es sich, die Kautsschutzlösung durch Baumwolle und Glastrichter zu filtriren.

Bolley ist der Ansicht, daß klare Lösungen nur erhalten werden können, wenn man auf eine vollständige Lösung des Kautschuks verzichtet; er empfiehlt daher, das Rautschuk in Schwefelkohlenstoff aufquellen zu lassen, die Lösung mit Benzol zu versetzen und durch ein Tuch zu filtriren.

Eber und B. Toth 1) geben nachstehende Borfchriften um tlare Rautschutlösungen, wie folche zu photographischen Zweden besonders gebraucht werden,

berzuftellen.

30 g zerschnittenes Kautschut werben in ein weites Leinwandsächen einzebunden und dieses Sächen wird dann an den Stöpsel einer Flasche, die ein Liter Benzin enthält, derart mittels eines Fadens aufgehangen, daß es an die Oberstäche der Benzinslüssisseit zu liegen kommt. Hierauf bleibt die Flasche 6 dis 8 Tage ruhig stehen. Während dieser Zeit geht der lösliche Theil des Kautschuks, etwa 40 dis 60 Procent, in das Benzin über, während der Inhalt des Säckhens enorm anschwillt. Diese so erhaltene wasserbelle Lösung, die ziemlich diekslüssig ist und 1,2 dis 1,5 Procent Kautschuk enthält, gießt man dann vorsichtig aus. Der aufgequollene Rückstand hält ungefähr ½ dis ½ des verwendeten Benzins zurück und kann zur Herstellung eines ordinären Kautschuksirisses dienen. Weiter wird noch bemerkt, daß sich eine Benzins Kautschukssirung, die in halbvollen Flaschen ausbewahrt wird, bei Zutritt des Lichtes zersetz, und zwar indem die dickliche Lösung in einen dünnstlässisses Zustand übergeht. In lesterem Zustande ist die Kautschukssiung für photographische Zwecke nicht mehr verwendbar.

Ludw. Beders in Spandau²) (D. R.-P. 13307) stellt einen Kautschutsstring bar, ben er vornehmlich als Schutzanstrich für Metalle benutzt. Dünn gewalzte Kautschufstreisen werben in ben bei der Destillation von Braunschlen, Torf und anderen, durch fractionirte Destillation erhaltenen Delen, die bei 250 bis 300° C. übergegangen sind, gelöst. Auf 1 Theil Del nimmt man ½ Theil Kautschuf. Gewöhnlich nach achttägiger Digestion wird die entstandene dicke Masse unter Anwendung eines Rührwerks verdünnt, bis eine klare sadenziehende Flüssigietet entstanden ist. Wird dieser Firniß mittels eines Flanelllappens in möglichst dünner Schichte auf einer Metallsläche aufgetragen, so bildet sich durch langsames Eintrodnen eine Kautschukschlaut, welche den Beränderungen des Metalls bei heftigem Temperaturwechsel willig solgend, angeblich einen absoluten Schutz gegen atmosphärische Einstüsse gewähren soll. Selbst nach jahrelangem Liegen sollen sich keine Sprünge in der Oberhaut, nicht einmal durch das Mikrostop wahrnehmen lassen.

Sartgummi ober hornisirtes Rantidnt. Chonit.

Goodnear machte 1852 die Entdedung, daß durch einen größeren Bufat von Schwefel und längeres Brennen bei höherer Temperatur biefer Masse,

2) Deutsche Industriezeitung 1881, S. 245.



¹⁾ Photographische Corresp. v. Hornig (Wien).

bas Kautschut eine bem Horn ober Fischbein fast gleichkommende Glasticität erhält.

Durch Zusätze von anderen Stoffen, wie Magnesia, Zinkweiß, Kreibe 2c. zu der Kautschukmasse gelang es ihm balb eine Masse herzustellen, aus der er Stoffe fertigen konnte, die seither nur aus Horn, Elsenbein, Metall oder Leber sich herstellen ließen.

Die Fabritation ber Hartgummiwaaren nahm seit den fünfziger Jahren einen raschen Aufschwung. Hunderte von Artikeln, Gebrauchs- und Luxus-

gegenstände, Wertzeuge u. f. w. wurden aus Bartgummi bergeftellt.

Gegen Anfang der siebziger Jahre trat eine Reaction ein und die Hartsgummiwaaren kamen bei der Mehrheit des Publikums in Mißcredit. Die Ursache dieses Ruckgangs der Hartgummiindustrie ist auf folgende Umstände zurückzusühren:

- 1. die Luxusgegenstände tamen außer Mode;
- 2. durch den vermehrten Consum hatte das Rohkautschuk einen so hohen Preis erlangt, daß die besseren Hartgummiartikel zu theuer wurden und die Concurrenz mit anderen Stoffen nicht mehr aushalten konnten;
- 3. war die Qualität des Kautschuks durch allzu großen Zusat von Beismischungen derart verschlechtert worden, daß die vortheilhafte Verwendung der Hartgummiwaaren dadurch in Frage gestellt war.

Die wichtigsten Punkte bei der Fabrikation der Hartgummiwaaren, namentlich bas Bulcanistren, sind dis auf den heutigen Tag mehr oder weniger als Geheimnisse betrachtet worden. Die darüber in die Deffentlichkeit gelangten Angaben differiren so weit, daß man mit Bestimmtheit behaupten kann, daß sie mehr oder weniger von der Wirklichkeit abweichen. So giebt z. B. Goodhear in seinem Patente die Temperatur des Brennens zu 120 bis 150° C. an, während Andere diesselbe zu 160 bis 165° C. angeben. Die Zeitdauer des Brennens wird von Einzelnen auf 4 bis 5, von Anderen auf 8 bis 12 Stunden angegeben.

Zu der Herstellung des Hartgummis verwendet man namentlich das ostindische und das von Java kommende Kautschuk. Das Parakautschuk eignet sich weniger wegen seiner eigenthümlichen Beschaffenheit und seines hohen Breises.

Am wenigsten verwendbar ist das afrikanische Kautschut, da es zu mager ist, wie der technische Ausbruck sagt und brüchige Waare liefert.

Die zum Berarbeiten und Bulcanisiren bes Kautschuts ersorberlichen Apparate und Maschinen stimmen im Wesentlichen mit ben bei der Weichgummiswaarenfabrikation verwendeten überein und können wir auf das dort bereits Gesagte verweisen.

Das Berarbeiten bes Rautschuts, Reinigen, Balzen, Mischen mit Schwefel

und anderen Bufatftoffen geschieht in der früher ermähnten-Weife.

Das Berhaltniß bes Schwefels zum Kautschut variert je nach ben Gegenftanben, die man darstellen will. Sollen dieselben eine gewisse Weichheit und Clasticität, etwa wie das Fischbein besitzen, so setzt man weniger Schwefel zu als bei Gegenständen, von benen man große Harte verlangt. Es hat sich heraus-

gestellt, daß man unter einen Zusatz von 20 Procent und über einen solchen von 35 Procent Schwefel nicht geben soll, um gute Resultate zu erzielen.

Bei einem geringeren Zusatz als 20 Procent Schwefel wird kein Hartgummi erhalten, mährend bei einem höheren Zusatz als 35 Procent das Product zwar sehr hart wird, aber zu brüchig ist.

Während bei der Weichgummifabritation das Brennen den Schluß der Fabritation bildet, geht diese Operation bis auf einige Ausnahmen bei der Harts gummiwaarenherstellung dem Formen der Gegenstände voraus.

Gewöhnlich walzt man bie Kautschutmasse zu Blatten von verschiedener Stärke aus.

Die so hergestellten Tafeln werben burch Feilen, Sägen, Drehen, Fraisen 2c. ganz wie Fischbein, Horn, Holz u. s. w. bearbeitet und die gewünschten Gegenstände daraus hergestellt.

Zum Zwede der Anfertigung einzelner Gegenstände preft man die weiche Masse in einzelne Formen und vulcanisirt sie barin.

Um zu verhindern, daß sich Luftblasen zwischen Teig und Formwand bilden, die meistens ein Schadhaftwerden der Waare bewirken, preßt T. Engel in Hamburg (D. R.-B. 14419) Gummiteig in eine Form, die mit einer Flüssig-teit, welche sich mit Gummi verbindet, gefüllt ift. Die Aussührung geschieht in folgender Weise. Die Form wird mit Leinöl oder einer anderen geeigneten Flüssigieit gefüllt und dann der Teig entweder von der Mitte oder einer Seite in die Form eingepreßt. Der Kautschulteig verdrängt allmälig die Flüssigsteit aus der Form. Engel will auf diese Weise einen volltommenen Ausschluß der Luft zwischen Form und Teig dewirken. Die etwa zurückbleibenden Flüssigsteitsteilschen werden von dem Teig absorbirt und schaden nicht, vorausgesetzt, daß die Menge derselben nicht erheblich ist.

Werden die Hartgummiartikel aus einer breiigen Maffe in Formen dargestellt und darin vulcanisirt, so zeigt sich ber Uebelstand, daß das Rautschuk und die zu Formen verwendeten Metalle, wie Meffing und Binn, verschiedene Ansbehnungscoefficienten haben. In Folge beffen tritt mahrend bes Brennens oder beim Erfalten ber Rautschufartitel ein Schabhaftwerben burch Entstehung von Riffen und Bruchen ein. Je größer nun bie einzelnen Begenftanbe find, besto größer ift die Befahr bes Schabhaftwerbens. Man fann beshalb in Formen auch nur Artitel von geringer Dide, ober hohle Begenftanbe, fowie folche, die keine besonders glatte Oberfläche zu haben brauchen, vulcanisiren, weil die in Formen vulkanisirten (bideren) Gegenstände auf der Oberfläche Erhöhungen oder Bertiefungen und Ungleichheiten zeigen. Man bat diesem Uebelftande dadurch abzuhelfen gefucht, daß man die Begenftande vorher in Bintfolie einwidelte und bann in Formen vulcanifirte. Obgleich baburch ber eben erwähnte Uebelftand vermieben wird, fo zeigen fich boch immer noch Unebenheiten, bie, um die betreffenden Gegenstände vertäuflicher zu machen, eine Nachhülfe mit ber Feile, bem Bobel 2c. erforbern.

Die aus den Formen kommenden Hartgummiwaaren werden polirt. Das Poliren erfordert viele Arbeit, so daß die Preise der Gegenstände dadurch wesent-

lich vertheuert werden. Façonnirte Gegenstände können nicht leicht polirt werden.

. Um biefen Uebelftänden abzuhelfen, verfährt Comper beim Berftellen der Bartgummiwaaren in Formen folgendermaßen:

Man bringt die zu brennenden Gegenstände in die Zink = und Messingsformen und erhipt sie im Dampf = oder heißen Luftstrom 1/2 bis 3 Stunden. Die Höhe der Temperatur und Zeit der Einwirkung variirt je nach dem Mischungsverhältniß von Schwefel und Kautschut.

Für ein Mischungsverhältniß von 500 g Schwefel und 1 kg Kautschuf giebt Comper bie Zeit bes ersten Brennens auf eine Stunde und die Temperatur auf 148° C. an.

Ist das Berhältniß von Schwefel zu Kautschut geringer, so wird die Dauer des Brennens verlängert. Uebersteigt die Temperatur 148° C., so wird die Zeit des Erhipens verkurzt.

Nach dem Erhiten läft man die Formen verfühlen und nimmt dann die Gegenstände, welche fich jest noch in einem nicht vollständig gehärteten Auftande befinden, heraus. Alle Blafen, Bertiefungen und fleinen Unebenheiten auf ber Dberfläche werben querft mit einer Rautschuflösung befeuchtet und bann mit ber ursprünglichen Maffe ausgebeffert; hierauf die Gegenstände wieber in bie Formen mittels Schrauben festgepreßt und bann von Neuem 1/2 bis 3 Stunden bei geeigneter Temperatur gebrannt. Bei bem Brennen in einem Dampfbabe trägt man Sorge, bag die Formen gut ichließen, bamit tein Waffer in biefelben gelangen tann. Nach dem zweiten Erhiten find die Rautschutartifel noch nicht vollständig gehärtet; man nimmt sie aus ben Formen; diejenigen, welche schadhafte Stellen zeigen, werden nochmals ausgebeffert und wie oben beschrieben Die fehlerfreien bringt man ohne Formen in einen hermetisch geschlossenen Raften und erhitt fie fo lange, bis fie vollständig gebrannt find, was gewöhnlich noch 6 bis 8 Stunden in Anspruch nimmt. Die Facon biefer Begenftande foll alebann, obgleich etwas fleiner, ziemlich gut erhalten bleiben. Bei einiger Uebung brauchen fleinere Gegenstände nur ein einmaliges Erhiten burchzumachen, mahrend andere je nach ber Größe und ber Form zweimaliges Erhiten bedürfen.

Um Gegenstände herzustellen, die eine besonders glatte Obersläche haben müssen oder mit seinen Zeichnungen versehen werden sollen, versährt Comper in folgender Weise. Er bedient sich zweier Formen; in der ersten wird die Rautschutmasse theilweise gebrannt und in der vorher beschriebenen Weise mit Rautschutlösung und Rautschutmasse ausgebessert.

Hat die Kautschukmasse 3/4 des gewünschten Härtegrades erlangt, so bringt man sie in die zweite Form, die die seineren Berzierungen gravirt enthält, preßt sie gehörig zusammen und erhitzt sie, die sie hinreichend gar gebrannt ist.

Hände in Glassormen, deren Oberfläche geät und geschliffen ift. Die in diesen Formen vulcanisiren Gegenstände, flache sowohl als saconnirte, sollen nach dem

¹⁾ D. R.=B. 7622 v. 30. Oct. 1878.

Bulcanisiren hochseine Politur und flache Gegenstände eine vollkommen ebene Fläche ohne Extraarbeit erhalten.

Bei Ausführung des Berfahrens wird die zum Bulcanisiren bestimmte Hartgummimasse statt in den seither gebräuchlichen Formen in Glassormen erhitzt.

Die auf Spiegelglas vulcanisiten Hatgummiplatten haben ben Glanz und die glatte Fläche des geschliffenen Glases; sie kommen aus dem Bulcanissationsapparat mit einer tief schwarzen Politur, wie sie durch kein Polirmittel erreicht wird.

Daffelbe ist der Fall mit in geschlossenen Formen vulcanisirten façonnirten Gegenständen. Mattgeschliffenes Glas liefert ebene und mit einem feinen Watt versebene Gummiplatten.

Glasformen oder Blatten mit eingeätzten, geschliffenen oder sonstwie bergestellten Ornamenten und sonstigen Berzierungen liefern analoge, keiner weiteren

Bearbeitung und Bolitur bedürfende Sartgummifabritate.


Die Gegenstände, die aus vulcanisirten Platten mit Säge, Drehbank, Feile, Meißel 2c. fabricirt werden, sind am zahlreichsten. Man versertigt auf diese Weise enge und weite Kämme, Gestelle für Regenschirme, Stiele für Messer und Gabeln, Federhalter, Brillengestelle, Blanchets für Corsetten, Schuhanzieher, Armbänder, Knöpfe, Winkelmaße, Papiermesser 2c.

Alle biefe Artitel werden erhalten durch Ausschneiben geeigneter Stucke

aus einer Platte von vulcanifirtem Bartgummi mittels einer Gage.

Zum Schneiben und Vollenden von Kämmen und Zähnen wird in der Newyork-Hamburger Gummiwaarenfabrik in Hamburg die in Fig. 71 dars gestellte Maschine verwendet. (D. R.-P. 14401 vom 30. Juli 1880.)

Die Sage, bezugsweise Polirscheibe S ber Maschine wird mittels ber Kegel= raber Z in Umdrehung verset, mahrend gleichzeitig der die Sage tragende Fig. 71.




OJO

Halter R eine hin= und herschwingende Bewegung erhält. Zu biesem Zwecke ist an der Achse P ein Seitenarm L besestigt, welcher durch ein Kugelgelenk mit der Stange K verbunden ist, die ihrerseits durch eine Kurbelvorrichtung J eine auf= und abgerichtete Bewegung erhält. Durch diese Vorrichtung wird erreicht, daß bei der Herstellung der Zahnlücken im Kamm A durch die Kreisssäge gleichzeitig die Zähne auch abgerundet werden.



Im Zusatpatent Nr. 14698 vom 30. September 1880 ab wird eine Anordnung dieser Maschine behandelt, bei welcher die Säge fest gelagert ist und nur rotirt, mahrend ber Kamm in einem schwingenden Rahmen eingespannt ift.

Be nach ber Form ber herzustellenden Gegenstände werden biese Stücke bann entweder ausgehohlt oder gespalten, um ihnen die gewünschte Form zu geben. Schließlich werden sie mit einer Mischung von Bimssteinpulver und Talk, die zu einem Klumpen vereinigt sind, auf einer Drehbank ähnlich wie Schildkrot polirt. Gerade und platte Sachen sind am leichtesten zu fabriciren, während Gegenstände wie Papiermesser, Kämme u. s. w., die nach den Rändern



zu verzüngt sind, schwer herzustellen sind, ba ihnen die gewünschte Form durch Hobeln, Feilen oder Reiben auf einem Schieferstein gegeben werden muß. Solche Kautschulmaaren, welche ein- oder mehrere Male gebogen werden müssen, wie Brillengestelle, Schuhzieher, Corfettstäbe 2c., werden zuerst aus Platten geschnitten, dann in einem Ofen oder in heißem Wasser, bis sie hinreichend erweicht sind, erhitzt, gebogen, und Stellen, die mit ein-

ander verbunden werden sollen, durch Breffen in einer Form vereinigt. Nach bem Erkalten behält das Hartgummi die ihm gegebene Form bei.

Auf die lette Art und Beise verfertigt man auch Tabaksdosen, Etuis, Fernrohre, Rastchen 2c.

Die Herstellung ber glatten Berbindungsstellen wird in folgender Beise erreicht. Die zu verbindenden Gegenstände werden in eine Form gebracht, die aus zwei Theilen besteht, in deren Zwischenraum ber Gegenstand gebracht wird.

Wir geben in Fig. 72 eine Stizze, wie eine berartige Form, z. B. für Röhren, beschaffen ift. Der äußere Mantel a besteht aus zwei Theilen, bie mit Schrauben verbunden werben. b ift ber innere Kern, c ber Kautschutgegenstand.

Die Röhre wird zuerst gebogen, die mit Kautschut- ober Guttaperchalösung befeuchteten Schnittslächen durch Zusammendrücken mit einander in Berührung gebracht und seines Kautschutpulver (erhalten durch Mahlen von Hartgummi) auf die Löthstese aufgestreut. Alsdann wird die Form bei gleichzeitigem Ershigen start zusammengepreßt. Unter der Einwirkung von Hige und Druck tritt eine Bereinigung der Schnittslächen ein, wobei das pulveristrte Kautschuk gleichzeitig die Rolle des "Loths" spielt. Nach dem Herausnehmen aus der Form hat der Gegenstand ein vollständig glattes Aussehen.

Wird bas Hartgummi erhitt, so erweicht es leicht und können alsbann in biesem erweichten Zustande Zeichnungen durch Pressen auf dem Kautschuk hervorgerufen werden.

Die so hergestellten Zeichnungen sind von großer Feinheit, man hat daher vorgeschlagen, bas Kautschut an Stelle ber gravirten Aupserwalzen in ber Zeugsbruckerei zu verwenden.

Seingerling, Rautichut.

Bei manchen Hartgummiartiteln, namentlich bei solchen, die für chirurgische Zwecke Anwendung finden, ist es häufig Erforderniß, daß diese Gegenstände eine plastische Zwischenlage von Weichgummi haben. Früher wurden dieselben in der Weise dargestellt, daß man die ans Hart- und Weichgummi bestehenden Theile durch Zusammenschrauben befestigte.

Beinr. Dtto und Max Traun') liegen fich in neuerer Zeit zur Ber-

ftellung folder Artitel folgendes Berfahren patentiren.

Die Erfinder bedienen sich zur Herstellung solcher Gegenstände speciell zu biesem Zwed präparirter Weich= und Hartgummimischungen, deren jede während der Bulcanisation ihre charatteristische Eigenschaft behält und die sich mit einander innig verbinden. Die Weichgummimasse behält in diesem Falle ihre weichen plastischen Eigenschaften, während die Hartgummimasse bekannten Eigenschaften des Hartgummis erhält.

Bu der Erreichung dieses Zwedes tann man sich aller Hart- und Weich= gummimischungen bedienen; man muß nur bei Benutzung verschiedener Mischun= gen auf ihr verschiedenes Berhalten bei der Bulcanisation Rucksicht nehmen.

Da Hartgummimischungen in der Regel behufs ihrer Bulcanisirung längere Zeit einer höheren Temperatur ausgesett werden müssen als Weichgummismischungen, so muß man Sorge tragen, wenn man beide Mischungen durch einen Bulcanisationsproceß so vereinigen will, daß sie ihre eigenthümlichen Eigenschaften beibehalten, daß die Hartgummimischung möglichst rasch erhärtet und die Weichgummimischung troß längerem Aussetzen der Hitze weich und plastisch bleibt. Man erreicht dies am besten wenn man für die Weichgummismasse wenig (etwa 5 bis 15 Procent Schwefel oder Schweselmetall) Bulcanisationsmaterial zusetz und sich einer schwer zu vulcanissrenden Kautschukart bedient. Die Ersinder benutzen brasilianisches, westafrikanisches Kautschuk, sowie Guttapercha zur Herstellung ihrer Weichgummimassen, da die erwähnten Kautschukarten bekanntlich weniger leicht erhärten und weniger Bulcanisation besdürfen als die anderen.

Für die Herstellung der Hartgummimassen verwenden sie hauptsächlich oftindisches und von Java kommendes Kautschuk.

Die auf diese Beise hergestellten Weich- und Hartgummimischungen werden burch Breffen oder Balzen in die gewünschte Form gebracht; die Beich- und Hart- gummitheile sorgfältig durch Oruck oder bekannte Lösungsmittel an einander gefügt.

Die nach dem obigen Berfahren hergestellten Gegenstände, welche theils aus Weiche, theils aus Hartgummi bestehen, werden behufs Bulcanistrens einer möglichst niedrigen Temperatur ausgesetzt. Je nach der Art und der Dimension der Gegenstände bemißt sich die Dauer und Stärke der Erhitzung. Um die Weichgummitheile zu schonen thut man wohl, nicht viel über den Schmelzpunkt des Schwefels, also etwa 120°C., hinaus zu gehen und lieber durch die Dauer der Erhitzung den gewünschten Hartegrad der Hartgummimasse herbeizusühren. Man kann aber auch, wie bekannt, durch allerlei Auffüllmaterial, durch Zusatz von Delen einerseits und sessen Körpern andererseits, den Aggregatzustand und damit

¹⁾ D. R.-P. Nro. 16631 v. 3. Nov. 1880.

bie Bulcanisationsmethobe beeinslussen, wenn auch meistens zum Nachtheile ber Qualität. Doch sind auch biese Methoden bei dem Bersahren der Ersinder anwendbar, wie man denn auch den Bulcanisationsproces in mehrere Zeitabschnitte trennen und die einzelnen Theile alle wieder die einzelnen Phasen der Bulcanisation durchmachen lassen kann.

Für die Herstellung von Medaillen, Abdritcken von natürlichen Objecten, hat Gerard folgendes Bersahren angegeben. Die zu reproducirenden Gegenstände werden in Gyps ausgegossen; die erhaltene Gypsform wird sorgfältig getrocknet und dann mit etwas Ocl oder Seife ausgerieben, um die Abhärenz zwischen Kautschuft und Gyps zu vermindern. In die so hergerichtete Form wird Kautschuflösung, die mit der ersorderlichen Menge Schwesel, event. auch mit dem gewilnschten Färbmittel versehen ist, in dinner Schichte gegossen.

Sobald biese erste Schichte durch Berdampsen des Schwefeltohlenstoffs troden geworden ist, gießt man von Neuem Kautschutmasse in die Form. Man fährt in dieser Beise mit dem Zusezen der Kautschutlösung fort, bis man eine hinreichend dic Schichte Kautschut in der Gypsform erhalten hat. Die Form mit der Kautschutmasse wird alsdann in einem Bulcanisitessel 8 dis 10 Stunden erhitet, die sie den nöthigen Härtegrad erlangt hat. Alsdann wird der Kautschutgegenstand durch Waschen von dem Gyps befreit.

Eine zweckmäßige Berwendung hat das Kautschut wie auch die Guttapercha in der Zahnheilkunde zum Plombiren der Zähne gefunden. Aber nicht allein zum Plombiren und zur Herstellung von künstlichen Zähnen, sondern auch zum Ersatz für Knochentheile, die durch eine Operation entsernt worden sind, wird es in neuerer Zeit mit Bortheil angewandt.

Zwei Eigenschaften machen bas Kautschut besonders zu biesen Zweden verwendbar; erstens die Fähigkeit, sich in der Kälte durch Aneten die gewünschte Form geben zu lassen, zweitens seine vollständige Indisferenz gegen äußere Gin-wirkungen.

Das von ben Zahnärzten verwendete Kautschut wird durch Zinnober meistens roth gefärbt. Nach Mittheilungen von Dr. W. Evans besteht eine häusig von Zahnärzten angewandte Hartgummicomposition aus 44 Thln. Kautschut, 23 Thln. Schwefel und 23 Thln. Zinnober. Um Mischungen herzustellen, die nicht zu roth aussehen sollen, vermindert man die Quantität Zinnober.

Für Zahnärzte und Zahntechniter, die oft eine kleinere Kautschukmasse vulcanissien mussen, sind ebenfalls passende Vulcanisationsapparate construirt worden.

3. Brand 1) ließ sich folgenden Apparat patentiren, der in Fig. 73 ab= gebildet ift.

Kessel A ist der Dampsentwidler; der Ressel B ist der Bulcanisirtessel, welcher eine doppelte Wandung besitzt und zur Aufnahme der zu vulcanisirenden Gebisse dient. Der Kessel A ist mit einem Wasserstandszeiger C und einem Wasserstülltrichter D versehen. Der Damps, welcher in dem Kessel A ent-

¹⁾ D. R.=P. Ar. 595. Zufappatent Ar. 4117.

widelt wird, tritt durch das Rohr E in die Umhüllungswandung des Kessels B. Auf diesem Wege wird er gezwungen, alle vom Feuer berührten Flächen zu bestreichen, um schließlich in dem Mantel des Kessels B überhitz zu werden. Eine höhere Spannung kann sich hier nicht entwickeln, weil der Kegel des Sicherheitsventils F durchbohrt ist und der verdrauchte Dampf somit in die freie Luft entweichen kann. Die Belastung des Sicherheitsventils ist so demessen, daß der Dampf eine höhere Spannung als circa eine Atmosphäre nicht erreichen kann. Zur Controle der Temperatur ist der Apparat mit einem Thermometer G versehen.

Kautschut und Schwefel allein liefern unbedingt das beste Product; doch werden dieselben nur selten allein, sondern meistens gemischt zur Herstellung der Kautschulmaaren verwendet. Der Zusatz dieser Beimischungen geschieht entweder in der Absicht, die Härte des Products zu erhöhen oder um die Masse vermehren.

Bu ben Beimischungen, die nur die Sarte und die Clasticität vermehren, gehören:


Guttapercha, Coorongit, Ballata, Kolophonium (bis zu einem gewissen Grade) 2c., während zahlreiche andere Stoffe, wie Kreibe, Gyps, gebrannte Magnesia, Asphalt, Steinkohlenpech u. s. w. nur zur Bermehrung der Masse, meistens aber zur Berschlechterung der Qualität beitragen. Die Magnesia hat, mehr als alle anderen mineralischen Beimischungen, die Eigenschaft, das Kautsschuft hart zu machen.

Die Menge pulverförmiger Substanzen, die sich durch Walzen dem Kautsschut, ohne daß es seine Brauchbarkeit zu manchen Zweden verliert, incorposiren lassen, beträgt über 80 Proc.

Wir geben hier aus ben englischen Patentberichten eine Zusammenstellung ber Beimischungen zum Kautschut, welche man vorgeschlagen hat.

Ballata.	Leim.	Chromoryd.
Dzoferit.	Collodium.	Eisenoxyd.
Erdharz.	Cafein.	Rupferoryd.
Guttapercha.	Tang.	Schmirgel.
Schellack.	Lederabfälle.	Wienerfalf.
Mastix.	Stärke.	Rohlenfaures Blei.
Gummiarabicum.	Firniß.	Bleiornd.
Paraffin.	Rüböl.	Mennige.
Stearin.		Rohlenfaurer Ralt.
Seife.	Asphalt.	Ralf.
Talg.	Rohle.	Schwefelfaurer Ralf.
	Rienruß.	Rohlenfaure Magnesia.
Asbest.	Rohlentheer.	Schwefelsaure "
Eiweißsubstanzen.	Coats.	Kieselsaure "
Fibrin.	Graphit.	Zinksalze, Zinkoryb.
Gelatine.	Thonerde.	Wolframsalze.

In neuerer Zeit ließ sich H. Gerner in Newhork die Berwendung von Kampher als Zusat zu bem Kautschut vor dem Bulcanisiren mit Schwefel



patentiren (D. R.=B. 10450). Der Kampher wird vorher in Alfohol, Naphta 2c. gelöft und dann mit dem Schwefel gemischt. Beim Erhigen der Masse verstücktigen

sich die Lösungsmittel und es bleibt nur ein Gemisch von Kampher und Schwefel in einem pulversörmigen Zustande zurud, in welchem es mit dem Kautschult in Roll- und Knetmaschinen verbunden wird. Diese Masse wird sodann bei 127 bis 160° C. vulcanisirt und liesert ein sehr dauerhaftes Product. Man kann letzteres durch Beimischung von Metalloryden verschieden färben; auch kann man es in einem Altohol-, Säure- oder Chlorbade bleichen.

Gerner giebt seinen Rautschutmaffen ben Ramen Beveenoib. Beiches

Beveenoid befteht aus:

2 Theilen Gummi, 2 " Kampher, ¹/₁₆ Theil Kalk, ¹/_{2 "} Schwefel.

Bartes Beveenoid enthält:

3 Theile Gummi, 2 " Kampher, 1/2 Theil Glycerin, · 8 Theile Schwefel.

Es liegt außerhalb bes Bereichs bieses Buches, die zahlreichen Mischungsverhältnisse, die man zur Herstellung einer bestimmten Classe von Hartgummiwaaren in Borschlag gebracht hat, hier näher aufzusühren. Nur einzelne Berfahren, die von den seither beschriebenen wesentlich abweichen, sollen noch kurz erwähnt werden.

Hurtzig ließ sich solgendes Versahren patentiren. Kautschuft oder Guttapercha wird in verschlossenen Gefäßen in Chloroform, Benzin oder Terpentinöl aufgelöst. Nach dem Auslösen des Kautschufts oder der Guttapercha wird so lange Chlorgas in die Masse geleitet, dis dieselbe ganz hellgelb geworden ist. Durch Zusat von Weingeist unter Umrühren wird das Kautschuft oder die Guttapercha als eine seste entfärdte Masse ausgeschieden. Durch Waschen mit Weingeist wird sie noch vollständiger gereinigt. Ein gleiches Resultat erhält man, wenn man die ausgewalzten Blätter in Wasser legt und Chlorgas einsleitet.

Bei letterer Methode soll die Entfärbung langsamer vor sich gehen. Nach unserer Ansicht ist die ersterwähnte Bleichmethode wegen des Auswandes an Weingeist entschieden zu kostspielig. Die entfärdte Kautschuks oder Guttaperchamasse läßt Hurtig!) in Chloroform aufquellen und set — je nachdem er ein helleres oder dunkleres, leichteres oder schwereres Präparat erhalten will — dieser aufgequollenen Wasse mehr oder weniger Kalk, Austernschalen, Maxmor, Schwerspath, Thon, metallische Oryde, schwefelsaures Bleioryd oder dergleichen zu, knetet sie gehörig und preßt sie in Blöden oder Taseln, oder preßt direct in Formen Wesser und Stockgriffe, Billardkugeln, Klaviertasten 2c. Nach dem

¹⁾ Bayerifd. Runft- und Bewerbeblatt 1865, S. 273.

Trocknen läßt sich die Masse wie Elfenbein verwenden und leicht sägen, schneiben, dreben und poliren.

Hurtig's Berfahren unterscheibet sich von dem gewöhnlichen Berfahren der Hartgummifabrikation dadurch, daß kein Schwefel zugesetzt und die Masse nicht vulcanisitzt zu werden braucht. Das Chlorgas scheint hier die Rolle des Schwesels übernommen zu haben, indem es das Kautschuk schon in der Kälte beim Trocknen in eine harte Masse verwandelt.

Frank Marquart in Raabe, New Yersey, ließ sich im Januar 1866 solgendes Bersahren patentiren. Kautschuk in der hinreichenden Menge Chlorosorm gelöst wird mit Ammoniak behandelt dis die Masse gebleicht ist. Die so erhaltene gebleichte Masse soll in einem mit einem Heber versehenen Kessels lange gewaschen werden, die alles Ammoniak und Chlorgas entsernt ist. Das ausgeschiedene Kautschuk bildet eine schaumige Masse; es wird zu einem Klumpen vereinigt, ausgepreßt und dann von Neuem in Chlorosorm aufgeweicht, die ein dicker Teig entsteht. Diesen Teig vermengt er mit so viel Zinkorydals nöthig ist um eine Masse zu bilden, die das Aussehen wie seuchtes Mehl hat. Aus dieser Masse bildet er durch Einpressen in Formen Gegenstände, die nach dem Trocknen auf der Drehbank 2c. verarbeitet werden können.

Bei diesem Berfahren scheint das Ammoniak, wie bei dem vorhergehenden das Chlorgas, das Kautschut in eine harte Masse zu verwandeln. Nach unserer Ansicht bieten beibe beschriebenen Methoden gegenüber der gewöhnlichen Methode der Herstellung von Hartgummiwaaren wenig Bortheile.

Ein Vortheil scheint barin zu liegen, daß in beiden Methoden das Rautsichut in aufgequelltem Zustande mit den mineralischen Substanzen vermischt wird. Dadurch gelingt es, kautschutärmere Mischungen durch innigeres mechasnisches Einwalzen herzustellen.

Cloes 1) stellt aus Kautschut eine Elfenbeinimitation auf folgende Beise ber. Zu einer Lösung von Kautschut wird gebrannte Magnesia gesetzt und bann bas erhaltene Gemisch in einer eisernen Form traftig comprimirt.

Die aus diefer Masse hergestellten Billardballe sollen dieselbe Elasticität und basselbe specifische Gewicht wie echte Balle haben.

Gigenschaften bes Sartgummis.

Das hornisirte Gummi hat viele Eigenschaften, die dem Holz, Horn und ben Knochen eigen sind. Es nimmt eine schöne Politur an und besitzt besons bers bei seiner Anwendung zu Kämmen vor dem Horn den großen Borzug, bei öfterem Reinigen in warmem Wasser nicht wie dieses rauh zu werden oder gar zu spalten.

Die Zähne der Kämme bleiben selbst bei längerem Gebrauch hinreichend glatt und ist das Hartgummi von guter Qualität, so ist es elastisch genug, um

¹⁾ Bull. d. l. societé d'encourag. 1877, p. 559; Dingl. pol. 3. 227.

bei ftarter Biegung nicht zu brechen. Am meisten Berwendung findet das Hart-

gummi auch heute zur Berftellung von Rämmen.

Wegen des hohen Grades von Elektricität, den das Hartgummi beim Reiben annimmt, eignet es sich vorzüglich zu Scheiben an Elektristrmaschinen und bildet gleichzeitig ein ausgezeichnetes Folirmittel für telegraphische Leitungen und elektrische Apparate.

Gegen starte Säuren, Salzsäure, Schwefelsäure 2c. ist es höchst indifferent; es werden beshalb auch in neuerer Zeit Säurepumpen, Röhrenleitungen mit

dazugehörigen Sähnen für chemische Fabriten baraus angefertigt.

Bur Herstellung von Linealen, Reißschienen, Bintelmaßen, Bulverlöffeln, Schaufeln, Bagschalen, Beberschiffchen, Knöpfen, Messerstielen 2c. eignet es sich wie tein anderes Material; zu Schmuckgegenständen wird es wegen seiner schönen Bolitur und seiner tief schwarzen Farbe häufig angewandt.

Gegen die meisten Lösungsmittel des Rautschuts verhalt es fich indifferent; nur in Schwefeltohlenstoff und Steinkohlentheer wird es in geringem Grade

jum Schwellen gebracht.

Auffallend ift sein großes Ausbehnungsvermögen in der Wärme. Rohlsrausch) bestimmte den Ausbehnungscoöfficienten und fand, daß derselbe dreimal größer als beim Zink ift.

Der Coöfficient für 10 ift nämlich:

0,0000770 gemessen zwischen 16,7° und 25,3°, 0,0000842 " " 25,3° " 35,4°,

baraus ergibt sich, daß der Ausbehnungscoöfficient sich mit dem Steigen der Temperatur vergrößert. Bernietet man zwei Streisen Zinkblech und Hartzgummi mit einander, so krümmen sie sich bei mäßiger Erwärmung sehr deutlich. Ein dunnes Elsenbeinstreischen von 20 cm Länge, an ein solches aus Hartzgummi mittels Hausenblase angeleimt, stellt ohne Zeigerwerk ein recht empfindsliches Thermometer dar, da das freie Ende sich für 1° um mehrere Millimeter verschiebt.

Man kann endlich die Krümmung durch ungleiche Ausdehnung am eins fachsten mit Hülfe einer bloßen Platte aus Hartgummi demonstriren; benn vermöge der schlechten Wärmeleitung wirft sich dieselbe bei einseitiger Erwärsmung sehr erheblich.

Die körperliche Ausdehnung des Hartgummis ift nach obigen Zahlen bei 00

gleich berjenigen bes Quedfilbers; in höherer Temperatur noch größer.

Bermuthlich hängt die starte Ausbehnung mit dem Gehalte des Harts gummis an Schwefel zusammen, für welchen bereits Ropp bei 30° den Coöfficienten 0,000061 fand. Anderentheils ift der Contrast gegen das weiche Kautschut merkwürdig.

Rohlrausch machte noch die Beobachtung, daß ber Gummistreifen nach ber Erwärmung immer geraumer Zeit bedarf, um eine constante Länge zu erreichen.

Wir wollen hier noch kurz die Herstellung einiger Fabrikate betrachten, bei beren Herstellung das Kautschut ebenfalls eine hervorragende Rolle spielt.

¹⁾ Pogg. Ann. d. Chem. u. Pharm. 149, 577; Dingl. pol. 3. 210, 444.

Rautichnicompositionen.

Die Eigenschaft bes Rautschuts, in erwärmtem Zustande sich mit den verschiedensten Substanzen durch Walzen innig verbinden zu lassen, hat man benutzt, die mannigsachsten Kautschutkcompositionen herzustellen. Wir erwähnen von diesen als die wichtigsten: .das Camptuliton, Kautschutkeder, Balenit (kunstliches Fischbein), Plastit (eine harte, nicht elastische, aber leicht zu formende Wasse), Schleiscompositionen (zum Schärfen der Messer 2c.).

Die herstellung dieser Fabrikate wird von ben Fabrikanten meistens geheim gehalten. Es liegt zwar kein Grund vor, diese Fabrikation geheim zu halten, ba man in Fachkreisen meistens orientirt ist, wie diese Artikel hergestellt werden.

Camptulifon.

Unter bem Namen Camptulikon kam zuerst aus England vor einer Reihe von Jahren ein kautschukähnlicher Stoff in ben Handel, ber vornehmlich zu Zimmerbeden, Teppichen, Anwendung fand und im Wesentlichen aus Kautschuk, Kork, Leinöl und anderen Beimischungen bestand.

Die Herstellung bieses Artikels soll auf folgende Weise geschehen: Korkabfälle werden durch Reiben auf einer mit kleinen Zähnen besetzten Trommel und durch Mahlen in ein feines Bulver verwandelt.

Das so erhaltene Korkmehl wird auf Walzen mit dem Kautschut und anderen Beimischungen, die man zuset, durch Kneten innig gemischt. Zuletzt läßt man die Masse mehrmals durch enggestellte Walzen geben, um sie gehörig zusammenzupressen und walzt sie dann in Platten von 3 bis 4 mm Stärke aus.

Hierauf werben bie Platten mit Leinölfirniß bestrichen ober burch Delbruck

ein beliebiges Mufter für Teppiche ober Parquett barauf gebruckt.

Wird dem Rautschuf neben dem Korfmehl noch Schwefel zugesetzt und die Platten gebrannt, so erhält man vulcanisirtes Camptuliton.

Das anfangs im Sandel erschienene Camptuliton war von fehr guter

Beschaffenheit; man konnte es biegen ohne daß es brach.

Später wurde burch Ersat des Korks durch feines Sägemehl (wie solches beim Schneiden von Brettern, die zu Cigarrentistigen benutt werden, abfällt), sowie durch Berwendung von Leinölfirniß (bem man etwas Schellack zugesethat), Kolophonium, Harz 2c. an Stelle von Kautschult das Fabrikat bebeutend billiger im Preise hergestellt, aber auch die Qualität sehr verschlechtert.

Die Hauptvorzuge des Camptulifone liegen darin, daß daffelbe bei geringem Gewicht einen hohen Grad von Clafticität befigt und fich aus diesem Grunde

jur Berftellung von Laufteppichen gut eignet.

In vielen Eigenschaften bem Camptuliton ähnlich ift bas

Rantschufleber,

welches zuerst von Wiese in Paris durch Mischen von gelösten, alten Kautschutsabfällen mit irgend einem Faserstoff, wie z. B. Lein, Hanf, Jute, Leberabfällen (Falzspänen) und langandauerndes Walzen erhalten wurde.

Das Einarbeiten geschieht in der Weise, daß man in den diden halbflüssigen Kautschutteig soviel Faserstoff einträgt, bis er sich kneten läßt. Hierauf wird die Masse auf kalten Walzen gewalzt und so lange neue Mengen des Faserstoffs zugesetzt, die die Masse bie nöthige Festigkeit erlangt hat.

Es ist zweckmäßig, bas Auswalzen oft zu wiederholen, indem badurch die Fasern in verschiedene Richtungen zu liegen kommen, gleichsam verfilzt werden,

wodurch die Festigkeit bann bedeutend gunimmt.

Um bem Fabrikat ein leberartiges Aussehen zu geben, wird baffelbe mit Oder gefürbt. Gewöhnlich sest man ber Masse noch Schwefel zu und vulscanisirt das Kautschukleber in einer Presse.

Eine große Butunft tann bem Artitel nicht in Aussicht gestellt werben.

Wird bas Kautschukleber aus gutem Material hergestellt, so baß es als theilmeiser Ersat für Leber bienen kann, so ist es zu theuer; bei Herstellung aus schlechtem Material wird es billig, aber nur für untergeordnete Zwecke verswendbar.

Balenit.

Das Balenit ift eine zwischen bem Harts und Weichgummi stehende Masse und soll, wie schon der Name andeutet, als Ersat für Fischbein dienen. Zur Herstellung sollen folgende Stoffe verwendet werden:

Kautschu t				•	•		100	Theile
Rubinfchelle	aď						20	n
Gebrannte	M	agn	efia				25	n
Schwefel								"
Goldschwefe								"

Der Rubinschellack, die gebrannte Magnesia 2c. werden durch Walzen mit dem Kautschut innig gemischt und Platten oder prismatische Stäbe daraus geformt und bei mäßiger Hige vulcanisirt.

Die auf diese Weise erhaltene Maffe soll hinfichtlich Elasticität und Festig= teit das echte Fischbein in allen Fällen ersetzen.

Blaftit.

Der Plastit unterscheibet sich von dem Hartgummi insoforn als er nur eine ganz geringe Glafticität besitzt, bagegen einen bebeutenberen Bartegrab als

letteres. Er eignet sich, ba er die Formen recht gut ausfüllt und größtentheils aus Körpern hergestellt wird, die einen geringeren Werth besitzen, sehr gut zur Ansertigung von gepreßten Rahmen, Buchsen, Schuhabsatzen, kurz für alle solche Zwecke, für welche man sonst weiche Metalle, Holz, Horn 2c. verwendet.

Die größte Masse des Plastits besteht aus Steinkohlenpech, welch' letzteres bei der Destillation des Steinkohlentheers als eine schwarze glänzende Masse zurückbleibt. Je mehr Kautschuf man der Masse zuset, desto weniger brüchig wird der Plastit. Da der Plastit ein billiges Material bilden soll, so ist der Kautschufzusatz bei den besten Sorten selten höher als 20 dis 25 Broc. Außer Kautschufzusatz wird noch Schwesel, Magnesia, Kreide, geschlemmter Thon, manchmal anch Goldschwesel an Stelle des Schwesels zugesetzt. Das Mischen der verschiedenen Substanzen geschieht auf mäßig erhitzten Walzen, wie schon früher beschrieben.

Das Formen ber einzelnen Objecte wird in eisernen, angewärmten Formen vorgenommen und bie Gegenstände erft nach bem Formen gebraunt.

Bermöge seiner bebeutenden Härte und Festigkeit nimmt der Plastit einen hohen Grad von Glätte und Politur an, hat aber dem hornisirten Kautschuk gegenüber den Nachtheil, daß er außerordentlich brüchig ist und die daraus gesertigten Gegenstände deshalb in neuerer Zeit wenig geschätzt werden.

Die Berwendung des Rantichuts zu Schleif- und Bolircompositionen.

Die Eigenschaft bes Kautschuts, sich mit fremden Körpern in großen Mengen mischen zu lassen und damit eine seste Masse zu bilden, hat man benutzt um Schleif- und Polircompositionen herzustellen. Zur Herstellung der Schleiscompositionen benutzt man entweder Glas-, Bimstein-, Quarzsand oder Schmirgel. Die Massen, welche Glas und Bimstein enthalten, lassen sich gut zum Schleisen von Messing und Bronze, die mit einem Zusat von Feuerstein zum Schleisen von Stahl verwenden; diejenigen, welche Schmirgelpulver enthalten, können zum Schleisen von Stahl und anderen harten Körpern benutzt werden.

Bei ber Anfertigung verfährt man nach Banen in folgender Beife:

In einem Kessel werben 35 kg vulcanisitre Kautschufabfälle auf eine Temperatur von 220 bis 230°C. erhigt. Nach Berlauf von 2 bis $2^{1}/_{2}$ Stunden werden der Masse 3 kg schweres Steinkohlentheeröl zugesetzt, um das Schmelzen zu erleichtern. Das Schmelzen des Kautschufts geht langsam vor sich; nach Berlauf von weiteren 2 Stunden werden abermals 3 kg Steinkohlentheeröl zugesügt und die Masse gehörig gemischt. Der Zusatz von 3 kg Steinkohlentheeröl wird nach einer gewissen Zeit wiederholt. Nach sechsstündigem Erhitzen ist das Kautschuft gewöhnlich vollständig stüffig; der größte Theil des zugesetzen Dels hat sich verslüchtigt. Man sügt nun zu der stüsssigen Kautschuftmasse 12 kg sein gepulverte Schweselblumen; hierauf 525 bis 618 kg des sein gemahlenen oder gepulverten Materials, wie Quarz, Schmirgel 2c.

Man erhält alsbann einen gähen Brei, welcher zwischen zwei Stahlchlindern

von je 30 cm Durchmeffer gefnetet wird.

Die Cylinder drehen sich in entgegengesetzer Richtung mit ungleicher Geschwindigkeit; der eine mit ca. zwei Touren, der andere mit sechs Touren in der Minute. Die Cylinder sind hohl und werden im Inneren durch Dampf auf 60° C. erhitt. If die Masse auf diesen Walzen gehörig durchgeknetet, so bringt man sie auf eine andere Walze, deren Cylinder sich mit gleicher Gesschwindigkeit drehen und walzt Platten von der gewünschten Stärke darauf aus.

Die so erhaltenen Platten werden auf einem Tisch, der mit Talkpulver bestreut ist, ausgebreitet und dann mit einer Schneibevorrichtung runde Scheiben daraus geschnitten. Die Scheiben-werden mit Tall gehörig eingepndert, auf eine Platte gebracht und in einen passenden Ring, der als Form dient, gelegt, dann unter einer hydraulischen Presse in der Kälte einem Druck von 150 000 bis 200 000 kg ausgesetzt. Nachdem die Scheiben aus der hydraulischen Presse tommen, wird der Ring mit einem Areisschneiber zugeschnitten und in der Mitte ein passendes Loch zur Aufnahme der Welle angedracht. Um der Masse die gehörige Zähigkeit und Festigkeit zu geben, werden die Scheiben in einem Chlinder, der mit Damps erhitzt werden kann, dei 140° 7 bis 8 Stunden gebrannt. Die auf diese Weise hergestellten künstlichen Steine sind außerordentlich hart und können richtig montirt 1500 bis 2000 Touren in der Minute machen.

Die größten Schleifsteine haben einen Durchmesser von 60 cm, eine Dicke von 50 cm und ein Gewicht von 40 kg; die kleinsten einen Durchmesser von 28 cm und eine Dicke von 4 mm. Man benutzt sie hauptsächlich zum Schärfen der großen Sägen; mit Bortheil können sie aber auch zum Feilen und Poliren von Eisen und Stahl dienen.

Die herstellung ber Steine jum Schärfen ber Schneidewerkzeuge geschieht

ganz auf dieselbe Beife, wie die Berftellung ber Schleiffteine.

Deplanque, welcher vor ungefähr 25 Jahren die Fabrifation ber fünstlichen Schleifsteine, namentlich in Frankreich, zuerst anfing, giebt folgende Mifchungsverhältnisse für verschiedene Schleif- und Bolircompositionen:

					I.			
Rautschut			÷	•			280	Gew.=Thle.
Schmirgelp	ulv	er					1120	n
Rienruß .	•				•		$6^{1}/_{3}$	n
					II.	,		
Kautschuk							280	Gew.=Thle.
Graphit .							512	n
Rienruß .		•	•	•		•	$6^{1}/_{3}$	n
					III.			
Rautschut							280	Gew.=Thle.
Graphit .							488	n
Rienruß .			•	•		•	$6^{1/3}$	n

				IV.	•		
Kautschut .						280	GewThle.
Zinkweiß				•		1120	n
Gelber Oder	•	•	•	.•	•	56	n
				v.			
Rautschuf .						280	Gew.=Thle.
Schwefel						84	n
Schmirgelpulver	•					1120	n

Diejenigen Mischungen, welche nur Kautschut und Kienruß enthalten, sind als Schleifcompositionen zu betrachten, mahrend diejenigen, welche Graphit ober Zinkweiß und Oder enthalten, zum Poliren bienen.

Wegen seiner Indifferenz gegen chemische Agentien und Unveränderlichkeit in der atmosphärischen Luft hat man das Kautschut zur Herstellung eines Emails

für Metallgegenstände verwendet.

Late nahm 1870 ein Patent für das Ueberziehen metallischer Flächen mit Kautschukemaille. Er löft Kautschuk ober Guttapercha in Benzin, Terpentinsoder Kautschuköl auf. Der Lösung wird auf 1 kg Kautschuk ½ kg Schwesel, etwas gepulverter Bimsstein, Feldspath oder Gyps zugesett und durch Beismengung eines mineralischen Farbstoffes ihm die gewünschte Farbe ertheilt. Die zu emaillirenden Metallgegenstände werden mit diesem Brei überstrichen und dann einer Temperatur von 120 bis 160° ausgesett. Die Massewinnt ein politurartiges Aussehen und haftet sehr sest auf der metallischen Oberstäche. Schadhafte Stellen können durch nochmaliges Bestreichen und Brennen ausgebessert werden.

Die Bearbeitung ber Guttaperca.

Reinigen und Borarbeiten.

Die Guttapercha kommt, wie bas Kautschuk, mit einer variablen Menge Berunreinigungen von Sand, Holz, Erde, Rinden, die entweder beim Sammeln unabsichtlich oder auch absichtlich, um bas Gewicht zu vermehren, von den Sammlern zugesetzt werden, in den Handel.


Bei dem Reinigen verfährt man in folgender Weise: Man beginnt damit, die Guttapercha zuerst in kleine Stücke zu sägen oder zu zerschneiden, eine Operation, welche durch Einweichen der Guttapercha in heißes Wasser wesentlich erleichtert wird.

Zum Schneiben bebient man fich ber in ben Figuren 74, 75 und 76 abgebilbeten, von Ch. Sancod patentirten Schneibemaschine.

Maschine zum Schneiden der Guttapercha von Ch. Hancoct 1). Batentirt 1847.

Nachstehende Zeichnungen stellen die Maschine im Frontaufrisse (Fig. 74), in der Seitenansicht (Fig. 75) und im Durchschnitt der Linie ab (Fig. 76) dar.

AA ist das Maschinengestell, B eine freisrunde Eisenscheibe von ungefähr 5 Fuß Durchmesser mit drei Einschnitten, in welche drei Messer in radialer



Richtung eingesett sind. Diese Scheibe ist an dem Ende einer Welle B^2 befestigt und kann von einer Dampfmaschine oder einem sonstigen Motor aus mittels geeigneten Räberwerks in beliebig schnelle Rotation gesetzt werden. Die Guttaperchastlicke werden in den geneigten Trog D geschüttet und sofort durch die rotirende Scheibe B in Späne geschnitten, deren Dicke von dem Grade der Hervorragung der Messer abhängt. Die gesammelten Späne kommen in ein mit heißem Wasser gefülltes Gesäß, worin man sie so lange läßt, die sie sich weich und biegsam ansühlen.

Zur Bearbeitung ungewöhnlich harter Guttapercha würden sich anstatt

geraber Meffer gefrümmte beffer eignen.


Nachbem die Guttapercha so in feinere Stude zerschnitten ift, tommt sie in ein Gefäß mit Wasser, um sie von den Beimengungen auf mechanische Weise zu trennen. Die mit Wasser balb getränkten Holz- und erdigen Studchen sinken rasch zu Boben, während die leichtere Guttapercha auf der Flüssigkeit schwimmt.

Hancod's Apparat zur weiteren Berarbeitung ber Guttapercha.

Die eingeweichte Guttapercha kommt zur weiteren Verarbeitung in den (Fig. 77) abgebildeten Apparat. T ist ein geräumiger aus drei Abtheilungen

¹⁾ Dingl. pol. 3. 155, 25.

 $t^1t^2t^3$ bestehender Behälter. Die Abtheilungen t^1 und t^2 sind höher mit Wasser angefüllt, als die Abtheilung t_3 . Quer über dem Behälter T sind außer dem Bereiche des Wassers drei Walzen $F^1F^2F^3$ gelagert, welche in einer Richtung parallel zu ihrer Länge mit sägesörmigen Blättern besetzt sind. An der Borderseite jeder dieser Brechwalzen besindet sich ein Paar cannelirter Zusührwalzen, durch einen Trichter H^1 werden die eingeweichten Guttaperchasstücke den Zusührwalzen der ersten Brechwalze F^1 übergeben. H^2 ist ein geneigtes, um zwei Walzen lausendes, endloses Tuch, dessen unteres Ende in



Baffer taucht, während sein oberes Ende den Zuführwalzen des Brechers F^2 gegenüberliegt. Ein zweites endloses Tuch H3 ift in Beziehung auf die britte Brechwalze F_3 ebenso angeordnet. Eine Zerkleinerungswalze K mit radialen Blättern, ahnlich bem Sollander ber Papiermuhlen, ift quer über ber britten Abtheilung t^3 , jedoch tiefer als die Walzen $F^1F^2F^3$ gelagert, so zwar, daß Die eine Balfte beffelben immer in bas Waffer biefer Abtheilung eintaucht. Die Blätter bes rotirenden Cylinders K streifen nun an den Randplatten fo nahe vorbei, daß fie auf alle mit ihnen in Berührung tommenden Gubstangen wie eine Scheere einwirken. Der Chlinder K ift, wie die Brechwalzen, mit einem endlosen Tuche He und einem Paar Zuführwalzen versehen. rotirender, gang in Baffer getauchter Agitator. Gin bis an ben Boben bes Behälters fich erftredendes endloses Tuch N theilt die Rammer t3 noch in zwei weitere Abtheilungen. Quer über den hinteren Theil der Rammer t3 ift eine Reihe von Walzenpaaren RRR in einer folden Sohe angeordnet, daß bie unteren Balgen unter und die oberen Balgen über Baffer rotiren. 3mifchen diefen Balzen befindet fich eine Reihe von Banten oder Tafeln.

Folgendes ist die Wirkungsweise dieses Apparates: Die Zustührwalzen, die Tragwalzen der endlosen Tücher und die Walzen RR rotiren alle von der Linken zur Rechten, während die Brechwalzen $F^1F^2F^3$ der Zerkleinerungschlinder K und der Agitator M nach der entgegengesetzen Richtung umlausen. Die Brechwalzen und Zerkleinerungschlinder sollten mit einer Geschwindigkeit von 600 bis 800 Umdrehungen in der Minute, die Zustührwalzen und endslosen Tücher aber nur ungefähr mit dem sechsten Theil dieser Geschwindigkeit rotiren. Die erste Reihe der Walzen RR dürste mit einer Geschwindigkeit von 15 bis 20 Touren per Minute rotiren, während die letzten Paare schneller umlausen, wodurch das Material eine gewisse Streckung ersährt. Durch die erste Brechwalze F^1 wird die rohe Guttapercha in kleine Stilcke zerbrochen, wodurch bedeutende Quantitäten erdiger und anderer fremdartiger Stosse zum

Das Bange fällt vermengt in bas barunter befindliche Borichein tommen. Waller. Diejenigen Stude, welche aus reiner Guttavercha bestehen ober in welchen diese porherricht, schwimmen auf ber Oberfläche bes Waffers, mabrend bie erbigen und anderen fremdartigen Substanzen zu Boben finten. lofe Tuch H^2 nimmt die schwimmende Guttapercha auf und führt sie aufwärts ben über ber zweiten Rammer gelagerten Speisungswalzen zu; biefe übergeben fie ber zweiten Brechwalze F2. Bon ber Oberfläche bes Waffers in t2 wird die Guttapercha durch das endlose Tuch H3 den Zuführwalzen der Brechwalze F3 zugeführt und somit zum dritten Dale aufgebrochen, um alle Unreinigkeiten von ihr zu entfernen. Das Tuch H4 führt bann die Guttapercha bem rotirenden Enlinder K zu. durch beffen Deffer fie in eine Menge febr bunner Streifen gerschnitten wirb. Diefe fallen in bas Waffer bes Behalters t3, werden sofort durch den rotirenden Agitator M unter Baffer gedruckt und baburch vollends von allen Unreinigfeiten befreit. Das endlose Tuch N führt bie Guttapercha ben Walzen RRR zu und von bem letten biefer Walzenpaare wird sie durch das endlose Tuch O nach den metallenen Brefwalzen Y1 Y2 Diefe find mittels Abjuftirichrauben in einen Abstand von einander gestellt gleich ber Dicke bes Banbes, in bas bie Guttapercha comprimirt werben Nachbem bas Band amischen ben Walzen Y1 Y2 hindurchgegangen ift, wird es über die Walze Y2 und von da über die hölzerne Trommel U nach einer Walze V geleitet, auf der es fich aufwickelt. Das Waffer in allen Abtheilungen bes Behalters T muß falt fein. Sollte die robe Guttapercha einen üblen Geruch zeigen, was ziemlich häufig ber Fall ift, so mischt man unter bas Waffer eine Auflösung von Soba ober Chlorfalt (Dingl. pol. 3. Bb. 155, S. 26).

An Stelle des eben beschriebenen Reinigungsverfahrens verfährt man in

neuerer Zeit in der Sancod'ichen Fabrit in folgender Beife:

Die auf ber Schneidmaschine in Späne geschnittene Guttapercha wird in einem mit Wasser gefüllten eisernen Behälter durch Dampf bis zum Siebespunkt des Wassers erhitzt. Durch die von dem einströmenden Dampfe bewirkte Bewegung des Wassers wird die Guttapercha gewaschen und von den durch das Zerschneiden frei gelegten Unreinigkeiten befreit. Durch öfteres tüchtiges Umzühren mit einer eisernen Schausel oder mit einem Agitator (Flügelwelle) wird das Waschen wesentlich beschleunigt.

Die durch die Wärme erweichte Guttapercha klebt und rollt sich zu Ballen zusammen. Man nimmt die Ballen heraus, bringt sie in einen großen chlindersförmigen eisernen Behälter, in dem sich eine Trommel mit gebogenen gezackten Zähnen, die die Beripherie des Cylinders berühren, befindet. Die Trommel macht in der Minute 800 Touren und zerreißt die Guttapercha in seinen Fäden, die durch einen in den Apparat geleiteten Wasserstrom in einen darunter bessindlichen Kasten gespullt werden. Die Guttapercha, vermöge ihres leichten specifischen Gewichts, schwimmt an der Oberstäche, während sich die Unreinlichsteiten zu Boden setzen. Die auf dem Wasser schwimmenden zerrissenen Theile werden zum zweiten Male in siedendem Wasser schwimmenden zerrissenen Theile werden zum zweiten Male in siedendem Wasser erhitzt, um sie zusammenzuballen und kommen alsbann in den Knetapparat. An Stelle bieses mechanischen

Zerreißens ber Guttapercha hat man ein Aufweichen mit Lösungsmitteln wie Schwefeltohlenstoff, Benzin, Chloroform 2c. bei der Reinigung angewendet. Die in Lösungsmitteln aufgeweichte Guttapercha wird in einen starten aufrecht stehenden



Cylinder, in welchem sich ein Stempel auf- und abbewegt, gebracht. Der Boben des Cylinders besteht aus Platten, die eine Anzahl Löcher besitzen. Die Platten sind so eingesetzt, daß sich die mit den größten Löchern oben, die mit den kleinsten unten am Cylinder befinden.

Fig. 78 stellt einen solchen Apparat bar. A ist ein gußeiserner Cylinder, welcher mit einem Dampfmantel umgeben ift. Die aufgeweichte Guttaperchamasse wird mittels bes Kolbens B burch ben burchlöcherten boppelten Boden C bes Cylinders A gepreßt, während bie darin befindlichen Unreinigkeiten mechanisch zurückgehalten werben.

Man hat auch vorgeschlagen die Guttaspercha, statt sie durch Lösungsmittel aufzuweischen, durch Sitze zu erweichen und dann durch einen Cylinder, wie oben beschrieben, zu pressen.

Um dabei das Abkühlen mahrend des Durchpressens zu verhindern, ist der Chslinder mit einem Mantel versehen, so daß der ganze Apparat durch Dampf erhitzt werden kann.

Das eben beschriebene Berfahren scheint sehr umftändlich zu sein und wird wohl selten angewendet.

Gerard benutzt zum Reinigen die bei der Kautschutkabrication S. 53 beschriebenen Waschtrommeln, nur daß er statt kaltem, heißes Wasser über die Walzen laufen läßt. Dieses Versahren muß, wenn damit der gewünschte Zweck vollständig erreicht wird, als das einfachste von allen betrachtet werden.

Die auf die eine oder die andere Weise gereinigte Guttapercha muß, ehe sie zu Gegenständen geformt werden kann, vom Wasser befreit und durch Aneten zu einer homogenen Masse verarbeitet werden.

Die vollständige Entfernung des Wassers ift von der größten Wichtigkeit, weil selbst geringe Spuren davon die Abhärenz bedeutend verringern oder sogar aufheben.


Die Guttapercha wird zu bem Zweck in einem Kessel, der mit doppeltem Boden und Wandung versehen ist und in den Dampf eingeleitet werden kann, bis sie erweicht ist erhitzt und dann auf einer Knetmaschine oder einem Wolfgeknetet.

Fig. 79 (a. f. S.) veranschaulicht eine solche Maschine. Sie besteht aus einem starken, cylindrischen, eisernen Kasten. Im unteren Theile besindet sich ein doppelter Mantel, der gestattet Dampf einzuleiten und das Innere des Apparates zu erhigen. In dem inneren Kasten bewegt sich ein cannelirter Cylinder, der die Guttaperchastücke gegen die Wandsläche drückt und so knetet. Durch dieses

Seinzerling, Rantidut.

Aneten bei gleichzeitigem Erhitzen wird die Guttapercha von der darin einges schlossenen Luft und dem Wasser befreit.

Das eben beschriebene Anetversahren hat ben Uebelstand, daß die Luft, die in der Guttapercha enthalten ift, nicht vollständig daraus entfernt werden kann,



sondern bei längerem Aneten nur in wurstförmigen Klumpen von einer Stelle zur anderen gedrängt wird. Nur in seltenen Fällen wird sie schließlich an die Oberfläche gepreßt und entweicht durch Zerplaten der Blase.

Für die Herstellung mancher Gegenstände, z. B. Umhüllung von Telegraphendrähten ist es, wie wir später noch sehen werden, von großer Wichtigkeit, daß die Guttapercha frei von Luft ist, damit keine schadbaften Stellen entstehen. In England hat man sich beshalb schon seit längerer Zeit bemüht, eine rationelle Knetmaschine zu construiren.

Wir geben in Nachfolgendem Beschreibung und Zeichnung 1) einer Anctmaschine, die eine möglichst vollständige Entfernung der Luft aus der Guttapercha gestatten soll.

Die neue Maschine (Fig. 80 bis 85) hat, wie die seither in Gebrauch gewesene, einen gußeisernen unten mit einem Dampfmantel versehenen Kasten; statt einer cannelirten Walze sind deren zwei vorhanden.

Die eigentlichen Walzen haben einen bedeutend kleineren Durchmeffer als bie Rundung des Kastens; jede ist der Länge nach mit einer Art schräg gestellter Schneide versehen, die ihrer ganzen Länge nach abgedreht und im Durchmesser

¹⁾ Der praftische Majdinenconftructeur 1880, 326.

ungefähr 50 mm kleiner ift, als die Rastenrundung. Bon der Transmission aus getrieben, greift ein Triebrad in das auf einer Seite auf eine der Walzen aufgekeilte Stirnrad; das Berhältniß ist so eingerichtet, daß die Walze ca. 25 Touren pro Minute macht. Jede der Walzen trägt auf der anderen Seite ein Stirnrad, so daß dieselben sich gegeneinander bewegen; diese Räder haben ein Berhältniß von ca. 4:5 und ist dies der Hauptvortheil der Maschine, denn indem so die Walzen sich mit verschiedener Geschwindigkeit drehen, treffen sich die Schneiden der Walzen bei jeder Umdrehung an verschiedenen Stellen und schneiden somit die Guttapercha immer an einer anderen Stelle in Stücke.

Sobald biefer Schnitt gemacht, wird die Guttapercha in den zwischen Messer und Walze sich bilbenden Raum nach der Mitte des Kastens gedrängt, bort durch das Messer, das der Kasten selbst bildet, abermals zerschnitten und schließlich nach links und rechts mittels der Flügel der Schneiden an den Seiten hochgehoben, um, oben angelangt, wieder in die Mitte zu fallen. Die Guttapercha bleibt somit nie in einem einzigen Klumpen, sondern wird stets und zwar immer an einer anderen Stelle zerschnitten und geknetet und somit die etwa in derselben enthaltene Luft, man kann sagen vollständig entsernt.

Der Anetproceß soll taum die Galfte der Zeit des früheren verlangen und eine Guttavercha liefern, die bedeutend werthvoller fein foll.

Um ein Zuheiswerben der Walzen und somit ein Kleben der Guttapercha an benselben zu verhindern, sind diese hohl und kann mittels einer einfachen Borrichtung kaltes Wasser in denselben circuliren.

Die Dampfzuleitung und die Ableitung des Condensationswaffers ift auf ber Zeichnung nicht angedeutet, da dieselbe je nach localen Berhältniffen an irgend einer paffenden Stelle des Dampfmantels angebracht werden kann.

Mehrere dieser Maschinen sind in der Siemen 8'schen Telegraphenfabrik in London seit ungefähr einem Jahre im Gange und sollen die Erwartungen bei weitem übertroffen haben.

Die auf diese Beise geknetete Guttapercha kann zur herstellung ber bersichiebenften Gegenstände direct benutt werben.

Wie groß die Zahl ber Gegenstände, die man versucht hat aus Guttapercha und Guttaperchacompositionen herzustellen, ist, möge folgende Zusammenstellung von Namen beweisen. Für sämmtliche hier bezeichneten Gegenstände hat Goodhear in seinen verschiedenen Patenten für Guttaperchafabrikation Schut nachgesucht:

Ringe aller Art, Schreibtafeln, Schachteln und Büchsen von jeder Form und Größe, Rleiber=, Jahn= und Haarbürsten; Flaschen, Becken, Schläuche, Fäßchen, Barometer, Billards, Schnallen, Knöpfe, Krüdenstöde, Gehäuse zu Uhren und Chronometern, Daguerreotypen und Instrumenten; Oblaten= und Vederschachteln, Arbeits= und Schweselsbizchenschachteln, Ohrgehänge, Fußbade=wannen, Sizbäder, Thürknöpfe, Berkleidungen, Neberzüge der Schiffsplanken, Binden und andere Bandagentheile, Wagendeden, Holznachahmung, Sattelsgestelle, Spindeln zum Spinnen, Faßhähne, Schmuckachen, Fischbeinbartin, hefte und Griffe; Stöde, Körbe, Becher, Bücher= und Brieftaschendedel, fünstliche Korallen, Gerippe zu Kettungskähnen, Modewaarenkasten, Stuhl=

tiffen, militarifche Ropfbebedungen, Leuchter, Armleuchter, Gefimfe, Rrang und Zimmerverzierungen jeglicher Art, Belme, Fifchmeffer, Flinten= und Biftolentolben, Scharniere, Inftrumentenfchluffel, Spiegel . Bilber andere Rahmen, Betschafte, mafferdichte Roffer, Stuble, Baviermeffer, Trink geschirre aller Art und Form, Siebe, Schachbretter, dirurgische Begenstände allerlei Schuhwert, Schuhsohlen, Schuhanzieher 2c., Winkelmaße, Tintenfässet Schachfiguren, Trichter, Schirme, Windschirme, Steigbligel, Schwimmer Gabeln. Bufeifen, Biftolenhalfter, Rlempnermaaren, Ueberglige von Telegraphen brabten. Beitschen. Wagengarnituren. Batrontaschen, geometrische Inftrumente, Globen, Gierbecher, Gasmeffer, Jagotafchen, Barnifche, Pferbegefchirr, Berfpective, Brillengeftelle 2c., Musikinstrumente aller Art, Spielfachen und Spiele, Spielmarten, Sadbander, Fischleinen, Lampen, fünftliche Glieber, Feldgeräthe, Make für Flüssigkeiten, Medaillons, Reisekoffer, Zierrathen, Sandhaben und Sefte aller Art, Formen, Federhalter, nachgeahmter Marmor, Muffe, Meter= und Linienmaße, Reifebestede, Schuffelunterlagen, Weber= Schreib- Ichiffchen, geflochtene Rörbchen, allerlei Bergierungen, Rorbe, Ramme, Schreibpulte, Schüffeln, Töpfe, Belbtafchen, Cigarrentafchen, Blumentöpfe, Bleiftiftfaffungen; Pfeifen, Rutichen- und Thurfelber, Rollen, Sandbuchsen, Bulverhörner, Befchläge für Feuergewehre, Rlammern für Borbange, Bagichalen, Schaufeln, Degengriffe, Sprachrohre, Schlittschuhe, Regen- und Sonnenschirmftabe, Möbelfourniere, Berlen, Raffeebretter, Mantelfade, Lineale, Bagenraber, Möbelrollen, Balzen für Drudereien und bergleichen, Cylinder für Spinnereien, Serviettenringe, Baffer- und Feuerloscheimer, hubraulische Blafebalge. Sprigen und Bumpen, Solbatenflaschen, Stethostope, Standbilber, Buderdofen, Unterfate, Garnituren zu Lampen, Wanduhren 2c., Triftraffpiele, Röhren zu allerlei Zweden, Babevorrichtungen, Siebe für Raffee, Orgelpfeifen, Dachziegel, Fernröhre, Triangel, Thermometer, Taften für Bianos und andere Inftrumente, Schiffsgerathe, Schalen, Kelleifen, Bafen, Biolinen, Schrauben jum Erfat ber hölzernen 2c.


Von den zahlreichen hier mitgetheilten Gegenständen sind relativ nur wenige in den allgemeinen Gebrauch übergekommen. Als die wichtigsten davon erwähnen wir:

- 1. Röhren für agenbe ober fauere Fluffigfeiten,
- 2. Gefäße für Chemifalien,
- 3. Treibriemen,
- 4. bunne Blätter zum Ginpaden von Chemifalien,
- 5. Formen für Galvanoplaftit,
- 6. dirurgische Instrumente, Sonden, Ratheter 2c.,

Die wichtigste Verwendung, die die Guttapercha gefunden hat, ist die zur Umhüllung von Telegraphendrähten, sowohl für Erd- als Wasserleitungen. Wir kommen bei Besprechung der Herstellung solcher Umhüllungen noch einmal auf diesen Punkt zurück.

Bur Herstellung ber verschiebenen Gegenstände wird die Guttapercha selten in ganz reinem Zustande verwandt. Meistens mischt man sie beim Aneten mit einer Reihe von Substanzen, deren Menge nach den Eigenschaften, die die

Bu Seite 162.



fertige Guttapercha haben soll, bestimmt wird. Wir wollen hier noch erwähnen, daß man alle die bei der Kautschuffabrikation besprochenen Zusätze auch hier in Borschlag gedracht und angewendet hat. Soll beispielsweise die Guttapercha mehr Elasticität und Weichheit haben, so setzt man ihr eine entsprechende Menge Kautschuk zu; will man sie mehr oder weniger fest und weniger schmelzbar haben, so sügt man ihr 20 die 30 Proc. Gummilack zu. Um sie widerstandssätziger zu machen gegen den Einsluß der Luft, gibt man ihr einen Zusatz von Talg oder Paraffin sob dieser Zweck dadurch erreicht wird, ist fraglich (?)]. Um das Abschleisen zu vermindern und ihr eine größere Härte zu geben, wird Kreide, Asphalt, Schmirgel und verschiedene Metalloryde in Bulversorm zugesetzt.

Für manche andere Zwecke, z. B. zur Umhüllung von Telegraphendrähten, wird Harz oder Kolophonium entweder gelöst oder pulversörmig beigemischt.

Statt durch Beimischung von Substanzen werben Beranderungen ber

Eigenschaften ber Guttapercha durch verschiedene Chemitalien bewirkt.

So foll die Guttapercha durch Behandlung in der Wärme mit einer 33procentigen taustischen Sodalöfung eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Einflusse ber Luft und des Lichts erhalten.

Um ihr ein zarteres Gefühl und metallischen Glanz zu geben, sest man fie nach Sancod 2 bis 3 Minuten ber Wirtung von Stickftofforphogas aus

und mafcht fie nachher mit schwach alkalischem ober Regenwaffer ab.

Ebenso wie das Kautschut verliert die Guttapercha durch Bermischen mit Schwefel, Schwefelmetallen und Erhitzen die Eigenschaft bei 45 bis 60° C. zu erweichen und ebenso in der Rälte ihre Elasticität zu verlieren und hart zu werden. Gegen Lösungsmittel und chemische Agentien ist die vulcanifirte Guttapercha ebenfalls bedeutend widerstandsfähiger als die nicht vulcanisirte.

Die Bulcanifirung der Guttapercha geschieht ganz in berselben Beise wie beim Kautschut durch Busat von Schwefel ober Schwefelmetallen und

Erhipen.

Die Operation bes Brennens erforbert ebenfalls sehr viel Aufmerksamkeit; nicht selten bilben sich Blasen und die Masse erscheint schwammig. Um das Blasig = und Schwammigwerben, das auf dem Feuchtigkeitsgehalt und einer Abgabe an flüchtigen Delen beruht, zu verhindern, hat man vorgeschlagen:

1. Ehe ber Schwefel ber Guttapercha zugesett wird, diefelbe einige Stunden

auf 150 bis 1600 C. zu erhiten;

2. die Guttapercha mit einem geringeren Zusat von Schwefel, als zur Bulcanisation nöthig (2 bis 3 Proc.) ist, zu erhitzen und nach dem Erhitzen den Rest der erforderlichen Quantität Schwefel beizustügen;

3. einen gleichen Bufat von Bleiglätte (Biber) ober

4. einen Bufat von Pfeifenerbe (Davy) ftatt des Schwefels anzuwenden.

Je härter ber aus Guttapercha hergestellte Gegenstand werben soll, besto mehr Schwefel setzt man zu; gewöhnlich geht man nicht unter 6 Theile Schwefel auf 100 Theile Guttapercha.

Meistens nimmt man bis zu 10 Proc. Schwesel. Die Temperatur bei

ber Bulcanisation liegt zwischen 135 bis 1500 C.

Alle bei der Bulcanisation des Kautschuks aufgeführten Substanzen können ebenfalls bei der Bulcanisation der Guttapercha verwendet werden.

Um Wiederholung zu vermeiben, verweifen wir auf bas borten Befagte.

Wir heben noch hervor, daß die durch Auflösen in Terpentin ober Benzin und Berbunftenlassen des Lösungsmittels gereinigte Guttapercha nach dem Partes'schen Berfahren mit Schwefelchlorur ebenso wie Kautschuf vulcanisitt werden tann.

Hancod ließ sich 1847 folgende Bulcanisationsmethobe patentiren. Eine Mischung von 48 Thln. Guttapercha, 6 Thln. Schwefelantimon ober Schwefelzcalcium und 1 Thl. Schwefel wird in dem in Fig. 86 beschriebenen Apparate vulcanisirt.


Der Apparat besteht aus folgenden Theilen:

Sancod's Bulcanifirteffel.

A ist ein starter, metallener, auf bem Gestelle BB angeordneter Behälter, in welchen die zu schwefelnden Materialien gebracht werden; c ein dampfoicht aufgeschraubter Deckel; D ein gewöhnlicher Hochdruckdampstessel; E ein starter metallener Topf, welcher das Operment und den Schwesel aufnimmt; letztere wird durch die mit dem Deckel d verschließbare Deffnung eingestüllt. Bon dem Ressel geht eine durch den Hahn a verschließbare Röhre F nach dem Topfe E. Eine andere durch einen Hahn b verschließbare Röhre G verdindet den Topf mit der Kammer A. Der Ressel D und die Kammer A sind mit Sicherheitsventilen H und K versehen; zur Anzeige der Temperatur dient ein Thermometer i.

Der Betrieb des Apparates ift folgender:

Zuerst wird das Resselfeuer, und wenn das Thermometer die Annäherung an 110° R. anzeigt, dann auch das Feuer unter E zur Verslüchtigung des



Operments und Schwefels angegundet. Man öffnet fobann bie Bahne a und b und läßt ben Dampf durch die Röhren Fund G und burch ben oberen Theil bes Topfes E in die Rammer A ftrömen, um die in der letteren befindlichen Materialien vollstän= big zu erwärmen, bevor fie gefchwefelt werden. In Rurzem fteigen von bem Schwefel und Operment Dampfe auf, die fich mit dem Wafferdampf vermengen. In diesem Buftande bleiben bie Substanzen 1/2 bis 2 Stunden,

je nach der Dide ber zu bearbeitenden Materialien. Dann wird der Hahn b geschlossen, die Feuer gedämpft, das Sicherheitsventil K gehoben und nachdem bie Dämpfe aus der Kammer entwichen sind, die geschwefelten Materialien entsfernt. Während des Schwefelungsprocesses bleibt das Ventil H stets mit einem stärkeren Druck belastet als das Bentil K, damit ein Strom in der Richtung nach der Kammer A stattsinde.

Das in ber Kammer A sich ansammelnde Condensationswasser wird mittels

des Sahnes L abgelaffen.

Wir haben biefe Methode nur der Bollständigfeit halber hier angeführt und glauben taum, bag banach heute noch Guttaperchamaaren vulcanisitt werden.

Berftellung ber Gnttaperchaartifel.

Die Herstellung der Guttaperchaartikel ist sehr einsach und unterscheidet sich nur in wenigen Punkten von derjenigen der Rautschukwaaren. Da wir die letzteren eingehend behandelt, so beschränken wir uns hier nur darauf, die Herstellung der wichtigsten Guttaperchawaaren zu besprechen.

1. Blatter und Blatten.

Die gereinigte ober auf ber Knetmaschine vorbereitete Guttapercha wird entsweder-auf einem Walzwert, wie wir es Seite 58 u. 59, Fig. 6 u. 7, beschrieben haben, ober auf einem Streckapparat, der auß zwei übereinanderliegenden polirten Stahlwalzen und einer unter der unteren Walze besindlichen polirten Stahlplatte besteht, in Blätter oder Platten von gewünschter Stärke außgewalzt. Es versteht sich von selbst, daß bei Herstellung von ganz dünnen Blättern die Walzen absolut rund und gut polirt sein milsen. She man die Guttapercha auf das Walzwert oder die Strecknaschine bringt, wird sie in einem Kessel, der doppelte Wände besitzt, um durch Dampf geheizt zu werden, auf 50 bis 60° C. erhitzt.

Nach einiger Zeit wird die Guttapercha mit einem Hammer platt gesichlagen, um sie leichter unter die Walzen oder den Streckapparat bringen zu können. Benut man den Streckapparat zur Herstellung von Platten, so bringt man die plattgeschlagene Guttapercha auf die polirte Stahlplatte unter die erste Walze.

Die Guttapercha wird zwischen ber Stahlplatte und ber ersten Balze zu einem Blatt gepreßt, das die Walze umschlingt und dann durch die zweite Walze geht, welche etwas enger gestellt, so daß es dort vermehrten Druck und größere Streckung erhält. Die fertige Platte legt sich auf ein langes, endloses Tuch, auf dem sie so lange verweilen kann, die sie kalt ist. Um das Abkühlen der Platten oder Blätter zu beschleunigen, wird mittels eines Bentilators oder eines Fächers kalte Luft auf dieselben geblasen. Sind die Blätter oder Platten kalt, so werden sie auf eine Walze gewickelt oder gerollt und sind dann fertig zur Berarbeitung oder zum Verkauf. Es versteht sich von selbst, daß die Walzen an dem Streckapparat mittels Schrauben, ähnlich wie am Kalander, näher oder weiter gestellt werden können, um Blätter oder Platten jeder gewünschten Dicke auswalzen zu können.

Aus den auf diese Beise hergestellten Guttaperchaplatten werden durch Zerschneiden Streifen und Faben, Riemen und Treibriemen auf verschiedene Art hergestellt.

Wir geben hier die Stizze eines Apparates, den Sancod jum Schneiden

ber Rautschutblätter in Streifen ober Bander fich patentiren lieg.

Sancod's Apparat zum Schneiden der Guttapercha in Streifen ober Bänder, um Schnüre baraus zu fabriciren 1).

Fig. 87 ift ein Borberaufriß biefer Maschine; CC find zwei cannelirte stählerne ober eiserne Walzen in einem geeigneten Gestell. Die Kerben jeber



Walze sind halbkreisförmig, so daß, wenn die Kerben der einen Walze benjenigen der anderen gegenüber gebracht werden, sie zusammen eine Reihe kreisförmiger Löcher bilben. Die vorstehenden Abtheilungen zwischen den Kerben haben schneidende Ränder, so daß sie jedes Blatt von Guttapercha, welches ihnen dargeboten wird, leicht zertheilen. Die untere Walze ist an beiden Enden mit einer vorstehenden Scheibe versehen und die zwei Enden der oberen Walze passen an der Innenseite über diese Scheibe so, daß die schneidenden Ränder sich nicht verrücken oder beschädigen können. Um dünne Blätter von Guttapercha in Streisen oder Bänder zu

zerschneiben, läßt man bas Material kalt hindurch und bringt nur die schneisbenden Ränder in Birksamkeit. Um runde Schnilre zu erzeugen, läßt man ein Blatt in der Dicke gleich dem Durchmesser der Löcher ber Maschine bei einer





Temperatur von etwa 75° R. durch dieselbe, indem man das Material aus einer (durch Dampf erhitzten) Speisekammer herleitet. Die aus der Maschine kommenden Schnüre werden in einem Faß mit kaltem Wasser aufgenommen, aus welchem man sie auf Haspeln oder Trommeln aufwindet. Man kann übrigens auch die Guttapercha in plastischem Zustande in die Maschine leiten.


¹⁾ Dingl. pol. 3. 155, 30.

Will man halbrunde oder halbtreisförmige Stricke erzeugen, so ersett man bie untere Walze durch eine glatte Walze, Fig. 88. Um die Guttapercha in viereckige Stricke zu formen, bedient man sich der Walzen wie aus Fig. 89 ersichtlich.

Darftellung ber Schläuche und Röhren aus Guttaperca.

Bur herstellung ber Guttaperchaschläuche und -Röhren bedient man sich entweder ber schon bei ber Kautschutschläuchefabritation S. 107 beschriebenen Maschine, ober einer anderen von Cabirol construirten Maschine, beren Besschreibung wir weiter unten geben.

Die Herstellung ber Röhren auf dieser Maschine beruht auf ganz bemsselben Princip wie die ber thonernen Drains oder gepreßten Bleirohren. Die



erweichte Guttapercha wird aus einer ringförmigen Deffnung herausgepreßt und da sie in Folge der weichen Beschaffenheit zusammenfallen oder sich versbiegen würde, so wird die Röhre sofort nach dem Austritt aus der Deffnung in einen 15 bis 16 m langen Behälter mit kaltem Wasser geleitet, in welchem sie abkühlt und erhärtet, so daß sie am anderen Ende des Troges auf eine Trommel gewunden werden kann. Fig. 90 u. Fig. 91 (a. f. S.) veranschaulichen die Maschine von Cabirol.

Der Chlinder A ist von einer doppelten Umhüllung umgeben, welche durch Dampf erhitzt werden kann. Er erhält die Guttaperchamasse aus C. E ist der Kolben, welcher durch eine Schraube B und das Getriebe P vorwärts bewegt wird und die erweichte Guttaperchamasse aus dem Cylinder A durch die conische Röhre g drückt. L ist ein Behälter mit Wasser gefüllt, 16 m lang; m dient als Führung sür den austretenden Schlauch.


Beim Einfüllen der Guttapercha in die Maschine hat man möglichst sorgfältig zu Werke zu gehen, damit keine Luftblasen eingeschlossen werden, die sonst,
nachdem die starke Compression in der Maschine aufgehört hat, beim Heraustreten der Röhre zerplazen und den Theil der Röhre, welcher sie enthielt, unbrauchbar machen.

Um die Einschließung von Luftblasen zu vermeiden, bringt man zweckmäßigerweise nur kleine Klumpen von Guttapercha ein, vertheilt sie gleichmäßig und stampft sie fest. Wird das Zusetzen oder Nachfüllen der Guttapercha in dem Behälter C rechtzeitig unternommen, so kann man Röhren von jeder beliebigen Länge hersstellen. Es sollen auf diese Art schon Röhren von 270 bis 300 m Länge gezogen worden sein.

Nidels und Selby 1) ließen sich 1854 an diesen Apparat eine Bor-

richtung zur conftanten Buführung ber Guttapercha patentiren.

Anstatt des Kolbens, der sich in dem Cylinder bewegt, bedienen sie sich eines Walzenpaares, welches beständig in solcher Richtung rotirt, daß es die Guttapercha unter sich zieht und in eine darunter befindliche Kammer prest,



welche oben von den Walzen fest verschlossen mit einem Mantel versehen ist und burch Dampf geheizt wird. Damit der Apparat gleichmäßig functionirt, kommt es hauptsächlich darauf an, daß die Guttapercha vor ihrem Eintritt zwischen die Walzen so erwärmt ist, daß sie noch gehörig Stand hält und durch die Walzen mit der ersorderlichen Gewalt in den Preßkasten getrieben wird. Erst in dem Kasten darf sie so erweicht werden, um aus der ringförmigen Deffnung austreten zu können.

Die Guttapercharöhren und Schläuche eignen sich hauptsächlich zu Speiseröhren für Locomotiven, Saug- und Bertheilungsschläuchen für Gartensprizen, Waschmaschinen 2c. Da sie den Säuren und der Einwirkung des Chlors widersstehen, so benutzt man sie mit Bortheil in Bleichereien und chemischen Fabriken.

Die Guttapercharöhren können einen hohen Grad von Drud aushalten, wie aus Bersuchen, die in Birmingham angestellt wurden, hervorgeht.

Röhren von 19,044 mm Durchmeffer, 3,174 mm Dide wurden während zwei Monaten bem Druck einer Wassersause von 61 m Höhe ausgesetzt, ohne bie geringste Beränderung zu erleiben.

Um ihre größte Widerstandsfähigkeit zu bestimmen, wurden biefe Röhren an eine hydraulische Presse gebracht und einem Drucke von 23 kg per Quadrat-

¹⁾ Dingl. pol. 3. 133, 349.

centimeter ausgesett; man fteigerte fogar ben Druck auf 31 kg, bie bochste Leiftungsfähigfeit ber Breffe, ohne baf bie Robre irgend eine Beichäbigung erfuhr.

Die meisten Gegenstände, boble ober massive, werben entweder (wie bei ber Bartgummimaarenfabritation bereits naber beschrieben) burch Breffen in metallenen Formen, oder durch Bufammenfetzung aus einzelnen durchgeschnittenen Studen, die man burch Lothung, b. h. burch Erhipen ber ju verbindenden Theile mit einem heißen Gifen und Busammenbruden ber Ranber vereinigt, hergeftellt.

hat man Gegenstände zu formen, die fehr complicirt find und bei benen man befürchten mußte, daß fich Luftblafen an einzelnen Stellen bilben murben, fo füllt man bie Form mit einer ju Debl gerriebenen Guttavercha.

Die Form wird vorher erhitt und das Guttaperchamehl burch ftarken

Drud in die Form eingeprekt.

Bei ber Berftellung von hoblen Gegenständen verfährt man nach Sancod in folgenber Beife.

Man stellt zuerst einen Sad ober eine Rlasche von vulkanisirtem Rautfchut ber, welche etwas fleiner ift als bie Form bes betreffenden Gegenftandes. Diefer Rautschutbeutel wird mit Guttapercha in ber nöthigen Starte überzogen.

Die Oberfläche bes Rautschuts wird vor bem Uebergieben mit Guttapercha mit Seife oder Fett überftrichen um ein Festlleben zu verhindern. handene Deffnung des Rautschutsades wird mit einer Röhre, durch welche Luft ober Aluffigfeit in bas Innere geführt werben tann, verbunden.

Man erhist alebann ben mit Guttavercha überzogenen Rautschuffact in einem alkalischen Dampfbabe, bis bie Guttapercha weich und plastisch geworben ift: bann brekt man Luft ober Baffer in bas Innere und behnt baburch bie

äußere Dede von Guttapercha in der gewünschten Beife aus.

Runde Gegenstände konnen auf diese Weise ohne Ginbringen in eine Form bergestellt werben. Bei anderen, bie ein bestimmtes Brofil haben, muß mahrend bem Ausbehnen durch Luft ber Gegenftand in die betreffende Form gebracht und bie Dauer und Starte bes Drudes fo lange angehalten werden, bis bie Guttaperchabede alle Einzelnheiten ber Form angenommen hat und bie Maffe beim Abfühlen ihre Facon behält. Rach bem Erfalten wird ber im Inneren befindliche Rautschutsad herausgenommen und bie Deffnung geschloffen.

Die wichtigste Anwendung, die die Guttapercha in ber letten Reit gefunden hat und für welche bis jest trop ihres hohen Breifes noch tein Stoff als Erfat gefunden worden, ift gur Bekleidung und Umhullung von Telegraphenbraften

für die submarine Telegraphie.

Siemens mar ber erfte, ber bie Guttavercha gum 3mede ber Umbullung

unterirdifcher Telegraphenleitungen empfahl.

Es wurden zuerft unterirdische Leitungen zwischen Berlin und Botebam, fpater zwischen Berlin und Coln und Berlin-Frankfurt mit folden, burch Guttapercha überzogenen Drahten bergestellt.

Nach muhfamen und fostspieligen Berfuchen war man jedoch genöthigt von ber Berwendung ber Guttapercha ju obigem Zwede wieber abzustehen, weil fich folgende Uebelftande zeigten:

1) Burde die Belleidung der Drähte von Erdratten und Mäusen, deren

Bange und Bauten mit ber Leitung in Collifion tamen, angefreffen;

2) war durch Unvollsommenheiten in der Fabrikation die Umhüllung mitunter so excentrisch, daß der Draht statt in der Mitte sich ganz nahe an der Seite besand und dadurch nur eine unvollsommene Isolirung stattsand.

Walter griff die Bersuche von Siemens wieder auf. Nachdem er vorher im Hafen von Folkeston eingehende gelungene Bersuche angestellt hatte, wurde die erste unterseeische Leitung zwischen Frankreich und England ausgeführt. Nachdem so die Legung einer submarinen Telegraphenleitung zwischen Calais und Dover gelungen war, folgten bald andere im Mittelmeere, die sich alle ausgezeichnet bewährten und es tauchte bald die Idee auf, eine Telegraphensleitung von Europa nach Amerika zu legen.

In England bilbete sich 1858 1) eine Gesellschaft, die die Legung eines

Rabels von Europa nach Amerika zuerst bewerkstelligte.

Die Legung gelang vollständig und mehrere Hundert Depeschen wurden zwischen beiben Welttheilen ausgetauscht. Bald aber hörte das Kabel wegen mangelhafter Folation des Drahtes auf zu functioniren. 18652) wurde ein neuer Versuch gemacht, der aber insofern mißlang, als das Kabel etwa in der Mitte zwischen Europa und Amerika riß. Endlich 18663) beim Legen eines neuen Kabels gelang die Verbindung; das 1865 abgerissene wurde später mit Ersolg ausgesischt und nach Amerika weitergeführt.

¹⁾ Das Kabel von 1858 bestand aus einem Kupserstrang von sieben Drähten, sechs um einen herum gelegt, 107 Pfb. per Seemeile wiegend, isolirt durch drei Lagen Guttapercha, 261 Pfd. schwer per Knoten. Den äußeren Schut bilden 18 Stränge aus Holzschleneisendraht, jeder bestehend aus sieben Drähten (sechs um einen herum), spiralig um den Kern gelegt, der mit einer Bekleidung von mit einer Theermischung getränktem Hanf ausgepolstert war. Die einzelnen Drähte hatten Kr. 22½ des Drahtmessens, der vollständige Strang Kr. 14 der Drahtlehre. Es wog in der Luft 21 Ctr., im Wasser 13,4 Ctr. per Seemeile. Die Zerreizungssschischte betrug 3 Tonnen 5 Ctr. oder 4,85 mal so viel, als sein Gewicht im Wasser per Knoten betrug; die Brachsestigkeit war also 2,05 mal so groß, als die für die größte vorsommende Tiese von 2400 Faden erforderliche Stärke.

²⁾ Das Kabel von 1865 hatte als Leitung ebenfalls einen Strang aus sieben Kupserdrähten (sechs um einen herum, aber 300 Pfund per Seemeile schwer), die in Chatterton'sche Masse gehült waren; jeder Draht hatte Rr. 18 des Drahtmaßes, der Strang Rr. 14 der Drahtlehre. Die Jolirung bestand aus vier Lagen Guttapercha, abwechselnd mit vier Lagen Chatterton'scher Masse, 400 Pfund schwer per Seemeile. Den äußeren Schuß bildeten 10 Drähte von Rr. 15 der Drahtlehre aus Webster's und Hors fall's homogenem Eisen gezogen, deren jeder einzelne mit fünf Strängen von mit einer conservirenden Masse getränktem Manillagarn umgeden war. Das Ganze wurde spiralförmig um den Kern gelegt, der mit gewöhnlichem Hans (mit conservirender Masse getränkt) umwidelt war. Das Gewicht des Kabels betrug in der Luft 353/, Ctr., im Wasser 14 Ctr. per Seemeile. Die Zerreißungssestigkeit war 7 Tonnen 15 Ctr. oder das elssache seines Gewichtes im Wasser per Knoten; die Bruchseitigkeit war also 4,64 mal so groß als die für die größte vorkommende Tiefe ersorderliche Stärke.

³⁾ Das Kabel von 1866 weicht nur wenig von dem vorigen ab. Die 10 Drähte der äußeren Umhüllung sind verzinkt und jeder mit fünf Strängen aus weißem Manillahanf umwickelt.

Seit ber Zeit haben sich die submarinen Leitungen bedeutend vermehrt; 1874 waren 200 derselben in Thätigkeit, von denen aber 61 wieder einsgegangen sind.

Die Länge ber submarinen Telegraphenleitungen ist sehr bebeutend; das von St. Bincent nach Fernambuco führende hat eine Länge von 1953 englischen Meilen; das von Breft nach St. Bierre gehende ist 2584 englische Meilen lang.

Die Umhulung des Telegraphendrahtes mit Guttapercha geschieht in einem ähnlichen Apparate wie die Serstellung der Guttapercharöhren. Wir geben hier die Beschreibung der Fabrikation nach Fonrobert und Prudner.).

Die zum Umpressen bienenbe Guttapercha muß gut gereinigt und bearbeitet, hauptsächlich aber völlig entwässert sein.

Die gut bearbeitete Guttapercha wird in Quantitäten von 4 bis 5 kg warm zerschnitten und je 3 bis 5 Procent Schwefelblüthe zugesett. Der Schwefel wird während des abermaligen Durchwalzens auf die Guttapercha allmälig eingestreut und durch gutes Auswalzen völlig gleichmäßig damit gemischt. Die geknetete Masse kommt in Form von Zöpfen in einen Hochdruckeksellel und wird hier einer acht Atmosphären Druck entsprechenden Temperatur




Fig. 92.

ausgesett. Es tritt eine theilweise Bulcanisation der Guttapercha ein; gleichszeitig bewirkt die hohe Temperatur die Berflüchtigung der letzten Spuren Wasser unter Beihülse eines Exhaustors, der mit dem Erhitzungskessels in Berbindung steht.

Die theilweise vulcanisirte Guttaperchamasse kommt nun in den zum (Umshüllen) Umpressen der Drähte bestimmten Apparat. Fig. 92 stellt einen Durchsschnitt der Maschine dar.

a ift ein 2 bis 21/2 m langer, 24 cm weiter, fehr ftarker Chlinder in horizontaler Lage. Gine 12 cm dide Schraubenspindel brudt ben Kolben lang-

¹⁾ Steinheil, Dingl. pol. 3. 115, 260.

sam in die Masse. Die Bewegung der Spindel ist mit zehn Pferdekräften durch Bersetzung bewirkt. An dem vorderen Theile des Cylinders ist der sehr massiv gearbeitete Kopf mit den Mundstüden angebracht. In diesem Kopfe sind bei der einen Maschine sechs, bei der anderen neun Mundstüde angebracht; ebensoviele Drähte werden also gleichzeitig von der Maschine umpreßt. Die Masse kommt aus dem Cylinder a und kann nur durch den konischen Kaum dentweichen. Durch die Mitte dieses Raumes ist aber von unten der Draht c durch ein starkes Metallstüd ad durchgesührt, so daß die Masse dei e mit dem Draht aus dem Mundstüd hervortritt, den Draht ungemein sest unschließt und mit sich durchpreßt. Dabei ist zu bemerken, daß der Draht in der Secunde circa einen Zoll vorridt und die Temperatur nicht zu hoch gehalten wird, da sonst die Masse nicht hart und dicht genug wird. Besondere Borsicht ist nötzig deim Eindringen der Masse in den Cylinder, um womöglich alle Lust hinwegzubringen. Eingeschlossen Lust beschädigt das Fabrikat, indem jede Lustblase vor dem Mundstüd zerplatt.

Die umpreßten Drähte gehen zur Abfühlung über einen naffen Schwamm und zwischen Tuchligen hindurch nach der oberen Etage, wo sie, nachdem die Guttapercha die nöthige Festigkeit erlangt hat, auf einen Haspel aufgewidelt werden. Bom ersten Haspel werden sie auf einen zweiten gewunden und die beschädigten Stellen von einem Arbeiter ausgebessert.

hierauf wird die Brufung der Isolirung des Drahtes vorgenommen.

Bei dem großen Verbrauch der Guttapercha zu dem eben beschriebenen Zwecke und der geringen Production hat die Guttapercha in der letzten Zeit eine ungemeine Preissteigerung ersahren. Man hat daher versucht ein Ersamittel, das wie die Guttapercha eine so gute Isolirung und so dauernde Widerstandsfähigkeit 1), namentlich gegen das Seewasser besitzt, auszusinden, was aber dis jetzt noch nicht befriedigend gelungen ist.

Inwiewelt Hartgummi = oder Hartgummi - und Guttaperchacompositionen

bie reine Guttapercha substituiren können ift noch nicht festgestellt.

Eine Reihe von anderen Berwendungen, die die Guttapercha, namentlich als Erfat für Leber 2c. in der Industrie finden könnte, ift insoforn in der neueren Zeit ausgeschlossen, weil der Preis derselben zu hoch gestiegen ift.

Wir erwähnen die Berwendung zu Treibriemen, Schuhsohlen und Pumpen-

liberungen.

Ucber die Berwendung zu letterem Zwede äußert sich Beuthner (Dingl. pol. 3. 130, S. 236) sehr günstig. Nicht nur, daß diese Liberung allen Anforderungen genügend entspricht, zeigt sie auch eine bedeutend größere Dauershaftigkeit als eine aus Leder hergestellte.

Eine wichtige Berwendung hat die Guttapercha in der Zahnheilkunde, zum Ausfüllen hohler Zähne und zum Anfertigen künstlicher Gebiffe gefunden. Die zu diesem Zwecke verwendete Guttapercha wird vor ihrer Benugung gebleicht. Das Bleichen geschieht in folgender Weise:

¹⁾ Rach Preece (Dingl. pol. 3. 236, 261) wird die Guttapercha zuweilen von einem kleinen Inject, der Templetonia crystallina zerfressen.

Man übergießt ½ kg Guttapercha mit 10 kg Chloroform und läßt die Masse in einem verschlossenen Gefäße 3 bis 4 Tage stehen. It die Guttapercha vollständig gelöst, so setzt man 200 bis 300 g Wasser zu, schüttelt die Masse gehörig durch und läßt sie 14 Tage stehen. Während dieser Zeit sammelt sich alle Unreinlichkeit auf der Wasserschiedichte über dem Chlorosorm, die klare Lösung wird mit einem Heber abgezogen in ein irdenes Gefäß gegossen, welches man in eine kupferne Destillirblase stellen kann.

Auf die Lösung gibt man in der Höhe von einigen Linien eine Schichte Baffer. Auf den Boden der Destillirblase gibt man ebenfalls etwas Baffer, stellt bas irdene Gefäß hinein und destillirt bas Chloroform ab.

Die Guttapercha bleibt als eine weiße, blafige Masse mit einem Stich ins

Gelbliche 1) zurüd.

Die bei ber Destillation erhaltene Guttapercha wird in Stangen gerollt und durch längeres Liegenlassen in Aether oder Alfohol gebleicht. Sie zeigt dann äußerlich ein weißes Aussehen wie Elsenbein, während sie im Inneren noch gelblich ist, was beim Zusammenkneten wieder zum Vorschein kommt.

Beim Abdampfen ift auf eine möglichst sorgfältige Entfernung bes Chloroforms Bebacht zu nehmen, indem geringe Mengen hartnädig zuruckgehalten

werden, die ein Bruchigwerden veranlaffen tonnen.

Statt dieses Bleichversahrens hat man auch folgende Methode angewandt:

1 Theil zerschnittene Guttapercha wird im 20 sachen Gewicht heißen Benzins gelöst und der Masse $^{1}/_{10}$ Theil gebrannten Gyps zugesett. Die Masse wird zwei Tage stehen gelassen, die klare, bräunlichgelbe Flüssigkeit von dem Bodensat abbecantirt und dann in das doppelte Bolumen Altohol von 90° Tr. gesgossen. Die Guttapercha fällt alsdann als eine blendend weiße, weiche, zähe Masse nieder, die zusammengeknetet, in Stangen gerollt und an einem staubssteien Orte ausbewahrt wird. Um die Guttapercha schwach roth zu särben, so daß sie die Farbe des Zahnsleisches besitt, verreibt man sie mit 1 Theil Carmin auf 800 bis 900 Theilen Guttapercha unter Zusat von Wasser und Gummispulver zu einer schleimig-rothen Flüssigkeit, mischt letztere durch kräftiges Schütteln mit einer Guttaperchalösung in Chlorosorm und bestillirt die ganze Masse ab.

Der verbleibende Ruckftand erhält durch Kneten eine gleichmäßig rothe Farbe. Wir unterlassen es hier Weiteres über diese Zahnkitte, über deren Berftellung noch andere Vorschriften existiven, anzuführen.

Chonit ober hartguttaperca.

Durch einen größeren Zusat von Schwefel und Erhitzen auf eine höhere Temperatur geht die Guttapercha, ganz wie das Kautschut, in eine harte, hornartige Masse über.



¹⁾ Behandelt man die Lösung mit Chloroform und Knochentohle, so erhält man sie in einem weißeren Zustand.

Zur Herstellung von Hartguttapercha seht man gewöhnlich 20 bis 30 Procent Schwesel ber Guttapercha zu und erhitt 6 bis 8 Stunden.

Die so erhaltene Guttapercha ift tief schwarz, fehr hart und nimmt eine

fcone Bolitur an.

Sie läßt sich ebenso wie Horn und Elfenbein verarbeiten, hat aber bem Horn gegenüber noch ben Bortheil, daß sie kein faseriges Gefüge zeigt, was sie noch werthvoller macht.

Im Allgemeinen kann sie zu den schon bei der Hartgummiwaarenfabrikation beschriebenen Gegenständen benutzt werden. Ihre Berwendung ist in der neueren Zeit dadurch, daß der Preis zu hoch gestiegen ist, immer mehr in Abnahme gestommen. Man verwendet an ihrer Stelle die billiger herstellbare Hartsaummimasse.

Wegen des hohen Preises der Guttapercha hat man schon seit längerer Zeit versucht einen Ersat zu finden. Es würde aber hier zu weit führen, wollten wir die zahlreichen Borschläge alle einzeln aufführen; wir beschränken uns vielsmehr barauf eine der wichtigsten Guttaperchacompositionen hier beispielsweise zu

betrachten.

Die wichtigsten und besten Ersaymittel sur Guttapercha sind, abgesehen vom Kautschut, Balata und Coorongit. Dieselben können bis zu 30 bis 40 Procent der Guttapercha zugesetzt werden, ohne daß die Guttapercha ihre werthsvollen Eigenschaften dabei wesentlich einbüßt. Als theilweiser relativ guter Ersat für Guttapercha ist Stearin, Wachs und Paraffin zu bezeichnen.

Rolophonium und Harz, sowie Mischungen von Kolophonium und Harzöl bienen in neuerer Zeit ebenfalls als Ersat, verursachen aber, wenn ste in zu

großer Menge ber Suttapercha zugefest werben, Brüchigfeit.

Die Ersammittel für Guttapercha, für beren Herstellung in England hunderte von Patenten genommen worden sind, enthalten meistens Kolophonium oder Harz, Bech oder Asphalt und Guttapercha mit verschiedenen Mengen anderer Körper. Wir wollen hier die Herstellung der sogenannten Sorel'schen Guttaperchacomposition als Beispiel dienend für alle anderen beschreiben.

Sorel verwendet zu seiner Guttaperchacomposition folgende Substanzen:

Kolophonium 2 Theile, Bech oder Asphalt 2 Theile, Harzöl 8 Theile, Gelöschten Kalk (Kalkhydrat) 6 Theile, Wasser 3 Theile, Thon 10 Theile, Guttapercha 12 Theile.

Die Darstellung dieser Composition erfolgt in der Weise, daß Kolophonium, Bech und Harzöl in einem Kessel bei gelinder Wärme solange unter Umrühren erhitt werden, die sie eine gleichmäßige Cösung bilden. Hierauf fügt man den Aetfalk mit dem Wasser in Form eines Breies zu. Ist die Masse gleichmäßiggemischt, so wird die Guttapercha in kleinen Quantitäten nach und nach zugesetzt,

der Zusatz des Thons erfolgt, wenn die Guttapercha innig mit der übrigen Masse gemischt ist.

Nachdem so die Masse gemischt ist bedarf sie noch mehrmaliges Watzen. Der Zusat des Harzöls dient nur dazu, um Bech und Asphalt leichter zu lösen und denselben theilweise ihre Sprödigkeit zu nehmen. Kalkhydrat bildet mit dem Kolophonium Harzkalkseisen, die eine zähe, leimartige Consistenz besitzen. Thon hat nur den Zweck, die Masse der Composition zu vermehren und kann baher durch andere indisserente Körper, z. B. Kreide, kohlensaure Magnesia, Eisenoryd 2c. ersett werden.

Ein anderes Ersaymittel für Guttapercha ließ sich Ernst Mourlot Fils in Baris (D. R.-B. 13332) patentiren. Eine Abkochung von Birkenrinde, namentlich der äußeren Rinde, wird eingedampst. Der schwarze, dickstüssige Rückstand wird an der Luft bald fest und soll sich wie Guttapercha verhalten, aber keine Risse bekommen. Die Masse kann mit 50 Procent Kautschut oder Guttapercha vermischt werden. Die Composition soll billig und ein guter Richtleiter der Elektricität sein; ob sie alle guten Eigenschaften der Guttapercha besitzt, bleibt dahingestellt. Der Ersinder nennt sie französische Guttapercha.

Eine Guttaperchamasse, die gegenüber der gewöhnlichen Guttapercha den Bortheil haben soll, daß sie erstens billiger ift, zweitens größere Dauerhaftigkeit, brittens größere Clasticität und Widerstandsfähigkeit gegen Wärme besitzt, ließ sich B. A. Gobefron 1855 patentiren. Sie besteht aus Guttapercha mit gepulverten Kokosnußschalen. Zur Herstellung werden die Kokosnußschalen auf einem Mahls oder Stampswerk zerkleinert und dann gesiebt. Das seinste Pulver wird auf Mischwatzen mit Guttapercha gemischt und die erhaltene Masse zur Herstellung von Guttapercharöhren und zur Bekleidung von Telegraphendrähten benutzt.

Das mittelfeine Kokosnußschalenpulver bient mit Guttapercha gemischt zur herstellung von Schuhsohlen 2c.

Das gröbste Bulver wird mit Guttapercha gemischt zur herstellung von Schiffsbetleidung, Zeltbecken zc. benutt.

Berwerthung ber Guttaperchaabfälle.

Die Benutzung ber alten Guttaperchagegenstände sowie ber Abfälle gestaltet sich, besonders wenn bieselben nicht vulcanisitrt sind, fehr einfach.

Man wäscht sie zuerst in sließendem Wasser, tocht sie dann in einer tausstischen Sodalösung 3 bis 4 Stunden lang, trodnet und knetet sie auf einer Knetmaschine. Obgleich sie in Qualität nicht neuer Guttapercha gleichzustellen sind, so können sie bei der Berarbeitung der frischen Guttapercha zugesetzt werden.

. Waren die Guttaperchaabfälle mit Schwefel versetzt und vulcanisirt, so werden sie zweckmäßig auf Duetschmaschinen oder anderen Zerkleinerungsmaschinen möglichst fein zerkleinert und die zerkleinerte Masse in einem Kessel mit einer 6 bis 8 procentigen kaustischen Sodalösung 5 bis 6 Stunden gekocht. Darauf

Seinzerling, Rautschuf.

wird die Guttapercha gewaschen, getrodnet und in einem geschlossenen Gefäß, das mit einem Dampfmantel umgeben ist und geheizt werden kann, mit dem geeigneten Lösungsmittel, wie Schwefelkohlenstoff, Benzin, Terpentin 2c. bei einer über 50 bis 60° C. gehenden Temperatur längere Zeit, bis die Masse in Lösung übergegangen ist, digerirt.

Will man ein ganz reines Product daraus darstellen, so trennt man die Lösung von dem Bodensat durch Filtration oder Decantation und bestillirt das

Löfungsmittel in einer geeigneten Deftillirblafe ab.

Es empfiehlt sich bei ber Destillation ber Masse 1 bis 2 Procent kauftische Soba zuzusetzen, wenn bie Abbampfungstemperatur bes Lösungsmittels so hoch

fteigen würde, daß eine Bulcanisation wieder eintreten konnte.

Gewöhnlich verzichtet man darauf ein derartig reines Product aus den Guttaperchaabfällen darzustellen und begnügt sich damit, aus der Gesammtmasse wie sie durch das Lösungsmittel erhalten wird, durch Destillation das Lösungsmittel zu entfernen und den Rückstand wieder als Zusat zu der Guttapercha zu verwenden.

Bei der Wiederverwendung derartig regenerirter Guttapercha ist besonders darauf zu achten, daß das Lösungsmittel gehörig daraus entsernt wird, damit die daraus hergestellten Gegenstände (wie schon früher erwähnt) nicht blasig werden. Statt einer vollständigen Auslösung der Guttapercha gelingt es auch dieselbe nuzbar zu machen, indem man sie, nachdem sie mit kaustischer Soda ausgekocht ist, mit einem Lösungsmittel ausquillt, zerquetscht und das Lösungsmittel bei ganz niederer Temperatur abdunsten läßt; hierauf kann die ershaltene Masse als Zusatz zu neuer Guttapercha verwendet werden.

Als Aufquellungsmittel verwendet man gewöhnlich nur fehr leicht flüchtige

Substanzen.

Die eben beschriebene Methode ift zwar billig und einfach, allein bie auf biese Beise regenerirte Guttapercha hat einen geringeren Werth als die andere.

Wiederverwerthung der Kantschukabfälle.

So leicht die Wiebergewinnung ber nicht vulcanisirten Kautschukabfälle durch einfaches Zusammenkleben auf Walzen ist, so schwer ist die Wiebernutbarmachung ber vulcanisirten Abfälle aller Art. Die große Wiberstandsfähigkeit des vulcanisirten Kautschuks gegen Lösungsmittel ist bei der Regeneration des Kautschuks das schwerste zu überwindende Hinderniß. Man hat zahlreiche Methoden zur Wiederverwerthung in Vorschlag gebracht, doch lassen sich alle diese verschiedenen Methoden in drei Kategorien eintheilen.

1. Mechanische Zerkleinerung ber Kautschufalle und Berwendung bes erhaltenen Bulvers als Zusat bei ber Berarbeitung neuen Kautschufs.

2. Erhitzen der vulcanisirten Kautschukabfalle bis zum Schmelzen und Berwenden der erhaltenen pechartigen Kautschukmasse als Beimischung.

3. Theilweise Entschwessung des Kautschuts und Auslösen in geeigneten Lösungsmitteln, Berdampfen des Lösungsmittels und Benutzung des erhaltenen Rückstandes.

Die Wiederverwerthung der Kautschufabfälle durch mechanische Zerkleinerung ift als die ältefte ber Gewinnungsmethoden zu bezeichnen. Schon Goodnear empfahl die Abfalle in einem Sollander zu mahlen, bann mit reinem gerkleinertem Rautschut zu mischen, die entsprechende Menge Schwefel zuzuseten und bie Maffe jur Berftellung von neuen Rautschufartiteln zu verwenden. Mablens auf einem Hollander queticht man auch in neuerer Zeit die Guttavercha auf Walzen und bedient fich bagu meiftens gang abnlicher Walzen wie bie Die Walzen werden fehr eng gestellt und bann bie flein ger-Wafchwalzen. schnittenen Rautschutabfalle zwischen bie Balzen geworfen. Befentlich erleichtert wird dieser Brocek, wenn man die Kautschukabfälle in einem geschlossenen Befaß mit Bengin befeuchtet und 24 bis 36 Stunden lang gang gelinde erhipt : das Rautschut quillt dann zu seinem dreis bis vierfachen Bolumen auf und läkt fich nachber auf enggestellten Balgen zu einem febr feinen Bulver germahlen.

Das so erhaltene Rautschulpulver wird als Zusatz bei der Herstellung neuer Gummiwaaren benutt.

Man verwendet es namentlich zur Herstellung der billigeren Kautschutswaren, wie Bälle, Matten, Läufer. Es dient hauptsächlich als Füllmaterial, hat aber den mineralischen Stoffen gegenüber den Bortheil, daß es elastischer ist. Bei seiner Berwendung muß darauf Rücksicht genommen werden, daß man den Schweselzusat auf die Quantität reinen Kautschufts etwas vermindert, da der in dem Kautschuftpulver vorhandene überschiffige Schwesel zur Geltung kommt.

Bei der zweiten Berwerthungsmethode schmilzt man die zerschnittene Kautschnkmasse in einem Kessel über offenem Feuer. Man erhält das Kautschukhierbei als eine pechartige, äußerst klebrige Masse, die in der kalten Zeit zu einem sesten Klumpen erstarrt, während sie in der warmen Jahreszeit zäh, beinahe halbslüffig ist.

Um ein möglichst gutes Fabritat zu erzielen, muß bas Schmelzen bei nieberer Temperatur ausgeführt werben.

Man benutt die erhaltene Kautschukmasse gemischt mit anderen Stoffen, wie Leinöl 2c., zum Herstellen von wasserdichten Geweben, oder mischt sie mit reinem Kautschuk und benutt sie zum Gummiren der als Einlage zu Schläuchen 2c. verwendeten Leinwand. Die Klebrigkeit, die sonst ein Hindernis bei der Berwendung bildet, hat in diesem Falle den Bortheil, daß sie Einlage und Gummimasse möglichst innig miteinander verbindet.

L. Hener (D. A.-B. 9910) schließt die Rautschukabkälle zwischen Siebe ein, nnter benen Wasserdampf entwickelt wird und über welchen ein Feuer angebracht ift. Das Kautschuk soll schwelzen und der Schwefel sich verslüchtigen. Die abfließende Kautschukmasse soll sich besonders zur Herstellung von wasserbichten Stoffen) eignen. Wir zweifeln, daß sich der Schwefel auf diese Weise durch

¹⁾ Bei der Anfertigung wasserbichter Stoffe ift gerade die Alebrigkeit von großem Rachtheil, da die Stoffe, wenn fie nicht mit einem fehr guten Lad überzogen wer-

Berflüchtigung entfernen läßt; bei einer Temperatur, bei welcher eine Berflüchtigung bes Schwefels stattfindet, tritt auch eine vollständige Zersetzung des Kautsschuts ein.

Die Auflösung der Kautschukabfälle in den geeigneten Lösungsmitteln und die Wiedergewinnung daraus durch Berdampfen des Lösungsmittels muß entsichieden als diejenige Methode, die das brauchbarfte Product liefert, bezeichnet werden.

hindernd im Bege stehen nur biefer Methode bie große Biderftandsfähigfeit bes Rautschuts gegen Lösungsmittel und bie Rostspieligkeit des Berfahrens.

Bon den in Borschlag gebrachten Auflösungsmethoden wollen wir einige

ber wichtigeren furz befchreiben.

Newton will die Abfalle von Kautschut baburch entschwefeln, daß er fie

2 bis 14 Tage lang in Camphin 1) einweicht 2).

Sind die Abfälle gehörig durchgeweicht, so sollen sie in einer Blase auf 65 bis 71° C. erhitzt und das verdampfende Camphin wieder ersetzt werden. Zwedmäßig setzt man darauf der Masse 15 bis 25 Broc. Aether und 25 Broc. Weingeist zu.

Das Erhigen soll so lange fortgesetzt werden, bis die Abfälle ihren natltrlichen Zustand wieder erlangt haben, wozu meistens eine bis zwei Stunden erforderlich sind. Der Zusatz des Weingeistes soll die Klebrigkeit aufheben. Das Lösungsmittel soll durch Destillation in der Blase wieder gewonnen werden.

Wir können bei dieser Methode nicht recht begreifen, wie durch Einlegen in Camphin Entschweflung bewirkt werden foll, da höchstens ber Schwefel aus

bem Rautschut gelöft, aber nicht von ihm getrennt werden fann.

Berfasser bieses ließ sich mit H. Lipmann 1874 in England ein Bersahren ber Wieberverwerthung von Kautschulabfällen patentiren, bessen Beschreibung wir hier geben. Die zerschnittenen Kautschulabfälle werden zuerst gewaschen, dann in einer fünfs bis zehnprocentigen kaustischen Sodalbsung einige Zeit gekocht, darauf volltommen getrocknet und in einem verschlossenen Gefäß, das mit einem Dampsmantel versehen, erhipt werden kann, mit Benzin, Terpentin ober anderen geeigneten Lösungsmitteln bei 80 bis 100° C. so lange digerirt, bis eine vollständige Lösung stattgefunden hat.

Will man ein von mineralischen Beimengungen möglichst freies regenerirtes Kautschuf erhalten, so läßt man die Masse absitzen und trennt durch Decantation, event. Filtration, die sich am Boden ablagernden, in dem Kautschuft enthalten gewesenen mineralischen Substanzen, von der Lösung. Die letztere wird in einer Destillirblase, entweder mit directem oder indirectem Damps

den, leicht zusammenkleben und dann beim Auseinandernehmen die Rautschutmaffe abreißt.

¹⁾ Unter dem Ramen Camphin tommt zuweilen reines Terpentinöl in den Handel, welches durch Rectificiren des rohen Oels über Kalt und Chlorfalt gereinigt ift. Zuweilen wird auch eine Lösung von solchem gereinigtem Terpentinöl in 3 Bol. Altohol von 0,820 specifischem Gewicht so bezeichnet.

²⁾ Mit Schwefel : ober Schwefelbleiverbindungen vulcanifirte Abfalle follen ber Einwirfung des Camphing langer widerfteben.

abbestillirt und burch Rusas von geeigneten Substanzen bie etwa stattfindende Bulcanisation verhindert.

Sieht man weniger auf ein vollständig reines Product, fo tann man die ganze Maffe, wie fie in dem Digerirtopf erhalten wird, der Destillation unterwerfen. Die Abdampfung bes Lösungsmittels muß so vollständig als möglich gefcheben, bamit bei ber fpateren Berwendung ber Maffe teine blafigen Stellen bei ben hergestellten Waaren auftreten. Die Berdampfung des Lösungsmittels muß bei möglichst niederer Temperatur bewertstelligt werben.

Bei der Berarbeitung empfiehlt es fich immer, Gummiabfalle von möglichft gleichmäßiger Beschaffenheit gemeinsam zu verwenden. Je feiner zertleinert die Rautschutabfalle in ben Digerirtopf tommen, besto leichter und rafcher findet eine Löfung ftatt und ift es beshalb zwedmäßig, ben vorher befchriebenen Aufquellungs- und Berquetschungsproceg mit biefem Berfahren zu combiniren.

Berfaffer biefes ift gegenwärtig noch bemuht, bas Berfahren zu vereinfachen

und hofft balb Naheres barüber mittheilen zu fonnen.

Ch. A. Burghard, Th. Rowlay und A. C. Salomonfon 1) ließen fich für England folgendes Berfahren patentiren: Die Abfalle werben mit Salgfaure in ber Warme behandelt, um Bebftoffe und bergleichen ju gerftoren und Bint und andere Metalloryde, bie als Beimifchungen im Rautschut enthalten find, zu lösen. Das so gereinigte Kautschut wird bann in Betroleum, Schwefelkohlenstoff, Leinöl, Benzol und bergl. unter Anwendung von Wärme gelöft und bie Löfung abgebampft. Ift Leinöl angewandt worben, fo erfolgt eine Behandlung mit Altali. Das nach dem Berdampfen des Lösungsmittels zurückbleibende Kautschut soll von Neuem vulcanisirt werden.

Aus ber oben erhaltenen Saurelofung werben Bint, Blei 2c. als Carbonate gefällt. Der erhaltene Nieberschlag wird geschlemmt und baraus tohlenfaures Bints und toblenfaures Bleioryd in wiederverwendbarem Buftande erhalten.

Neu an dieser Methode ift nur die Behandlung mit Salzfäure, um leinene und baumwollene Gewebe zu zerftoren und die Metalloryde durch Auflösen aus bem Rautschut zu entfernen.


Die Behandlung ber Gummiabfalle mit Schwefelfaure und Salgfaure bei einem Dampforud von 31/2 bis 5 kg per Quabratcentimeter in einem speciell bazu conftruirten Apparate ließ fich Nathaniel Chapman Mitchel 2) patentiren. Der bei biefem Berfahren in Berwendung tommende Apparat ift in Fig. 93 (a. f. G.) bargeftellt.

A ift ein Raften, der mit abnehmbaren Dedeln B verfehen ift; Raften wie Dedel find mit Blei ausgefüttert, damit fie von der Saure nicht angegriffen werben. Auf bem Boden des Kaftens befindet sich ein durchlöchertes Rohr a, in welchem ebenfalls burchlöcherte Querrohre munden. Das erstere endigt in ein Berticalrohr b, welches durch einen Deckel austritt. Die Röhre b ift mit ber

¹⁾ Berichte d. deutsch. dem. Bej. 1879, S. 1363; Chem. Induftrie 1879, Rr. 6, S. 206.

²⁾ D. R. = P. Nr. 18136, 22. November 1881.

Buflußröhre d durch ein Zwischenstück e aus Gummi verbunden, welches abgenommen werden kann, wenn man die Deckel B abnehmen will. D ist ein Rohr zur Entfernung der Dämpfe, welches aus zwei Theilen f und g besteht. Der Theil f ist einem Deckel B sest und mit dem sesten Theil g vermittelst eines



beweglichen Zwischenstücks h verbunden. — Wenn man das Stud h auf den Theil g schiebt, kann man den Rasten fortbewegen. Gin Schieber i, der aus einer Bleiplatte besteht, dient dazu, das Entweichen der Dampfe zu reguliren.

Bei der Ausstührung der Operation wird die Säure auf den Boden des Gefäßes A gebracht und die Gummiabfälle werden darauf gelegt; alsdann wird, nachdem die Deckel B darüber gedeckt sind, Dampf mit einem Druck von $3^{1}/_{2}$ bis 5 kg per Quadratcentimeter durch die Röhre a und ihre Abzweigungen eingeleitet, welcher durch die Löcher austritt und die Säure erhigt. Diese Beshandlung der Abfälle dauert je nach der Beschaffenheit der letzteren eine die Setunden. Man erhält nach Beendigung des Processes eine dickslüssige Masse, welche nach ihrer Entsernung aus dem Gesäß A einem Reinigungsversahren in einer Waschmaschine unterworfen wird, um das Gummi von den fremden Besstandtheilen und der Säure zu trennen.

Das so wiedergewonnene Kautschuft wird vollständig getrocknet und bann burch Walzen geleitet und weiter verarbeitet.

Stärke und Menge ber zur Berwendung kommenden Säure richtet sich banach, ob in den Abfällen viel oder wenig Beimischungen von Fasern 2c. ent-halten sind. Gewöhnlich wendet man Schwefelfäure oder Salzsäure an. Man

rechnet auf 1000 kg Abfälle 300 bis 500 kg Schwefelsäure von 66° Bé., oder 400 bis 750 kg Salzsäure.

Bei Gummiabfällen mit festen, biden Geweben und Fäben wird zur leichteren Zerstörung dieses Gewebes ein Zusatz von Fluorwasserstoffsaure von 1/2 Proc. des Gewichts der angewandten Schwefels oder Salzsäure empsohlen;

biefer Bufat ift nach unferer Anficht ganz überflüffig.

Durch die Wirkung der Schwefels oder Salzsäure werden die vegetabilissichen Fasern zerstört, so daß sie sich zu Pulver zerreiden lassen, während Zinksornd und Bleiweiß, die als Beimischungen bekanntlich häusig in dem Gummi enthalten sind, in die betreffenden Sulfate bezugsweise Chloride übergeführt werden. Bon den Säuren soll sich der Billigkeit wegen die Schwefelsäure empsehlen, während Salzsäure da empsohlen wird, wo es sich um die Herstellung eines möglichst reinen Gummis handelt.

Um Gummiabfälle, welche in Form von diden Klumpen verarbeitet werden sollen, zu behandeln, bringt man in das Gefäß A etwa 18 kg Benzin auf

1000 kg Abfalle.

Hat man Benzin in das Gefäß A gebracht, dann wird der Schieber i des Abzugrohres D so lange geschlossen, die das Benzin verslüchtigt ist, worauf er wieder geöffnet wird.

Bei Gummiabfallen, welche 5 bis 15 Broc. Schwefel enthalten, werden nur die Beimischungen entfernt und ift deshalb die wiedergewonnene Gummi-

maffe noch in vulcanifirtem Buftanbe.

Nach unserer Ansicht empfiehlt sich biese Behandlung der Abfalle nur in solchen Fällen, wo die Gummiabfalle mit vegetabilischen Fasern, Gewebs= safern 2c. gemischt wird.

Wenn das so gewonnene Gummi nicht entschwefelt wird, so bient es mehr oder weniger als Fullmaterial, ist aber dem gemahlenen insofern vorzuziehen,

als es ein geringeres specifisches Gewicht hat als dieses.

Ein Nachtheil, ben alle aus regenerirtem Kautschuf gefertigten Gummiswaaren zeigen, ist der unangenehme Geruch, der schwer zu entsernen ist und sich bei der Berwendung des Kautschufs noch überträgt. Dadurch wird die

Benutung des regenerirten Rautschuts mefentlich beeintrachtigt.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß es bis jett noch nicht gelungen ift, die Hartgummiabfälle aufzulösen und badurch wieder vortheilhaft nutbar zu machen; dieselben widerstehen, selbst bei ganz langer Einwirkung allen bis jett bekannten Lösungsmitteln. Um sie verwendbar zu machen, pulveriürt man sie oder sett sie in geschmolzenem Zustande der Kautschukmasse zu.

Untersuchungen der in der Kautschuf- und Guttaperchafabrikation vorkommenden Rohmaterialien und fertigen Producte.

Specielle Untersuchungsmethoden für die Werthbestimmung der in der Rautschut= und Guttaperchafabrifation verwendeten Stoffe, wie der erzeugten

Broducte sind bis jest in der chemisch-technischen Literatur noch nicht beschrieben worden. Wenp wir es daher unternehmen, auf Grund einzelner Erfahrungen Untersuchungsmethoden in Borschlag zu bringen, so hoffen wir, daß diese Mesthoden, insofern sie noch lückenhaft sind, balb durch die Braxis ergänzt werden.

In der Rautschut- und Guttaperchaindustrie halt man sich noch immer beim Gintauf der Roh- und fertigen Broducte an das Aussehen der Waaren

oder ftutt fich mehr oder weniger auf die Reellität des Berkaufers.

Wie trügerisch sich diese beiden Maßstäbe bei der sachlichen Beurtheilung erweisen, braucht hier nicht näher ausgeführt zu werden. Man hat deshalb auch in der letzten Zeit angefangen, durch Bestimmung des specifischen Gewichts der fertigen Kautschukwaaren, wenigstens einen sicheren Anhaltspunkt in Bezug auf die Qualität zu gewinnen. Wenn diese Werthbestimmung für sich allein auch noch als sehr unvollkommen bezeichnet werden muß, so dietet sie doch leicht zu gewinnende Anhaltspunkte, um die Qualität annähernd beurtheilen zu können.

Ift auf diesem Wege bereits der erste Schritt gethan, so ist es heute die Aufgabe der chemischen Technologie, solche Werthbestimmungsmethoden aufzussinden, die bei leichter und rascher Aussührung eine exacte Beurtheilung der Qualität gestatten.

Um diesen Untersuchungen von vornherein einen praktischen Werth zu versleihen und Differenzen zu vermeiden, ist es von besonderer Wichtigkeit, daß sich die Fachgenossen über eine bestimmte Methode einigen und diese alsdann zur Normalmethode erheben.

A. Untersuchung des Rohkantschuks.

Wie schon bei der Beschreibung des Rohkautschuks hervorgehoben wurde, kommt dasselbe mit einem wechselnden Wassergehalt und häusig verunreinigt mit Steinen, Erde und anderen Beimischungen, die entweder in betrügerischer Abslicht zugesetzt, oder bei der Gewinnung zufällig hineingekommen sind, im Handel vor. Meistens erkennt man diese mechanisch beigemischten Berunreinigungen im Rautschuk beim Zerschneiden der einzelnen Stücke. Andere Berunreinigungen als die eben erwähnten kommen im Rautschuk nicht vor, während die Guttapercha, wie wir weiter unten sehen werden, nicht selten mit anderen Gummisharzen versälscht im Handel vorkommt. Die chemischstechnische Werthbestimmung des Rautschuks kann sich nur auf die Bestimmung des Wassergehalts, der mechanisch beigemengten Substanzen und des Aschengehaltes erstrecken, während bei der Guttapercha meist diesen Untersuchungen auch eine Prüfung auf beigemischte Harze solgen muß.

Die größte Schwierigkeit bei ber Untersuchung ist die Erlangung einer richtigen Durchschnittsprobe. Wie eine solche am zwedmäßigsten zu nehmen ift, muß mehr ober weniger bem subjectiven Ermeffen anheim gegeben werden.

Wir glauben, daß sich auf folgende Beise wohl annahernd richtige Durchs schnittsproben erlangen lassen:

- 1. Durch Abschneiben verschiedener Stude von Rautschut ober Guttas percha vom äußeren und inneren Theile der Blode ober Stude.
- Durch Auswalzen ber Stude und Brobeentnahme an verschiebenen Stellen folder ausgewalzten Stilde.

Bafferbeftimmung.

Rautschuf sowie Guttavercha balten bas in ihren Boren eingeschlossene Waffer mit Sartnädigkeit zurud und genligt baber nicht blokes Trodnenlaffen bei 100 bis 1050 C., um bas Waffer baraus zu entfernen.

Am zwedmäßigsten walzt man die zu untersuchende Brobe auf einer talten Walze zu einer bunnen Blatte aus. Ungefähr 10 g biefer bunnen Kautschutober Guttaperchaplatte werden fofort nach bem Auswalzen abgewogen und bann in einem Luftbade auf einem Uhrglas 1) bei 110 bis 1120 C. fo lange getrocknet, bis fich teine Gewichtsabnahme mehr zeigt.

Beftimmung ber medanifden Berunreinigungen.

Die dem Rautschut oder der Guttapercha beigemischten Berunreinigungen find entweder organische ober anorganische Substanzen; ihre qualitative Be-Schaffenheit ergiebt fich meistens schon beim Zerschneiben und ber Besichtigung Sind die Beimischungen fo grober Natur, wie fie bei manchen afrifanischen Sorten vorfommen (indem 3. B. größere Steine und Solaftudchen in ben Rautschut- und Guttaperchabloden eingeschlossen sind), so muß natürlich von einer analytischen Bestimmung folder Berunreinigungen Abstand genommen werden und bleibt in folden Fällen die Entscheidung der Werthbestimmung ber prattifchen Beurtheilung überlaffen.

Sind dagegen die mechanischen Beimischungen als Sand 2c. in ber Rautfcut- ober Guttaperchamaffe mehr ober weniger gleichmäßig vertheilt, fo fann eine analytische Bestimmung vorgenommen werben.

Die anorganischen Substanzen können leicht durch Ginascherung einer abgewogenen Menge Rautschuf ober Guttapercha in einem Blatintiegel bestimmt werden. Um die Afche möglichst frei von Roble zu erhalten, sett man, wenn nach langerem Glüben noch Roble gurudbleibt, vorsichtig kleine Mengen von falpeterfaurem Ammon zu.



¹⁾ Man bedient fich dazu zweckmäßig zweier aufeinander geschliffener Uhrgläser, bie burch eine Rlammer jufammen gehalten werden und borber genau gewogen worden find. Die kleinen ju untersuchenden Rautfcutblattchen werden auf eines ber Uhrglafer gelegt und biefes offen in den Trodenfcrant geftellt. Rach einiger Beit nimmt man bas Uhrglas mit ber Brobe forgfältig heraus, verschließt es mit bem zweiten Glafe und ber Rlammer, ftellt bas Bange unter ben Exficcator, läßt er= falten und magt. Sobald das Gewicht mehrmals conftant bleibt, ift ber Berfuch beenbet.

Organische und anorganische Substanzen können zusammen bestimmt werben durch Auslösung einer bestimmten Menge (etwa 10 g) Kautschuk bei gelinder Bärme in Terpentinöl. Der nach längerem Digeriren unlöslich bleibende Rückstand wird mit Terpentinöl öfters gewaschen, bis alles Kautschuk gelöst ist und dann das Terpentinöl durch Waschen mit Chlorosorm oder Aether entsernt. Der erhaltene Rückstand wird bei mäßiger Wärme getrocknet und gewogen.

Wird ber Rudftand eingeäschert und gegliiht, so erhalt man die in bem Kautschut enthalten gewesenen anorganischen Substanzen als Afchenrudftand.

Um Guttapercha von Beimischungen zu trennen, empfiehlt es fich, ftatt

Terpentinöl Chloroform oder Schwefeltohlenftoff zu verwenden.

Wie schon oben erwähnt, werden der Guttapercha namentlich von den Chinesen andere Pflanzenharze, die von geringem Werthe sind, beigemischt, vornehmlich wird der eingetrocknete Saft eines Baumes (Getah Malaböoga), der von Palembang importirt wird, dazu verwendet.

Die Erkennung und Entfernung solcher Barze aus ber Guttapercha, be- sonders wenn sie nicht in zu großer Menge zugesetzt find, ift fehr schwierig.

Rach Abriani, ber eine mit Getah verfälschte Guttapercha untersuchte, hat dieselbe eine losere Structur, eine mehr graue Farbe und einen anderen

Geruch als die echte Guttapercha.

Die Getah felbst wird in warmem Wasser weich und klebrig; mit kochenbem Wasser giebt sie eine neutral reagirende Emulsion, welche durch Weingeist coagulirt wird. Beim Kochen mit Weingeist wird sie klebrig, wobei der Weingeist eine weiße, wachs- und harzartige Masse auszieht. Beim Lösen in Chloroform bleibt ein Rückstand, der aber wahrscheinlich aus Ruß besteht. Bei 170° schmilzt die Setah, bei höherer Temperatur zersetzt sie sich. Eine Trennungsmethode der Getah von der Guttapercha ist die jetzt noch nicht besannt; man muß sich daher hauptsächlich bei Beurtheilung auf das äußere Aussehen und die physikalischen Eigenschaften derselben beschränken.

Das Wiffenswertheste über die Untersuchung der übrigen in der Kautschulbund Guttaperchafabritation zur Berwendung kommenden Stoffe haben wir bereits

bei der Besprechung der einzelnen Stoffe selbst mitgetheilt.

Untersuchung ber fertigen Rautschut: nub Guttaperca: maaren.

Die Untersuchung der fertigen Kautschukwaaren beschränkt sich meistens auf die Bestimmung des specifischen Gewichts. Höchst selten wird eine vollständige Analuse ausgeführt.

Bei Beurtheilung bes Werthes einer Kautschufforte nach bem specifischen Gewichte geht man von ber nicht ganz richtigen Boraussetzung aus, daß je geringer das specifische Gewicht ist, desto weniger Beimischungen dem Fabrikat zugesetzt seien.

Ganz reine Mischungen von Kautschut mit 8 bis 10 Proc. Schwefel haben ein etwas geringeres specifisches Gewicht als Wasser.

Durch Zusatz von mineralischen Substanzen wird bas specifische Gewicht

erhöht 1).

Durch die Bestimmung des specifischen Gewichts ist ein Mittel an die Hand gegeben, um annähernd die Quantität der mineralischen Beimischungen zu bestimmen; jedoch gestattet diese Untersuchungsmethode keinen Schluß, ob die Qualität des Kautschuks nicht durch Zusat von solchen Beimischungen versichlechtert worden ist, die ein specifisches Gewicht von 1,0 oder weniger als 1,0 haben, oder die beim Mischen mit Kautschuk und Bulcanistren ihr Bolumen vergrößern.

Als solche Beimischungen sind: eingedicktes Leinöl, Paraffin und andere aus Fetten zc. hergestellte Surrogate zu bezeichnen, die, wie schon oben erwähnt, in neuerer Zeit in erheblichem Maße bei der Kautschulfabrikation verwendet werden. Wenn schon die qualitative Nachweisung dieser Stoffe in den Kautsschuks und Guttaperchawaaren mit außerordentlicher Schwierigkeit auszusilhren ift, so stößt die quantitative Bestimmung derselben auf sast unüberwindliche Sindernisse.

Nach unferer Ansicht genügt zur Beurtheilung ber Qualität eines Rautsichukfabrikates bie Feststellung folgender Thatsachen:

1. Specifisches Gewicht.

2. Bestimmung des Aschenruckstandes (Untersuchung der Asche auf ihre näheren Bestandtheile).

3. Berhalten bes Rautschut's gegen concentrirte Alfalien und gegen Lo-

fungemittel.

4. Mechanische Prüfung des Kautschuks auf das Zerreißungsvermögen bei einer bestimmten Belastung.

Beftimmung bes fpecififden Gewichts.

Um eine forgfältige Bestimmung bes specifischen Gewichts vornehmen zu können, bebient man fich am besten eines Byknometers.

Die zu untersuchende Rautschutprobe wird mit bem Meffer in kleine Studschen geschnitten und in bekannter Weise bas specifische Gewicht bestimmt 2).



¹⁾ Wir machen noch aufmerksam auf die früher mitgetheilte Tabelle von James Syme, besonders aber auf die dort angeführte Thatsache, daß das Paragummi beim Bulcanissiren ein geringeres specifisches Gewicht bekommt und sein Bolumen zusnimmt, während bei anderen Sorten, namentlich solchen, die viel mineralische Beismischungen enthalten, das specifische Gewicht zus und das Bolumen abnimmt.

²⁾ Bei Bestimmung des specifischen Gewichts verfährt man am zwedmäßigsten in solgender Weise: Das Pyknometer wird zuerst leer gewogen, dann mit Wasser gefüllt, wieder gewogen, dann ein Theil des Wassers aus dem Pyknometer entsernt und die genau abgewogenen Kautschuftsuchen hinein gebracht. Hierauf das Pyknometer bis zur Marke mit Wasser gefüllt und wieder gewogen. Aus der Bermindes

Eine andere Bestimmungsmethobe des specifischen Gewichts, wenn sie auch teine so genauen Resultate liefert, eignet sich wegen ihrer raschen und leichten

Musführbarfeit für ben technischen Betrieb.

Berfasser dieses bedient sich zur Ausstührung dieser Methode einer Anzahl Glasstandehlinder, welche Flüssigkeiten von verschiedenen specifischen Gewichten enthalten. Die mit Nummern versehenen Cylinder bilden eine Scala von specifischen Gewichten, die bei den einzelnen Cylindern entweder um je 0,25 oder um 0,05 verschieden ist. Als Flüssigkeit dient eine concentrirte Auflösung von Chlorcalcium in Wasser, die man zwedentsprechend bis zu dem gewünschten specifischen Gewicht verdünnt.

Berfaffer hat fich folgende Scala hergestellt:

	,		•		, 0 .		Specif. Gewicht
1.	Cylinder	enthielt	reines	Wall	er		= 1,000
2.	,	n	Waffer	mit	Chlorcalcium		= 1,025
3.	,	n	77	n	n		= 1,050
4.	n	n	"	n	77		= 1,075
5.	n	,,	n	77	n	•	= 1,100
6.	n	n	77	"	n		= 1,125
7.	ກ	n	n	n	97		= 1,150
8.	n	n	n	n	n		= 1,175
9.	n	n	n	n	n		= 1,200

und fo fort, je nach Beburfniß, bis zu 1,40 specif. Gewicht.

Specifisch schwerere Lösungen als 1,40 laffen sich mit Chlorcalcium nicht herstellen und eignet sich biese Methode baber nur für Rautschuksorten, die kein höheres specifisches Gewicht als 1,40 haben.

Um das specifische Gewicht zu ermitteln, bringt man Rautschukstlicken in die verschiedenen Flüssigkeiten und beobachtet, in welchem Cylinder sie nach einiger Zeit, wenn die an der Oberfläche haftenden Luftbläschen entfernt sind, ohne unter zu sinken in der Flüssigkeit schwimmen. Das specifische Gewicht der Flüssigkeit ist dann gleichzeitig dasjenige des Kautschuks.

Als Beifpiel biene folgende Rechnung.

Rehmen wir an, das Gewicht des leeren Pyknometers sei 10 g, das Gewicht des mit Wasser gefüllten sei 110 g, Wasser = 100 g, das Gewicht der abgewogenen Kautschulmasse sei 5 g, Gewicht des Pyknometers mit Wasser und Kautschulktucken gefüllt 111 g; also hat eine Gewichtszunahme von 1 g stattgefunden.

Man theilt das erhaltene absolute Gewicht des Kautschuts, also 5, durch das Gewicht des von dem Kautschut verdrängten Wassers. Da nun zuerst 100 g Wasser im Phinometer waren, bei der zweiten Wägung aber 111 — 5 — 96 g Wasser, so haben 5 g Kautschut 100 — 96 — 4 g Wasser verdrängt, das specifische Gewicht

bes Rautschuts ift demnach $\frac{5}{4} = 1,250$.

Um möglichst genaue Resultate zu erhalten, muß man darauf achten, daß im Pyknometer keine Luftblasen zurückbleiben, was fehr leicht durch die an der Substanz adhärirende Luft geschieht und bei genaueren Bestimmungen die Temperatur mit in Rechnung ziehen.

rung oder Bermehrung des Gewichts erfährt man durch eine einfache Rechnung das specifische Gewicht.

Bestimm ung ber Afdenbestandtheile.

Um die mineralischen Beimischungen des Rautschuts zu bestimmen, afchert man 3 bis 4 g in einer Platinschale vorsichtig ein. Um bie Asche möglichst weiß und frei von Roble zu erhalten, empfiehlt es fich, fleine Mengen falpeterfaures Ammon vorsichtig zuzuseten, um die Ornbation zu beschleunigen.

Der in bem Rautschut enthaltene Schwefel wird bei ber Ginafcherung theilweise verflüchtigt und zu ichwefliger Saure verbrannt; theilweise kann er auch an Metalle gebunden als Schwefelmetall ober, wenn Ralt zugegen war, als Schwefelcalcium in ber Afche wieder gefunden werden.

Wie die Bestimmung bes Gesammtgehalts an Schwefel ausgeführt wird

beschreiben wir weiter unten.

Die erhaltene Afche wird gewogen und bann nach bem gewöhnlichen ana=

lytischen Bang auf ihre naberen Bestandtheile qualitativ untersucht.

Eine quantitative Bestimmung ber in ber Afche portommenden einzelnen Bestandtheile wird in befannter Beise vorgenommen. Meistens bestehen die mineralischen Beimischungen aus Zinfornd, Taltum, Schwerspath, Kreibe, Gifenornb.

Wir geben hier die Resultate von einigen Untersuchungen, die Safen = Die Bahlen zeigen gleichzeitig, wie bei Bunahme flever vorgenommen hat. bes fpecififchen Gewichts auch ber Afchengehalt fleigt.

Ajchengehalt	ଞା	vecif. Gewicht
0,66 .		. 0,98 . 0,99 fehr gute Röhren.
2,83 .		. 0,99) legt gute rogten.
2,00 .		. 1,05 Röhren gewöhnlicher Art.
19,00 .		. 1,20 grauschwarz, geringe Sorte.
24,60 .		. 1,17) Y. Y
25,00 .		1,17 1,20 grauschwarz, leicht risbar aber elastisch.
34,30 .		. 1,26 grau, sehr schlecht.
38,60 .		. 1,52 roth, nach turger Zeit zerbrechlich, febr schlecht.

Die Afche bestand aus Gifenornd, Zinkornd und Rreibe; in ben rothen Röhren berrichte bas Gifenornd vor.

Beftimmung bes Schwefels.

Eine genaue Bestimmung bes Schwefels in bem vulcanisirten Rautschut ift eine aukerorbentlich schwere Aufgabe ber analytischen Chemie, und zwar hauptfächlich beshalb, weil fich ber Schwefel in Form von Schwefelmetallen, ichmefelfauren Salzen zc. in bem Rautschut vorfindet.

Rach unseren Ansichten verfährt man dabei am zwedmäßigsten in folgenber Beise:

1 bis 1,5 g fein zerkleinerten Kautschuks werden mit der sechssachen Menge Salpeter und der sechssachen Menge tohlensaurem Natronkali gemischt, in einem Porzellantiegel vorsichtig geschmolzen. Der in dem Kautschuk enthaltene Schwefel wird dabei oxydirt und geht in Schwefelsäure über, die sich mit einer Basis vereinigt. Findet man, daß nach 10 Minuten langem Schwelzen die Masse noch schwarz und unoxydirt erscheint, so fügt man in kleinen Quantitäten neue Wengen Salpeter hinzu. Die Schwelze wird in Wasser gelöst silkrirt, mit Salzsäure angesäuert und die Schwefelsäure mit Chlorbarium in bekannter Weise gefällt 1).

Waren feine schwefelsauren Salze, wie Syps ober Schwerspath, als Beimischungen im Rautschut enthalten, so kann aus der gefundenen Menge schwefelsaurem Baryt die in dem Kautschut enthalten gewesene Menge Schwefel be-

rechnet werben.

Sind schwefelsaure Salze in der Afche enthalten, so muffen biefe zuerst bestimmt und in Abzug gebracht werden.

Bur Bestimmung der in der Afche enthaltenen Schwefelmetalle und

schwefelsauren Salze verfährt man am besten in folgender Beise:

5 bis 10 g fein zerschnittenes reines Rautschut werden in der 8= bis 10 sachen Menge wasserfeien Terpentinöls oder schwefelfreien Rautschutöls 6 bis 8 Tage lang bei 60 bis 70° C. digerirt, bis sich das Kautschut vollständig gelöst hat; dann durch Filtration von dem unlöslichen Rückstand getrennt, letzterer mehrmals mit Terpentinöl, schließlich mit Schwefelsohlenstoff zur Entsfernung etwaigen mechanisch ausgeschiedenen Schwefels gewaschen.

Der Rückstand enthält alle mineralischen und etwa nicht löslichen organischen Beimischungen; die vorhandenen Schwefelmetalle und schwefelsauren Salze können dann durch Schmelzen mit kohlensaurem Natronkali und Salpeter in lösliche schwefelsaure Salze übergeführt und die Schwefelsäure in bekannter Weise be-

ftimmt werben.

Will man noch eine Trennung der Schwefelmetalle von den schwefelsauren Salzen haben, so wird diese in bekannter Weise ausgeführt.

Der durch Auflösen mit Terpentinöl erhaltene Rückstand kann auf organische und anorganische Substanzen, z. B. Stärke, gemahlener Kork, Leder-

abfälle 2c. qualitativ, event. auch quantitativ geprüft werben.

Das Schwefelantimon, welches, wie schon früher erwähnt, häufig zum Bulcanisiren und Färben der Kautschulwaaren verwendet wird, bleibt beim Einäschern des Kautschuls als schwarzes Schwefelantimon zurück und kann darin nach Auslösen in Salzsäure unter Zusat von etwas Salpetersäure und Fällen mit Schwefelwasserstoff als Schwefelantimon nachgewiesen und bestimmt werden.

¹⁾ Will man eine möglichst genaue Bestimmung haben, so muß der Riederschlag von schweselsaurem Baryt nochmals mit kohlensaurem Natron umgeschmolzen und wieder gefällt werden, um den Niederschlag von mitgerissenem salpetersaurem Baryt zu befreien; oder man zieht den geglühten Niederschlag nochmals mit Salzsäure aus und wägt ihn erst dann.

Ammoniaksalze, die zuweilen dem Kautschuk befonders bei der Herstellung von porösen schwammartigen Gegenständen zugesetzt werden, können bei diesem Gang der Untersuchung leicht übersehen werden, da sie sich beim Einäschern versstüchtigen. Ihre Anwesenheit weist man am besten nach durch Glühen einer kleinen Menge des fein zerkseinerten Kautschuks mit Natronkalk.

Bei Gegenwart von Ammoniatsalzen verflüchtigt fich Ammoniat, das durch seinen Geruch und seine übrigen Gigenschaften leicht nachzuweisen ift. Die Bestimmung bes Ammoniats tann nach der Barrentrapp=Bill'fchen Methode

in bekannter Beife gefchehen.

Bon Bichtigfeit für die Beurtheilung der Qualität des Rautschuts und der Guttapercha wird noch das Berhalten berfelben gegen concentrirte

Löfungen von Alfalien und gegen Löfungemittel fein.

Enthält das Rautschuf oder die Guttapercha als Beimischungen Fette, Harze, Paraffin 2c., die nahezu ein gleiches specifisches Gewicht wie Rautschuf und Guttapercha haben und sich deshalb durch Bestimmung des specifischen Gewichts des Rautschufs nicht nachweisen lassen, so gelingt es (sobald die Fette oder Harze in erheblichem Maße zugesetzt sind) dieselben qualitativ nachzuweisen, wenn man das sein zerkleinerte Kautschuf einige Stunden lang bei 60 bis 70°C. mit Terpentinöl oder Schweselschlenstoff, dem 5 Proc. Weingeist zugesetzt worden sind, digerirt.

Die bei ber Bulcanisation nicht veränderten Fette, Harze und Paraffin sind leichter löslich als Rautschuft und geben deshalb theilweise in Lösung.

Beim Abdampfen des Lösungsmittels bleiben dieselben, vermischt mit einer kleinen Menge in Lösung gegangenen Kautschuks oder Guttapercha, zurück.

Behandelt man den durch Berdampfen des Lösungsmittels aus der Lösung gewonnenen Rudftand mit einer Lösung von Aeynatron oder Aeyfali, so werden Fette und Harze in lösliche Seifen übergeführt und können auf diese Beise von dem Kautschut und Baraffin, die sich nicht verseifen, getrennt werden.

Die nahere Unterscheidung der Fette ift schwieriger und hat auch in dem

porliegenden Ralle fein Intereffe.

Paraffin und andere Rohlenwasserstoffe können von bem Kautschuk ober Guttapercha in dem zuerst erhaltenen Abdampfungeruckstand durch ihre größere Löslichkeit in Benzin und Schwefelkohlenstoff nachgewiesen werden.

Für manche Kautschut- und Guttaperchawaaren, namentlich für Riemen, wird die Bestimmung des Widerstandes gegen das Zerreißen und das Zerbrechen von Wichtigkeit für die Beurtheilung der Qualität sein.

Specielle Apparate, um den Widerstand beim Biegen des Kautschuts und der Guttapercha gegen Zerbrechen zu bestimmen, sind noch nicht construirt worden.


Bielleicht ließe sich baffelbe, ähnlich wie bei bem Leber in der Weise erreichen, daß man am Rande eines Schwungrades verschiedene Kautschut- oder Guttaperchastucke so andringt, daß solche bei jeder Umdrehung desselben hinund hergebogen werden.

Beobachtet man nun bas Berhalten ber einzelnen Stilce bis zum Zeits punkte bes Zerbrechens unter gleichzeitiger Berucksichtigung ber Umbrehungs-

geschwindigkeit des Schwungrades, so kann man daraus Schlusse auf den Widerstand gegen das Zerbrechen ziehen.

Um vergleichbare Resultate zu erhalten, muß bei dieser Prüfungsmethobe berücksichtigt werden, daß die zu prüfenden Stücke so an das Schwungrad befestigt werden, daß der Biegungswinkel gleich ist.

Die Brufung auf die Festigkeit bes Zerreißens gibt in vielen Fallen einen Anhaltspunkt zur Beurtheilung ber Qualität. In modificirter Gestalt werben



sich hierzu folde Apparate verwenden laffen, wie sie bei der Brufung bes Leders 2c. ebenfalls in Berwendung tommen.

Das dieser Prüfung zu Grunde liegende Princip kann am besten durch obige Zeichnung Fig. 94 veranschaulicht werden; dieselbe stellt einen Apparat zur Prüfung des Lebers gegen Zerreißen dar.

Bei der Conftruction eines solchen Apparates wäre speciell darauf Rudficht zu nehmen, daß der Stock T etwas höher wurde, damit das fehr dehnbare Kautschuft weit genug auseinander gezogen werden kann.

Die zu prüfenden Kautschutstude werden am besten mittels eines Ausschlageisens genau ausgeschnitten und ihnen die Form von A, Fig. 94, gegeben.

Bei vergleichenden Prüfungen muß man darauf achten, daß die Dicke der Proben stets die gleiche ist. Man spannt das Kautschutstück A in die beiden Klammern K. Die obere Klammer K ist durch die Zugstange Z, welche durch eine entsprechende Deffnung des Trägers T geht, mit dem Hebel H verbuuden. Der lange Hebelarm, an dem die Wagschale hängt, verhält sich zu dem kürzeren wie 100:1. Man belastet die Wagschale S so ange, die das Kautschut reist. Die aufgelegten Gewichte mit 100 multiplicirt geben die Kraft an, die zum Zerreißen nothwendig war.

Zur Beurtheilung ber Gare, b. h. ber richtigen Bulcanisation bes Kautschuks kann nach unserer Ansicht ber Grad ber Deformation, die das Kautschuks

ftud durch Zusammenpressen ober Dehnen nach Wiederaufhebung des Druds ober ber Belastung erhält, dienen.

Diese Prüfungsmethode ist namentlich für solche Gegenstände wichtig, welche heftigen Druck, wie Federn für Eisenbahnwaggons und bergl. auszuhalten haben. Gut vulcanisirtes Kautschuft erfährt zwar beim Zusammenpressen eine Compression, geht aber bei Ausbebung des Drucks, ohne merkliche Abweichung auf sein früheres Bolumen zurück.

Wir verweisen hierbei auf die S. 79 bei Besprechung der Eigenschaften bes vulcanisirten Kautschuts mitgetheilte Tabelle.

Rentabilitätsberechnung einer Beichgummiwaarenfabrif.

Bei der Aufstellung einer Rentabilitätsberechnung für eine Gummiwaarensfabrik kann man natürlich nur von einer bestimmten Qualität mittleren Rohsqummis ausgehen.

Da bei einer solchen Aufstellung, wie die nachfolgende, die Preisuntersschiede der verschiedenen Rohgummisorten, sowie die Einzelpreise der fertigen Waaren keinen besonderen Ausdruck sinden, so besitzen diese Zahlen nur einen allgemeinen Werth.

Die Zahlen wurden uns von dem Director einer großen Gummiwaarenfabrik mit dem Bemerken zur Verfügung gestellt, daß sie auf thatsächlichen Berhältnissen beruhen.

Für eine jährliche Production von 50 000 kg Kautschukwaaren mit einem specifischen Gewicht des Rohmaterials von 0,995 sind folgende Einrichtungen nöthig:

	Mark
2 Waschwalzwerke	3000
1 Kalander	12500
8 Misch= und Trockenwalzen	20 000
5 Bulcanisirtessel verschiedener Dimensioner	1 6 000
5 " "	8000
1 Spreader (Spreiter)	2000
1 Schlauchmaschine	2000
Berfchiedene Dorne für die zu fertigender	
Berschiedene Formen und andere Utenfili	en 10000
3 Dampffessel à 80 Pferbefraft	30 000
1 Dampfmaschine à 100 Pferdekraft	30 000
	Summa 125 000
Hierzu sind zu rechnen:	
Gebäude	100 000
Betriebscapital	
	Summa 400 000
heinzerling, Rautschuk.	13

194 Rente	abilitätsberechnung	einer	Weichgummiwaarenfabrit.
-----------	---------------------	-------	-------------------------

Es ftellen sich:		(S) 1				
Rohmaterial 50 000 kg à Mark 6,50	4					
Arbeitelohn und Bulcanifiren für 50 000 kg à Mart 1 50	4	=				
Rohlen	E I					
Capitalzinsen à 5 Broc		مع				
General - Geschäftsunkosten, 15 Proc. des Jahresumschlags . 93	4	١.				
Summa 500		C				
Der Durchschnittserlös der fertigen Waare beträgt:						
50 000 kg à Mart 12,50 Mart 625 000	1	11				
Abzliglich obige " 500 750		11				
Bleibt Reingewinn: Mark 124 250.		e l				

Brklärung des Sitnationsplanes.

្សាំ អ្នក អាវេ Comptoir, ca. 20 m lang, 7 m breit (zweiftödig). .m, mit den Waschwalzen 2c.

, sajdmalzen, Mijdmalzen, Ralander.

ransmission.

ampsleitungsröhren nach den Walzen (Pressen und Bulnisirtesseln) 2c. Gebäude zweistöckig, ca. 15 m lang und m breit.

fir= und Pregraum, zweistödig, 20 m lang, 7 m breit. ulcanifirtefiel.

eroge Dampfvulcanifirpreffe.

leine Dampfpreffe.

dneideapparat.

rebbant.

dlaudmaidine.

bhaus, 25 m lang, 5 m breit.

lifc jum Anfertigen ber Schläuche.

um, 6 qm groß.

hes Laboratorium, 5 qm groß.

zur Berarbeitung der vulcanisirten Kautschufabsälle (wegen — Feuergefährlichkeit in entsprechender Entsernung von den _____ten Gebäuden), Größe 7 am.

Hius mit 150 pferdigem Dampfteffel, 60 - bis 80 pferdiger ipfmajdine; Rohlenraum 20 m lang, 5 m breit.

in für nicht feuergefährliche Rohproducte und fertige Waare, Lang, 6 m breit.

houlcanisirkessel mit Bedachung, 25 m lang, 2 m breit.
nd Schienen jum Heraussahren des Wagens beim Bulanisiren der Schläuche.

heilung: Raum jum Gummiren, Streichen und Trodnen ber Leinwandeinlagen.

heilung: Magagin fur feuergefährliche Gegenftanbe, wie Bengin und bergleichen.

ingeleife.

haus. m.

i. Þen.

3meiter Stod.

angen.

3um Zusammenkleben und Anfertigen, Bemalen 2c. der sigustwaaren. Braum 2um Berfertigen der tecknijchen Gegenstände (Luft-

Braum jum Berfertigen ber technischen Gegenstände (Luftt, Buffer 2c.).

Die Celluloidfabrifation.

Die Cellulordfabritation ist als einer der jüngsten Zweige der chemischen Technologie zu betrachten.

Partes stellte zuerst vor etwa 17 Jahren eine Mischung von Schießbaumwolle mit Kampher bar, welche unter bem Namen "Kylonit" ober auch "Partestt" in den Handel gebracht wurde. Das so hergestellte Fabrikat war nicht transparent. Sein erstes Patent datirt aus dem Jahre 1865; wir geben untenstehend eine Uebersetzung besselben 1).

Parkes errichtete auch eine Fabrik zur Herstellung des Cellulords in London und war anfangs mit großen Aufträgen für Birmingham 2c. versehen; boch es zeigte sich balb, daß das Fabrikat zu theuer wurde. Später fand die Wasse noch weniger Abnehmer, wahrscheinlich weil die Feuergefährlichkeit des Productes bald bekannt wurde. Parkes führte die Fabrik noch einige Zeit sort, gab sie aber nachher auf, weil sich das Fabrikat nicht mehr lohnend verwerthen ließ.

Hyatt, ein Amerikaner, griff die Idee von Parkes wieder auf und es gelang ihm, namentlich dadurch, daß er ein nach einer speciellen Methode nitrirtes Papier an die Stelle der gewöhnlichen Schießbaumwolle setzte — eine Masse herzustellen, die wegen ihrer prachtvollen Farbe besondere Aufmerksamkeit erregte und die sich besonders zur Anfertigung von Schmuckgegenständen eignete.

Die Fabritation des Cellulords wurde bis zum Jahre 1876 fast ausschließe lich in Amerika betrieben; erst um biese Zeit wurde eine Cellulordfabrit in Stain b. St. Denis errichtet. In neuerer Zeit sind noch solche in Mannheim, in Hannover 2c. ins Leben getreten.

Die ganze Cellulordfabrifation wird bis jest noch mehr ober weniger gesheim gehalten und finden sich baher in der Literatur nur spärliche exacte Mitsteilungen.

Bir muffen uns bei Besprechung biefes Industriezweiges darauf beschränken, nur die Grundprincipien ber Fabrikation bier naber zu erörtern.

Das wichtigste Material bei der Cellulordfabrikation ist die "Nitrocellulose" und zwar hauptsächlich: "Dinitrocellulose" C_6H_8 (NO2)2.05.

Bur herstellung ber Dinitrocellulofe verwendet man entweder Papier, Baumwolle, Leinen ober hanf, die in einer Mifchung von Salpeterfäure und

¹⁾ Darstellung von Aylonit und Parkesit nach Parkes' Patent aus dem Jahre 1865. Das Berfahren besteht in der Austösung von Pyroxylin in Anilin, Ritrobenzol und Eißessig. Bei der Herstellung von Parkesit mit diesen Lösungsmitteln und Pyroxylin seht man, je nachdem größere oder geringere Flexibilität von dem Product verlangt wird, Oel zu, am besten Baumwollsamenöl oder Ricinusöl. Auf 100 Thle. Pyroxylin nimmt man zweckmäßig 150 bis 200 Thle. Del. Da Ritrobenzol und Anilin sür Guttapercha und Kautschuf, sowie sür eine Reihe Harze und Gummizarten eben so gute Lösungsmittel sind, wie sür Pyroxylin, so können diese Stosse in Berbindung mit Pyroxylin zur Herstellung von Parkesit verwendet werden. So giebt eine Verbindung von 100 Thln. Guttapercha gelöst in Benzin mit 100 Thln. Pyroxylin eine Masse, welche sich vortressilich als Jolirmaterial für Telegraphendrähte eignet.

Schwefelfäure von geeigneter Concentration und in speciell dazu hergerichteten Apparaten nitrirt werden.

Rach Mittheilungen 1) verfährt man bei ber Herstellung in St. Denis in

folgender Beife:

Als Rohmaterial dient ein feines Papier, ähnlich dem Seidenpapier, welches auf 34 cm breiten Rollen, die etwa 24 kg wiegen, aufgewickelt ift. Bon diesen Rollen wird das Papier langsam abgerollt und durch eine Säures mischung, welche aus 5 Thln. Schwefelsäure von 66° Be. und 2 Thln. Salpeters säure, die auf einer Temperatur von 35° C. gehalten werden, besteht, langsam


hindurchgezogen.

Das Säurebab hat eine gewisse Länge, so daß das Papier einige Zeit barin verweilt. Nach etwa 15 Minnten Sinwirkung ist das Papier in Nitroscellulose übergeführt, wird dann herausgenommen und in fließendem Wasser geswaschen. Hieraus weinem gleichmäßigen Brei zermahlen, und, wenn nöthig, durch Zusat von übermangansaurem Kali gebleicht. Nach dem Bleichproces wird das sich bildende Manganhyperoryd durch Wasschen mit schwessiger Säure und letztere wieder durch Wasschen in reinem Wasser eutsernt. Alsdann kommt die Masse in eine Centrisugalschleudermaschine. Nach gehörigem Ausschleudern enthält sie noch ungefähr 40 Proc. Wasser und ist dann geeignet in Eellulord übergeführt zu werden. Man läßt zu diesem Zweck die Masse durch geeignete Waszenmühlen gehen und setzt später eine gewisse Duantität Kampher, event. auch die nöthigen sätbenden Substanzen zu. Nachdem die Wasse ca. 10s die 12smal durch die

Fig. 95.



Nia. 96.




Mühlenwalzen gegangen ist, wird sie auf einer hydraulischen Presse in einer eisernen Form (zwischen 10 bis 12 Bogen Fließpapier, welches 10= bis 12-mal erneuert werden muß) stark gepreßt.

Man erhält das Cellulord alsdann in Form von 3 mm diden Blättern. Diefe Blätter werden auf bronzenen Zahnwalzen zerquetscht und dann mit 25 bis 35 Proc. Alfohol befeuchtet und 12 Stunden liegen gelassen. Hierauf

¹⁾ Engineering 1881, S. 597,

wird die Masse zwischen Walzen, die auf 50°C. erhist sind, zu Platten gewalzt. Diese Platten werden in einer hydraulischen Presse in einer Form, die durch Circulation von Dampf oder heißem Wasser erwärmt wird, nochmals stark gepreßt.


Das erhaltene Product hat ein specifisches Gewicht von 1,5 und nimmt eine schöne Politur an. Bei 70° wird es weich und nimmt die feinsten Conturen der Form an; bei 130° C. zersest es sich und ftößt Dämpfe von salpetriger



Säure aus; bei 195° C. wird die Zersetzung stürmisch; in freier Luft erhitzt, fängt es Feuer und verbrennt mit schöner Flamme, eine kleine Menge Asche zurücklassend. Bis zu 180° erhitzt und mit dem Hammer geschlagen, explodirt es ziemlich heftig.

B. Triboulet und L. A. be Befanzole ließen sich folgendes Versahren patentiren (f. D. R.-B. Nr. 6828). Die Rohmaterialien, Papier, Holzstoff, Cellulose, Leinen 2c. werden bei 100° C. getrocknet, gemahlen und nitrirt. Die Nitrirung geht in 20 cm hohen Glasgefäßen oder Gefäßen aus Steingut oder emaillirtem Eisenblech (f. Fig. 95 und Fig. 96), die auf einem Untersatz B, durch den Wasser sließt, um den Boden des Behälters A kuhl zu halten,

vor sich. Auf bem Behälter A steht ein gläserner Auffat V, um den Arbeiter gegen die sich entwickelnden Dampfe zu schützen. Der in der Decke befindliche



Trichter T tann burch einen Schieber, die seitlich angebrachte Deffnung C burch eine Rlappe geschlossen werden.

Die gemahlenen trodenen Stoffe werden zuerst mit einem Säuregemisch behandelt, welches im zweiten Behälter schon einmal benust wurde.

Um die zu nitrirenden Stoffe mit der Saure zu mischen, stedt der Arbeiter seine Arme durch die gegenüberliegende Deffnung O in die daran beseftigten Gummiärmel m, welche den Arm

bis zum Handgelenk umschließen. Nachdem so die Masse ca. 15 Minuten lang mit einer Art Kelle gut gerührt worden, wird sie herausgenommen und in eine Presse (Fig. 97 a. v. S.), die aus emaillirtem Gußeisen. besteht, und deren Boden und Wandungen sein durchlöchert sind, abgepreßt. Die erhaltene kuchenförmige Masse kommt hierauf in einen zweiten Behälter und wird hier in gleicher Weise mit einem Gemisch aus 3 Thln. Schweselsäure von 1,834 specisischem Gewicht und 2 Thln. concentrirter Salpetersäure behandelt und dann nochmals abgepreßt. Die hier absließende Säure wird, wie schon erwähnt, von Neuem zur Nitrirung frischer Eellulose verwendet. Um sie zu verstärken, kann sie mit concentrirter Schweselssäure oder wassersein Natriumsulfat vermischt werden.

Die ausgepreste Nitrocellulose wird zuerst in den in Fig. 98 (a. v. S.) abgebildeten Gesäßen mit Wasser gewaschen, dann in hölzernen Bottichen, die mit doppeltem Boden (Fig. 99) und mit ungleich großen Rädern versehen sind, auf einer schiefen Ebene nach und nach hinauf geschoben werden, weiter gewaschen, während das Waschwasser von einem Behälter in den anderen sließt. Der letzte Rest der Säure wird durch eine verdünnte Soda= oder Ammoniaklösung entsernt und zuletzt auch diese durch Nachwaschen mit reinem Wasser weggespült.

Die für die Behandlung der Cellulofe nicht mehr verwendbaren Säuren können verschiebenartig verwerthet werden.

Das erhaltene Byropylin wird bis zur weiteren Benutzung unter Baffer aufbewahrt.


Die zu der Fabrikation des Phroxyleins 1), nothwendigen Apparate sind:

- 1. Ein Mahlgang ober Hollander zum Zerkleinern des Pyroxyls und Kamphers.
- 2. Ein Apparat (Fig. 100). Die rechteckige quadratische ober runde Prefform liegt horizontal, um eine vorläufige Pressung zu vermeiben, welche ein Festwerben der Mischung des Kamphers und Proxyls zur Folge haben würde. Die Presse, welche entweder eine Schraubenpresse oder eine hydraulische Presse sein kann, ist vollständig von einem Mantel umgeben, der mit einer

¹⁾ Bprogplein ift identifc mit Celluloid.

Thure versehen ift. Die Stange der Presse tritt mittels einer Stopfbuchse aus dem Mantel. Der Mantel besitzt eine seitliche Deffnung, an der eine Kuhlsichlange angeschraubt ist, die zur Condensation der sich entwickelnden Dampfe dient.





3. Die Presse ist ferner mit einer Rammer verbunden von ungefähr 2 cbm Inhalt, welche zur Condensation ber aus bem Kampher sowie aus ben anderen Substanzen sich entwickelnden Dampfe bient.

Fig. 101 (a. f. S.) zeigt diese Rammer im Schnitt; fie ist mit auswechsels baren Tropfblechen versehen, über welche Wasser rinnt.


200 Herstellung undurchsichtiger Gegenstände aus Celluloid.

4. Eine Presse, in beren hohlen Banben Dampf circuliren kann und in welcher die vorherige Pressung vollendet wird.

5. Mehrere fpecielle Formen von bestimmter Gestalt.

6. Eine Luftpumpe, um in der Kammer ein Bacuum zu erzeugen.

7. Ein Apparat von chlindrischer Gestalt oder Kugelform von ungefähr 3 cbm Inhalt, der mit einem Mantel umgeben ist und in dem Dampf oder Fig. 101.



heiße Luft circuliren kann. Bon innen muß berfelbe durch Circulationsrohre für Dampf oder heißes Wasser ebenfalls heizbar sein.

8. Ein Deftillationsapparat mit Conbensator.

Zur Herstellung durchscheinender und durchsichtiger Objecte wird das Pyroxylin in den entsprechenden Lösungsmitteln gelöst, die Lösung filtrirt und später abdestillirt, wobei man das Pyroxylin in Gestalt einer knetbaren Masse erhält, die sich formen läßt.

Für die Herstellung von undurchsichtigen Gegenständen soll dem Byroxylin Kampher zugesetzt werden. 100 Thie. Byroxylin werden in noch seuchtem Zustande mit 42 bis 50 Thin. Kampher innig gemischt, mit einem sehr widerstandssähigen Gewebe umgeben und dann in einem Haarpresbeutel zwischen die Presplatten der Warmpresse gebracht. Die Pressung danert eine Stunde. Nach einigen Stunden können die in den Prestlüchern stehenden Kuchen in eine geheizte Cylinderpresse gebracht werden. Hierauf sollen sie in oben beschriebenem Apparat, der durch eine Luftpumpe luftleer gemacht werden kann und auf dessen Boden sich Chlorcalcium besindet, vollständig getrocknet werden. Die erhaltenen bünnen Platten werden in bekannter Weise weiter verarbeitet.

Die Richtentzundbarkeit des Byrorylins foll durch Waschen deffelben in kiefelsaurem Natron und dann in phosphorsaurem Ammoniak oder Ratron. burch Busat von borfaurem Bleiornd oder ben schmelzbaren Flugmitteln, welche man in der Borzellan- oder Glasmalerei anwendet, erreicht werben.

Nach anderen Mittheilungen 1) verfährt man zur Ueberführung bes Byr-

ornline in Celluloid in folgender Beife:

Das Pyropylin wird in einem Hollander zu Brei gemahlen; nachbem aus dem Brei dann das Waffer abgelaufen ift, wird berfelbe in einem durchlöcherten Gefäß burch ftartes Breffen entwässert. Das Pproxylin muß noch fo viel Reuchtigkeit besitzen, daß bei ber Weiterverarbeitung teine Entzundung ftatt= Das Mifchen mit Rampher foll burch Bermahlen. Berftoken ober Balgen in Baffer geschehen, bamit feine Entzundung stattfindet. Bir halten biefe Borficht für überflüffig, ba bas Pyroxylin meistens noch feucht genug ift, um sich nicht entzünden zu können. Man verwendet etwa 1 Thl. Rampher auf 2 Thle. Byrorylin, foll aber auch mit anderen Mengen gute Refultate erzielen. Mit dem Kampher werden auch die Farben und Beimischungen zugesett. welche erforderlich find, um dem Kabritat die gewünschte Karbe oder Kestigkeit zu verleihen. (Das Mischen aller dieser Substanzen wird mahrscheinlich, wie wir früher beschrieben haben, auf speciell bazu conftruirten Balgenmühlen vorgenommen.) Bierauf wird bie Maffe, um bas noch barin enthaltene Waffer zu entfernen und das Byrorylin und den Kampher in innigere Beruhrung zu bringen und baburch die lösende Wirkung des Kamphers auf das Byrorplin zu befördern, ftarf gebrekt.

Die so getrodnete und gepregte Maffe tommt in eine geeignete Form. In der oberen Deffnung bes Befages ober ber Form fitt ein Stempel, ber burch Einbringen bes Gefäßes unter eine hidraulische Breffe auf Die Daffe herabgedrudt wird. Bahrend fich nun die Maffe unter diefem Drud befindet, wird fie durch Dampf oder durch Circulation von heißem Waffer auf 65 bis 750 C. erwärmt. Die Umwandlung soll, sobald die richtige Temperatur erreicht ift, rafch vor fich geben und bas Broduct ein gleichmäßig festes fein.

G. Magnus in Berlin (D. R.-B. 8273) ließ fich folgendes Berfahren

patentiren:

In einer Mischung von 100 Gew.-Thin. Aether vom Bolumgewicht 0,728 und 25 Gew.-Thin. Rampher löft man 50 Gew.-Thie. Collodiumwolle.

Die Auflösung der Wolle in der Kampherlösung erfolgt fehr schnell und wird burch Rühren noch bedeutend beschleunigt. Durch dieses Berfahren entfteht aus ber Collodiumwolle eine durchscheinende, gallertartige flebrige Daffe, welche, um eine vollständige Auflösung ber Wolle burch den Aether und eine innige Berbindung mit dem Rampher berbeizuführen, unter zwei übereinander liegenden Walzen fo lange gewalzt wird, bis bas Material plastische Eigen= schaften zeigt.

¹⁾ Berhandlungen b. B. 3. Bef. b. Gemfl. in Preugen 1878. Induftrieblätter 1878, Rr. 17, S. 147; Rr. 43, S. 392. Deutsche Industriezeitung 1878, S. 127, 293 und 457. Chem. Centralbl. 1878. Wagner's Jahregber. 1878.



Bei farbigen Maffen können bie Farbstoffe dem Aether, oder mabrend des Walzens dem Rohmaterial beigemischt werden. Diefe ausgewalzten gaben Blatten feten Dagnus & Co. fo lange ber Atmofphäre aus, bis biefelben bart und volirbar werden.

Diefes Berfahren burfte jedoch nur bei Blatten ober Staben von nicht ju großer Starte verwendbar fein, da Stude von 10 mm Starte etwa 10 Tage zur Bartung brauchen. Um Körper von größerem Durchmeffer, 2. B. Billardbälle, Regeltugeln 2c. herzustellen, rollen die Batentinhaber die dunnen, gewalzten Rach theilweisem Berdunften des Aethers werden gaben Blatten gufammen. biefelben auf einer Preisraspel gröblich pulverifirt. Um die noch vorhandenen Refte bes Löfungsmittels ganglich zu entfernen, trodnet man bas Celluloid bei etwa 1060 C. auf einem Barmetisch. Das auf biefe Beife volltommen ausgetrodnete Celluloid wird in erwarmte Metallformen geprekt und durch Berschrauben der letteren einer andauernden Pressung ausgesett. Bu diesem 3weck ftellt man die gefüllten Formen auf ein Standfieb in einen fogenannten Bulcanifirteffel, welcher zu einem Drittel mit Waffer gefüllt ift. Reffel burch einen mit einem Sicherheitsventil versehenen Dedel luftbicht verichloffen ift, wird berfelbe in einem Rochapparate erwärmt. Durch Beobachtung eines im Dedel angebrachten Thermometers wird die Temperatur controlirt.

Wenn die ersten Wasserdämpfe sich entwickeln, so muß die im Ressel vorhandene Luft durch Deffnen des Bentile ober burch einen für diefen Zweck angebrachten Sahn entfernt werden. Sobald bas Waffer den Siedepunkt erreicht hat, wird die Warme fo gesteigert, daß in 11/2 bis hochstens 13/4 Stunden 120 bis 1220 C. erreicht werben. Gine größere Site ober langeres Berweilen an der außersten Barmegrenze führt ein vollständiges Zerftoren der Maffe herbei.

Das erfaltete, von der Form befreite Celluloid ift ein burchicheinendes. fehr festes, hornartiges Material, welches fich feilen, schneiben, auf ber Drebbank

bearbeiten und mit Trippelwasser poliren läßt.

5. Parkes in Birmingham ließ sich am 29. October 1879 ein Berfahren zur Herstellung von Celluloid patentiren (D. R.= B. 10211), bas folgendermaßen ausgeführt wird.

Nitrocellulofe (gleichviel ob aus Bapier, Baumwolle, Leinen, gewebten oder gefilzten Kafern hergestellt) wird mit einer Auflösung von Bierfach-Chlor= kohlenstoff und Kampher allein oder mit anderen gelösten Stoffen, wie Gummiharze, Dele, Farbstoffe u. f. w., versett. Gin anderes Lösungsmittel, beffen sich Bartes bebient, ift Zweifach-Schwefeltoblenftoff und Rampher.

ber Ritrocellulose geschieht vorzugsweise unter Anwendung von Sige.

Ein gutes Löfungsmittel für Ritrocellulofe ift Kampher, welcher bis zu feinem Schmelzvunkte erhipt wird; bei diefer Temperatur löft fich die Nitrocellulose ebenso schnell, wie sie dem geschmolzenen Kampber zugeführt wird. Die Berbindung geht noch schneller vor fich, wenn bas Befag, in welchem die Löfung stattfindet, unter Druck gesetzt wird. Der Maffe konnen noch andere Stoffe beigemischt werden und foll sich die fo hergestellte Substanz formen und walzen laffen. Um den Schmelzpunkt des Kamphers zu erniedrigen, fest man bemfelben Körper, wie Dele, Baraffin, Terpentin, Bengol 2c. gu.

Als weitere gute Löfungsmittel für Nitrocellulofe benutt Bartes

1. eine Berbindung, welche man erhalt burch Ueberleiten von schwefliger Saure über granulirten Rampher;

2. eine Auflösung von Rampher in Bengol.

Ebenso soll eine Lösung von Kampher in Terpentin unter Druck die Nitroscellulose rasch auflösen.

Partes hat gefunden (was übrigens nicht neu ift), daß mit Altohol ober Aether besprengte ober befeuchtete Schießbaumwolle in ber Hige erweicht und sich in Formen pressen läßt.

In einem weiteren Patent beschreibt Partes bas Berfahren zur Berftellung von Gegenständen, die eine glanzende, zarte Farbe haben sollen, sowie bie Herstellung von Lad aus Nitrocellulofe.

Im ersteren Falle wird die Nitrocellulose por der Auflösung gefürbt. Im

letteren Falle ift ein mehr fluffiges Löfungemittel erforberlich.

Die Löfungen können entweber allein verwendet werden, oder man ber-

mifcht fie mit anderen Stoffen, wie Bummi, Bargen, Bigment 2c.

Auch Schellad vermischt Partes mit ber flüffigen Lösung ber Nitrocellulofe. Dieses ift nur in sofern möglich, wenn bie Lösungsmittel, die er zum Auflösen ber Nitrocellulose verwendet, gleichfalls Lösungsmittel für Schellack sind.

In einzelnen Fällen benutt er Lösungen in einem der vorerwähnten Lösungsmittel mit Ricinusöl und mit metallischen Bronzen ober Bigmenten zum Berlacen von Flaschen.

Die Herstellung von kunftlichem Elfenbein aus Cellulord geschieht in folgender Beise 1):

100 Theile Elfenbeinstaub,

100 " Phroxylin,

50 " Rampher

werden zusammengemischt.

Das Pyrorylin wird zuerst in einem Holländer zu einer breiartigen Masse gemahlen, dann entwässert und in den angegebenen Berhältnissen mit Elsenbeinstaub und Kampher gemischt. Die noch seuchte Mischung wird durch starkes Pressen zwischen wasseraufsaugenden Kissen ihrer Feuchtigkeit beraubt. Die ershaltene Wasse wird alsdann mit 50 Thin. Aethylnitrit in einem geschlossenen Gefäß gleichmäßig übergossen und mehrere Stunden der Einwirkung überlassen.

In einem geheizten Cylinder wird darauf die Masse gehörig gepreßt und bann zwischen heißen Walzen ausgewalzt. Das so erhaltene Fabrikat hat das Ansehen wie reines Elsenbein, ist frei von Strichen oder Fleden, wird von Feuchtigkeit nicht angegriffen und läßt sich unter Druck in beliebige Formen pressen.

¹⁾ Bagner's Jahresbericht 1878, S. 1163.

Eigenschaften bes Celluloibs.

Je nach der Art der Darstellung des Cellulords zeigt dasselbe in seiner Zusammensetzung und in seinen Gigenschaften Berschiedenheiten, und weichen deshalb die Angaben über seine Gigenschaften wesentlich von einander ab.

Während es nach der einen Angabe schon bei 70° C. weich und plastisch wird, geschieht dies nach anderen Angaben erst bei 125 bis 130° C. Nach Angabe des Einen zersetzt es sich schon bei 130°, während Andere 160 bis 170° C. als Zersetzungstemperatur angeben. Ebenso variirend sind auch die Angaben über das specifische Gewicht.

Es zeigt nur geringe Widerstandsfähigkeit gegen chemische Reagentien; von concentrirter Salpetersäure wird es stark angegriffen und allmälig vollsständig aufgelöst. Der Einwirkung von Salzsäure widersteht es ziemlich gut. Concentrirter Schwefelsäure widersteht es ansangs, wird aber später bei Eins

wirfung von Barme ebenfalls gerfest.

Bon Aether und Altohol, Mischungen von Aether und Altohol, Methyläther und Salpetrigsäure-Aether, Chlorkohlenstoff, Methylaltohol 2c. wird es leicht angegriffen und das darin enthaltene Byropylin, sowie der Kampher aufgelöst; es giebt dieses Berhalten des Cellulords gegen Lösungsmittel uns ein Mittel an die Hand, das Cellulord auf seine Beimischungen prüfen zu können.

Die anfangs sehr getabelte Feuergefährlichkeit bes Cellulords und ber baraus hergestellten Gegenstände ist bei den geringeren Sorten durch Zusatz von mine-ralischen Substanzen, Wasserglas, bedeutend vermindert worden, während sie aber für die seineren Sorten noch nicht in dem Maße beseitigt worden zu sein scheint.

Wie wir auf Seite 197 mittheilten, soll die Entzündungstemperatur des Cellulords an offener Luft bei 195° liegen. Bei dieser Temperatur zersetzt es sich stürmisch unter Entwickelung salpetriger Säure. Auf 180° C. erhitzt und

mit bem hammer geschlagen, explodirt es.

Charakteristisch für das Celluloïd ist der Kamphergeruch, der für manche Benutung, namentlich für die Herstellung von Toilettegegenständen, Kragen und Manschetten sehr störend ist. In wie weit der Geruch durch geeignete Zusätze beseitigt und verdeckt werden kann, bleibt noch eine zu lösende Aufgabe der Technik.

Das Aussehen bes Cellulords im ungefärbten Zustande ift hellem Horn gleich.

Reuleaux 1) glaubte anfangs, daß bas Celluloïd beim Reiben elektrisch würde; nach Mittheilungen von Clouet 2) übereinstimmend mit einer Berichstigung in den Industrieblättern wird das Celluloïd beim Reiben nicht elektrisch.



¹⁾ Berhandlungen bes B. 3. Bef. b. Gewerbfleißes in Preugen 1878.

²⁾ Bullet. de la soc. int. de Rouen 1877; Dingl. pol. J. Bb. 224; Indu-ftriebl. 1878, Rr. 13, S. 127.

Zwei Eigenschaften, bie namentlich eine vortheilhafte Berwendung bes Celluloids zu Schmudsachen ermöglichen, sind:

1. die Fähigkeit sich leicht mit verschiebenen gelösten Farbstoffen ober mit festen Farbstoffen farben zu laffen, wodurch es gelingt Imitationen von Halbebelsteinen, z. B. Malachit, Corallen, Schildkrot, Bernstein, herzustellen;

2. die Leichtigkeit mit der es die feinsten Formen ausstült, und an Metallsanlagen, auf die es in weichem Zustande gepreßt wird, cementartig festshaftet. Wan benutt es deshalb in neuerer Zeit mit großem Bortheil zu den mannigsachsten und zierlichsten Einlagarbeiten mit Metallen 1).

· Die Berftellung ber Celluloidgegenftande.

Die Herstellung ber Cellulordgegenstände hat große Aehnlichkeit mit der Darstellung der Hartgummiwaaren. Wie letztere, so werden eine Reihe von Cellulordgegenständen aus Platten durch Schneiden, Hobeln u. s. w. hergestellt, während andere Gegenstände durch Pressen in geeigneter Form und Erhitzen, wie die Hartgummiwaaren gemacht werden.

Die Berarbeitung der Platten zu Gegenständen geht noch leichter als bei ber Hartgummifabritation, ba das Cellulord felbst bei nur 70° C. sich leicht

biegen und formen läßt.

Die Herstellung der Platten geschieht entweder durch Auswalzen der Cellusordmasse zwischen heißen Walzen, oder es werden dieselben aus Blöden gesägt. Die Blöde können mit dem Balancier auf dem Wärmtisch in beliebige Formen gebracht werden.

Das Cellulord wird mit feinem Bimfteinpulver, Schmirgelpulver und

anderen Rörpern, die mit Seife zu einem Teig gefnetet werben, polirt.

Das Cellulord nimmt einen Glanz wie so leicht kein anderes Material an. Beim Schneiben, Sägen und allen Berrichtungen, bei benen eine rasche Bewegung ber stählernen Werkzeuge erforderlich ist und in Folge bessen starkes Erhigen eintreten kann, läßt man zeitweise Wassertropfen auf die zu bearbeitende Stelle fallen.

Beim Preffen oder Ausstoßen empfiehlt es fich das Celluloid vorher ge- linde zu erwarmen, und damit einem Zerreißen und Zerbrechen vorzubeugen.

Zum Erwarmen bes Cellulords bebient man fich am besten bes Baffers ober bes Glucerins.

Zum Auffleben von Pappe, Holz, Leber 2c. verwendet man eine Maffe, bestehend aus:

1 Thl. Schellack,

1 " Kampher und

3 bis 4 Thin. neunziggrädigem Alfohol.

¹⁾ Man legt zuerst die Gold =, Silber = 2c. Einlagen in die für das Stück gefertigte Hohlsorm, dann weißes oder gefärbtes Celluloïd darauf und preft das Ganze unter Erhigen durch den Formstempel ein. Die Metallförperchen pressen sich dabei sest an das Celluloïd an und haften, wie durch einen seiten Kitt verbunden.

Bur Zusammenkittung des Cellulords eignet sich am besten eine Auflösung von Cellulord in 90 grädigem Alfohol.

Sprobe gewordenes Cellulord tann burch Eintauchen in Kampherspiritus

nach und nach erweicht werben.

Berlen, Brochen, Knöpfe 2c. 2c. werben burch Bressen von Cellulordmasse in geheizten Formen dargestellt. Am besten läßt man die Gegenstände, wenn sie aus der Form kommen, eine Zeit lang an der Luft liegen, bis der Kampher-

geruch vergangen ift.

Durch Färben ber Celluloidmasse gelingt es, wie schon früher erwähnt, Elsenbein, Bernstein, Schildfrot, Lapis lazule, Corallen 2c. täuschend ähnlich nachzuahmen. In den letten Jahren hat man vielsach aus Celluloid, als Erssat für Leinwand: Kragen, Manschetten, Hemdeneinsätze gesertigt. Diese Gegenstände werden hergestellt, indem man ein Stud Leinwand zwischen zwei weißen blinnen Celluloidplatten preßt. Der Bortheil, den diese Artikel haben sollen, ist der, daß sie bei großer Dauerhaftigkeit leicht durch Waschen mit einer Bürste gereinigt und mit dem Handtuch getrodnet werden können.

Diese Sachen sind anfangs blendend weiß wie Leinwand und haben ein schönes gewebeartiges Aussehen. Wir haben selbst Proben mit diesem Artikel angestellt und fanden, daß beim Tragen und öfteren Waschen mit einer Bimssteinpulver enthaltenden Seife das gewebcartige Aussehen sich verliert. Auch ist der merklich hervortretende Kamphergeruch ein Hinderniß für ihre Bers

breitung.

Belche Bestandtheile dem Cellulord bei der Herstellung dieser Gegenstände zugesetzt werden, um ihm eine biegsame, elastische, tautschuftähnliche Beschaffensheit zu geben, ist nicht bekannt, doch vermuthen wir, daß Zusätze von trodnensben Delen (wie Leinöl) oder Paraffin 2c. dazu benutzt werden.

Auch Artikel der Lederwaarenindustrie werden mit Celluloid imitirt.

Das Cellulord soll ferner sehr geeignet sein, das Horn, auf welches die Feuchtigkeit der Atmosphäre sehr einwirkt, bei der Herkellung von Maßstäben zu ersehen. Während die Zunahme der Länge eines Hornmaßtades, der aus einem trocknen geheizten Raum an die seuchte Luft gebracht werde, 1/2 bis 1/1 mm auf das Decimeter betrage, verlängere sich das Cellulord bei dem größten im praktischen Leben vorkommenden Unterschiede nur um etwa 1/5 mm.

Nach dem polytechnischen Rotizblatt hat man neuerdings mit Erfolg verssucht, den Holzbildstock, welcher bisher auf galvanoplastischem Wege vervielsfältigt wurde, nunmehr mit Hülfe des Cellulords zu vervielfältigen. — Das Cellulord dringt vermöge seiner leichten Bertheilbarkeit in die feinsten Bertiefungen der Form ein, und erhält man dadurch ein getreues Bild des Holzsichnites, welches sogar feiner ist als das auf galvanoplastischem Wege herzestellte, weil die trennende und manche seine Linie ausfüllende Graphitschichte wegfällt.

Das Berfahren ift folgendes:

Die Bilbfläche bes Holzschnittes wird zuvor mit einem Cement bestrichen, welcher erhartet und bann ohne Beschädigung bes Bilbes leicht abgenommen werben kann. Die Cementschichte vertritt also hier die Stelle ber Guttapercha,

b. h. sie bietet ein treues verkehrtes Bild bes Holzstiches. Die Cementsorm wird bann mit einer erweichten Platte von Cellulosd unter eine hydraulische Presse gebracht. Das leicht sich anschmiegende Cellulosd legt sich dann nach 5 bis 6 Minuten dauerndem Pressen an die feinsten Theile der Form an.

Die ganze Manipulation erforbert $^{1}/_{2}$ Stunde. Die Cellulordschichte bietet gegen bas auf galvanoplastischem Bege hergestellte Bild noch manche weiteren Bortheile. Es soll ben Druck ber Schnellpresse länger aushalten und können von bemselben mehr als 100000 Exemplare abgezogen werben. Ein weiterer großer Bortheil liegt in ber Biegsamkeit bes Cellulords.

Befanntlich werden die meisten Tagesblätter gegenwärtig auf Maschinen gedruckt, die bis zu 20000 Exemplaren fix und sertig liesern. Bei diesen Maschinen wird ber Schriftsat, statt daß er sonst flach ausliegt, auf Walzen geschraubt, zwischen benen das Papier hindurchgeht. Diese Einrichtung ersichwerte aber bisher die Anwendung der Zeitungsdruckmaschinen zu dem Oruck illustrirter Blätter, da bei dem Umlegen der Platten auf die Walzen die Platten so beschädigt wurden, daß schadhafte Bilder entstanden.

Wir wollen hier noch turz einige Compositionen beschreiben, die man an Stelle von Cellulord für manche Zwecke verwendet.

3. S. Hatt 1) (in Paris), der Erfinder des Cellulords, stellt eine plastische Masse aus Meerschaumabfällen, Nitrocellulose und Kampher her. Die sein gepulverten Meerschaumabfälle werden mit einer dickstüssischen Masse aus 5 Gew.- Thin. Nitrocellulose, ca. 3 bis 5 Gew.-Thin. Kampher und der zur Auslösung der Nitrocellulose nöthigen Menge Aether (ca. 3 Thie.) und Alkohol (ca. 1 Thi.) gehörig gemischt. 100 Thie. Meerschaum werden auf 1 Thi. der in der Flüssischie enthaltenen Nitrocellulose gerechnet. Nach gehöriger Mischung läßt man die Lösungsmittel verdunsten und erhitzt die schließlich gepulverte Masse in Formen auf 100 bis 120° C.

Das Berhalten ber Cellulose gegen gewisse Substanzen, wie Lösungen von Kupferorydammoniak, concentrirte Zinkhloridlösung 2c. hat man benutzt, um aus ber Cellulose eine Masse herzustellen, die in vielen Fällen als Ersat für Cellulosd ober Hartgummi bienen soll.

Durch geeignete Behandlung mit Zinkchlorid oder ühnlich wirkenden Stoffen wird die Oberfläche der Cellulofesafer in ein klebriges Gummi verwandelt, welches nach dem Trocknen nicht mehr aufquillt 2).

Derartig aufgeweichte ober theilweise geloste Cellulose tann entweber für sich allein ober gemischt mit anberen Substanzen in Formen gepreßt und gewisse Gegenstände baraus hergestellt werben.

Wie bei dem Celluloid durch den Kampher oder andere Lösungsmittel, sind hier durch die oberflächliche Lösung und nachherige Trocknung die Fasern mit einander verklebt und erscheint die getrocknete Masse als ein hornartiges sesses Ganze, welches für Wasser undurchdringlich geworden ist.

^{1) 2}Bagner's Jahresberichte 1878, S. 1162 u. 1879, S. 1144.

²⁾ Bekanntlich beruht auf diesem Berhalten ber Cellulose die Herstellung bes Bergamentpapiers. Kurze Einwirfung ber Schwefelfaure verwandelt die Faser in ein klebriges Gummi, das ebenfalls nach bem Trodnen nicht mehr aufquillt.

Berschiedene Patente sind in der letten Zeit namentlich in Amerika für die Herstellung solcher Compositionen ertheilt worden; meistens sind aber die Patentheschreibungen sehr unklar gehalten, um absichtlich irre zu sühren. So bezeichnet man mit den Namen: "Vulcanised sibre" 2c. 2c. Producte, die durch Behandlung von Cellulose oder Papier mit Zinkchlorid gemischt mit anderen Substanzen dargestellt werden, und die zur Ansertigung einer Reihe von Gegenständen, welche sonst nur aus Leder oder Kautschuk hergestellt werden, benutzt werden kannt

Unterfndung bes Celluloids.

Die qualitative Untersuchung bes Cellulords auf die Beimischungen untersliegt nach unserer Ansicht keiner großen Schwierigkeit, bagegen ist eine quantistative Untersuchung schwer auszusühren. Wir wollen hier einige Andeutungen geben, wie man bei bem Gang einer Analyse versahren kann.

Die Trennung von mineralischen Beimischungen kann burch Behandlung bes fein geraspelten oder zerschnittenen Cellulords mit Aether, Chloroform oder einem andern der bekannten flüchtigen Lösungsmittel bei mäßiger Wärme geschehen.

Die mineralischen Beimischungen, wie Magnesia 2c., phosphorsaures Ammoniak, borsaures Bleioryd, bleiben zurud; in Lösung geht die Nitrocellulose, ber Kampher, fette Dele ober Baraffin.

Die Untersuchung und Bestimmung bes Rückstandes von mineralischen Bestandtheilen kann nach bem gewöhnlichen Gang ber Analyse erfolgen. Etwas schwieriger ist die Untersuchung bes in Aether und andere Lösungsmittel übergegangenen Theils.

Die Bestimmung und Untersuchung der Nitrocellulose kann burch Uebersführung in gewöhnliche Cellulose durch Behandlung mit reducirend wirkenden Substanzen geschehen.

Behandelt man die Nitrocellulose bei 100° mit concentrirter Lösung von Eisenchloritr und set Salzsäure zu, so entwidelt sich Stickorydgas und das ausgeschiedene Eisenorydhydrat löst sich in der Salzsäure und die structurlose Cellulose bleibt zurück.

Der chemische Borgang, der dabei stattfindet, ift folgender:

Gleiche Reduction erleidet nach Sabow die Schießbaumwolle durch Beshandlung mit einer weingeistigen Lösung von Kaliumsulfhydrat:

Die auf diese Beife ausgeschiebene Cellulose muß zur Bestimmung forg- fältig mit Altohol ausgewaschen, bei 100° C. getrodnet und gewogen werden.

Die Bestimmung des Stickstoffs in dem Cellulord läßt sich wahrscheinlich in der Weise aussühren, wie Walter Crum den Sticksoff in der Schießbaumwolle bestimmte. Derselbe brachte in eine mit Quecksilber gefüllte Glasröhre eine gewogene Menge Schießbaumwolle und ließ dann das 20 fache an Gewicht der Schießbaumwolle concentrirte Schwefelsaure zu.

Durch Einwirkung der Schwefelfaure wird Salpetersaure frei; lettere wirkt auf das Quecksilber; es bildet sich Stickornbgas und ein Theil des Queckssilbers wird ornbirt.

Nachbem bie Einwirkung einige Stunden gedauert hat, lieft man die Menge des gebildeten Stickorydgases an der calibrirten Glasröhre ab; läßt dann eine Löfung von schwefelsaurem Eisenorydul hinzutreten, welche das Stickstofforydgas absorbirt und berechnet aus dem verschwundenen Volumen das Stickorydgas.

Rampher, der in den meisten Fallen zugesett ift, lagt sich leicht durch den Geruch ertennen.

Die quantitative Bestimmung bes Kamphers ist weit schwieriger. Eine geeignete Methode zur Bestimmung ist uns aus ber Literatur nicht bekannt. Eine annähernde Bestimmung läßt sich wahrscheinlich dadurch erzielen, daß man das seingepulverte Cellulord so lange mit Wasser tocht bis der Kamphergeruch verschwunden ist, da sich der Kampher beim Erhitzen mit den Wasserdwupsen verstücktigt.

Die dem Cellulord bei der Fabrikation zugesetzten fetten Dele, Fette 2c. lassen sich erkennen, indem man die durch Kochen mit Wasser vom Kampher befreiten Rücktände mit Kalilauge verseift. Die Fettsauren werden badurch in lösliche Seisen übergeführt und können dann in bekannter Beise abgeschieden werden.

Die bem Cellulord zugesetzten Farbstoffe sinden sich, wenn sie mineralischen Ursprungs sind, in dem in Aether unlöslichen Theil. Die dem Cellulord zugesetzten gelösten Farbstoffe muffen entweder durch chemische Reactionen oder durch physikalische Eigenschaften erkannt werden. Auf eine nähere Beschreibung derselben können wir uns nicht einlassen.

Wir glauben hier einige Winke gegeben zu haben, wie man bei ber Unterssuchung und Analyse verfahren kann und die wichtigen Momente hervorsgehoben zu haben, die beachtet werden muffen.

Braftischen Bersuchen bleibt es überlassen, diese Vorschläge zu prüfen und die naberen Verhaltnisse festzustellen.

Seinzerling, Rautschuf.

Durch übermäßige Breffung oder Ueberhitzung oder fonstige Unvorsichtigfeiten bei ber Fabritation bes Celluloids, beispielsweise bei Berwendung einer gu ftart nitrirten Cellulofe, tann leicht in Celluloibfabriten Feuersgefahr und Die als Lösungsmittel manchmal zur Berwendung tom-Erplofion entfteben. menden Substanzen wie Aether und Altohol erhöhen die Gefahr noch wesentlich; namentlich ift auf die große Feuergefahr und die erplosiven Gigenschaften des leicht flüchtigen Actherbampfes Rudficht zu nehmen.

Auf Grund bes &. 120, Abfat 3 ber Gewerbeordnung ift von bem Bolizeipräfibium für Berlin und Charlottenburg verordnet worben, daß bei ber

Anlage von Cellulordfabriten folgende Buntte berudfichtigt werden.

1. Die Darstellung von Cellulord muk in einem von allen anderen Ge= bäuden abgetrennt liegenden maffiven, in feinem Innern burch Brandmauern in vier Theile getheilten, leicht bebedten Raume, welcher mit einem unter Berichluß zu haltenden Raune umgeben ift, vorgenommen werben.

Die in Faffern in hinreichend naffem Buftande ankommende Collodium-

wolle ift im Freien innerhalb des Zaunes aufzubewahren und zu gapfen.

2. Die Temperatur in der Trodenanstalt darf in jedem der vier durch Brandmauern von einander getrennten Raume 300 C. nicht überfteigen. muß burch die im Innern angebrachten, von Augen fichtbaren Thermometer vermoge ber an ihnen angebrachten Marken leicht erkeunbar fein und im Falle fie das angegebene Maximum zu übersteigen droht, vermöge des über der Anstalt angebrachten Luftschachtes fofort bis auf baffelbe berabgebrudt werben konnen.

3. Die in jedem der vier Raume aufzustellende Trodenvorrichtung besteht aus einem eisernen, mit Dampf zu beigenden Regifter aus ben beiben in Entfernungen von 0,20 bis 0,10 m über benfelben angebrachten Saarfieben und aus in Entfernungen von je 0,15 m über ben Saarsieben befestigten hölzernen Bürben.

Mehr als 1 kg Collodiumwolle barf auf einmal auf einer Burbe nicht getrodnet werben.

- 4. Die erforderlichen Materialien: Aether (im Maximum von 2 Ballons), Rampher und Altohol muffen im Freien innerhalb bes gedachten Zaunes fo aufbewahrt werben, daß Unberufene fich nicht nähern konnen; namentlich niuß ber Schwefelather vor bem Ginfluß ber Sonne geschütt fein. Die Ballons muffen fo ficher aufgestellt werben, daß fie nicht umfturzen ober zerbrechen fönnen.
- 5. Der jur Mifchung erforberliche Schwefelather ift mittels Saugehebers aus bem Ballon zu entnehmen, bamit letterer an feiner Stelle unverrudbar bleiben fann.

Während bes Mifchens ber Materialien ift für besonders ftarten Abzug der entstehenden Dampfe zu forgen. Die Arbeiten des Bapfens, des Trodnens und des Mifchens find nur zuverläffigen, gut inftruirten Leuten zu übertragen.

6. Sammtliche Raume, in benen bas Celluloib gewalzt, gepreßt, getrodnet, aufbewahrt und verarbeitet wird, find stets auf bas Ausreichendste zu ventiliren und wenn erforderlich, die Abführung ber Dampfe und die Buführung frischer Luft mit besonders wirtsamen Bentilatoren zu erzwingen.

7. In sämmtlichen Räumen, wo mit Collodiumwolle, Schwefeläther, Rampher und Cellulord umgegangen wird, darf nur bei Tageslicht gearbeitet werden; eine künstliche Beleuchtung darf in ihnen nicht stattfinden. Den Arbeitern ift das Rauchen und das Mitbringen leicht entzündlicher Stoffe zu versbieten und ist die Befolgung des Verbots wirksam zu controliren.

8. Die Borräthe von Cellulord sind entfernt von Arbeitsräumen an besonders seuersicherer Stelle auszubewahren. Die bei der Berarbeitung des Cellulords entstehenden Absälle sind allabendlich beim Arbeitsschluß vor Eintritt der Dunkelheit zu entsernen und unschädlich zu machen. Die Erwärmung und Pressung dieser Absälle behufs weiterer Berarbeitung bleibt ausgeschlossen. Das Maximum der Production an Cellulord ist auf 8 kg täglich festgesett.

(cf. Amtliche Mittheilungen aus ben Jahresberichten ber mit Beaufsichtisgung ber Fabriken beschäftigten Beamten. 1880. Berlin bei Rortkampf,

I. Bb., S. 19; II. Bb., S. 123).

Die Fabrifation ber wafferdichten Bewebe.

Die verschiedenen Methoden der Herstellung mafferdichter Gewebe laffen sich in folgende Haupt- und Unterabtheilungen bringen:

1. Methoden, bei welchen burch Auftragen von Kautschut, Guttapercha, Firniß oder Lad 2c. ein wasser und luftbichter Ueberzug auf bem Gewebe erzeugt wird.

Diese Hauptabtheilung kann wieder in folgende Unterabtheilungen gebracht

werden:

a) Berfahren, bei welchen durch Auftragen von Kautschuf ober Guttapercha entweder in gelöstem Zustande oder durch Aufwalzen ein Ueberzug erzeugt wird. Diese Methode haben wir schon bei der Kautschuftindustrie besprochen und verweisen wir auf das Seite 132 bis 138 Gesagte;

b) burch Uebergiehen ber Stoffe mit Mischungen von Rautschut,

Guttapercha, Bech, Kolophonium, Leinöl, Firniß und Firnißlad, Del 2c.;

c) durch Ueberziehen der Stoffe mit Firnislad, eingekochtem Del, aufgelösten Harzen zc. Hierher gehören auch die im Handel unter dem Namen Bachstuch, Deltuch zc. vorkommenden Stoffe und werden wir die Beschreibung zu beren Herstellung bei Besprechung der sub c) genannten Stoffe einfügen.

2. Methoben, bei benen durch Imprägniren mit Fetten, Paraffin, Theer, Metallorybsalzlösungen und Berbunsten dieser Lösungen, oder Erzeugung von Niederschlägen burch chemische Reaction die Wasserbichtigkeit des Stoffes erreicht wird. Man kann hierbei wieder folgende Untersabtheilungen unterscheiben:

a) Erzeugung einer Fette, Baraffin- ober Theerschichte auf ber Faser, die die Boren verstopft und bie Abhasion jum Basser ver-

mindert;

b) Eintauchen ber Gewebe in Metallorydfalzlösungen, Eisenoryd, schwefelsaure Thonerde, Alaun und Erzeugung eines unlöslichen Rieberschlages durch Fällung mit thierischem ober vegetabilischem Leim,

Gummi 2c. ober burch Zersetzung leicht zersetlicher Salze (z. B. effigsaure Thonerbe) bei mäßiger Wärme.

c) Erzeugung von unlöslichen Seifen burch Impragniren ber

Stoffe mit Metallorybsalzlöfungen und Umseten mit gelöften Seifen.

Es liegt felbstverständlich außerhalb des Bereiches bieses Buches, die zahle reichen in der chemische technischen Literatur zerstreut sich sindenden Recepte summarisch classisciert nach dem obigen Schema hier aufzuzählen. Wir besichränken uns vielmehr darauf, durch Auswahl einer Reihe uns gut dünkender besserer Methoden die verschiedenen Versahren zu beschreiben.

1. Herstellung von wafferdichten Stoffen durch Nebergiehen mit Lad, Firnig, Guttapercha, Rantschuft 2c.

Bon allen Stoffen eignet sich das Rautschut, wie wir bereits früher hervorshoben, am besten. Wegen seines hohen Preises jedoch hat man es in letzter Zeit durch eine Reihe anderer Substanzen ganz oder theilweise ersett. Bon Substanzen, die als Ersat für das Kautschut dienen können, erwähnen wir solgende:

Leinöl, Harz, Pech, Terpentin, Leim 2c.

Mit diesen Stoffen werden entweder in Verbindung mit Kautschuk oder ohne dieses durch Auslösen in geeigneten Lösungsmitteln breiartige Massen hers gestellt, die mittels der Hand oder geeigneter Maschinen auf den Stoff ausgestragen werden.

Wir haben schon bei ber Besprechung der kautschuktirten Stoffe die Beschreibung einer Maschine zum Auftragen der Masse gegeben und verweisen wir auf das Seite 134 Gesagte.

Wie bei ber Herstellung ber kautschukirten Gewebe muß die Mischung auch hier in bunnen Schichten aufgetragen werden, wenn die Stoffe nicht an Bruchigkeit leiben sollen.

Wir theilen hier einige Methoden der Herstellung von wasserbichten Stoffen mit Guttapercha und Kautschuftenmpositionen mit.

Eine folche Mischung zur Berftellung von mafferdichten Zeugen zu Bagen-

beden 2c. 1) wird in folgender Beife jusammengesett. Es werden:

106,5 g Kautschuf,
175,0 " sein gesiebte Sägespäne,
10,0 " Schwefelpulver,
25,0 " gelöschter Kalk,
125,0 " schwefelsaure Thonerbe,
125,0 " Eisenvitrios,

10,0 " Werg,

¹⁾ Journal of applied Chemistry vol. 5, p. 118.

in einem erwärmten Cylinder zu einem ganz gleichmäßigen Teig zusammensgemischt, der in dunne Ruchen geformt wird. Diese werden in kleine Stude zerschnitten und in der doppelten Gewichtsmenge Terpentinöl, Benzin, Petroleum und Schwefelkohlenstoff gelöst, wozu bei fünfs oder sechsmaligem Umrühren ca. 24 Stunden nöthig sind.

Diefe Löfung wird mit Meffern ober Balgen auf bie wasserbicht zu machenben Zeuge aufgetragen.

Um dem Zeuge Glanz zu geben, läßt man es Walzen mit Pappüberzug passiren, dann wird es über eine hohle eiserne Trommel gewidelt, die, um das Anhaften zu verhindern, mit Zeug überzogen ist, und auf dieser in einem geschlossenen Chlinder eine Stunde lang einem Danupfstrom von vier Atmosphären ausgesetzt. Durch das Erhitzen im Danupfstrom wird das Kautschuft vulscanisirt.

S. Hirzel2) ließ fich folgendes Berfahren zur Herstellung eines maffers und gasbichten Stoffes (sogen. Gastuch) patentiren.

Amischen zwei Stude eines nicht zu groben bichten Stoffes. 2. B. Shirting. ber nicht appretirt ift ober vorher burch Waschen von der Appretur befreit wird, legt man ein entsprechend großes, glattes Stild von fogenanntem Buttaperchapapier und führt das Gange zwischen heißen Balgen hindurch. Infolge beffen verbinden fich bie beiben außeren Shirtinglagen auf bas Innigfte mit ber inneren Guttaperchalage ju einem für Gas und Waffer undurchbringlichen Stoffe, ber baburch noch bichter und widerstandsfähiger wird, daß man ibn auf beiben Seiten mit einem bunnen, fetten Lad, 3. B. fettem Copallad, übergieht. Man foll fo einen genugend bicgfamen, gefchmeibigen Stoff, der gas- und mafferbicht ift und jahrelang, felbft unter ben Ginfluffen ber Witterung und außeren Temperatur bicht bleibt, gewinnen. Derfelbe läßt fich in Rollen von der Lange und Breite bes bei feiner Berftellung jur Berwendung fommenden Shirtings anfertigen und tann ju allen benjenigen Zweden verwendet werben, ju welchen mafferdichte Stoffe in Anwendung tommen. Ferner eignet fich berfelbe gur Berftellung gasbichter Membranen zu Drudregulatoren für comprimirtes Gas, ju ben Beuteln ober Gaden für trodene Gasuhren, sowie jur Anfertigung von trocknen Gasbehältern.

Zum Ueberziehen der Stoffe mit Rautschukkomposition verwendet man häufig Lösungen des Rautschuks in eingesochtem Leinöl, Harz, Terpentin, Exeide 2c.

¹⁾ Auf ahnliche Beise, wie die borftehende Ueberzugsmaffe, wird ein waffer: und bampfdichter Ritt hergestellt. Es werden nämlich für diesen Bweck 2125 g Rautsicht in Benzin gelöst und in diese Lösung folgende Substanzen gut eingerührt:

¹⁵⁰⁰ g Cagefpane 500 g Alaun;

^{200 &}quot; Somefelpulver 500 g gelöschter Ralt,

^{300 &}quot; Mennige ober Glätte 500 g Werg.

⁽Deutsche Industriezeitung 1870; Dingl. pol. J. 198, S. 264.)

2) H. Hirzel, Industriebl. 1878, Rr. 30, S. 278; Chem. Ind. 1878, Rr. 5, S. 168; Ber. d. beutsch. chem. Ges. 1878, S. 1001; Deutsche Industrie-Zeitung 1878, S. 219.

Das Leinöl wird zu diesem Zweck in einem geeigneten Kessel 12 bis 16 Stunden stark erhigt. Anfangs geht man jedoch während einiger Stunden zweckmäßig nicht über 150 bis 160° C., dann verstärkt man das Feuer bis das Del zu sieden beginnt und Zersetzungsproducte auftreten. Bei dieser Temperatur wird das Del so lange eingekocht, die eine herausgenommene Probe sich in lange zähe Fäden ziehen läßt. Das in gereinigtem Terpentinöl gelöste Kautschuk wird mit dem eingedickten Leinöl unter Anwendung von Wärme zu einer gleichmäßigen Wasse gemischt; die Quantität Kautschuk, die man dem Del zusetzt, kann sehr variiren. Je nachdem der Ueberzug mehr oder weniger elastisch sein soll, setzt man größere oder kleinere Mengen Kautschuk zu. Zum Färben der Wasse wird Kienruß verwendet. Soll das Eintrocknen des Dels noch beschleunigt werden, so setzt man demselben während des Kochens 1 dis 2 Proc. Bleizucker oder borsaures Manganorydul zu.

Nach Smith 1) eignet fich folgende Composition:

41/2 Liter gekochtes Leinöl werden mit 2 Pfund Kolophonium und 2 Pfund vorher in Naphta gelöstem Kautschuk zusammengemischt. Soll die Masse rasch trocknen, so setzt man eine gewisse Quantität Bleiglätte oder ähnlich wirkende Stoffe zu. Die wasserdicht zu machenden Stoffe werden mit dieser Masse überzogen.

Bon ben Methoben, bie auf bem Bafferdichtmachen von Stoffen mit

Leinöl 2c. beruhen, wollen wir folgende anführen.

Clart in Bofton gibt nachstehendes Recept zur Behandlung der Bflanzen-

öle, welche zum Bafferdichtmachen von Stoffen bestimmt find.

100 The. Leinöl z. V. werben in einem Keffel mit 5 bis 10 Thln. Schwefel gemischt und das Ganze während 5 bis 6 Stunden auf 293° C. erhitzt. Unter dem Einfluß des Schwefels geht das Del in eine elastische, kautschulche Masse über.

Zu 27 Liter ber so erhaltenen Masse fligt man $4^{1}/_{2}$ bis 27 Liter Benzin, worauf man das Gemenge einige Augenblicke bei mäßiger Wärme stehen läßt. Alsbann becantirt man das Benzin ab und fügt der Masse 2 bis 5 Proc. Terpentinöl oder Camphin zu.

Die so erhaltene Masse wird bann in schon beschriebener Weise mit ber

Streichmaschine auf die Gewebe aufgetragen.

Wir geben hier zwei Methoden, die sich auf die Berwendung von Auf- löfungen von Metallorydseifen in Leinöl grunden.

Suffon erzeugt auf ber Fafer eine unlösliche Metallorydseife und bedient

fich vornehmlich des Gifenoryde wegen feines billigen Breifes.

1 kg Kalis oder Schmierseise wird in der nöthigen Wenge heißen Wassers aufgelöst, dann eine Auslösung von schwefelsaurem Eisenoxyd ebenfalls warm beigemischt. Durch Wechselsersetzung bildet sich schwefelsaures Kali und unlössliche Eisenoxydseise, die sich beim Stehen niederschlägt. Die überstehende Flussigkeit wird von der unlöslichen Seise durch Decantation getrennt und

¹⁾ Engl. Abridgments India rubber and Guttapercha.

lettere mehrmals mit heißem Wasser ausgewaschen, bis alles schweselsaure Kali daraus entfernt ist.

Man bringt alsbann die Eisenorphseife auf feines Tuch, prest sie aus und trodnet sie schließlich.

Diese Seife wird in 1 bis 2 kg Leinöl aufgelöst, in welchem vorher 100 g Kautschuft gelöst worden sind. Mit ber erhaltenen Mischung werden die wasserbicht zu machenden Stoffe auf gewöhnliche Weise überzogen.

Derartige Stoffe sollen eine größere Beichheit besitzen als solche mit Theer

getränkte.

D. Sander in Beuel bei Bonn (D. R.= P. Nr. 22 v. 6. Juli 1877) löst Harzseife in heißem Wasser, fällt mit Chlorcalcium, wäscht den Niedersschlag aus und trocknet ihn. 70 Thle. besselben werden mit 30 Thln. Harz, Terpentin und Leinöl gemischt, ersorderlichenfalls noch mit 8 bis 10 Proc. Bleiweiß versext. Die so erhaltene teigartige Masse wird mittels einer Bürste auf das Gewebe aufgetragen.

E. H. Scharf 1) in Dresben benutt zum Ueberziehen von Geweben bie bei der Reinigung des Leinöls und der Rübölraffination sich ausscheidende Substanz (Firniffet). Dieselbe besteht aus gummi- und eiweißartigen Körpern gemischt mit Del. 3Thle. Leinölabfall werden mit 1Thl. Rübölabfall gemischt und allmälig erhitzt, bis die anfangs sprupdide Masse dunnstlifsig geworden ist.

Ift dies erreicht, so läßt man die Masse auf 30° C. abkühlen und setzt berselben unter starkem Umrühren $^{1}/_{20}$ Benzin zu. Die so erzeugte Masse soll an Dehnbarkeit dem Kautschuk nicht nachstehen und es bei der Herstellung von wasserichten Zeugen sogar übertreffen, da die damit behandelten Stoffe nicht brüchig werden. Sollen die Stoffe eine bestimmte Farbe erhalten, so wird die Masse vorher mit dem Farbstoff innig gemischt; die Beimengung des Farbstoffes darf die Masse nicht verdicken. Ehe die Stoffe behandelt werden sollen, werden sie durch Kochen mit Lauge von den zur Appretur verwendeten Stoffen, wie Fetten, Stärkekleister befreit, dann wieder sorgfältig getrocknet und gemangelt.

Das Auftragen der wasserbichten Masse auf das Zeug wird mittels einer Maschine bewirkt, welche mit Farb- und Druckwalze, ähnlich wie die Kattunsdruck- und Appreturmaschine und mit einem breiten Falzmesser zur Beseitigung der auf der Oberstäche des Zeuges zu stark ausliegenden Masse versehen ist. Bon der Maschine weg wird das Zeug auf Holzrahmen aufgespannt, die dasselbe beim Angreisen keine Farbe mehr abgibt, sich aber noch ölig ansühlt. Es muß dann zum zweiten Mase unter verstärktem Druck durch die Walzen gehen, dann nochmals zum Trocknen ausgehangen oder der Lust durch Aushängen ausgesetzt werden. Sollen die Zeuge einen tiesen Glanz haben, so tritt schließelich noch eine Nachwalkung auf einer Appreturmasschine ein.

Ein Berfahren zum Wafferdichtmachen 2) von gewebten Fabritaten, Leder, Bapier 2c. ließen fich Suleux und Dreifuß in Baris (engl. Batent Nr. 438,

2) Chemiter Zeitung 1880, G. 175.

¹⁾ Deutsche Industriezeitung 1878, S. 277.

1879). Die Mischung besteht aus 1 kg gelbem ober weißem Wachs bester Qualität, 60 g engl. Firniß, 40 g Burgunderpech, 80 g Erdnußöl, 50 g Eisensussan, ebenso das gelbe Wachs, bem daei das Eisensussan zugesetzt wird. Dann werden sämmtliche Substanzen in den obigen Verhältnissen gemischt, gut umgerührt und die Masse bei gelinder Hise erhalten, die dieselbe stüssig und homogen geworden ist. In diese Mischung wird das wasserdicht zu machende Gewebe eingetaucht und dann zwischen erhisten Walzen von einem Ueberschuß der Mischung befreit. Bei Leder wird die Mischung mit einer Bürste auf die innere Seite desselben gebracht, während das Leder auf einer erhisten Platte liegt.

Berftellung von Bachstuch, Taffet und Linoleumteppicen.

Die Herstellung des Wachstuches geschieht durch Ueberziehen eines Gewebes entweder von Baumwolle oder dergleichen mit mehreren Schichten von Leinöl, das vorher mit Bleioryd eingekocht und dem die gewöhnliche Farbe zugesetztift. Die Leinölschichte wird schließlich mit einem durchsichtigen Firniß überzogen. Die zum Ueberziehen verwendeten Mischungen enthalten kein Wachs, obgleich es der Name anzudeuten scheint. Die wichtigsten Sorten werden in solgender Weise dargestellt:

Fußteppiche. Dan verwendet hierfur ein fehr bichtes Gewebe mit

gleichmäßig biden Faben und egaler Starte.

Um die Poren zu verstopfen, wird zuerst eine Schichte von Leim und Kleister aufgetragen. Hierauf wird das Tuch auf ein länglich vierectiges Holzgestell gespannt und durch geeignete Borrichtung gleichmäßig sest gespannt. Nun bringt man Tuch und Gestell auf eine geeignete Unterlage und trägt eine bünne Schichte des mit Bleioxyd zu einer zähen Masse eingekochten Leinöls auf. Um die Masse auf dem Tuch gleichmäßig zu vertheisen, bedient man sich eines Streichmessers und ist besondere Sorgsalt darauf zu verwenden, daß die Masse gleichmäßig und an keiner Stelle zu dick aufgetragen wird. Alsbann läßt man in Trockenräumen oder in freier Luft das Gewebe trocknen.

Nach bem Trocknen reibt man den Ueberzug mit Bimsstein sorgfältig ab und überzieht dann von Neuem mit der Leinölmischung. Das Abreiben und Auftragen wird so oft wiederholt, bis die aufgetragene Schichte die hinreichende

Stärke hat. Deiftens genugen 6 bis 7 Schichten.

Das Trocknen in freier Luft erforbert für jede Schicht bei schönem Wetter 3 bis 4 Tage; das Trocknen im Trockenraume soll sich nicht bewährt haben (wahrscheinlich wegen falscher Einrichtung der Trockenanlage). Ist das Tuch vollständig trocken, so werden die Dessins darauf gedruckt. Man bedient sich dazu in Holz ausgeschnittener Druckplatten, die in Relief das gewünschte Dessin gravirt enthalten.

Die in Holz eingravirte Zeichnung wird alsbann in folgender Weise auf das Tuch gebruckt.

Der Holzblod wird auf bas mit Delfarbe bestrichene Farbtiffen gebrudt und barauf auf die Leinwand unter Anwendung einer kleinen Preffe aufgepregt.

Die Zeichnungen werden auf der Leinwand von dem Drucker in passender Beise aufgedruckt; sollen mehrfarbige Zeichnungen hergestellt werden, so ist ein Uebersbrucken mit den verschiedenen Platten und Farben erforderlich.

Nach dem Aufdrucken der Figuren läßt man trocknen und überzieht nachher mit einem durchsichtigen Firniß, der meistens aus Terpentin, Leinöl und Gummilac besteht. Die leichte Art der Reinigung hat diesen Teppichen eine ziemlich bedeutende Berwendung für Speisezimmer, Toilettezimmer 2c. gesichert.

In neuerer Zeit sind sie jedoch hier und bort verdrängt worden durch sogenannte Linoleumteppiche, die aus einem Gewebe, das mit einer Mischung von gekochtem Leinöl mit Korkpulver bestrichen ift, hergestellt werden. Das eingekochte Leinöl wird mit Korkpulver auf Walzen innig geknetet und die ershaltene Masse ähnlich wie beim Camptulikon auf das Gewebe aufgetragen.

An Stelle bes Leinölfirniß läßt sich nach unferer Anficht mit Bortheil ber

früher ermähnte Delfautichut verwenden.

Nach Auftragen der Leinöltorkmasse wird der Teppich ganz in derselben Weise, wie vorgehend beschrieben wurde, bedruckt und zuletzt mit einem Firniß versehen.

Die Linoleumteppiche find auch an Stelle von Camptulikon empfohlen worden, haben aber diesem gegenüber ben Rachtheil, daß fie weit bruchiger find.

Außer den oben angesührten Mischungen sind noch zahlreiche Compositionen empsohlen worden, die alle den Namen Linoleum führen. Wir geden hier noch die Beschreibung von zwei Bersahren; das eine ließ sich Friederif Walton in Twidenham (D. R.= P. 12908) zur Herstellung von Linoleumsteppichen z. patentiren. Der orydirte Delkitt wird zwischen einer Lage Gewebe und einer Lage Papier eingewalzt. Zu diesem Zwecke wird sowohl das Gewebe, wie auch das endlose Papier zwischen zwei Walzen geführt, die zusammen rotiren. In den muldensörmigen Raum zwischen Papier und Gewebe, dort, wo beide an der Greisstelle der Walzen zusammenkommen, wird das kittende Material gebracht, das aus orydirtem Del, Farbe, Gunmi, Harz und Terpentin (letzteres um die Mischung zu erweichen) besteht. Die Walzen werden geheizt, und wenn die aus obigen Stoffen zusammengesetzte Masse sie in Taselsorm verläßt, verdampst das Terpentin und der Kitt erhärtet.

Der Ritt zur Bereinigung des Gewebes mit dem Papier besteht aus:

Ritt 1) .	•					40	Thle.
Oder .	•.				,	55	n
Oder . Mennige			.`			3	n
Harz .							
Baraffin							

Um die Masse bilbsamer zu machen gibt man einen Terpentinzusat; burch die Barme der Balzen verdampft das Terpentin und die Masse erhartet.

Der übrige Theil ber Patentbeschreibung ist so untlar gehalten, daß wir es unterlassen, hier Weiteres barüber mitzutheilen.

¹⁾ Unter Kitt ift hier eine Mifchung von 896 Thln. oxydirtem Del, 394 Thln. Harg, 107 Thln. Reufeelander Gummi verftanden.

R. Schwamtrug 1) in Saalfeld überzieht zur Herstellung bes sogenannten Linoleums ober Korkteppichs straff eingespanntes Leinen mit Firniß, siebt feines Korkmehl auf und wiederholt nach dem Trocknen dieses Berfahren, bis die gewünschte Dick erreicht ist. Bur Herstellung des genannten Firnisses wird 1 kg geschmolzenes Kolophonium mit 0,5 kg Leinölsirniß gemischt, dann 3,5 kg verbünnte Ammoniakslässssigeit zugesetzt, aufgekocht und schließlich noch im Berhältniß von 10 zu 8 dick eingekochter Leinölsirniß zugesetzt.

Die Herstellung der Taselteppiche geschieht ganz in derselben Beise durch Ueberziehen der geeigneten Stoffe mit dem Leinölbleiorydteig; damit aber die Stoffe größere Beichheit erhalten, wird das Grundiren anstatt mit Leim und Kleister, mit Leinsamenschleim vorgenommen. Nach dem Ueberziehen mit dem Leinöl wird den Teppichen manchmal nur ein einsacher Farbenanstrich gegeben, sehr oft aber imitirt man durch Bemalen die verschiedenen Holzarten, Sichen 2c. Zum Bemalen bedient man sich hänsig statt der langsam trocknenden Delfarben, der mit Leimwasser angemachten Malersarben. Die bemalten Teppiche werden mit Leimmasser überzagen.

Um ben Deden ein schöneres Aussehen zu geben, wird häufig die Rudseite mit einer dunnen Schichte grun ober roth gefärbter Scheerhaare überzogen. Das Tuch wird auf der Ruckeite mit einem klebrigen Stoff bestrichen und die gefärbten Haare durch ein feines Sieb ober mit der Hand darauf gebracht.

Tapeten werben ganz in berselben Beise hergestellt wie die Teppiche, man überzieht die geeignete Leinwand ebenso wie oben beschrieben. Bei der Berswendung ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß man seuchten Stellen, die damit bekleidet werden sollen, vorher einen Anstrich von Asphalt oder derzl. gibt. Haben die Wachstuchtapeten nach längerer Zeit ihren Glanz verloren, so können sie nach vorhergegangenem Reinigen mit Seisenwasser wieder mit einem Firniß überstrichen werden.

Die Fabrikation des gewöhnlichen Wachstuches unterscheibet sich nur wenig

von berjenigen der Teppiche und Tafelbeden.

Nachbem die Stoffe auf einen Rahmen aufgespannt sind, werden sie mit Rleister auf der einen Seite grundirt. Ist das Gewebe und der Kleister trocken, so wird mit Bimstein abgerieben, um eine möglichst gleichmäßige Fläche zu erhalten. Dann wird Leinöl-Bleiorydmischung, der gewöhnlich 20 bis 25 Proc. Kreide zugesetzt wird, in früher beschriebener Weise mehrmals aufgetragen.

Soll schwarzes Wachstuch hergestellt werden, so wird die letzte Schichte mit Kienruß gemischt. Nach dem Trocknen erhalten das Tuch, die Tafelbecken

und die Teppiche noch einen elastischen Firnifüberzug.

Im Detail werben bie verschiedenen Methoden ber Teppiche, Tischdedenund Wachstuchfabrikation außerordentlich variiren; wir haben uns hier nur darauf beschränkt, die Grundzüge ber Fabrikation darzustellen.

¹⁾ D. R.:P. Nr. 11464.

Methoden,

bei denen durch Imprägniren mit Fetten, Paraffin, Theer, Metallorydsalzlösungen und Berdunsten dieser Lösungen oder Erzeugung von Riederschlägen durch chemische Umsetzung die Wasserdichtigkeit des Stoffes erreicht wird.

a. Erzeugung einer Fett-, Paraffin- oder Theerschichte auf der Faser. Eine der einfachsten und wohl auch der billigsten Wethoden zum Basserdichtmachen von Stoffen ist das Tränken derselben in Fett-, Paraffin- oder Theerlösungen.

Für die herstellung von wasserdichten Rleidungsstoffen, Schirmen 2c. werden Stearin -, Paraffin - und Wallrathlösungen benutzt, während für die gröberen Stoffe, Wagendeden, Zeltbedachungen, Dachpappen, Theer, entweder Holz- oder Steinkohlentheer verwendet wird. Das Wasserdichtmachen mit diesen Stoffen ist auf zwei Ursachen zurückzusühren.

Einestheils bleibt nach bem Berbunften bes Lösungsmittels das Stearin ober Paraffin als eine feine Schichte auf der Faser zurück und füllt gleichzeitig die vorhandenen Poren theilweise aus; anderntheils wird durch Ablagerung dieser Stoffe auf ber Faser das Ansaugungsvermögen und die Abhäsion zwischen Wasser und Gewebe vollständig ausgehoben.

Die zu imprägnirenden Gewebe werden in eine 10 bis 15 procentige Lösfung von Paraffin in Benzin einige Minuten lang getaucht, bann auf einen Haspel gerollt und bas Löfungsmittel verbunften gelaffen.


Um solche Stoffe, wie Regenmäntel 2c., die für Damenkleider verwendet werden, wasserdigt, wie Regenmäntel 2c., die für Damenkleider verwendet werden, wasserdigt ju machen, muß ein möglichst hochschmelzbares Paraffin oder Stearin und ein reines Benzin als Lösungsmittel benutt werden, damit nach dem Verdunsten des Lösungsmittels kein unangenehmer Geruch zurückleibt. Damit für feinere Stoffe die Weichheit, der Griff, die Farbe 2c. durch eine zu dicke Ablagerung von Paraffin oder Stearin auf der Faser nicht beeinträchtigt werden, verwendet man nur möglichst dünne Lösungen (6 dis 8 proc.) zum Imprägniren und trägt Sorge, daß beim Herauskommen der Stoffe aus der Lösung das überschlissige Paraffin oder Stearin durch Abstreichen und gelindes Pressen entsernt wird.

Auf diese Beise imprägnirte Stoffe lassen nur bei näherer Untersuchung erkennen, daß sie imprägnirt sind; selbst die feinsten Farbenntiancen bleiben intact. Gegen das Licht gehalten sehen berartige Stoffe aus als wenn die Zwischenräume zwischen ben Fasenn frei wären, meistens sind sie jedoch durch ein dunnes Paraffinhäutchen geschlossen. Bei öfterem Biegen und Zusammenssalten des Stoffes werden die Zwischenräume durch das Brechen des Paraffinhäutchens geöffnet. Der Stoff verliert dadurch an Wasserdichtigkeit, bleibt aber immer noch dicht genug, um als Schutzmittel gegen den Regen dienen zu können, namentlich wenn das Gewebe nicht zu weitmaschig ist.

Es versteht sich von felbst, daß man zur herstellung von wasserbichten Stoffen möglichst dichte Gewebe verwendet. Für die Berstellung folcher Be-

webe, die gewaschen werden sollen, z. B. Bettwäsche, empfiehlt sich dieses Bersfahren nicht, da die Stoffe durch öfteres Waschen ihre Wasserbichtigkeit theilweise einbuffen.

Das Verfahren stellt sich sehr billig; besonders wenn durch eine geeignete Borrichtung das Benzin (ober andere Lösungsmittel) wiedergewonnen wird. Wir geben hier die Stizze eines Imprägnirapparates mit einer Vorrichtung Sia. 102.



zur Wiedergewinnung des Lösungsmittels und glauben wir, daß der Apparat sehr zweckentsprechend sein muß.

A (Fig. 102) stellt ein Gefäß von 1 m Länge und einer Breite, die ausereicht, um die Stoffe ihrer ganzen Breite nach durchpassiren zu lassen, dar. B ist ein aus Blech hergestellter Behälter, bessen Boben f aus einer durch Dampf heizbaren Platte besteht, und bessen Bedeckung e die Form eines Daches hat. Ueber der First des Daches läuft eine Rinne k hin, aus welcher fortwährend kaltes Wasser zu beiden Seiten des Daches heruntersließt.

Das Dach selbst ist mit einer Leinwanddecke überdeckt, um das rasche Abssließen des Wassers zu vermindern; letteres sammelt sich in den beiden Rinnen i.

Das sich im Inneren bes Kaftens B verbichtenbe Benzin sammelt sich in ben beiben Rinnen b.

Die Bedienung ift folgende:

In den Kasten A wird die Stearin - oder Baraffinlösung gebracht. Auf Haspel a, der mit einer Hemmborrichtung versehen, ist das zu imprägnirende Tuch b aufgewidelt; von hieraus gelangt es über die Walze c nach der Walze c1 (welche herausgenommen werden kann), unter derselben durch nach der Walze c2.

Auf diesem Wege passirt es die Lösung im Kasten A, sowie zwei Streichsmesser d, welche die überslüssige Substanz abstreichen. Sodann tritt es in den Apparat B ein, geht hier über den Wärmetisch f, wobei das Lösungsmittel verdampft und tritt bei c_3 wieder aus, um schließlich auf den Haspel g aufgerollt zu werden.

Die beiden Apparate A und B müffen möglichst geschlossen sein, um ein Berdunsten des Benzins zu verhindern. Ferner ist zu beachten, daß die Hige nicht über ca. 40 bis 50° gesteigert werde. Bei dem Auswinden auf den Haspel g hat der Arbeiter möglichst langsam zu Werke zu gehen, damit das Tuch gehörig mit der Fett- oder Parassinlösung imprägnirt ist und trocken aus dem Kasten B austritt.

Lienau¹) in Lübect ließ sich folgendes etwas abgeändertes Berfahren zum Wasserdichtmachen von Pslanzensasern patentiren (D. R.-P. 8774 f.). Danach werden 20 Thle. eines möglichst geruchlosen Petroleums mit ¹/₄ Thl. gewöhnlichem Del, ¹/₄ Thl. hellstem Kolophonium und ¹/₈ Thl. Parassin versetzt, und so lange bei 75° erhitzt, bis sich alles gelöst hat. Hierauf sügt man 60 bis 80 Thle. Wasser zu und erhitzt wieder so lange, bis die trübe Flüssigkeit sast klar geworden ist. Sobald die Mischung nun auf 60° C. erkaltet ist, gibt man die Pslanzensasern ein und läßt sie so lange darin, die sich kein Ausschaumen mehr an der Obersläche zeigt. Garne, Gewebe und Säcke zc. werden langsam hindurchgezogen, die das Ausschlächunen ebenfalls ausschret. Die Stoffe werden alsdann ausgeschleudert (die ablausende Brühe kann wieder benutzt werden) und hierauf in reines Wasser geworfen. Nach 1 die 2 Stunden schleudert man nochmals aus und wiederholt diese Manipulation so lange, die keine Tränkungsmasse masse mehr auf der Obersläche der Faser vorhanden ist. Schließlich werden die Stosse getrocknet.

Neu an diesem Versahren ist eigentlich nichts; die Verwendung einer Auflösung von Kolophonium und Wachs in Petroleumbenzin ist schon uralt, und Stenhouse schon vor 15 bis 20 Jahren patentirt worden.

Statt die Gewebe in Lösungen von Paraffin zu tauchen, hat Stenhouse vorgeschlagen, die auf einer heißen Metallplatte aufgespannten Stoffe mit festem Baraffin zu überstreichen.

Auf einem Tisch, ber mit Dampf auf 100° C. erhitt ift, breitet man die Stoffe aus und reibt mit festem Paraffin alle Stellen des Gewebes regelmäßig ein, worauf man mit einem warmen Eisen ober mit hilfe hohler, durch Dampf gebeizter Cylinder das Baraffin vertheilt.

Bur Herstellung von schwereren Stoffen, die zu Zeltdeden, Wagendeden 2c. dienen, wird statt Baraffin- oder Stearinlösung Theer, dem nöthigenfalls noch Harz oder Kolophonium zugesetzt wird, verwendet. Bei der Verwendung des Theers zum Wasserditmachen kommen die in demselben enthaltenen schweren Kohlenwasserstoffe zur Geltung.

Die Erzielung eines brauchbaren Resultates nach diesem Berfahren hängt wesentlich von der Qualität des Theers ab.

¹⁾ Deutsches Wollengewerbe 1880, S. 1390.

Ist berselbe zu dickstüssig ober vor der Berwendung nicht entsprechend verdunnt, so brechen die Stoffe, weil die Faser derselben beim Imprägniren mit einer zu diden Schichte Theer umhüllt wird, vergleichbar dem Brechen des Dochtes einer Stearinkerze. Hat der Theer zu viel klebrige Bestandtheile, so trocknen damit imprägnirte Stoffe nur sehr langsam, und behalten oft dauernd die Eigenschaft, bei geringer Erwärmung wieder zusammen zu kleben.

Die Anwendung des Theers empfiehlt sich hauptsächlich für Gegenstände, die mit Seewasser in Berührung kommen, wie Schiffstaue, Segel 2c. Außer der Eigenschaft wasserbird zu machen, besitzt der Theer auch antiseptische Wirstungen, welche verhindern, daß die damit imprägnirten Stoffe leicht der Fäulniß

unterliegen.

Man unterscheidet im Bandel vier verschiedene Sorten Theer:

1. Holztheer,

2. Torffohlentheer,

3. Braunkohlentheer und

4. Steintohlentheer.

Als wesentlichste Producte, die darin vorkommen, sind: Benzin, Leuchtöl, Photogen und Solaröl, Schmieröle, Paraffin 2c. zu nennen.

Bum Impragniren verwendet man vorzugeweise Stein = und Braun=

tohlentheer.

Die mit Theer zu imprägnirenden Stoffe werden entweder durch benselben

gezogen ober es wird ersterer mit einem Binfel aufgetragen.

b. Methoden, welche auf dem Eintauchen der Gewebe in Metallorydsalzen, beispielsweise: Eisenorydsalze, schwefelsaure Thonerde, Alaun 2c. und Erzeugung eines unlöslichen Niederschlags, durch Fällung mit vegetabilischem oder thierisichem Leim, Gummi 2c. oder auf der Zersetzung leicht zersetzlicher Salze (essigsaure Thonerde 2c.) beruhen.

Eine Reihe von Metallorydsalzlösungen werden ebenfalls zum Wafferdicht= machen von Geweben benutt. Bornehmlich sind dies: Alaun, schwefelsaure Thonerde, essigaure Thonerde, efsigsaures Bleioryd, schwefelsaures und efsig=

faures Zintornd, Gifenvitriol, Rupfervitriol 2c.

Durch Umsetzen mit Kaltsalzen, Altalien 2c. oder Zersetzen burch Site erzeugt man auf ber Faser unlösliche Niederschläge von Metalloryden oder unslöslichen Metallorydsalzen; lettere sollen dazu dienen, die Poren auszufüllen und badurch die Stoffe wasserbicht machen.

Auf biese Beise wird nur in den seltensten Fällen eine genugende Bafferbichtigkeit erzielt; meistens widersteht der Stoff nur kurze Zeit dem Baffer.

Um auf diese Weise ein brauchbares Resultat zu erzielen, muß man meistens noch andere Stoffe, wie Leim, Gummilack, Schellack, Sanderac, Kolophonium 2c. zusetzen. Die Wirkung der Metallorphhalze ist in dem Falle mehr eine conservirende, als eine wasserbichtmachende.

Wir wollen hier einige Berfahren mittheilen.

Berfahren von Fehling. Man löft 80 Thle. Alaun, sest 16 Thle. essigsaures Blei zu, läßt absiten und trennt die Flussigiett burch Decantation

von dem Niederschlage (schwefelsaurem Bleioryd). In dieser Lösung läßt man die Stoffe einige Zeit kochen und bringt sie dann in eine Lösung, die aus

32 Thin. Leim,

16 " Fifchleim,

8 " Gummiarabicum

besteht.

Nach einem Berfahren von Avienn=Florn, Banol & Laurens foll man auf folgende Art ein vollständig elastisches, weiches, wasserbichtes Gewebe erhalten, welches auch bei öfterm Waschen seine Wasserdichtigkeit behalt.

In ein größeres Gefäß werden ungefähr 1000 L. Wasser, 100 kg frystallisiter Alaun, 40 kg kohlensaurer Kalt ober Kreide, 1,5 kg Gummi, vorher in Altohol gelöst, gebracht. Die Mischung wird absitzen gelassen und die klare Flüssigkeit in ein anderes Gefäß abgezogen. Durch Einleitung von Dampf wird sie auf 60 bis 70° C. erhitzt, die Gewebe hinein gebracht und darin bewegt und gewalkt. Sind die Stoffe gehörig bewegt und imprägnirt, so werden sie herausgenommen und getrocknet.

Das Wafferdichtwerden der Stoffe beruht nach unserer Ansicht bei diesem

Berfahren auf folgender Reaction:

Durch Zusatz von kohlensaurem Kalk zu der Maunlösung bildet sich sogenannter neutraler Alaun, $K_2 S O_4$. $Al_2 3 S O_4$. $Al_2 O_6 H_6$, oder richtiger basischer Alaun. Wird die Lösung des basischen Alauns auf 40 dis 50° C. erhitzt, so scheidt sich eine unlösliche Wasse (künstlicher Alauns auf 40 dis 50° C. erhitzt, so scheidt sich eine unlösliche Wasse Alaun als $K_2 S O_4 Al_2 3 S O_4$. $2 Al_2 O_6 H_6$) ab, während gewöhnlicher Alaun in Lösung bleibt. Im vorliegenden Fall wird dieser unlösliche Niederschlag durch Kochen mit Dampf auf der Faser erzeugt; der Zusatz von Gummisaudarac dient nur dazu, den basischen Niederschlag zu sixtren.

Eine ganze Reihe von Methoben zum Wasserdichtmachen beruhen auf der Eigenschaft des Alauns oder der schwefelsauren Thonerde mit Leim unlösliche Niederschläge zu erzeugen. Die auf diese Weise wasserdicht gemachten Gewebe haben nur den Nachtheil, daß die Faser oft hart und spröde wird. Man sucht diesem Uebelstand dadurch abzuhelsen, daß man entweder Fette, wie Leinöl, in neuerer Zeit auch Glycerin oder Seisen der Alaunleimlösung beimischt.

Wir wollen folgende Beifpiele geben:

1. Versahren von Muzmann und Krakowiser. 500 g Gesatine, 500 g Talgseife, 750 g Alaun und 17 L. Wasser werden zusammengemischt. Man löst zu diesem Zweck zuerst die Gelatine und die Seise in kochendem Wasser auf. Sobald die beiden Körper vollständig aufgelöst sind, so fügt man Alaun zu, setzt das Kochen noch ½ Stunde fort und läßt alsdann die Flüssigkeit auf 40° C. erkalten. Hieraus werden die wasserdicht zu machenden Stosse sollständig durchbrungen sind. Dann werden sie heraus genommen, getrocknet, gewaschen, wieder getrocknet und auf dem Kalander appretirt. Bei diesem Versahren wird durch den Alaun die Seise theilweise zersetzt und es bildet sich entweder freie Fettsäure oder eine saure Fettsäures verbindung; der Leim verbindet sich mit dem Alaun zu einer unlössichen Vers

bindung. Die freie Fettfäure ober die saure Fettsäureverbindung ist in der Flüssigkeit suspendirt und schlägt sich größtentheils mit dem Leim und Alaun auf der Faser nieder.

Bum Bafferdichtmachen von Filz, wollenen und halbwollenen Geweben

hat man folgendes Berfahren vorgefchlagen 1):

100 Gew. Thie. Alaun,

100 , thierischer ober pflanzlicher Leim,

5 " Tannin,

2 " fiefelfaures Natron.

Die aus biefen Stoffen bestehende lösung wird folgendermaßen bereitet:

100 Gew. Thie. Alaun werden für sich allein in einem gleichen Gewichte kochenden Wassers aufgelöst. In einem mit kaltem Wasser gefüllten Gefäße läßt man 100 Thie. Leim (am besten thierischen) so lange quellen, bis er sein doppeltes Gewicht an Wasser aufgenommen hat. Das überschüssiges Wasser wird abgegossen und der Leim durch Erhigen zum Auslösen gebracht. In die kochende Leimlösung gießt man 5 Thie. Tannin und 2 Thie. kieselsaures Natron.

Die auf biese Beise getrennt hergestellten Lösungen werden in ein gemeinsames Gesäß gegoffen und unter Umrühren gekocht, bis sie sich vollständig versmischt haben. Alsbann läßt man sie kalt werden, worauf die Masse eine gelatineartige Beschaffenheit annimmt. Mit dieser Masse wird der Filz oder das Gewebe behandelt, um es undurchdringlicher und consistenter zu machen. Für die Behandlung bereitet man ein Bad in folgender Beise:

1 kg ber erhaltenen gelatineartigen Masse läßt man in einem Gesäß, in welchem 10 bis 12 kg Wasser enthalten sind, drei Stunden lang kochen. Das Wasser, welches beim Kochen verdampst, wird durch frisches ersetz, damit das Bad stets dieselbe Consistenz besitzt, was mit Hilse eines Densimeters controlirt wird. Nach beendigtem Kochen kühlt man das Bad auf 80° ab und taucht das Gewebe oder den Filz ½ Stunde lang in dasselbe ein. Das wohl imprägnirte Gewebe wird 6 Stunden lang in horizontaler Lage auf einem Tisch ausgebreitet, damit die Flüssigkeit abtropsen kann. Dieses Ausbreiten muß bei gewöhnlicher Temperatur in der Weise geschehen, daß das Gewebe oder der Filz in allen seinen Theilen eine gleiche Menge Flüssigkeit enthält. Die abtropsende Flüssigkeit wird gesammelt und später von Neuem benutzt.

Alsbann wird das Gewebe oder ber Filz an der Luft, der Sonne oder in einem Trockenraume bei 50° getrocknet, wobei derselbe stets in horizontaler Lage bleibt, damit die Flüssigkeit auf seiner ganzen Fläche gleichmäßig vertheilt bleibe.

Der auf diese Weise behandelte Filz oder Webstoff hat eine viel größere Consistenz, Widerstandsfähigkeit und Schwere angenommen; er ist wasserdicht geworden ohne daß er die Ausbünftung verhindert, wenn man Kleidungsstude aus bemselben trägt.

Es ift jest nur noch nöthig, daß man das Gewebe appretirt ober zwischen zwei auf 50° C. erhisten Walzen calandrirt. Wird die beschriebene Behandlung

¹⁾ Allgem. polpt. Zeitg. 1880, S. 17.

nach dem Färben vorgenommen, so hat dies ben Zwed, die Farbe vollständig zu fixiren. Bei zarten Farben ist es rathsam, sehr weißen Leim und vollständig reinen, eisenfreien Alaun anzuwenden.

Nach einem Verfahren von Muston, Amsterdam, löst man 5 kg Alaun und ebensoviel essigsaures Blei in 500 L. kaltem Wasser auf; außerdem löst man 500 g Fischleim in der nöthigen Quantität heißem Wasser auf. Die beiden Flüssteiten werden in einem Bassen zusammengemischt. Nachdem sie 2 Stunden zum Absetzen gestanden haben, wird die klare, farblose Flüssigteit abgezogen und int ein anderes Gefäß gefüllt.

In diese Fluffigkeit 1) werden die zu imprägnirenden Stoffe ungefähr

12 Stunden unter öfterem Bewegen eingetaucht.

Wenn farbige Stoffe auf diese Beise imprägnirt werden sollen, so hat man Sorge zu tragen, daß nicht Stoffe von ungleicher Farbe zusammengegeben werden, weil sonst leicht ein Beschmutzen stattsinden kann.

Kommen die Stoffe aus dem Bade heraus, so läßt man sie ablaufen und bürstet, ehe sie vollständig trocken sind, gehörig mit einer Bürste. Sobald das Tuch trocken ist, wird es von Neuem gebürstet und geprest.

Die nach beiden Berfahren hergestellten mafferbichten Stoffe widerstehen

nur furze Zeit ber Ginwirfung bes Baffers.

Nach einem Berfahren von Beder-Devillaine werden folgende Stoffe angewandt:

12 L. weiches Waffer,

60 g Ballrath,

60 , Leinsamen,

1 L. Abfochung von 200 Schneden,

60 g Hausenblase,

185 " Alaun.

Diese Mischungen werden in einem Theile des Wassers burch Rochen aufsgelöst, geschmolzen, bann werden sie, um eine gleichmäßige Mischung zu erhalten, burch ein feines Sieb geschlagen 2).

In der erhaltenen Flufsigkeit werden die Gewebe imprägnirt, wozu man sich zwedmäßig der in Fig. 103 (a. f. S.) abgebildeten Maschine bedient.

Fig. 103 ift ein Aufriß und Fig. 104 ein Langeschnitt ber Maschine.

aa sind Drudwalzen; b Walze, auf welche ber zu imprägnirende Stoff gewickelt ist; b' Haspel, worauf sich ber imprägnirte Stoff aufwickelt. c ist eine Bewegungsrolle, welche sich frei von der Achse in den beiden Armen d (Fig. 104) bewegt; sie dient dazu, die Stoffe unter der Flüssisiëtit zu halten und nahe dem Boden des Kesselse passiren zu lassen. Die Arme d sitzen in einer Fuge im Kessel. Der äußere Kessel e wird vom Feuer berührt und dient


¹⁾ In der Flüffigkeit ist hauptsäcklich enthalten: effigsaure Thonerde, effigsaures Kali und vielleicht ein kleiner Ueberschuß von effigsaurem Bleioryd, sowie die darin aufgelöste Menge Fischleim.

²⁾ Statt bes Waltraths foll auch Stearin- und Margarinfäure ober Bachs berwendet werden konnen.

Seingerling, Rautschut.

als Wasserbad. Die Walzen g sind mit Bürsten versehen, welche ber Stoff passirt, wenn er die Druckpressen verlassen hat. h ist der Feuerraum, i sind die Roststäbe.

Der Stoff k wird von der Walze b abgerollt, passirt dann die Walze c in dem Ressel, welche ihn unter die Flüssigseit prest, geht dann durch die Drud-



walzen a, welche die überschüssige Flüssigkeit auspressen, hierauf burch die mit Bürsten versehenen Walzen g und wird schließlich auf den Haspel b' aufgerollt.

m (Fig. 104) ist eine Kurbel an ber Achse d und bient bazu, um die Walze a zu bewegen. n sind gebogene Arme, die die Walze g tragen. Man kann sie, je nachdem man härter oder weicher bürsten will, heben oder senken.

o ist ein festes Mauerwerk; burch bie Röhre p wird bas

Wasserbad gespeist; q ist das Wasserstandsglas. Die Cylinder und Walzen bund g sind mit einer Vorrichtung für Riemenbetrieb versehen.

Diefe Mafchine eignet sich zum Impragniren von Stoffen nach ver- schiedenen Methoden.

Berschiedene Methoden zur herstellung von mafferdichten Stoffen beruhen barauf, bas Gewebe mit effigsaurer Thonerbelogung zu impragniren und biefe




Fig. 104:

unter Einwirkung gelinder Barme in ein basisches essigsaures Salz umzus wandeln.

Wegen ihrer Billigkeit, ber leichten Ausführung u. f. w. eignen fich biefe Methoben vorzüglich zur herstellung von wafferdichten Rleidungsstoffen u. bergl. Wir wollen einige ber einfachsten und besten Methoben bier beschreiben.

1. Berfahren von Balarb 1). 30 g essiglaures Blei und 30 g schweselssaure Thonerde werden jedes für sich in je $^{1}/_{2}$ L. Wasser gelöst. Die beiden Lösungen werden alsdann mit einander gemischt, wobei sich ein weißer Niedersschlag von schweselsaurem Bleioryd ausscheidet, während essiglaure Thonerde in Lösung bleibt 2). Man decantirt die klare Flüsseit ab. In dieser essiglauren Thonerdelösung wird das wasserdicht zu machende Gewebe eingeweicht und durchsgewaltt; dann herausgenommen und an der Lust trocknen gelassen. Beim Trocknen zersetzt sich die essiglaure Thonerde; freie Essigläure entweicht, wie man durch den Geruch leicht wahrnehmen kann und es bildet sich basisch essiglaure Thonerde. Letzter ertheilt dem Gewebe die Eigenschaft, als wenn es mit Fett getränkt wäre.

Das Berfahren ist sehr einfach; die damit imprägnirten Gewebe lassen sich leicht färben, da essigsaure Thonerbe als Mordant wirkt. Die Haltbarkeit der Stoffe wird sehr wenig beeinträchtigt. Die Darstellung von essigsaurer Thonerbe kann nach unserer Ansicht einfacher als durch Umsetzen von schwefelssaurer Thonerbe und essigsaurem Blei folgendermaßen bewirkt werden.

Un Stelle bes effigfauren Bleiornbe verwendet man effigfauren Ralt:

$$Al_2 3 SO_4 . 3 [Ca 2 (OC_2 H_3 O)] = Al_2 6 (OC_4 H_3 O) + (SO_4 Ca)_3.$$

Auf 34 Thie. schwefelsaure Thonerbe kommen 48 Thie. efsigsaurer Kalk. Es bildet sich, wie aus vorstehender Formel ersichtlich, burch Umsetzen schwefelssaurer Kalk und essigsaure Thonerbe. Ersterer ist unlöslich und kann durch Decantation ober Filtration von der essigsauren Thonerde, welche sich in Lösung befindet, getrenut werden.

Bei anderen Berfahren setzt man der auf eine oder die andere Weise erzeugten essigsauren Thonervelbsung entweder Leim, arabisches Gummi, Seise oder andere Stoffe zu. Durch den Zusatz dieser Stoffe soll die Wasserdichtigsteit noch vermehrt und das basisch essigsaure Salz auf der Faser sixrit werden.

2. Berfahren von Braff.

76 Thie. Alaun werben in 2 L. Wasser gelöst, 15 g essigsaures Blei werben in 500 g Wasser gelöst und beibe Lösungen mit einander vermischt und filtrirt.

Mit besserm Erfolg als Alaun werden Chromsalze und Chromorphialze mit Leim 2c. zum Wasserdichtmachen verwendet.

Wie bekannt, wird durch Mischen von Leim mit saurem chromsaurem Kali und Exponiren der Masse an das Licht, der Leim unlöslich. Diese Eigenschaft benutt man, um wasserdichte Gewebe herzustellen. Man verfährt dabei in folgender Beise:

2) Folgende Formeln veranichaulichen den demischen Borgang:

15*

¹⁾ Während der Belagerung von Paris 1870/71 wurde in der Soc. d'encouragem. in der Absicht, die Truppen vor Näffe zu schügen, ein Preis für ein einsaches Berfahren zum Wasserdichtmachen von Geweben ausgesetzt. Balard gab in Folge dessen näher beschriebenes Berfahren an.

Man stellt erst eine Leimlösung her und sest bazu 2 Broc. saures chromssaures Kali. In diese Flüssigkeit werden die Gewebe eingetaucht und im Sonnenslichte getrocknet. Wird die Leimlösung so dick aufgetragen, daß die Zwischensräume bavon gefüllt sind, so wird der Stoff selbst für Gase undurchdringlich.

Die so wasserbicht gemachten Stoffe haben, gleich benjenigen mit Alaun und Leim imprägnirten, ben Nachtheil, baß sie leicht brechen und baher zur Berwendung von Kleiberstoffen schwer zu benutzen sind. Man hat diesem Uebelstand durch Zusat von Glycerin abzuhelfen gesucht, allein die Masse behält hierbei einen etwas feuchten Griff.

Schülke in Berlin (D. R.-B.) 1) ließ sich folgendes Berfahren zur Berestellung von wasserbichten umb gasdichten Geweben patentiren. 500 Thle. Gelatine, welche man durch Kochen mit 750 Thln. Glycerin und 1500 Thln. Wasser vollständig auflöst, werden mit 40 Thln. saurem chromsaurem Kali und 4 Thln. einer weingeistigen Lösung von Salichlsäure oder einem andern antisseptisch wirkenden Mittel gemischt.

Die erhaltene Maffe ist vor dem Lichte zu schützen. Beim Gebrauch wird das dicht zu machende Zem so lange mit der Lösung bestrichen, die die Boren vollständig geschlossen sind, und alsbann das Zeug so lange dem Licht ausgesetzt, die die ursprünglich grüne Farbe auf dem Zeuge vollkommen verschwunden und

letteres gang weiß geworben ift.

Neu bei biesem Versahren ist nur der Zusatz von Glycerin zu der Gelatine und chromsauren Kalimischung. Der Zusatz einer so geringen Menge weingeistiger Salicylsäure ist vollständig überstüffig, da das saure chromsaure Kali ein weit stärkeres Antisepticum ist als die Salicylsäure.

An Stelle von chromfaurem Rali tann man auch, wie Swan2) nach=

gewiesen hat, Chromalaun ober schwefelsaures Chromoryd verwenden.

Bled und Dujardin (engl. Patent v. 21. Juli 1876) tauchen die Bewebe zum Wafferdichtmachen in eine Löfung von:

> 1000 g Zinksulfat, 1000 " Zinnchlorür.

200 " calcinirte Magnefia,

1000 " Caragheenmoos,

200 " Malvenwurzel,

200 " Leinsamen,

100 " Gummi arabicum,

400 " Stearin

in 100 Liter Baffer.

In effigfaurem Natron wird nachher gebeigt.

2) Dingl. pol. 3. 186, 255.

¹⁾ Muftrirtes Patentblatt 1880, S. 150.

Die Herstellung wafferdichter Gewebe burch unlösliche Seifen.

Bu ben besten und einsachsten Methoden zum Wasserdichtmachen der Gewebe gehören unstreitig diesenigen Methoden, die sich auf Erzeugung von unlöslichen Sechen auf der Faser gründen. Bei richtiger Präparation zeigen berartige Stoffe eine große Wasserdichtigkeit und da die Fasern des Gewebes bei geeigneter Behandlung nicht angegriffen werden, zeigen sie auch eine große Haltbarkeit.

Bei ber Herstellung werben die Zeuge entweder zuerst mit einer Metallorphhalzlösung durchtränkt und bann durch eine Seifenlösung gezogen, oder man
verfährt umgekehrt, indem man die Stoffe zuerst in eine Seifenlösung einweicht
und sie dann durch die Metallorphsalzlösung zieht.

Als geeignete Detallorybfalze verwendet man hauptfächlich:

Bintfalze (schwefelsaures Zintornd und Chlorzint);

Eifen falge [fcwefelfaures Gifenorybul (Gifenvitriol) und fcwefelfaures Gifenoryb];

Thoner de falze (Chloraluminium, schwefelfaure Thonerde und Alaun).

Bon biesen brei Classen von Salzen eignen fich wieber bie Thonerbefalze wegen ihrer Billigkeit am meisten.

Von Seifen verwendet man die gewöhnlichen Natron- oder auch Kalifettsfeifen; nur für ordinarere Stoffe wird an Stelle von Fettseife Harzseise verswendet.

Bei der Anwendung von Fettseisen bildet sich, wie schon erwähnt, mit dem Metalloxydsalz eine unlösliche Seise. Wird beispielsweise Thonerde verswendet, so bildet sich unlösliche Thonerdeseise. Bei Anwendung von Harzseise und Zersetzung derselben durch Aluminiumsalze wird jedoch nicht, wie man früher annahm, eine harzsaure Thonerdeverbindung gebildet, sondern freies Harzschlägt sich in feiner Vertheilung auf die Faser nieder, wie Wurster die der Harzleimung des Papiers nachgewiesen hat.

Um eine unnöthige Ueberbürdung der Faser und Berschwendung an Seisenund Metallsalzlösung zu vermeiden, läßt man das Gewebe, nachdem es aus der Metallsalzlösung herauskommt, eine Wringmaschine passiren und preßt badurch ben Ueberschuß der Lösung aus.

Man verwendet meistens eine 6. bis 8 procentige Seifenlösung. Die Herstellung geschieht, besonders wenn die Farbe des wasserdicht zu machenden Stoffes nicht beschmust oder verändert werden soll, durch Auslösen von 3 bis 4 kg reiner weißer Talgseise in 50 kg warmem Wasser. Wichtig bei dem Versahren ist noch, daß man Talgseise und keine Delseise verwenden muß, weil sonst die sich abscheidenden Fettsäuren nicht in der Flüssigkeit suspendirt bleiben, sondern

¹⁾ Wagner's Jahresber. 1877, S. 977; 1878, S. 1155.

auf der Oberstäche schwimmen. Ift nach hinreichend langem Umrühren eine vollständige Lösung der Seife bewirft, so wird in die noch hinreichend warme Lösung der Stoff eingeweicht und 8 bis 12 Minuten darin bewegt, so daß eine

gleichmäßige Durchtrantung ftattfindet.

Durch geringes Bringen wird ber Ueberschuß ber Seifenlösung entfernt und bann in eine 5- bis 6 procentige schwefelsaure Thonerdelösung ober Alaunslösung eingetaucht und unter fortwährender Bewegung 5 bis 10 Minuten lang imprägnirt. Hierauf werden die Stoffe am besten in fließendem Wasser spult, getrocknet und appretirt.

Bei Stoffen, beren Farbe durch die faure Natur des Alauns oder der schwefelsauren Thonerdelösung verandert wird, verwendet man eine 5. bis 6 procentige Chlorbarnum, Chlorcalcium, oder schwefelsaure Magnesialösung.

Um möglichst vollstandige Wasserdichtigkeit nach dieser Methode zu erslangen, muß man dichte Gewebe verwenden; weitmaschige Gewebe lassen sich überhaupt nach dieser Methode nicht wasserdicht machen.

Um eine möglichft vollftändige Umsetzung des Metallsalzes zu bewirken,

muß ber Stoff in bem Seifenbad bewegt und gewaltt werben.

Rach bem Behandeln mit der Seifenlösung werden die Stoffe getrocknet und appretirt.

Berfahren zum Bafferbichtmachen bes Bapiers.

Wenn es auch nicht gelingt, das Papier so zu präpariren, daß es auf lange Zeit der Einwirfung des Wassers widerstehen könnte, so läßt es sich doch durch geeignete Behandlung so wasserdicht machen, daß es für manche Zwecke zweckmäßig verwendet werden kann.

Je nach ber Berftellung tann man folgende Bapierforten unterscheiben:

I. "Wasserbichtes Padpapier", hergestellt burch Ueberziehen einer Seite bes Papiers mit einer Schichte Leim, der mit Kienruß gefürdt ist. Wenn das Papier trocken ist, wird es mit einem Weingeistsfirniß überstrichen. Daß ein berartig präparirtes Papier dem Wasser nur sehr kurze Zeit Widerstand leisten kann, braucht nicht bestimmt hervorgehoben zu werden.

Es empfiehlt sich der Leimlösung 2 bis $2^{1}/_{2}$ Proc. saures chromsaures Rali zuzussehen, weil, wie schon früher erwähnt, der Leim badurch am Licht unlöslich wird.

II. "Wachspapier". Dasselbe wird hergestellt durch Ueberziehen von grauem starkem Bapier auf einer Seite mit einer Auslösung von Gummilack in schwach alkalischer Lösung, ber zum Färben Kienruß zugesetzt wird. Das zu überziehende Papier wird von einer Rolle abgezogen, auf einer geeigneten Bor-richtung überstrichen und passirt dann zum Trocknen heiße Walzen.

Mascot und hutin verwenden folgende Mischung:

Gummil	ađ		•			1000	g		
Rohlenfa	ures	3	Natr	on		66	"		
Potasche						33	"		
Wasser						6	bis	10	L.

Bum Farben wird der Mischung Rienruß oder andere Farbe zugesett.

Brandely verfährt in folgender Beife:

60 g Gummilad werden in 1 L. Wasser gelöst und 12 bis 15 g Borax augesest.

Nach bem Erkalten wird die Mischung mit Kienruß oder einer Farbe gefärbt. Will man schwarzes Wachspapier herstellen, so überzieht man das Bapier vorher am besten mit Kleister, der mit Kienruß schwarz gefärbt ist.

Das Papier wird bann in 5 m lange, 1 m breite Stücke zerschnitten, auf einem großen Tische ausgebreitet und überstrichen. Zwei Frauen können per Tag ca. 200 Blätter bestreichen.

Bir geben hier eine Roftenaufftellung von Brandeln:

200	Blätter à 16 M		М.	32
1	Schwarze Rleisterschichte		"	32
2	Bummiladichichten		"	32
	Farbe, Firniflad 2c		"	16
	Arbeitslohn 2 à 2	•	n	4
			М.	116

Eine andere Art von Wachspapier, das namentlich in den Apotheken zum Berpaden von Salben 2c. benutzt wird, wird erhalten durch Tränken oder Uebersziehen von weißem Schreibpapier mit Wachs, Stearin oder Paraffin; zum Fürben sett man demselben Grunspan, Zinnober oder andere Farben zu.

Bei der Herstellung legt man das bereits gefürbte Papier auf eine heiße Platte und bestreicht basselbe mit in Flanell eingewickeltem Wachs oder Barraffin, oder man läßt das Papier ein mit geschmolzenem Paraffin oder Wachs gefülltes Gefäß passiren'und drückt den Ueberschuß durch warme Preßwalzen aus.

Außer ben eben beschriebenen Methoben fann man bas Papier noch mallerbicht machen:

1. Dadurch, daß man daffelbe in Schwefelfaure eintaucht, wie es bei ber Berstellung des vegetabilischen Bergaments geschieht.

2. Durch Eintauchen in Schweizerische Lösung 1). Bei beiben Methoden wird ein Theil der Cellulose oberflächlich gelöst, welcher beim nachherigen Trocknen, resp. Entfernen des Lösungsmittels ein Berkitten der Fasern und dadurch Wasserbichtigkeit bedingt.

3. Durch Eintauchen in eine Seisenlösung (60 g Seife in 12 L. kochensbem Wasser aufgelöst), der man eine Alaunlösung (hergestellt durch Auflösung von 375 g Alaun in 12 L. Wasser), eine Leimlösung (hergestellt durch Auflösen von 125 g Leim), eine Gummiarabicumlösung (hergestellt durch Auflösen von 30 g Gummiarabicum) zusett und sorgfältig mischt. In diese wird das Papier einige Zeit eingetaucht und dann getrochet.

Wir unterlassen es, noch weitere Methoden der vielen noch gemachten Borschläge anzusuhren. Zwed bieses war nur eben, die verschiedenen Methoden
ber Wasserdichtmachung kurz an einzelnen Beispielen zu beschreiben.

¹⁾ Hergestellt durch Auflösung von Cementkupfer oder Rupferdrehspänen in Ammoniak unter Zusatz von etwas Salmiak zur besseren Lösung des Aupfers.

Wir geben hier eine Zusammenstellung der auf die Kautschut, Guttapercha= und Cellulordfabritation bezitglichen Literatur:

1. Prechtl, Encytlopabie, fortgefett von Karmarich und Heeren.

Rautschut, Federharz und Guttapercha, Bb. 5 und 23.

- 2. Banen, Sandbuch ber technischen Chemie, bearbeitet von Stoh = mann und Engler.
- 3. Dr. Ure's dictionary of arts, manufactures and mines. London 1867 vol. 1.
- 4. Encyclopédie-Roret, Caoutchouc, Guttapercha, Gomme factice. Toiles et Taffetas cirés et gommés impermeabilisation. 2 Theile. Paris 1880.
- 5. Patents for inventiones. Abridgments of Specifications relating to india rubber and guttapercha. London 1875. Printed by George Eyre and Will. Spottiswoode.
- 6. Franz Clouth, Die Kautschukindustrie oder Gummi und Guttapercha. Ihr Ursprung, Borkommen, ihre Gewinnung, Berarbeitung und Berwendung. Berlag von Boigt in Weimar.
 - 7. Raimund Soffer, Rautschuf und Guttapercha. Wien, Best, Leipzig.
- 8. Muspratt, enchklopabisches Handbuch ber technischen Chemie, Bb. III. Herausgegeben von Bruno Kerl und F. Stohmann. Braunschweig bei Schwetschfte und Sohn 1880.

Außerdem finden fich Neinere Mittheilungen wie längere Abhandlungen in

folgenden Zeitschriften und Werken:

a. Dingler's polytechnisches Journal.

b. Wagner's Jahresberichte ber chemischen Technologie.

- c. Berhandlungen des Bereins jur Beförberung des Gewerbesteißes in Preußen.
- d. Jahresberichte ber Chemie.
- e. Sandwörterbuch der Chemie.
- f. Engineering London.
- g. Moniteur scientifique.
- h. Industrieblätter von Jacobsen und Hager.
- i. Deutsche Industriezeitung.
- k. Uhland, Der praftische Maschinenconstructeur.
- 1. Patentschriften des faiserl. beutschen Patentamtes.
- m. Bulletin de la societé d'encouragement.
- n. Chem. techn. Repertorium von Jacobfen.
- o. Eulenberg, Handbuch ber öffentlichen Gefundheitspflege. 1882 bei Aug. Hirschwald, Berlin.

Register.

M.

Abfalle von Guttaperca (Berwerthung berfelben) 177.

— Rautschuf (Berwerthung berfelben)
178.

Abicheidung des roben Rautichutfaftes:

- 1. am oberen Amazonenftrom 8.
- 2. in San Salvador 9.
- 3. in Centralamerifa 10.
- 4. in Oftindien 10.
- 5. an der Weftfufte bon Afrita 10.
- 6. Madagascar 10.
- 7. Auftralien 10.

Ajcheté = Pflanze 10.

Achras-Australis 35.

-- - sapota 35.

Adriani 23. 24. 26. 37. 186.

Mether 27. 38. 139.

Aegtalt, gebrannter 70.

Afrifanisches Rautschut 17. 20.

Alaun 213. 223. 224. 225.

Alban 40. 41.

Alfohol 27. 28. 38. 41.

Amerikanisches Rautschuk 17.

Ammon, fohlensaures 76. 129.

Ammoniał 23. 151.

An elastic gum wine 1.

Anilinfarben 131.

Antimon, Dreifachichmefel= 48.

Antimonfülfür 48.

Antimonginnober 48.

Apocyneen 6.

Apparat zur Behandlung von Gummiabs fällen mit Säure von Mitchel, mit Abs bildung 181.

— Herstellung von Celluloïd oder Phrsoxylein 196 — 200.

 — Wiebergewinnung der Lösungsmittel beim Imprägniren von Stoffen 220.

- jum Impragniren bon Stoffen 226.

Arbol del Ule 14.

Aronftein & Sirts 26.

Arppe 38.

Arjen im Schwefel 47.

Artocarpeen (Brotfructbaum) 6.

Aiche bes Schwefels 47.

Afdenbestandtheile (Bestimmung berfelben im Rautschut) 189.

Asbeft 148.

Asphalt 218, 148, 176,

Affam = Rauticut 19.

Aubert & Gerard 91. 101.

Auftragen ober Aufwalzen von Kautschuf auf Stoffe in gelöstem ober festem Bus ftande 132—138. 211.

Ausdehnungscoöfficient des Hartgummis nach Rohlrausch 152.

Auftralifdes Rautidut 45.

Avieny=Flory, Bayol & Laurens 223.

B.

Balam 35. Balard 227. Balata 42. 148. 176. Balenit 154.

Ballons 117. Balle, Buppen, Sprigen zc. 115. Barresmil 91. Baumhauer, E. S. b. 42. Banlie 124. Beders, Lubm. 140. Beder=Devillaine 225. Beimischungen ju hartgummicompositionen Bengol 28, 51. Bengin 38. 51. 139. Bergue 110. 113. Bering, Dr. 44. Beftimmung ber mechanischen Berunreinigungen 185. - bes fpecififcen Bemichts 187. - - Somefels 189. - ber Afchenbestandtheile 189. Beuthner 174. Bider (Bleiglätte 165). Billardballe 151. 202. Bimsfteinpulver 157. 205. Birtenrinden = Abtodung als Erfag für Guttapercha 177. Bifati 46. Blatter aus Guttaperca 167. Blafigmerben bes Rautiduts 70. Bled & Dujardin 228. Blei, Somefelverbindungen beffelben 64. Bleichen ber Guttapercha 175. Bleiglätte 63. Bleiweiß 63. Boileau 78. Bollen 140. Borneofautfdut 19. Bornefit 32. Boucharbat 30. 31. 32. Bourfe 48. 64. Bourne 82. Brandely 231. Brand, 3. 147. Braff 227. Brauntohlentheer 222. - —≠Del 140. Braunftein, Bufat beim Bulcanifiren 67. Brennen oder Bulcanifiren 68. Brethauer 133. Buffer und Febern 111. Bully-tree 42. Burghard, Ch. A. 181. Burgunderped 216.

C. Cabirol. Abbarat jur Darftellung bon Solauden und Röhren aus Guttaperda 169. Calcinirte Magnefia 228. Camphrefinfenfaure 39. Campbin 180. Camptulifon 153. Coaffa : Bflanze 10. Carageenmoos 228. Carthagena : Rautschut 17. 18. Castilloa elastica 1. 6. 10. 14. 18. 19. - Markhamiana 1. 14. Casein 148. Caucho ober Cahuchu 7. Ceara (Provinz) 8. Ceara scraps 17. 18. 19. Cecropia pelata 6. Celluloid 195 ff. Celluloidgegenftande 205. Celluloidfabrifation 195. Chaffee u. Ridels. Rauticuttnetapparat 52. Chatterton'iche Maffe 172. Chavannesia esculenta 19. Chelidonium majus (Schellfraut) 5. Chemifche Subftangen jum Bafferbichtmaden bon Stoffen 207. — Zujammenjekung des Kautschufs 22. Chlorbarium 230. Chlorcalciumlöfung jur Beftimmung bes fpecif. Gewichts bes Rautiduts 188. 230. Chlorialt 67. Chlortoblenftoff 202. 204. Chlor=Einwirfung auf Rautschut 29. 150. Chloroform 37. 39. 41. 139. Chlorichmefel 44. ff. Chromfaures Blei 131. Chromogyd 148. Chromfaure Salze 228. Chryjophyllum 35. Clart 210. Cloëz & Girard 26. 30. Cloes 151. Clouet 204. Coats 148. Cohen 76. Coleman 110. Collodiumwolle 211.

Collodium 148. Condamine, de la 1.

Couerbe 50.

Corongit 45. 148. 176. Cowper 143. Craig 113. Croß, Robert 8. Crum, Walter 209. Cuminge & Guibal 135. Cynanchum ovalifolium 7.

D.

Dachpappe 219. Dambonit 32. Damboie 32. Dampfdrudtabelle 72. Davn (Bfeifenerbe) 165. Deplanque 156. Dejodorijation bes Rautichuts 82. Deville 46. Dienel 78. Dimethylirte Dambose 32. Dinitrocelluloje 195. Dorn 3. Bulcanifiren v. Schläuchen 76. 108. Double textures 132. Dreifachichwefelantimon 48. Drudbrobe mit Rauticut 97. Durchidnittsprobe 184.

Œ.

Cbonit 140. 175. Eber & B. Toth 140. Effloresciren 69. Eigenschaften bes Hartgummis 151. - bes Celluloids 204. Eingefochtes Leinol 213. 214. Einlagearbeiten von Metallen mit Celluloid 205. Einleitung 1. Eintauchen der Bewebe in Metallogydfalglöfungen 211. Eifenbahnfedern 113. Gifenorndfeife 215. Eifenfalze 229. Eisensulfat 216. Eifenvitriol 212. 222. Eimeigfubstangen 148. Elettrifche Leitungen 171 ff. - Eigenschaften bes Celluloibs 204 (nach Reuleaux & Clouet). Elfenbeinimitation 151. 203. Elfenbeinftaub 203.

Engel, T. 142. Entichmefeln bes Rautiduts 81. 179. Erdalkalien, Schwefelverbindungen der 64. Erdharz 148. Erdnußöl 216. Erfagmittel für Buttaperca 174. Erzeugung von Riederichlägen burch chemische Reactionen auf der Stofffafer jum Wafferdichtmachen von Geweben 219. Erzeugung unlöslicher Seifen 211. Efficiaure Thonerde 222, 227. Effigiaures Bleiornd 222. 225. 227. Zintorno 222. Effigjaurer Ralt 227. Gulenberg 49. 50. Euphorbiaceen 6. Euphorbia cyparissias (Wolfsmild) 5. Evans, Dr. 20. Sartgummicomposition für Babne 147. Egner 79.

€.

Faradan 23. Faradayin 31. Kärben des Celluloïds 206. Kärben des Kautichuts 131. Febern und Buffer 111. Fehling's Berfahren 3. Wafferdichtmachen bon Beweben 222. Reftigfeitsvergleiche 123. Fette als Beimijoungen ju Rautiout 191. Fettschichte 216. 219. Feuergefährlichkeit des Celluloids 204. 210. Feuille anglaise 130. Ribrin 148. Ficus elastica 1. 6. 10. 14. 19. - rubigiosa 11. 14. — laccifera 14. - marcrophylla 11. 14. Filz 224. Fine cut sheet 130. Firnig und Firniglad 139. 211. Firnißsag 215. Flato 11. -Kluavil 40. Fonrobert & Prudner 173. Ford, A. 131. - Charles 124. Form für hartgummiröhren 145. Franklin 124. Frangöfifche Guttapercha 177. Fresneau 1.

Fuller 110. Fünffachichmefelfalium 48. Fuset Aublet 1. Fußteppice 216.

G.

Gabontautidut 32. Bare bes Rautiduts 68. Gasballons 119. Gastuc 213. Baultier be Claubry 67. Gegenstände aus Guttaperca 163. - aus Celluloid 205. Gelatine 148. 222. Øérard, Ø. 66. 134. 147. Gerner, &. 148. Getah Malabëoga 186. Bewinnung bes Rautichutfaftes 8. Girard 26. 30. 32. 47. 65. Glycerin 67. 228. 150. Gobefron 177. Goldidmefel 154. Goodpear 2. 3. 57. 122. 140. 141. 163. 179. Graham 26. Graphit 156. Suatemala = Rauticut 18. Guapaquil=Rautidut 17. Guibal 135, 138. Gummiarabicum 148. 228. Gummiplatten 101. Gummiballe 119. Gummilad 222. 230. 231. Gummiriemen 121. Gummiringe als Dichtungsmittel 106. Gummischuhe 124 — 128. Gummifohlen 120. Guttapercha 33 ff.

- Gewinnung berfelben 34.

- Berarbeitung berfelben 157.

Gutta 41.

— galegong 35.

— gereck 35.

— litchu ober litjoh 35.

- massah 36.

- merah, rothe oder gemeine Gutta 35. 36.

— möntah, Jungfern-Gutta 36.

— puette, weiße Gutta 36.

- puteh 36.

- taban, rothe oder gemeine Gutta 35. 36.

- terbol 36.

- Virgin, Jungfern : Butta 36.

Gutta, szun, weiße, gemeine Gutta 36.

- susu 15.

- Reboiled- 36.

Suttapercha-Abfalle, Berwerthung derfelben 177.

- Artifel, Herstellung berfelben 167. 171.

- Blatter und Platten 167.

- = Röhren 169.

- Bulcanifiren ober Brennen 165.

— Schneiden 158.

— Wajchen 159.

- Aneten 162.

— Bleichen ber Guttapercha 175.

- Begenftande aus berfelben 164.

— Herftellung von Schläuchen 169 (fiebe Schläuche)..

— — hohlen Gegenftänden 171.

 Majdine zum Umpreffen bon Telegras phendrähten 173.

— Schneiben berfelben in Schnure und Banber 168.

- Berwendung zur Umhüllung von Telegraphendrähten 164, 172.

Berwendung in der Zahntechnit 174.
 Borichlage zur Berhinderung des Blafigsoder Schwammigwerdens 165.

- Berftoren ber Guttapercha 174.

Spps 148. 157.

Ş.

Sabow 208.

Salboloridmefel 49.

Sancod, Ch. 1) Schneidmaschine für Guttapercha 157.

— — 2) Apparat zur weiteren Berarbeitung der Guttapercha 159.

— — 3) Bulcanisirkessel für Guttaperca

 4) Apparat zum Schneiben der Guttapercha in Bänder und Streifen 168.

— Thomas 2. 3. 61. 129. 133, 137.

Hancornia gardneri 15.

— Lindii 15.

— Maximiliana 15.

— minor 15.

— pubescens 15.

- speciosa 6. 15.

handelsforten des Rauticuts 17. handelsforten der Guttaperca 36.

Sanf 154.

Hartgummi 140%.

— Bulcanifiren deffelben nach Comper 143.

— — — Traun 143.

Bartgummi : Ramme 143.

- - Schneiben berfelben 143.

- Berftellung von Medaillen, Abdruden 147.

- für Bahnarate 147.

— Eigenschaften 161.

- Ausbehnung durch Warme 152.

— Berhalten gegen Lösungsmittel 152.

— Berwendung als Pjolirmittel 152.

Hartguttapercha oder Ebonit 175. Barge als Beimischung 153, 176, 191, 213.

217.

Harzöl 176.

Bargfeife 215.

Sajenflever 189.

Saufenblaje 225.

Hanward 2. 61.

Deeren 28. 133.

Bempel, Balther 81.

Herftellung von Bällen, Puppen, Sprigen 2c.

— — Gegenständen aus Celluloïd 205. Berrera 1.

Hevea Guyanensis 1. 6. 13.

- Brasiliensis 6. 12.

Benthamiana 12.

— discolor 12.

- lutea 12.

- paucifolia 6. 12.

- peruviana 6.

Species 6.

Spruceana 12.

- rigidifolia 12.

Bebeen 31.

Beveenoid 150.

Beger, L. 179.

Himly 31.

Hirzel, H. (Gastuch) 213.

Bofmann, A. 28. 38.

Bolgbildftode, Bervielfältigung burch Celluloïd 206.

Holztheer 222.

Booter, 28. 34.

Hornifirtes Rauticut 140.

Horsfall 172.

Somifon, James. 1.

Sulero 10.

Buleug und Dreifuß 215.

humpfren 66.

hurgig 29. 150. 151.

Suffon 214.

Hyatt 195.

З.

Jebe 14.

Imbricaria coriacea 35.

Impragniren von Stoffen mit Theer zc. um fie mafferbicht zu machen 211. 219.

India-rubber 129.

Johnson 65. 133.

Joze d'Almeida 33.

Jjonandra Gutta 34.

3jopren 32. 42.

Zuan de Torquemada 1.

Bute 154.

₽.

Rabel, transatlantijoe 2c. 172.

Ralander 102. ff. 223.

Kalilauge 81. 209.

Raliseife 209. 214.

Ralf, gelöjáster 212. 213. 150. 176.

Rampher 150, 200, 202, 203.

Rautschutsaft, Gewinnung beffelben 8.

Rauticut, Afritanifches 17.

— Amerikanisches 17.

— Oftindisches. 17.

— Bara 17.

— Handelssorten desselben 17.

Rautichucin 30.

Rauticutballons 118.

Rauticutbander 85.

Rautidutblöde, fünftliche 89.

Rautichuffaben 84.

Rautschutfirniffe und Lösungen 139.

- für photographische 3mede 140.

- jum Uebergiehen von Metallen nach

Lubwig Beders 140.

Rautidufirte Gewebe 132. Rautschuttamme 143.

Rautschutschläuche, Borrichtung zum Pressen

berfelben 92. 107. ff. (fiebe Schläuche).

Rautschutabfälle, Berarbeitung berselben 178.

Rautichutcompositionen 153.

Rautidutemaille 157.

Rautiduttitt 213.

Rautidutlad 139.

Rautichutleder 154.

Rautschufringe 110.

Rautidutidwamme 129.

Rauticutftempel 130.

Kermes minerale 48.

Rienruß 63. 156. 218. 230. 231. Riefelfaures Ratron 224. Riefelfaure Magnefia 148. Ritt 217. Rleginsty 28. Rlumpen Rautidut 20. Rnapp 81. Anetmaidinen 56. Roble 82. 148. Roblenjaures Ammoniat 76. 129. Roblenfaures Blei 148 (f. Bleiweiß). Roblenfaurer Ralt 223. Roblenfaure Magnefia 64. Robirauid 152. Rolophonium 148. 153. 176. 211. 214. 222. Robb 49. Rorf 153. 217. Rorfteppiche 218. Rotosnußicalenpulver 177. Rowhill, P. W. & Co. 129. Rratowijer 223. Rreide 63. 213. 218. Rünftliches Elfenbein 203. Rucen = Rautidut 20. Rupferorydammoniat 207.

Ω.

Rupferfalze jum Farben 131.

Rubfervitriollofung 222.

Lacen 110. Lafe 157. Landolphia Owariensis 16. - Palde Beauv 16. - Heudelotii 16. - Florida 16. Legeune, E. 116. Leim 148. 222. 223. Leinol 43. 44. 211. 212. 213. - eingekochtes 214. Lein 154. Leinfamen 225. 228. Lederabfalle 148. 154. Leontodon taraxacum (Löwenzahn) 5. Leuchigas, Berhalten beffelben gegen Rautichut 80. Leuchtöl 222. Bebinftein, 3. 119. Licht, Ginwirfung auf Guttapercha 26. Lienau 221. Linoleumtebbiche 216. Lipmann, B. und Beingerling 180. Literaturzusammenftellung 232.

Löwenzahn 5. Qubersborf 2. 60. Luft, Einwirfung auf Guttapercha 26.

Macintoib 120. 131. 132.

M.

Madagascar = Rauticut 20. Magnus & Mitfderlid 46. Magnus & Co. 201. Magnefia 148, 154, 151, 228. - ichmefelfaure 228. Malvenwurzel 228. Marchand 49. Margarinfäure 225. Majdine jum Schneiben bes Rautichuls 53

- - Waichen bes Rautiduts 53. - — Aneten des Rautschuts 56.

– — Walzen des Kautschuts 58 bis 59.

- — Schneiben von Rautschutbanbern 85. – — Schneiben von Rautschutbandern nach

Wefthead 86. - Soneiben von Rautidutbanbern nach Ridels 88.

- — weiteren Theilen der Bander in Faben 91.

- Breffen von Rautidutfaben. Blättern und Röhren 93.

- - Fortführen ber Rautichutfaben beim Austritt aus ber Breffe 96.

– Preffen von Rautschufröhren 100.

– — Herstellen von Rautschutballons 116 ff.

- — Ausschneiden v. Gummischuhen 124. - — Streichen ober Auftragen der waffer=

bichten Daffe auf die Bemebe 134.

- - Ausichneiben von Rammen 144.

– — Schneiden der Guttapercha von Hancod 158.

– — weiteren Berarbeiten der Guttapercha nach Sancod 159.

– — Reinigen der Guttapercha 161.

- - Aneten der Guttapercha 162.

– — Umpressen von Telegraphendrähten mit Buttaperca 173.

Mascot & Sutin 230.

Maffive Balle 119.

Makstäbe aus Celluloïd 206.

Mastix 148.

Mategit 32.

Matezodamboje 33.

Medanifche Berunreinigungen b. R. Beftimmung berfelben 185.

Medaillen 147.

Melnille 110. Mennige 131. 213. 217. Merós 10. Metallifirtes Rautichut 68. Metalloxydjalglöfungen 211. 219. Methoden, bei benen durch Impragniren mit Fetten, Paraffin, Theer, Metallogyd= jalglöfungen und Berdunften diefer Lojungen, ober Erzeugung von Rieberichlägen burd demifde Reaction die Wafferbich= tigfeit erreicht wird 219. Methylalkohol 204. Mimusop 35. Mitchel, Rathaniel, Chabman 181. Mired Rautidut 20. Mohn (Papaver somniferum) 5. Monochlorhydrat des Isoprens 32. Montgomerie 33. Morgan, J. 124. Moulton 49. 64. 65. Mourlot fils 177. Mozambic Kautschuk 20. Müller, 28. A. 38. 39. Muluyish Getúh pertschu 36. Mufton 225.

W.

Muzmann 223.

Raphta 214.
Raphtalin, Einwirfung auf Kautschuft 29.
Ratronlauge 81. 177. 180.
Rees von Esenbec 23.
Rewton 90. 180.
Ricels 52. 87. 170.
Ricels & Selby 170.
Riggers Kautschuft 20.
Ritrobenzol 195.
Ritrocellusofe 195. 198.
Rjato 35.

D.

Octer 217.

— gelber 157.
Oct 211.

— vulcanifirtes 44.
Octfautschut 43.
Octfeise 227.
Octuch 211.
Organische, bituminöse Stoffe 47.
Ostindisches Kautschut 17.
Otto, Heinrich 143. 146.

Oudemans 41. Ogley, Dr. 34. Ozoterit 148.

¥.

Padpapier, mafferbichtes 230. Palembang 186. Papaver somniferum (Mohn) 5. Babier, mafferdichtes 230. Para-fine 17. Baraffin 148. 176. 191. 206. 211. 217. 219. 221. 222. Barafautidut 17. Bartes 49. 65. 66. 67. 110. 130. 166. 195. 202. 203. Partefit 195. Batentgummiwaaren 130. Banen 24, 25, 37, 155. Bed 176. 211. Bergamentpapier 231. Perukautschuk 17. Petroleum 67. Benron 26. Photogen 222. Platten bon Gummi 101. - aus Buttapercha 167. Plattenpreffe 75. Blaftit 154. Polircompositionen 155. Polyjulfide Bermendung 3. Bulcanifiren 47. Boppenhufen, C. 76. Breffe jum Bulcanifiren bon Rautichutriemen 75. Breffe für Faden, Blatter und Rohren 92. - für Pproxylin 199. Prieftlen 2. Buppen, Balle, Sprigen zc. 115. Buidel, R. 79. Pyfnometer, bas 187. Pproxylein 198. Pyrogylin 200. 203.

٦.

Quarz, Quarzjand 155.

M.

Radirgummi 129. Rangoon=Kautschuf 17. Reboiled-Gutta 36. Reichenbach 31. Rentabilitatsberechnung einer Beichgummi- | Schwefelblei 65. waarenfabrit 193.

Riber 65. Riemenform 75. Rieg 39.

Reuleaug 204.

Rodleber & Ridles 44.

Röhren, Borrichtung jum Preffen 92-107. Robtautidut, Untersuchung beffelben 184.

Rio Janeiro - Rauticut 17.

Rothe ober gemeine Gutta 36.

Rowlay, Th. 181.

Rorburgh 1.

Rubinichellad 154.

Rüböl 148.

Rübölrüdftanbe 215.

Sageipane 153. 212. 213.

Salichlfäure 228.

Salomonjon, A. C. 181.

Sander, D. 215.

Sanberac 222.

Salpetrigfaure = Aether 204.

Saures dromfaures Rali 228.

Sharf, E. S. 215.

Scheerhaare 218.

Schellad 148. 205. 222.

Schellfraut (Chelid. maj.) 5.

Schläuche, Berftellung berfelben 92-107.

- mit Leinwandeinlage 107.

- Drahteinlage 108.

- - einer Bartaummispirale 109.

- aus Guttaperda 169.

- - Widerftandsfähigteit gegen Drud

170.

Soleiben 5.

Schleifcompositionen 155.

Schmierol 218.

Schmierfeife 214.

Somilewitich 79.

Somirgel 155. 56. 205.

Schneden 225.

Shulfe 228.

Sowamtrug, R. 217.

Sowan 26.

Somanig, C. 66.

Somefel 29. 42. 45. ff.

Somefelalfalien 65.

Schwefelantimon, Dreifach= 47. 190.

Somefelantimon 63. 64.

Schwefelbarium 47.

Somefelblumen 67.

Somefel, Bestimmung beffelben im Rautidut 189.

Somefelcalcium 47.

Sowefeldlorur (Halboloridmefel) 42. 44.

49. 65.

Sowefeltalium, Fünffac 47.

Somefelmetalle 47. 190.

Schwefeltohlenstoff 38. 46. 50. 65. 139. Schwefelfaurer Barnt 190 (f. Schwerspath).

Schwefligfaures Bint 65.

Schwefelpulver 212. 213.

Somefelquedfilber 65.

Somefelfaures Bintornd 222.

– Bleioryd 150. 227.

Somefeljaure Magnefia 148.

Thonerbe 212, 222, 223, 229,

Sowefeljaurer Ralt, fiehe Gyps.

Schwefelverbindungen bes Bleis 64.

- ber Erdalfalien 64.

Sowefelwismuth 65.

Schwefelzint 65. Schweizerische Losung 231.

Schwerspath 63. 150.

Seifen, unlösliche 211. 229.

Selby 170.

Siemens 163. 171.

Siemens & Co. 33.

Singapore-Rauticut 19.

Single textures 132.

Siphonia 6.

brevifolia 6.

- brasiliensis 6.

- elastica 6.

— lutea 6.

Slade 124.

Smith 214.

Soba, cauftifche 177. 180.

Solardi 222.

Sorel 176. Soubeiran 24.

Couberain 37. 39.

Specififches Gewicht bes Rautichuts 80. 187.

Spencer 110.

Sperlich 42.

Spiller 26.

Spomoea bona nox 10.

Spreiter 132. 135.

Sprigen, Puppen, Balle 2c. 115.

Stärte 148.

Stärkekleifter 215.

Statiftifche Angaben 3. 4.

Stearin 148. 176. 219. 228. Stearinfaure 225. Steinfohlenpech 148. 155. Steinfohlentheer 222. Stenhoufe 221. Swan 228. Syme, James, Jen. 80.

T.

Tafelbeden 218. Taffet 216. Talg 148. Talgseife 223. 227. Talfpulver 63. 96. 156. Tannin 224. Tang 148. Tapeten 218. Taffa 14. Templetonia crystallina, Injeft, welches die Guttaperca gerftort 174. Terpentinöl 27. 40. 41. 139. 139. 217. Theerole, Lösungsmittel für Rautschut 28. Theerschichte 211. 219. 221. Thon 176. Thonerdefalze 229. Thymianeffeng 216. Toilettegegenstände aus Celluloid 204. 206. Tonner 65. Torffohlentheer 222. Torquemada, Juan be 1. Torta 10. Transatlantifches Rabel 172. Traun, Mag 148. 146. Triboulet & L. A. de Besanzèle 197.

u.

Uebergiehen der Leitungsbrahte für Glettri-

cität mit Guttapercha 171 ff.
— der Stoffe mit Kautschuklad 211.
Ulehaum 1.
Ulequahitl 1. 14.
Unlösliche Seifen 211. 229.
Untersuchung des Cellulords 209.

Ueberfeeifche Rabel 172.

— ber fertigen Rautschut- und Guttapercas waaren 186.

— bes Rohfautschuts 184. Untersuchungen der in der Rautschut's und Guttaperchawaarensabrikation vorkoms Deinzerling, Rauschuk. menden Rohmaterialien und fertigen Producte 183.

Unterschwefligsaures Blei 64.

- 3int 64.

Urceola elastica 1. 6. 15.

Ure 25.

Urostigma lacciferum 14.

23.

Vahea comorensis 16.

— gummifera 6. 16.

- Madagascariensis 16.

— Senegalensis 16.

Baillant & Co. 76.

Berarbeiten ber Guttaperchaabfalle 177.

— des Rautschuts 52.

Bortommen des Rauticuts 5.

Bulcanifirtes Del 44.

Bulcanifiren des Rautichuts 60.

— mach hancock burch Gintauchen in geschmolzenen Schwefel 62.

- nach Goodpear, Mischen mit Schwefel und Brennen 64.

- - nach hancod u. Bourte, Mifchen mit Schwefelantimon und Brennen 64.

— nach Moulton durch Mischen mit Schwefelverbindungen des Bleis und Brennen 65.

nad Tonner Mischen mit Schwefelswismuth und Schwefelblei und Brensnen 66.

— nach Rider u. Johnson, Mischen mit schwestigsaurem und unterschwestigsaurem Zink und Brennen 65.

— — Girard, Erhigen in Lösungen von Fünffachschwefelkalium 65.

— nach Partes, Eintauchen in eine Löfung von Schwefelchlorur und Brennen 65.

— — nach Gaultier de Claubry, Mischen mit Schwefel und Chlorkalk 67.

— nach Schwanig, Erhigen in Glyscerin 67.

— — durch Mischen mit Blei und Anti= mon (metallisches Kautschut) 68.

— Dampfbäder (mit Abbildung) 71.

— Günftigfte Temperatur zur Aufnahme bes Schwefels 69.

— Luftbader jum Brennen 71.

— Zeitdauer des Erhigens 68.

Bulcanifirapparat für Zahntechniker 147 bis 149.

Vulcanised fibre 208. Bulcanifiren ber Guttaperca 165. Bulcanifirteffel 71. 73. 74. 75. 166. Bulcanifirpreffe 75.

233.

Wachs 176. 216. 225. Bachspapier 230. Wachstuch 216. Wagendeden 219. Wagner 48. Walter 172. Wallrath 219. 225. Walton, Fried. 217. Walzen des Rautichuts 57. Walzwerte 58. 59. Barren de la Rue & Abel 26. Waidmalzen 53. Wafferbestimmung im Rautschuf 185. Bafferdicte Gewebe 132. 211. Wafferdichtmachen des Papiers 230. Wafferglas 204. Waffer im Schwefel 47. Bebfter 172. (Rentabilitäts= Weichgummiwaarenfabrik berechnung) 194. Wellwitsch, Dr. 11. 🦠 Weiße, gemeine Gutta 36. Weiße Gutta 36. Werg 212. 213. Westhead 86. Weftindien = Rautidut 17. Widerstandsfähigkeit des Rautschuts gegen | Zweifachchlorkohlenftoff 202.

Berreifen, Berbrechen zc. Beftimmung berfelben 191. - des Rautichuts gegen Wafferdruck 79. Wiener Ralf 148. Wiesner 25. 26. Williams 24. 31. Willughbeia edulis 7. 15. - coriacea 16. Javanica 16. - Martabanica 15. Wolframfalze 148. Bolfsmild (Euphorb. cypariss.) 5. Wright, Dr. 34.

Xylonit 195.

Zahntechnit, Berwendung von Hartgummi in berfelben 147. Beltbeden 219. Zerstören der Guttaperca 174. Zinkoryd 63. Bint, ichmefligfaures 65. - unterichmefligfaures 65. Binfclorid 207. Bintfalze 148. 229. Binkfulfat 228. Zinnchlorür 228. Binnober 63. 147. Bultowsty 80. Bungen = Rauticut 20.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Professor Dr. P. Bolley's

Handbuch der chemischen Technologie.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet.

Nach dem Tode des Herausgebers fortgesetzt von

Dr. K. Birnbaum.

Hofrath und Professor der Chemie am Polytechnicum in Karlsruhe. Acht Bände, die meisten in mehrere Gruppen zerfallend.

Mit Kupfertafeln und zahlreichen Holzstichen. gr. 8. geh. 1862 - 1883.

Band I.

- Gruppe: Die chemische Technologie des Wassers. Siehe Neue Folge. Heft 3.
- II. Gruppe: Das Beleuchtungswesen. Von Professor Dr. Bolley und Professor G. Wiedemann. Preis 6 M.
- III. Gruppe: Die chemische Technologie der Brennstoffe. I. Abthlg. Von Dr. Ferd. Fischer. Liefg. 1.
 Preis 5 M.
- III. Gruppe: do. II. Abthlg.: Die Industrie der Steinkohlentheer-Destillation und Ammoniakwasser-Verarbeitung. Von Dr. Georg Lunge. Preis 9 M.

Band II.

- I. Gruppe: Die Technologie der chemischen Producte, welche durch Grossbetrieb aus unorganischen Materialien gewonnen werden. Von Dr. Philipp Schwarzenberg und Dr. Georg Lunge. Preis 55 Me.
- II. Gruppe: Die Fabrikation chemischer Producte aus thierischen Abfällen. Siehe Neue Folge. Heft 1.

Band III.

I. Gruppe: Die Fabrikation des Glases. Siehe Neue Folge. Heft 2.

Band IV.

- I. Gruppe: Die Bierbrauerei, Branntweinbrennerei und Liqueurfabrikation. Von Dr. Jul. Fr. Otto. Preis 10 Me.
- II. Gruppe: Die Essig-, Zucker- und Stärkefabrikation, Fabrikation des Stärkegummis, Stärkesyrups und Stärkezuckers, sowie die Butter- und Käsebereitung. Von Dr. Jul. Fr. Otto.

Preis 9 M. 50 A

III. Gruppe: Der Weinbau und die Weinbereitungskunde sowie die Bereitung des Obstweins und Krauts. Von Dr. Fr. Mohr. Preis 2 M. 50 A

Band V.

Chemische Verarbeitung der Pflanzen- und Thierfasern. Die Spinnfasern und die im Pflanzen- und Thierkörper vorkommenden Farbstoffe. Die künstlich erzeugten organischen Farbstoffe. Von Prof. Dr. Bolley, Prof. Dr. E. Kopp, Dr. Rich. Meyer. Preis 19 M. 60 &

Band VI.

I. Gruppe: Die chemische Technologie der Baumaterialien und Wohnungseinrichtungen. I. Abthlg.: Chemische Technologie des Holzes als Baumaterial. Von Dr. Adolf Mayer.

Preis 3 M. 60 & Die trocknenden Oele, ihre Eigenschaften, Zusammensetzung und Veränderungen etc. Von Louis Edgar Andés. Siehe Neue Folge. Heft 4.

II. Gruppe: Die Darstellung der Seifen, Parfümerien und Cosmetica. Von Dr. C. Deite.

III. Gruppe: Das Schiesspulver, die Zündhütchen- und Zündwaaren-Fabrikation. I. Abthlg.: Das Schiesspulver, dessen Geschichte, Fabrikation, Eigenschaften und Proben. Von Dr. J. Upmann.
Preis 4 M. 50 &

Digitized by Google

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

II. Abthlg.: Explosivkörper und die Feuerwerkerei. Von Dr. E. Meyer. Preis 3 Mc. III. Abthlg.: Die Zündwaaren-Fabrikation. Von Wladimir Jettel. Preis 2 Me.

IV. Gruppe: I. Abthlg.: Grundzüge der Lederbereitung etc. Von Dr. Chr. Heinzerling. Preis 5 16. 50 2 II. Abthlg.: Die Fabrikation der Kautschuk- und Guttaperchawaaren, sowie des Celluloïds und der wasserdichten Gewebe. Von Dr. Chr. Heinzerling.

Band VII.

Die Metallurgie. Von Dr. C. Stölzel. Liefg. 1—6. Allgemeiner Theil. Specieller Theil der Metallgewinnung, Roheisen und Stabeisen. Stahl, Kupfer, Zink, Cadmium, Zinn, Blei und Silber. Preis 23 Me.

Band VIII.

I. Abthlg.: Die Metallverarbeitung. Von Prof. A. Ledebur.
Preis 7 .16

II. Abthlg.: Die Verarbeitung der Metalle. Die Erzeugung der Eisen- und Stahlschienen. Von Alphons Petzholdt. Preis 2 Me.

Bolley-Birnbaum's Technologie. Neue Folge.

- 1. Die Fabrikation chemischer Producte aus thierischen Abfällen. Von Dr. Hugo Fleck. Zweite Auflage. Mit 45 in den Text eingedruckten Holzstichen.
- 2. Die Glasfabrikation. Von Dr. H. E. Benrath. Mit 201 in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 10 M.
- 3. Die chemische Technologie des Wassers. Von Dr. Ferdinand Fischer. Mit 271 in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 11 M. 60 &
- 4. Die trocknenden Oele, ihre Eigenschaften, Zusammensetzung und Veränderungen etc. Von Louis Edgar Andés. Mit 49 in den Text eingedruckten Holzstichen.

 Preis 5 M. 20 3

Das Naphtalin und seine Derivate

in Beziehung auf Technik und Wissenschaft bearbeitet von

M. Balló,

Professor an der städtischen Oberrealschule in Pest, gr. 8. geh. Preis 2 M.

Leder- und Kautschuk-Industrie.

Von Carl Franz Deninger,

Commerzienrath, in Mainz.

(Separatabdruck aus dem "Amtlichen Berichte über die Wiener Weltausstellung im Jahre 1873". Viertes Heft.)

gr. 8. geh. Preis 1 M.

Die Schule der Chemie,

oder erster Unterricht in der Chemie, versinnlicht durch einfache Experimente. Zum Schulgebrauch und zur Selbstbelehrung, insbesondere für angehende Apotheker, Landwirthe, Gewerbtreibende etc.

Von Dr. J. A. Stöckhardt.

Königl. Sächs. Geh. Hofrath, Professor der Chemie an der Königl. Akademie für Forstund Landwirthe zu Tharand und K. S. Apothekenrevisor.

Neunzehnte verbesserte Auflage. Mit 219 in den Text eingedruckten Holzstichen und einer farbigen Spectraltafel. 8. geh. Preis 7 M

oigitized by GOOQIC

